

BMW MINI – R52

(2002 - 2008)



Radio, Navigation & Kommunikation

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	4
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler.....	4
65 11 030 Radio-Empfänger aus- und einbauen/ersetzen (Einbaugerät).....	4
65 11 070 CD-Wechsler aus- und einbauen/ersetzen	5
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	6
65 12 070 Verstärker aus- und einbauen/ersetzen.....	6
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	8
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Vordertür).....	8
65 13 080 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Seitenwand links oder rechts).....	9
65 13 100 Hochtוןlautsprecher ausbauen und einbauen bzw. ersetzen.....	10
6520 Antenne, Entstörfilter	11
65 20 AZD Antenne.....	11
65 20 010 Antennenstab der Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	12
65 20 022 Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	13
6575 Diebstahlwarnanlage	14
65 75 080 Modul für Innenraumschutz an Vordertür l/r aus- und einbauen (ersetzen)	14
65 75 090 Modul für Innenraumschutz an B-Säule l/r aus- und einbauen (ersetzen)	14
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren	15
65 77 000 Übersicht Sensoren für Airbagsystem	16
65 77 001 Sensormatte für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen.....	17
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen (ersetzen, ab Baustand 07 / 2004).....	21
65 77 017 Airbagsteuergerät aus- und einbauen (ersetzen, Baustand bis 07/2004).....	23
65 77 532 Beschleunigungssensor vorn links aus- und einbauen/ersetzen.....	25
65 77 551 Aufprallsensor für Seitenairbag links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen)	26
65 77 600 Sensormatte für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen.....	27
65 77 740 Sensor Vordertür aus- und einbauen (ersetzen) (nur US-Ausführung)	28
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor	29
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen	29
6590 Navigationssystem.....	30
65 90 000 Hinweise zum Umgang mit Navigationsrechnern	30
65 90 510 Navigationsrechner mit CD-Laufwerk aus- und einbauen/ersetzen.....	32
65 90 550 CD / DVD-Laufwerk für Navigationsrechner ersetzen	34