

## **BMW MINI – R53**

(2000 - 2006)



**Radio, Navigation & Kommunikation**

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.  
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

---

**Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG**



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

## INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme .....	4
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler .....	4
65 11 030 Radio-Empfänger aus- und einbauen/ersetzen (Einbaugerät).....	4
65 11 070 CD-Wechsler aus- und einbauen/austauschen .....	5
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	6
65 12 000 Korrekte Navigationskarte installieren.....	6
6513 Lautsprecher und Abdeckung .....	8
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Vordertür).....	8
65 13 080 Lautsprecher hinten ausbauen und einbauen bzw. ersetzen .....	8
65 13 100 Hochtוןlautsprecher ausbauen und einbauen bzw. ersetzen.....	9
6520 Antenne, Entstörfilter .....	10
65 20 020 Dachantenne ausbauen und einbauen/austauschen.....	10
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis .....	12
65 24 AZD Antenne.....	12
65 24 010 Antennenverstärker ausbauen und einbauen bzw. ersetzen.....	13
65 24 030 TV-Verstärker (C-Säule, links und rechts) ausbauen und einbauen bzw. ersetzen.....	13
6575 Diebstahlwarnanlage .....	14
65 75 551 Neigungsgeber (für Diebstahlwarnanlage) aus- und einbauen / austauschen .....	14
65 75 565 Ultraschallmodul aus- und einbauen/austauschen .....	15
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren .....	16
65 77 AZD Airbagsteuergerät und Airbagsensoren.....	16
65 77 000 Übersicht Sensoren für Airbagsystem .....	17
65 77 001 Sensormatte für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen .....	18
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen (ersetzen, Baustand bis 07/2004) .....	22
65 77 017 Airbagsteuergerät aus- und einbauen (ersetzen, ab Baustand 07 / 2004).....	24
65 77 532 Beschleunigungssensor vorn links aus- und einbauen/ersetzen.....	26
65 77 551 Aufprallsensor für Seitenairbag links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen) .....	27
65 77 600 Sensormatte für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen .....	28
65 77 740 Sensor Vordertür aus- und einbauen (ersetzen) (nur US-Ausführung) .....	29
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor.....	30
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen .....	30
6590 Navigationssystem .....	31
65 90 000 Hinweise zum Umgang mit Navigationsrechnern .....	31
65 90 510 Navigationsrechner mit CD-Laufwerk aus- und einbauen/ersetzen.....	33
65 90 550 CD / DVD-Laufwerk für Navigationsrechner ersetzen .....	36