

BMW MINI – R58

(2010 - 2015)



Radio, Navigation & Kommunikation

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten **Spezialwerkzeuge**.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



TEC-VERLAG
TECHNISCHE SERVICE LITERATUR

Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	5
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler.....	5
65 11 072 CD-Wechsler aus- und einbauen (ersetzen).....	5
65 11 080 Radio-Empfänger aus- und einbauen (ersetzen)	7
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	8
65 12 000 Korrekte Navigationskarte installieren.....	8
65 12 072 Verstärker aus- und einbauen (ersetzen)	10
65 12 210 Radio-Empfänger Champ aus- und einbauen (ersetzen).....	11
65 12 220 Satellitenradio aus- und einbauen (ersetzen), (nur US-Ausführung ab 08/2010)	12
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	13
65 13 AZD Lautsprecher.....	13
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	14
65 13 040 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Tieftonlautsprecher in Vordertür).....	14
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Mitteltonlautsprecher in Vordertür)	15
65 13 080 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	15
65 13 090 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Tieftonlautsprecher hinten)	16
6520 Antenne, Entstörfilter.....	18
65 20 AZD Dachantenne.....	18
65 20 020 Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	19
65 20 050 Antennenstab aus- und einbauen/ersetzen.....	21
65 20 060Antennenverstärker Stabantenne aus- und einbauen/ ersetzen.....	22
65 20 063 Antennenverstärker Diversity aus- und einbauen/ersetzen	23
65 20 065 Antennenverstärker (FM) aus- und einbauen/ ersetzen.....	24
65 20 300 Stoßstangenantenne (FM, DAB) aus- und einbauen/ersetzen.....	25
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis	26
65 24 AZD Antenne.....	26
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)	27
65 50 563 Display Navigation/Central Information Display ersetzen.....	27
6575 Diebstahlwarnanlage	28
65 75 AZD Diebstahlwarnanlage	28
65 75 055 Notstromsirene mit Neigungsgeber aus- und einbauen/ersetzen	29
65 75 080 Modul für Innenraumschutz an Vordertür L/R aus- und einbauen (ersetzen).....	30
65 75 080 Modul für Innenraumschutz an Vordertür L/R aus-/einbauen (ersetzen) ab 03/12 ...	30
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren	31
65 77 AZD Airbagsteuergerät und Airbagsensoren.....	31
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen	32
65 77 532 Beschleunigungssensor vorn links aus-/einbauen/ersetzen	34
65 77 720 Sensor B-Säule links/rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	35

65 77 740 Sensor Vordertür links aus- und einbauen (ersetzen).....	36
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor.....	37
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen (ab 08/2010)	37
84 Kommunikationssysteme	38
8410 Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon	38
84 10 050 USB-Hub aus- und einbauen (ersetzen) ab Baustand 09/2009	38
84 10 700 Grundplatte aus- und einbauen/ersetzen	39
8421 Handheld, Ladefreisprechelektronik, Kompensator.....	41
84 21 800 Combox aus- und einbauen (ersetzen)	41
8431 Freisprechanlage (Mikrofon, Lautsprecher)	43
84 31 541 Freisprechmikrofon an Lenksäule aus- und einbauen/ ersetzen.....	43
8450 Antennen, Bluetooth-Antenne.....	44
84 50 060 Bluetooth-Antenne aus- und einbauen/ ersetzen.....	44