

BMW 3er – E46 Cabrio

(1998 - 2006)



Heizung und Klimaanlage

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

64 Heiz- und Klimaanlage.....	5
6400 Hinweise, Übersicht Komponenten Heiz-Klimaanlage.....	5
64 00 000 Hinweise zum Umgang mit Reinigungsmittel/Lacken (persönliche Schutzausrüstung).5	
6411 Heizgerät mit Betätigung	7
64 11 000 Luftkanal für Fußraum rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	7
64 11 001 Stellantrieb einbauen.....	8
64 11 200 Heizgerät aus- und einbauen/ersetzen (Heizung)	9
64 11 205 Heizgerät aus- und einbauen/ersetzen (Klimaautomatik).....	14
64 11 207 Heizkörper ersetzen.....	20
64 11 213 Gebläse für Heiz-/Klimagerät aus- und einbauen/ersetzen.....	22
64 11 220 Widerstand für Gebläse des Heizgerätes aus- und einbauen/ersetzen.....	25
64 11 228 Endstufe/-schalter für Gebläse der Heiz-/Klimaanlage ersetzen	26
64 11 271 Wasserventil für Heizgerät ersetzen.....	27
64 11 321 Frontplatte ersetzen (Klimaautomatik).....	29
64 11 322 Frontplatte ersetzen (IHKR)	30
64 11 331 Heizungsbetätigung ersetzen (Klimaautomatik)	31
64 11 332 Heizungsbetätigung ersetzen (Klimaregelung)	31
64 11 748 Heizungsbetätigung aus- und einbauen (Klimaregelung).....	31
64 11 749 Heizungsbetätigung aus- und einbauen (Klimaautomatik).....	32
64 11 750 Heizungsbetätigung aus- und einbauen (Heizung)	33
64 11 800 Stellantrieb an Getriebe für Klappensteuerung ersetzen (Klimaregelung)	36
64 11 806 Stellantrieb der Frisch-/Umluftklappe rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	37
64 11 829 Stellantrieb der Belüftungsklappen ersetzen	38
64 11 839 Stellantrieb der Fußraumklappe ersetzen.....	39
64 11 845 Stellantrieb der Entfrosterklappen ersetzen	40
64 11 939 Temperaturfühler für Heizgerät ersetzen (in Deckel für Heizkörper)	41
64 11 942 Verdampfer-Temperaturfühler ersetzen	41
64 11 992 Solarsensor aus- und einbauen/ersetzen	42
6412 Zusatzheizgerät mit Steuerelementen.....	43
64 12 060 Elektrisches Zusatzheizgerät komplett aus- und einbauen (Durchlauferhitzer)	43
6422 Düsen und Ausströmorgane	45
64 22 135 Frischluftgrill links aus- und einbauen/ersetzen.....	45
64 22 136 Frischluftgrill rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	45
64 22 161 Frischluftgrill-Mitte (Heizung) aus- und einbauen/ ersetzen	46
64 22 162 Frischluftgrill-Mitte (Klimaanlage) aus- und einbauen/ ersetzen.....	46
6431 Microfilter.....	47
64 31 010 Mikrofilter für Innenraumbelüftung ersetzen.....	47
6450 Klimaanlage, Lecksuche.....	48

64 50 TED Klimaanlage Kältemittelmengen E46	48
64 50 000 Fehlersuche mittels Druckmessung (R 134a).....	49
64 50 001 Hinweise für den Umgang mit Kältemittel R 134a.....	52
64 50 002 Hinweise für den Umgang mit Kältemittelöl (für Kältemittel R 134a).....	53
64 50 003 Klimaleistungsprüfung	55
64 50 004 Lecksuche mit Formiergas	56
64 50 005 Lecksuche mittels ultravioletten Additiven (UV-Additive) (BMW Lecksuchkoffer)	65
64 50 006 Sicherheitshinweise für den Umgang mit Kältemittel R134a	69
64 50 007 Sicherheitshinweise für den Umgang mit Kältemittelöl.....	70
64 50 010 Klimaanlage absaugen, evakuieren und befüllen	71
64 50 011 Klimaanlage absaugen, evakuieren und befüllen (R 134a)	75
6451 Klimagerät (Verdampfer), Schaltelelemente	80
64 51 TED Klimagerät (Expansionsventil), Schaltelelemente	80
64 51 TED Klimagerät (Verdampfer), Schaltelelemente.....	80
64 51 000 Dichtheitskontrolle für Kondensator durchführen	81
64 51 001 Dichtheitskontrolle für Verdampfer durchführen	84
64 51 002 Verdampfer reinigen	87
64 51 522 Expansionsventil aus- und einbauen/ersetzen	90
64 51 590 Verdampfer aus- und einbauen/ersetzen	91
6452 Kompressor	93
64 52 AZD Klimakompressor.....	93
64 52 000 Hinweise für das Öffnen und den Teiletausch im Kältemittelkreislauf.....	94
64 52 001 Hinweise zum Klimakompressorwechsel.....	96
64 52 002 Hinweise zum Klimakompressorwechsel.....	100
64 52 520 Kompressor für Klimaanlage komplett aus- und einbauen/ersetzen (M47, M47TU). 104	
64 52 521 Kompressor für Klimaanlage komplett aus- und einbauen/ersetzen (N42)	106
64 52 522 Kompressor für Klimaanlage komplett aus- und einbauen/ersetzen	107
6453 Kondensator und Trockner mit Leitungen.....	109
64 53 AZD Kondensator und Trockner mit Leitungen.....	109
64 53 AZD Kältemittelleitungen und Expansionsventil.....	110
64 53 000 Hinweise zum Ersatz von Klimakondensatoren und Kühler	111
64 53 001 Hinweise zum Tausch des Trocknereinsatzes.....	112
64 53 510 Trocknerflasche für Klimaanlage aus- und einbauen/ersetzen	113