

BMW MINI – R60

(2010 - 2016)



Radio, Navigation & Kommunikation

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	5
6510 Radio.....	5
65 10 000 Übersicht Audio-Komponenten.....	5
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler.....	6
65 11 080 Radio-Empfänger aus- und einbauen (ersetzen)	6
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	7
65 12 000 Korrekte Navigationskarte installieren.....	7
65 12 051 Zentralbass Fahrerseite aus- und einbauen/ersetzen	9
65 12 053 Zentralbass Beifahrerseite aus- und einbauen/ersetzen	10
65 12 071 Verstärker aus- und einbauen (ersetzen)	11
65 12 210 Radio-Empfänger Champ aus- und einbauen (ersetzen).....	12
65 12 220 Satellitenradio aus- und einbauen (ersetzen), (nur US-Ausführung ab 08/2010)	13
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	14
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	14
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	15
65 13 080 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	15
65 13 090 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	16
6520 Antenne, Entstörfilter.....	17
65 20 AZD Dachantenne	17
65 20 010 Antennenstab der Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	18
65 20 022 Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen (bei Ausführung mit Schiebedach).....	19
65 20 090 Antennenverstärker aus- und einbauen/ersetzen	20
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis.....	21
65 24 020 Sperrkreis aus- und einbauen/ersetzen	21
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)	22
65 50 563 Display Navigation/Central Information Display ersetzen.....	22
6575 Diebstahlwarnanlage	23
65 75 AZD Diebstahlwarnanlage	23
65 75 055 Notstromsirene mit Neigungsgeber aus- und einbauen/ersetzen	24
65 75 071 Modul für Innenraumschutz aus- und einbauen/ersetzen	25
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren	26
65 77 AZD Airbagsteuergerät und Airbagsensoren.....	26
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen	27
65 77 532 Beschleunigungssensor vorn links aus- und einbauen/ersetzen.....	29
65 77 604 Sensormatte (CIS-Matte) für Sitzbelegungserkennung Beifahrer ersetzen.....	30
65 77 720 Sensor B-Säule links aus- und einbauen/ersetzen	31
65 77 740 Sensor Vordertür links aus- und einbauen (ersetzen).....	32
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor	33

65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen.....	33
84 Kommunikationssysteme	34
8410 Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon	34
84 10 050 USB- Hub aus- und einbauen (ersetzen)	34
84 10 700 Grundplatte aus- und einbauen/ ersetzen	37
84 10 800 Combox aus- und einbauen (ersetzen)	41
8411 Combox, Telematic Communication Box, Autotelefon	44
84 11 555 Freisprechmikrofon aus- und einbauen/ ersetzen.....	44