

## **BMW 3er – E46 Limousine**

(2003 - 2005)



**316i – 318i / N46**  
**Motor und Motorelektrik**

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.  
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

---

**Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG**



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

## INHALTSVERZEICHNIS

11 Motor.....	11
1100 Motor allgemein.....	11
11 00 TED Motor allgemein N46 B18.....	11
11 00 TED Motor allgemein N46 B20.....	11
11 00 000 Motorkennzeichnung.....	12
11 00 001 Motor an den Montagebock anbauen (N40/42/45/46).....	20
11 00 002 BMW Motorölservice incl. Zusatzservice (N40/N42/N45/N46).....	21
11 00 003 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK).....	23
11 00 004 Umschlüsselung Spezialwerkzeugnummer der Traverse.....	28
11 00 050 Motor aus- und einbauen (N40 / N42 / N45 / N46).....	29
11 00 100 Ölverbrauchsmessung.....	31
11 00 300 Motorölverbrauchsmessung.....	32
11 00 670 Motor in Einbaulage fixieren (N40, N42, N45, N46).....	36
11 00 700 Umgang mit Bauteilen nach einem Flutschaden.....	38
11 00 900 Akustikabdeckung ausbauen (N40 / N42 / N45 / N46).....	38
1111 Motorblock.....	39
11 11 TED Motorblock Zylinder-Kurbelgehäuse N46.....	39
11 11 AZD Motorblock.....	39
11 11 AZD Motorblock.....	40
1112 Zylinderkopf mit Deckel.....	41
11 12 TED Zylinderkopf mit Deckel Ventilsitz N46.....	41
11 12 TED Zylinderkopf mit Deckel N46.....	41
11 12 AZD Zylinderkopf mit Deckel.....	42
11 12 AZD Zylinderkopf mit Deckel.....	43
11 12 000 Zylinderkopphaube ab- und anbauen, abdichten (N46).....	44
11 12 100 Zylinderkopf aus- und einbauen/abdichten (N42).....	50
11 12 503 Zylinderkopf zerlegen und zusammenbauen - Zylinderkopf ausgebaut.....	59
11 12 527 Einen Ventilsitz nacharbeiten - Zylinderkopf zerlegt (N40 / N42 / N45 / N46).....	62
11 12 595 Eine Ventilführung auf Verschleiß prüfen (N40 / N42 / N45 / N46).....	63
11 12 719 Zylinderkopfdichtfläche planen (N42 / N46).....	64
11 12 729 Zylinderkopf auf Wasserdichtheit prüfen (N40 / N42 / N45 / N46).....	66
1113 Ölwanne.....	68
11 13 AZD Ölwanne.....	68
11 13 000 Ölwanne ab- und anbauen, abdichten oder ersetzen (N40 / N42 / N45 / N46).....	69
1114 Gehäusedeckel.....	71
11 14 AZD Gehäusedeckel.....	71
11 14 005 Kurbelwellen-Radialdichtring vorn ersetzen (N40 / N 42 / N45 / N46).....	72
11 14 151 Kurbelwellen-Radialdichtring ersetzen (N40 / N42 / N45 / N46).....	77

1115 Gehäuseentlüftung .....	81
11 15 510 Motor Innendruck messen (N40 / N42 / N45 / N45T / N45si / N46 / N46T / N43).....	81
11 15 511 Motor Innendruck messen (N55).....	82
1121 Kurbelwelle mit Lager .....	83
11 21 TED Kurbelwelle mit Lager N46.....	83
11 21 TED Kurbelwelle mit Lager N46.....	83
11 21 AZD Kurbelwelle mit Lager.....	83
11 21 500 Kurbelwelle ersetzen (N40 / N42 / N45 / N46).....	84
11 21 505 Kurbelgehäuseunterteil abdichten .....	87
11 21 531 Alle Kurbelwellen-Hauptlagerschalen ersetzen (N40 / N42 / N45 / N46).....	108
11 21 571 Rillenkugellager in Kurbelwelle ersetzen (N40 / N42 / N45 / N46).....	120
1122 Schwungrad.....	121
11 22 AZD Schwungrad.....	121
11 22 500 Schwungrad aus- und einbauen oder ersetzen (N40 / N42 / N45 / N46).....	122
1123 Schwingungsdämpfer.....	124
11 23 TED Schwingungsdämpfer N46.....	124
11 23 AZD Schwingungsdämpfer.....	124
11 23 010 Schwingungsdämpfer aus- und einbauen oder ersetzen (N40 / N42 / N45 / N46).....	125
1124 Pleuel mit Lager.....	126
11 24 TED Pleuel mit Lager N46 .....	126
11 24 AZD Pleuel mit Lager .....	126
11 24 571 Alle Pleuellager ersetzen (N40 / N42 / N45 / N46).....	127
1125 Kolben mit Ringen und Bolzen.....	129
11 25 TED Kolben mit Ringen und Bolzen Kolbenringe N46.....	129
11 25 TED Kolben mit Ringen und Bolzen N46 .....	129
11 25 530 Alle Kolben aus- und einbauen / ersetzen (N40 / N42 / N45 / N46).....	130
11 25 671 Kolbenringe aller Kolben ersetzen (N40 / N42 / N45 / N46).....	138
1127 Ausgleichswellen.....	140
11 27 AZD Ausgleichswelle .....	140
11 27 AZD Ausgleichswelle .....	140
11 27 610 Ausgleichswellengehäuse mit Ausgleichswellen aus- und einbauen / ersetzen.....	141
1128 Keilrippenriemen m Spann-u Umlenkelement.....	142
11 28 AZD Keilrippenriemen mit Spann- und Umlenkelement.....	142
11 28 010 Antriebsriemen für Generator ersetzen (N40 / N42 / N45 / N46) .....	143
11 28 020 Spannvorrichtung für Antriebsriemen des Generators ersetzen .....	145
1131 Nockenwelle.....	146
11 31 TED Nockenwelle N46.....	146
11 31 AZD Nockenwelle.....	146
11 31 AZD Nockenwelle.....	147
11 31 005 Steuerzeiten der Nockenwellen prüfen (N42 / N46).....	148

11 31 025 Einlassnockenwelle aus- und einbauen / ersetzen (N42 / N46).....	153
11 31 028 Auslassnockenwelle aus- und einbauen / ersetzen (N40 / N45).....	174
11 31 029 Auslassnockenwelle aus- und einbauen / ersetzen (N42 / N46).....	183
11 31 051 Steuerkette ersetzen (N42/N46).....	199
11 31 090 Kolben für Kettenspanner aus- und einbauen / ersetzen .....	215
11 31 505 Steuerzeiten der Nockenwellen einstellen (N42 / N46).....	216
1133 Kipphebel/Schlepphebel mit Lagerung .....	223
11 33 050 Alle Schlepphebel aus- und einbauen / ersetzen (N42).....	223
11 33 515 Schlepphebel der Einlassseite aus- und einbauen / ersetzen (N42 / N46) .....	224
1134 Ventile mit Federn .....	227
11 34 TED Ventile mit Federn N46 .....	227
11 34 552 Alle Ventile aus- und einbauen oder ersetzen - Zylinderkopf ausgebaut .....	228
11 34 560 Alle Ventilschaftabdichtungen ersetzen - Zylinderkopf ausgebaut.....	229
11 34 715 Alle Ventildfedern ersetzen - Zylinderkopf ausgebaut (N40 / N42 / N45 / N46) .....	231
1136 Variable Nockenwellensteuerung .....	233
11 36 AZD Variable Nockenwellensteuerung.....	233
11 36 046 Einlass- und Auslass-Verstelleinheit aus- und einbauen / ersetzen (N42 / N46) .....	235
11 36 655 Beide Magnetventile aus- und einbauen/ersetzen (N40 / N42 / N45 / N46) .....	248
1137 Variabler Ventiltrieb .....	250
11 37 TED Variabler Ventiltrieb N46.....	250
11 37 AZD Variabler Ventiltrieb.....	250
11 37 005 Exzenterwelle aus- und einbauen / ersetzen (N42 / N46).....	251
11 37 010 Zwischenhebel aus- und einbauen / ersetzen (N42 / N46) .....	260
11 37 020 Verstellmotor für Exzenterwelle aus- und einbauen / ersetzen (N42 / N46).....	283
11 37 030 Exzenterwellensensor aus- und einbauen / ersetzen (N42 / N46) .....	285
11 37 700 Steuergerät (Valvetronic) ersetzen.....	287
1140 Ölversorgung.....	288
11 40 TED Ölversorgung E46 / N46 B18 B20 .....	288
11 40 000 Motoröldruck prüfen (N40 / N42 / N45 / N 46).....	289
1141 Ölpumpe mit Sieb und Antrieb .....	291
11 41 TED Ölpumpe mit Sieb und Antrieb N46.....	291
11 41 AZD Ölpumpe mit Sieb und Antrieb.....	291
11 41 000 Ölpumpe aus- und einbauen / ersetzen (N40 / N42 / N45 / N46) .....	292
11 41 005 Kettenspanner für Ölpumpenantrieb aus- und einbauen / ersetzen .....	301
1142 Ölfilter und Leitungen .....	305
11 42 AZD Ölfilter mit Leitungen.....	305
11 42 020 Hauptstrom-Ölfilter aus- und einbauen/ersetzen (N40 / N42 / N45 / N46).....	306
1143 Öleinfüllung, Meßstab.....	308
11 43 000 Führungsrohr für Ölmesstab aus - einbauen / abdichten (N40 / N42 / N45) .....	308
1144 Ölkühler .....	310

11 44 000 Öl-Wasser-Wärmetauscher aus- und einbauen, ersetzen.....	310
1151 Wasserpumpe mit Antrieb.....	312
11 51 AZD Wasserpumpe mit Antrieb.....	312
11 51 000 Wasserpumpe aus- und einbauen/ersetzen (N40 / N42 / N45 / N46).....	313
1152 Lüfter.....	318
11 52 AZD Lüfter.....	318
1153 Thermostat und Verbindungen.....	319
11 53 000 Kühlwasser-Thermostat aus- und einbauen / ersetzen.....	319
1161 Ansaugkrümmer.....	321
11 61 AZD Ansaugkrümmer.....	321
11 61 AZD Ansaugkrümmer.....	321
11 61 050 Sammler für Ansaugluft ab- und anbauen (N42 / N46).....	322
1162 Auspuffkrümmer.....	326
11 62 AZD Auspuffkrümmer.....	326
11 62 000 Abgaskrümmer ab- und anbauen, abdichten / ersetzen.....	327
1166 Vakuumpumpe.....	328
11 66 001 Vakuumpumpe aus- und einbauen/ersetzen (N42 / N46).....	328
1178 Abgassteuerung, Lambda Sonde.....	331
11 78 AZD Abgassteuerung, Lambda-Sonde.....	331
11 78 AZD Abgassteuerung, Regelsonde / Monitorsonde.....	331
<b>12 Motorelektrik.....</b>	<b>332</b>
1200 Störungssuche.....	332
12 00 000 Inhalte von Motor-Elektrik Allgemeines.....	332
12 00 001 Hinweise für Arbeiten an der Zündanlage.....	333
12 00 002 Hinweise für Aus- und Einbau von Steuergeräten.....	334
12 00 003 Hinweise für Schweißarbeiten (Überlastschutz von Steuergeräten).....	335
12 00 004 Hinweise zum Ab- und Anklemmen der Batterie.....	336
12 00 005 Hinweise zum An- und Abschließen von Testgeräten.....	339
12 00 006 Hinweise zur Bauteilprüfung.....	339
12 00 007 Hinweise zur Starthilfe.....	340
12 00 008 Hinweise zur Kompressionsprüfung.....	341
12 00 009 Zündspulenabdeckung ausbauen (N42, N45, N45T, N46, N46T).....	342
1212 Zündgeschirr, Zündkerzen.....	344
12 12 TED Zündgeschirr, Zündkerzen E46.....	344
12 12 AZD Zündkerzen.....	344
12 12 011 Alle Zündkerzen aus- und einbauen / ersetzen.....	345
1213 Zündspule.....	347
12 13 TED Zündspule E46 M43TU M52TU.....	347
12 13 TED Zündspule E46 N42.....	347
12 13 000 Hinweise zur Prüfung der Zündanlage.....	348

12 13 009 Stabzündspulen mit DIS-Tester oder Oszilloskop prüfen .....	349
12 13 511 Zündspulen ersetzen (N40, N42, N45, N45T, N46, N46T) .....	353
1214 Elektronische Schalt- oder Steuergeräte .....	355
12 14 AZD Elektronische Schalter (N43,N45,N46) .....	355
12 14 521 Impulsgeber an Kurbelwelle ersetzen (N42, N40, N46, N45, N43).....	356
12 14 523 Impulsgeber an Einlassnockenwelle ersetzen (N42, N40, N46, N45, N43) .....	357
12 14 524 Impulsgeber an Auslassnockenwelle ersetzen (N42, N40, N46, N45, N43) .....	358
12 14 550 Steuergerät (DME) ersetzen .....	359
12 14 600 Klopfensensoren ausbauen/ersetzen (N40, N42, N43, N45, N45T, N46, N46T) .....	361
12 14 700 Steuergerät (DME / DDE) codieren .....	362
12 14 705 Steuergerät (DME / DDE) programmieren.....	362
1231 Generator mit Antrieb und Befestigung.....	363
12 31 TED Generator mit Antrieb und Befestigung E46 (ohne N42) .....	363
12 31 AZD Generator (N45,N46) .....	363
12 31 AZD Generator mit Antrieb und Befestigung.....	364
12 31 000 Riemenscheibe des Generators ersetzen.....	365
12 31 020 Generator aus- und einbauen/ersetzen.....	366
1232 Regler .....	367
12 32 TED Regler E46 .....	367
12 32 501 Regler für Generator ersetzen.....	368
12 32 502 Reglerschalter für Generator ersetzen .....	371
1241 Anlasser mit Befestigung.....	374
12 41 TED Anlasser mit Befestigung, Magnetschalter E46 (ohne N42) .....	374
12 41 AZD Anlasser mit Befestigung.....	374
12 41 AZD Starter (N45,N46).....	374
12 41 020 Starter aus- und einbauen/ersetzen (N40, N42, N45, N45T, N46, N46T) .....	375
12 41 041 Einrück-Magnetschalter ersetzen.....	376
1242 Anlasserkabel.....	377
12 42 AZD Anlasserkabel .....	377
12 42 AZD Starterkabel (N45,N46).....	377
12 42 500 Batterieplusleitung zwischen Fremdstartstützpunkt .....	378
12 42 540 Sicherheitsbatterieklemme (SBK) ersetzen .....	380
1251 Kabelbaum Motor .....	386
12 51 AZD Kabelbaum, Steckverbindungen (N45,N46).....	386
12 51 AZD Öldruckschalter, Ölniveausensor (N45,N46) .....	386
12 51 001 Kabelbaum - Teilstück für Motor ersetzen (N45, N45T, N46, N46T) .....	387
1261 Öldruck, Öltemperatur, Ölstandsanzeige .....	389
12 61 AZD Öldruck, Öltemperatur, Ölstandsanzeige.....	389
12 61 280 Öldruckschalter aus- und einbauen/ersetzen.....	390
12 61 285 Ölniveausensor für Motoröl aus- und einbauen / ersetzen.....	391

1263	Schalter und Relais.....	392
12 63 520	Hauptrelais ersetzen.....	392
<b>13</b>	<b>Kraftstoffaufbereitung und -regelung.....</b>	<b>394</b>
1300	Motor und Abgas prüfen/einstellen.....	394
13 00 000	Ansaughaube ausbauen (N42 / N40).....	394
13 00 002	Funktionsprüfung der Digitalen Motorelektronik (DME).....	395
1331	Kraftstoffpumpe mit Antrieb und Leitung.....	396
13 31 000	Hinweise zur Kraftstoff-Druckprüfung (Referenzdruck: Umgebung).....	396
13 31 029	Förderdruck der Kraftstoffpumpe prüfen (N40,N42,N45,N46).....	398
1353	Einspritzdüsen und Leitungen.....	400
13 53 TED	Einspritzdüsen und Leitungen, Kraftstoffdruckregler.....	400
1354	Drosselklappe und Betätigung.....	401
13 54 TED	Einspritzventile, Startventile N42 / N46.....	401
13 54 AZD	Drosselklappe und Betätigung.....	401
13 54 030	Drosselklappenstutzen ab- und anbauen / abdichten.....	402
13 54 250	Ansaugluftschlauch ersetzen (N43,N45,N46,N46T,N45T).....	403
1362	Geber für Steuergerät.....	404
13 62 AZD	Geber für Steuergerät.....	404
13 62 010	Differenzdrucksensor aus- und einbauen/ersetzen (N42, N46).....	405
13 62 531	Temperatursensor für Kühlmittel ersetzen (N40, N42, N43,N46, N45).....	406
1363	Drosselklappen-Poti.,Benzinpumpen-Relais.....	407
13 63 590	Kraftstoffpumpen-Relais ersetzen.....	407
1364	Einspritzventile, Startventile.....	409
13 64 541	Alle Einspritzventile aus- und einbauen/ersetzen.....	409
<b>16</b>	<b>Kraftstoffversorgung.....</b>	<b>410</b>
1600	Kraftstoff absaugen, Reinigung Anlage.....	410
16 00 000	Anordnung der Kraftstoffversorgungsanlage (KVA).....	410
16 00 001	Funktionsbeschreibung für Kraftstoffversorgungsanlagen allgemein.....	412
16 00 002	Kraftstoffversorgungsanlage E46 (Diesel-Motoren).....	413
16 00 003	Kraftstoffversorgungsanlage E46 (Otto-Motoren).....	418
16 00 005	Kraftstoff aus Kraftstoffbehälter absaugen und auffüllen.....	426
16 00 100	Kraftstoffbehälter und Tankentlüftungssystem auf Dichtheit prüfen.....	429
1611	Kraftstoffbehälter mit Befestigung.....	433
16 11 TED	Kraftstoffbehälter mit Befestigung E46 Benziner.....	433
16 11 TED	Kraftstoffbehälter mit Befestigung E46 Diesel.....	433
16 11 AZD	Kraftstoffbehälter mit Befestigung.....	434
16 11 030	Kraftstoffbehälter aus- und einbauen.....	435
16 11 060	Kraftstoffeinfüllrohr aus- und einbauen/ersetzen.....	439
16 11 120	Ausgleichbehälter für Tankentlüftung aus- und einbauen/ersetzen.....	440



16 11 130 Tankdeckel-Überdruckventil prüfen.....	441
1612 Kraftstoffförderung, Geber für Anzeige .....	443
16 12 TED Kraftstoffförderung, Geber für Anzeige E46 Benziner / Diesel .....	443
16 12 AZD Kraftstoffförderung.....	444
16 12 000 Geber für Kraftstoffanzeige aus- und einbauen / ersetzen (rechts) .....	445
16 12 001 Geber für Kraftstoffanzeige aus- und einbauen / ersetzen (links) .....	447
16 12 010 Aktivkohlefilter aus- und einbauen/ersetzen .....	450
16 12 011 Aktivkohlefilter mit LDP (Leckdiagnosepumpe) aus- und einbauen/ersetzen.....	452
1613 Kraftstoffentlüftung.....	454
16 13 AZD Tankentlüftung .....	454
1614 Kraftstoffpumpe.....	455
16 14 TED Kraftstoffpumpe E46 Benziner .....	455
16 14 AZD Kraftstoffpumpe .....	455
16 14 530 Saugstrahlpumpe ersetzen .....	456
<b>17 Kühlung.....</b>	<b>457</b>
1700 Kühlmittel, Prüfung Kühlsystem.....	457
17 00 000 Hinweise für Instandsetzungsarbeiten am Kühlsystem.....	457
17 00 005 Kühlmittel ablassen und auffüllen (N42 / N40 / N45 / N46).....	461
17 00 009 Kühlsystem auf Wasserdichtheit prüfen .....	464
17 00 010 Dichtheit zwischen Kühlsystem und Verbrennungsraum prüfen.....	466
17 00 011 Kühlsystem auf Wasserdichtheit prüfen .....	467
17 00 039 Kühlsystem entlüften und auf Wasserdichtheit prüfen .....	469
1710 Kühler, Ausgleichsbehälter, Leitungen.....	471
17 10 AZD Kühler (N45,N46) .....	471
1711 Motorkühler mit Befestigung .....	472
17 11 TED Motorkühler mit Befestigung E46 / N40 / N42 / N45 / N46.....	472
17 11 AZD Kühler (N45,N46) .....	472
17 11 AZD Motorkühler mit Befestigung .....	472
17 11 000 Kühler aus- und einbauen (N42 / N40 / N45 / N46).....	473
17 11 031 Lüfterzarge ersetzen (N42 / N40 / N45 / N46), (M54 Schaltgetriebe).....	476
17 11 509 Wasserkühler durchspülen .....	478
1721 Ölkühler .....	479
17 21 500 Getriebeölkühler mit Leitungen spülen (Automatikgetriebe).....	479
17 21 501 Getriebeölkühler mit Leitungen spülen (Automatikgetriebe).....	484
1722 Ölkühlerleitungen .....	486
17 22 AZD Getriebeölkühler (N45,N46) .....	486
17 22 AZD Ölkühlerleitungen.....	486
<b>18 Abgasanlage .....</b>	<b>487</b>
1800 Auspuffanlage komplett.....	487

18 00 020 Abgasanlage komplett aus- und einbauen (N40,N42,N45,N46) .....	487
1812 Nach- und Vorschalldämpfer Benzin .....	490
18 12 030 Nachschalldämpfer ersetzen (N40,N42,N45,N46,M54 Compact) .....	490
1832 Abgas-Katalysator .....	492
18 32 AZD Katalysator .....	492
18 32 005 Abgaskatalysator aus- und einbauen / ersetzen (N40,N42,N45,N46) .....	493