

BMW 3er – E46 Touring

(1998 - 2005)



Karosserie Ausstattung

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

51 Karosserieausstattung.....	11
5100 Allgemeines.....	11
51 00 000 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK)	11
51 00 001 Hinweise zur Montage von Fensterführungsdichtungen	12
51 00 002 Servicestellung der Frontklappe.....	14
51 00 003 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen	16
51 00 004 Hinweise zu Bauteil-Verklebungen mit Klebeband	17
5111 Stoßstange vorn	19
51 11 TED Stoßstange vorn E46	19
51 11 AZD Stoßstange vorn	20
51 11 000 Polizeiliches Kennzeichen (ohne Unterlage) anbauen/ ersetzen	21
51 11 001 Stoßdämpfer (Pralldämpfer) für Stoßstange vorn prüfen.....	22
51 11 002 Stoßstange vorn ersetzen (ab 10/01).....	23
51 11 003 Stoßstange vorn ersetzen (bis 9/01)	25
51 11 004 Stoßstange vorn komplett ab- und anbauen (ab 10/01).....	28
51 11 005 Stoßstange vorn komplett ab- und anbauen (bis 9/01).....	31
51 11 158 Unterlage für polizeiliches Kennzeichen ersetzen.....	33
51 11 170 Stoßleiste für Stoßstange li/re ersetzen.....	34
51 11 180 Ziergitter für Stoßstangenverkleidung aus- /einbauen/ ersetzen (bis 9/01).....	35
51 11 701 Halter für Stoßstange vorn li/re ersetzen (Limousine und touring ab 10/01).....	36
51 11 702 Halter für Stoßstange vorn li/re ersetzen (Limousine und touring bis 9/01)	38
51 11 794 Einen Stoßdämpfer (Pralldämpfer) für Stoßstange vorn ersetzen	39
5112 Stoßstange hinten	40
51 12 TED Stoßstange hinten E46	40
51 12 AZD Stoßstange hinten.....	41
51 12 000 Stoßstange hinten komplett ab- und anbauen	42
51 12 080 Blende an Stoßstangenverkleidung hinten ab- und anbauen/ ersetzen.....	46
51 12 432 Stoßleiste für Stoßstange hinten Mitte ersetzen (touring).....	47
51 12 435 Stoßleiste für Stoßstange hinten seitlich links/rechts ersetzen.....	48
51 12 742 Einen Stoßdämpfer für Stoßstange hinten ersetzen (touring).....	50
51 12 801 Halter für Stoßstange hinten li/re ersetzen	52
5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten	53
51 13 AZD Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten.....	53
51 13 001 Frontziergitter Mitte li/re aus- /einbauen/ ersetzen.....	54
51 13 065 Blende an Scheinwerfergehäuse links/rechts ab- und anbauen/ersetzen	56
51 13 115 Abdeckung Windlauf ab- und anbauen/ ersetzen	58
51 13 280 Zierleiste an Dachrahmen li/re ab- und anbauen.....	59
51 13 282 Zierleiste an Dachrahmen li/re ersetzen.....	60

51 13 286 Aufnahme für Dachträger li/re ersetzen.....	64
51 13 316 Zierleiste an Regenrinne links/rechts ab- und anbauen/ersetzen (touring).....	66
51 13 319 Zierleiste an Regenrinne links/rechts hinten ab- / anbauen/ersetzen (touring)	68
51 13 402 Griffleiste (an Heckklappe) ab- und anbauen	69
51 13 403 Griffleiste (an Heckklappe) ersetzen	70
5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen.....	72
51 14 000 Allgemeine Hinweise zum Aufkleben von Klebefolien.....	72
51 14 001 BMW Plakette vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	75
51 14 002 Hinweise zur Schriftzugverklebung.....	76
51 14 110 Modell-Bezeichnung hinten ab- und anbauen/ersetzen	77
5115 Stoßleisten.....	81
51 15 330 Stoßleiste an Vordertür li/re ab- und anbauen/ ersetzen.....	81
51 15 360 Stoßleiste an Hintertür li/re ab- und anbauen/ ersetzen.....	82
5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	83
51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	83
51 16 000 Einsatz in Ablagefach aus- /einbauen/ ersetzen.....	85
51 16 001 Gehäuse an Außenspiegel li/re ersetzen	87
51 16 002 Rückspiegel an Vordertür li/re ab- und anbauen/ ersetzen	89
51 16 003 Spiegelsockelverklebung.....	90
51 16 004 Träger in Ablagefach aus- /einbauen/ersetzen	92
51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel (an Vordertür) ersetzen.....	95
51 16 060 Rückspiegel innen (mit Kabel "X" & Steckerabdeckblende) aus- /einbauen/ersetzen..	96
51 16 062 Rückspiegel innen (mit Regensensor) aus- /einbauen/ersetzen.....	98
51 16 064 Rückspiegel innen (mit Spiegelarm-Abschlusskappen) aus- /einbauen/ersetzen.....	101
51 16 065 Rückspiegel innen (mit Vollfuß) aus- /einbauen/ersetzen	104
51 16 066 Rückspiegel innen aus- /einbauen/ersetzen (Übersicht).....	105
51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager links/rechts ab- und anbauen/ ersetzen.....	108
51 16 195 Mittelarmlehne aus- /einbauen	109
51 16 200 Ablagefach aus- /einbauen	111
51 16 201 Ablagefach ersetzen.....	115
51 16 202 Dosenhalter vorn aus- /einbauen/ ersetzen	116
51 16 210 Blende für Vorwählhebel aus- /einbauen/ ersetzen.....	119
51 16 211 Blende für Ablagefach aus- /einbauen/ ersetzen.....	121
51 16 221 Eine geklippste Blende ersetzen.....	122
51 16 222 Eine geklippste Blende (Dekorleiste an Vorder- / Hintertür) ersetzen.....	128
51 16 340 Verschuß für Handschuhkasten rechts aus- /einbauen/ ersetzen.....	132
51 16 350 Handschuhkasten links aus- /einbauen	133
51 16 360 Handschuhkasten rechts aus- /einbauen	134
51 16 361 Handschuhkasten rechts ersetzen.....	135
51 16 480 Haltegriff vorn ab- und anbauen/ ersetzen	135

51 16 992 Schließzylinder zerlegen und zusammenbauen (Schließzylinder ausgebaut).....	136
5117 Klappen.....	138
51 17 400 Anschlagpuffer mit Auswerfer für Einfüllklappe aus- /einbauen/ersetzen.....	138
5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn.....	139
51 21 AZD Türschlösser vorn.....	139
51 21 000 Fensterschacht-Abdeckleiste mit Spezialwerkzeug 00 9 324 vorn/hinten abbauen ...	141
51 21 003 Türaste (Schließkeil) vorn li/re ersetzen.....	142
51 21 090 Türschloss der Vordertür links/rechts aus- /einbauen/ersetzen.....	143
51 21 091 Türschloss der Vordertür links/rechts aus- /einbauen/ersetzen.....	149
51 21 140 Schließzylinder komplett der Vordertür links/rechts aus- /einbauen/ersetzen.....	154
51 21 145 Schlösser für Gleichschließung ersetzen.....	157
51 21 146 Schlösser für Gleichschließung mit EWS-Steuergerät ersetzen.....	158
51 21 150 Fahrzeug-Schlüssel im EWS-Steuergerät sperren ggf. initialisieren.....	158
51 21 170 Außengriff der Vordertür links/rechts aus- /einbauen/ersetzen.....	159
51 21 171 Außengriff der Vordertür links/rechts aus- /einbauen/ersetzen.....	164
51 21 180 Abdeckung an Außengriff aus- /einbauen/ersetzen.....	169
51 21 200 Außengriff und Schlossbetätigung der Vordertür li/re aus- /einbauen/ersetzen.....	171
51 21 201 Außengriff und Schlossbetätigung der Vordertür (li/re aus- /einbauen/ersetzen.....	175
51 21 280 Türbremse der Vordertür li/re aus- /einbauen/ersetzen.....	176
51 21 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen ab- und anbauen/ersetzen.....	177
51 21 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür innen ab- und anbauen/ersetzen.....	178
5122 Türschlösser, Griffe, Beschläge hinten.....	179
51 22 AZD Türschlösser hinten.....	179
51 22 090 Türschloss der Hintertür links/rechts aus- /einbauen/ersetzen.....	180
51 22 091 Türschloss der Hintertür links/rechts aus- /einbauen/ersetzen.....	184
51 22 170 Außengriff der Hintertür links/rechts aus- /einbauen/ersetzen.....	188
51 22 171 Außengriff der Hintertür links/rechts aus- /einbauen/ersetzen (bis 09/00).....	192
51 22 180 Abdeckung an Außengriff li/re aus- /einbauen/ersetzen.....	196
51 22 200 Außengriff und Schlossbetätigung der Hintertür li/re aus- /einbauen/ersetzen.....	197
51 22 201 Außengriff und Schlossbetätigung der Hintertür li/re aus- /einbauen/ersetzen.....	200
51 22 280 Türbremse der Hintertür links/rechts aus- /einbauen/ersetzen.....	201
51 22 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür li/re außen ab- und anbauen/ersetzen....	203
51 22 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür innen ab- und anbauen/ersetzen.....	204
5123 Frontklappenverschluß, Schlösser.....	205
51 23 AZD Frontklappenverschluß, Schlösser.....	205
51 23 000 Anschlagpuffer einstellen/ersetzen.....	206
51 23 001 Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer.....	208
51 23 265 Gasdruckfeder links/rechts für Frontklappe aus- /einbauen/ersetzen.....	209
5124 Heckklappenverschluß, Schlösser.....	210
51 24 000 Blende an Achslager für Heckscheibenwischer aus- /einbauen/ersetzen.....	210

51 24 105 Heckklappen-Schloß (Heckklappenschloß-Unterteil) aus- /einbauen/ersetzen	211
51 24 130 Schließbügel für Heckklappenverschluß aus- /einbauen/ersetzen (touring).....	213
51 24 140 Heckscheibenschloß aus- /einbauen/ersetzen (touring).....	215
5131 Front- und Heckscheibe	216
51 31 000 Allgemeine Vorgehensweise zur Demontage/Montage verklebter Fensterscheiben..	216
51 31 001 Arbeitsmittel zur Fensterscheibenverklebung.....	223
51 31 002 Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff.....	225
51 31 003 Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer	228
51 31 004 Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000"	231
51 31 005 Fensterscheibenausbau mit "Spider"	237
51 31 006 Frontscheibe aus- /einbauen.....	243
51 31 007 Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung	248
51 31 008 Hinweise zur Fensterscheibenverklebung.....	251
51 31 015 Steinschlagreparatur an Frontscheiben	252
51 31 021 Gummifassung für Frontscheibe (oben/ seitlich) aus- /einbauen/ ersetzen.....	253
51 31 200 Heckscheibe aus- /einbauen (touring)	254
51 31 221 Heckscheibe ersetzen (Heckscheibe gebrochen)	257
5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn.....	258
51 32 AZD Fensteranlagen vorn	258
51 32 154 Türfensterscheibe vorn li/re einstellen	259
51 32 160 Abdeckung (Einklemmschutz) an Türfensterrahmen li/re innen aus- /einbauen/ ersetzen.....	260
51 32 170 Türfensterscheibe vorn links/rechts aus- /einbauen/ersetzen	262
51 32 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe li/re vorn ersetzen	264
51 32 420 Blende am Fensterrahmen der Vordertür.....	265
5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn.....	268
51 33 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn	268
51 33 000 Elektrischen Fensterheber in Vordertür links/rechts aus- /einbauen	269
5134 Fensteranlagen Hand-Betätigung hinten.....	271
51 34 000 Fensterkurbel hinten li/re ab- und anbauen/ ersetzen.....	271
51 34 171 Türfensterscheibe hinten li/re ersetzen	273
51 34 420 Blende an Fensterrahmen der Hintertür (vorn) li/re ab- / anbauen/ersetzen.....	275
5136 Ausstellfenster	277
51 36 030 Blende an C-Säule (außen an Seitenscheibe hinten) li/re ab- / anbauen/ersetzen	277
51 36 040 Leiste an Seitenscheibe hinten unten li/re ab- / anbauen/ersetzen (touring).....	278
51 36 070 Seitenfenster hinten li/re aus- /einbauen (touring).....	279
5137 Seitenfenster Karosserie el. betätigt.....	285
51 37 261 Fensterschacht-Abdeckleiste innen li/re ab- / anbauen/ersetzen.....	285
5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen	286
51 41 AZD Vordertür-Verkleidung mit Armstützen.....	286

51 41 000 Türverkleidung vorn li/re ab- und anbauen.....	287
51 41 001 Türverkleidung vorn li/re ersetzen.....	291
5142 Hintertür-Verkleidung mit Armstützen.....	293
51 42 AZD Hintertür-Verkleidung mit Armstützen	293
51 42 000 Türverkleidung hinten li/re ab- und anbauen	294
5143 Seitenverkleidung mit Armstützen.....	298
51 43 AZD Seitenverkleidung mit Armstützen	298
51 43 070 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule links ab- und anbauen/ ersetzen.....	299
51 43 075 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule rechts ab- und anbauen/ ersetzen.....	300
51 43 148 Verkleidung für Türsäule (oben) links/rechts ab- und anbauen/ersetzen	301
51 43 150 Verkleidung für Türsäule (unten) links/rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	303
51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn links/rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	304
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten (C-Säule) li/re ab- und anbauen/ersetzen.....	305
51 43 252 Verkleidung für Dachsäule hinten (D-Säule) li/re ab- und anbauen/ersetzen	306
5144 Dach-Verkleidung.....	307
51 44 001 Himmelbespannung (ohne Schiebehebedach) aus- /einbauen/ersetzen	307
51 44 011 Himmelbespannung (mit Schiebehebedach) aus- /einbauen/ersetzen (touring)	308
5145 Verkleidung Instrumententafel.....	311
51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- /einbauen.....	311
51 45 031 Verkleidung für Instrumententafel ersetzen	316
51 45 185 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- /einbauen/ ersetzen.....	319
5146 Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo	321
51 46 AZD Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo.....	321
51 46 050 Blende für Heck-Abschlußblech oben ab- und anbauen/ersetzen (touring).....	322
5147 Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung.....	323
51 47 000 Abdeckung für Gurtautomat links/rechts aus- /einbauen/ersetzen (touring).....	323
51 47 001 Abdeckung und Ablagefach im Gepäckraum aus- /einbauen/ersetzen (touring)	324
51 47 002 Einstiegabdeckleiste vorn (innen) li/re ab- und anbauen/ersetzen	326
51 47 030 Einstiegabdeckleiste hinten (innen) links/rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	327
51 47 065 Abdeckblende am Einstieg vorn links/rechts ab- und anbauen/ ersetzen.....	329
51 47 102 Gepäckraum-Bodenverkleidung (hinten) aus- /einbauen (touring).....	330
51 47 103 Gepäckraum-Bodenverkleidung (hinten) ersetzen (touring)	330
51 47 131 Verkleidung für Gepäckraumboden vorn aus- /einbauen/ersetzen (touring)	331
51 47 151 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- /einbauen/ersetzen (touring)	333
51 47 161 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- /einbauen/ersetzen (touring).....	336
51 47 172 Klappe in Gepäckraum-Verkleidung li/re aus- /einbauen/ersetzen (touring).....	337
5148 Dämpfungsbelag Frontklappe.....	339
51 48 000 Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen.....	339
51 48 001 Schallisolierung an Hintertür links/rechts ab- und anbauen/ersetzen	342
51 48 002 Schallisolierung an Vordertür links/rechts ab- und anbauen/ersetzen	345

5149 Verkleidung für Heckklappe.....	348
51 49 000 Verkleidung für Heckklappe aus- /einbauen/ersetzen (touring)	348
51 49 007 Alle Blenden für Heckklappe ab- und anbauen/ersetzen (touring)	351
5171 Dichtungen, lose Karosserieteile.....	357
51 71 AZD Dichtungen, lose Karosserieteile	357
51 71 000 Abdichtung an Vordertür li/re ab- und anbauen/ ersetzen	359
51 71 041 Abdeckung-Radhaus hinten links/rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	364
51 71 080 Abschlusswand Heizung ab- und anbauen/ersetzen.....	365
51 71 374 Versteifungsplatte an Vorderachsträger aus- /einbauen/ersetzen.....	367
51 71 407 Heckspoiler ersetzen (touring).....	369
51 71 412 Heckspoiler ab- und anbauen (touring).....	370
5172 Kantenschutz für Türen	374
51 72 000 Montage Abdichtungen	374
52 Sitze	376
5210 Vordersitze	376
52 10 AZD Vordersitze	376
5213 Vordersitz, normal, manuell.....	378
52 13 000 Führung für Kopfstütze vorn links/rechts aus- /einbauen/ersetzen.....	378
52 13 001 Vordersitz (normal/ manuell) li/re aus- /einbauen	380
52 13 015 Betätigungseinheit am Vordersitz (normal/manuell).....	382
52 13 040 Abdeckung außen am Vordersitz li/re ab- und anbauen/ersetzen.....	389
52 13 041 Abdeckung innen am Vordersitz li/re ab- und anbauen/ersetzen	391
52 13 050 Lordosenkissen am Vordersitz li/re ersetzen	392
52 13 060 Ventilgehäuse für Lordosenstütze vorne li/re ab- und anbauen/ ersetzen.....	395
52 13 070 Sitzneigungsversteller an Vordersitz li/re ab- und anbauen/ersetzen	397
52 13 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne li/re ab- und anbauen/ersetzen	398
52 13 390 Kopfstütze vorn (normal/ manuell) links/rechts aus- /einbauen/ ersetzen.....	401
52 13 400 Sitzbezug für Vordersitz (normal/manuell) links/rechts ersetzen.....	402
52 13 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (normal/manuell) (li/re ersetzen)	411
5214 Vordersitz, normal, elektrisch.....	416
52 14 000 Führung für Kopfstütze vorn li/re aus- /einbauen/ersetzen.....	416
52 14 001 Vordersitz (normal/elektrisch) li/re aus- /einbauen	418
52 14 025 Sitzmechanik am Vordersitz li/re ab- und anbauen/ ersetzen	420
52 14 070 Sitzneigungsversteller an Vordersitz li/re ab- und anbauen/ersetzen	421
52 14 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne li/re ab- und anbauen/ersetzen	422
52 14 899 Zusatzarbeit (normal/ elektrisch) bei defektem Antrieb für Längsverstellung.....	424
5215 Vordersitz, Sport, manuell	427
52 15 030 Rückenlehnenrahmen am Vordersitz (li/re ab- und anbauen/ersetzen.....	427
52 15 070 Sitzneigungsversteller an Vordersitz li/re ab- und anbauen/ersetzen	429
52 15 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne li/re ab- und anbauen/ersetzen	430

5216 Vordersitz, Sport, elektrisch	432
52 16 001 Sitzschale und Flexmatte an Vordersitz li/re ab- und anbauen/ ersetzen.....	432
52 16 002 Träger der Abdeckung außen am Vordersitz li/re ab- und anbauen/ersetzen	436
52 16 003 Träger für Oberschenkelaufgabe an Vordersitz li/re ab- und anbauen/ersetzen.....	437
52 16 025 Sitzmechanik (an Vordersitz Sport/elektrisch) li/re aus- /einbauen/ersetzen.....	440
52 16 040 Abdeckung außen am Vordersitz li/re ab- und anbauen/ersetzen.....	441
52 16 070 Sitzneigungsversteller an Vordersitz li/re ab- und anbauen/ersetzen.....	445
52 16 400 Sitzbezug für Vordersitz (Sport/elektrisch) links/rechts ersetzen	446
52 16 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (Sport/elektrisch) links/rechts ersetzen.....	458
5224 Hintersitz, normal	464
52 24 AZD Hintersitz (normal) manuell.....	464
5226 Hintersitz, Durchlade.....	465
52 26 000 Abdeckblende an Armaufgabe für Hintersitz aus- /einbauen/ersetzen	465
52 26 001 Aufnahme für Sichtschutzrollo am Hintersitz li/re aus- /einbauen/ersetzen	466
52 26 002 Skisack mit Cassette am Hintersitz aus- und einbauen/ersetzen (touring)	467
52 26 005 Hintersitz (Durchladesystem) aus- /einbauen/ersetzen	468
52 26 008 Lehnenseitenteil an Hintersitz-Rückenlehne li/re aus- /einbauen/ersetzen.....	469
52 26 016 Rückenlehne für Hintersitz links aus- /einbauen/ersetzen.....	471
52 26 017 Rückenlehne für Hintersitz rechts aus- /einbauen/ersetzen (touring)	472
52 26 030 Armlehne für Hintersitz-Rückenlehne aus- und einbauen/ ersetzen	473
52 26 032 Dosenhalter in Armlehne für Hintersitz-Rückenlehne aus- und einbauen/ersetzen...	474
52 26 033 Deckel-Oberteil an Armaufgabe für Hintersitz aus- /einbauen/ersetzen	476
52 26 080 Rückenlehnenrahmen für Hintersitz links aus- /einbauen/ersetzen	477
52 26 301 Betätigung für Hintersitz-Rückenlehne links aus- /einbauen/ ersetzen.....	478
52 26 309 Schloss für Hintersitz-Rückenlehne links aus- /einbauen/ ersetzen	480
52 26 390 Kopfstützen hinten (Durchladesystem) aus- /einbauen/ersetzen	483
52 26 400 Sitzbezug für Hintersitz (Durchladesystem) ersetzen.....	484
52 26 411 Rückenlehnenbezug für Hintersitz (Durchladesystem) links ersetzen	485
54 Schiebehebedach und Verdeck.....	489
5410 Schiebedach	489
54 10 000 Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen	489
5412 Schiebehebedach.....	492
54 12 AZD Mechanische Komponenten Schiebedach	492
54 12 000 Abdichtung für Glasschiebehebedach-Rahmen komplett ersetzen.....	493
54 12 003 Glasschiebehebedach-Deckel einstellen	494
54 12 117 Abdichtung für Glasschiebehebedach-Deckel ersetzen.....	496
54 12 136 Himmelrahmen für Glasschiebehebedach-Deckel aus- /einbauen/ersetzen	497
54 12 138 Wasserrinne für Glas-Schiebehebedach aus- /einbauen/ersetzen (ab 09/2001).....	500
54 12 211 Glasschiebehebedach (Rahmen) komplett aus- /einbauen.....	501
54 12 497 Windabweiser für Glasschiebehebedach aus- /einbauen/ersetzen	503

54 12 646 Glasschiebebedach-Rahmen ersetzen.....	503
5413 Panorama-Glasdach.....	504
54 13 AZD Elektrische Komponenten Schiebedach	504
5431 Verdeck, -gestänge und -betätigung.....	505
54 31 AZD Verdeck, -gestänge und -betätigung (mechanische Komponenten).....	505
72 Teile+Zubehör (Karosserie).....	506
7200 Allgemeines	506
72 00 000 Sicherheitshinweise und Allgemeines	506
72 00 001 Sicherheitsvorschriften zum Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren.....	507
72 00 002 Sicherheitsvorschriften zum Umgang mit Bauteilen des Airbagsystems.....	509
72 00 003 Gurtclip ersetzen.....	511
7211 Sicherheitsgurte	512
72 11 AZD Sicherheitsgurt.....	512
72 11 000 Automatik-Sicherheitsgurt überprüfen.....	514
72 11 001 Gurtschlossstrammer (Hinweise elektrisches System).....	518
72 11 002 Prüfliste für Automatik-Sicherheitsgurt.....	519
72 11 030 Sicherheitsgurt vorn aus- /einbauen oder ersetzen	521
72 11 103 Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- /einbauen / ersetzen.....	525
72 11 108 Alle Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen oder ersetzen	531
7212 Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234)	537
72 12 AZD Airbagmodule	537
72 12 001 Airbag-Steckverbindungen entriegeln/verriegeln	539
72 12 002 Airbagmodul an Beifahrerseite aus- /einbauen/ ersetzen.....	544
72 12 003 Deaktivierung der Airbags	550
72 12 004 Hinweise zum Verschrotten von Fahrzeugen mit Gasgeneratoren	554
72 12 007 Vorgehensweise nach Airbagauslösung durch einen Unfall.....	556
72 12 010 Airbagmodul an Vordertür li/re aus- /einbauen/ersetzen.....	559
72 12 015 Airbagmodul an Hintertür li/re aus- /einbauen/ersetzen.....	561
72 12 020 ITS Kopfairbag li/re aus- /einbauen / ersetzen.....	562
72 12 025 ITS Kopfairbag li/re aus- /einbauen / ersetzen.....	583
7214 Kindersitz Schnellbefestigungssystem	584
72 14 000 Halter Isofix außen/innen ersetzen.....	584