

BMW 4er – F32

(2012 - 2016)



Karosserie Ausstattung

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

51 Karosserieausstattung.....	12
5100 Allgemeines.....	12
51 00 000 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK)	12
51 00 001 Hinweise zu Bauteil-Verklebungen mit Klebeband	13
51 00 002 Hinweise zur Montage von Fensterführungsgummis	15
51 00 003 Servicestellung der Frontklappe.....	16
51 00 004 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen	17
5111 Stoßstange vorn	18
51 11 AZD Stoßfänger vorn.....	18
51 11 000 Halter für PDC/PMA/Side View Kamera ersetzen.....	20
51 11 001 Löcher in Stoßfängerverkleidung stanzen.....	21
51 11 050 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	24
51 11 060 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn unten aus- und einbauen/ersetzen	25
51 11 156 Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen	27
51 11 157 Stoßfängerverkleidung vorn ersetzen.....	30
51 11 158 Unterlage für polizeiliches Kennzeichen ersetzen.....	31
51 11 180 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (Mitte) aus- und einbauen/ersetzen.....	33
51 11 183 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung Basis aus - /einbauen (ersetzen).....	35
51 11 184 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung Luxury Line aus- /einbauen (ersetzen)	36
51 11 185 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung M-Aerodynamikpaket aus-/einbauen/ersetzen	37
51 11 186 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung Modern Line aus- / einbauen (ersetzen)	38
51 11 187 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung Sport Line aus- /einbauen (ersetzen).....	39
51 11 770 Deformationselement für Stoßfängerverkleidung vorn l/r ab- /anbauen/ersetzen.....	41
5112 Stoßstange hinten	42
51 12 AZD Stoßfänger hinten.....	42
51 12 050 Träger für Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen/ersetzen	43
51 12 156 Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen	44
51 12 157 Stoßfängerverkleidung hinten ersetzen	47
51 12 825 Führung für Stoßfängerverkleidung hinten Mitte ab- und anbauen/ersetzen.....	49
51 12 828 Führung für Stoßfängerverkleidung hinten l/r aus- und anbauen/ersetzen.....	50
5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten	51
51 13 000 Abdeckung im Motorraum links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	51
51 13 001 Frontziergitter Mitte links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	52
51 13 045 Zierblende an Seitenwand vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	53
51 13 116 Abdeckung Windlauf ab- und anbauen (ersetzen).....	54
51 13 280 Zierleiste an Dachrahmen links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	55
51 13 316 Zierleiste an Regenrinne links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	56
51 13 319 Zierleiste an Regenrinne links oder rechts hinten ab- und anbauen/ersetzen.....	58
5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen.....	59

51 14 000 Allgemeine Hinweise zum Aufkleben von Klebefolien.....	59
51 14 001 BMW Plakette vorn ersetzen.....	61
51 14 010 BMW Plakette hinten ab- und anbauen/ersetzen	62
51 14 111 Modellbezeichnung hinten ersetzen	63
5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	65
51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	65
51 16 000 Eckblende innen an Vordertür aus- und einbauen/ersetzen	66
51 16 001 Kompass im Innenspiegel kalibrieren.....	67
51 16 002 Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	69
51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel ersetzen.....	70
51 16 040 Gehäuse an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	72
51 16 041 Abdeckkappe an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	74
51 16 045 Haltering an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	75
51 16 063 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (ab 07/2011).....	77
51 16 064 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (Übersicht)	79
51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	82
51 16 142 Einsatz in Ablagefach Mittelarmlehne aus- und einbauen (ersetzen)	85
51 16 145 Dekorblende an Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen).....	86
51 16 146 Dekorblende an Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM.....	87
51 16 156 Aschereinsatz ersetzen.....	89
51 16 158 Blende an Mittelkonsole seitlich aus- und einbauen/ersetzen.....	90
51 16 160 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen)	91
51 16 162 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM	92
51 16 163 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM	97
51 16 164 Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen (ersetzen).....	102
51 16 165 Mittelkonsole komplett aus- und einbauen (ersetzen).....	103
51 16 206 Mittelarmlehne aus- und einbauen/ersetzen	105
51 16 210 Blende für Vorwählhebel aus- und einbauen/ersetzen.....	106
51 16 211 Blende für Wählhebel aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM	107
51 16 355 Klappfach Fahrerseite aus- und einbauen/ersetzen	109
51 16 365 Handschuhkastendeckel aus- und einbauen/ersetzen	110
51 16 366 Handschuhkasten rechts mit Gehäuse aus- und einbauen (ersetzen).....	112
51 16 383 Dämpfer für Handschuhkasten aus- und einbauen/ersetzen	114
5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn.....	115
51 21 AZD Türschlösser vorn	115
51 21 000 Fensterschacht-Abdeckleiste mit Spezialwerkzeug vorn oder hinten abbauen	116
51 21 003 Türaste (Schließkeil) vorn links oder rechts ersetzen	117
51 21 090 Türschloss der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	118
51 21 125 Träger für Türaußengriff mit Schließzylinder l/r aus- und einbauen/ersetzen	121
51 21 126 Träger für Türaußengriff ohne Schließzylinder l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	123

51 21 140 Schließzylinder komplett der Vordertür l/ r aus- und einbauen/ersetzen	125
51 21 170 Außengriff der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	127
51 21 180 Abdeckung an Außengriff aus- und einbauen/ersetzen	128
51 21 225 Türöffner innen der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	130
51 21 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Vordertür l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	132
51 21 280 Türbremse der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	133
51 21 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen ab- und anbauen/ersetzen.....	135
51 21 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür innen ab- und anbauen/ersetzen	136
51 21 370 Abdeckung (Dichtung) an Vordertür unten l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	138
5123 Frontklappenverschluß, Schlösser.....	139
51 23 AZD Frontklappenverschluss	139
51 23 000 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen	140
51 23 001 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen	143
51 23 002 Anschlagpuffer einstellen/ersetzen	145
51 23 003 Anschlagpuffer einstellen/ersetzen	147
51 23 004 Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer	148
51 23 100 Frontklappenschloss rechts aus- und einbauen/ersetzen	150
51 23 110 Frontklappenschloss links aus- und einbauen/ersetzen	151
51 23 131 Schließbügel an Frontklappe links oder rechts einstellen/ersetzen	152
51 23 211 Zug für Frontklappenschlösser vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	153
51 23 265 Gasdruckfeder links oder rechts für Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen	155
51 23 400 Aktor l/ r aus- und einbauen / ersetzen, Fahrzeuge ab 09/ 2011	156
5124 Heckklappenverschluß, Schlösser.....	157
51 24 AZD Heckklappenverschluss	157
51 24 000 Hinweise zur Einstellung Schließkraft Heckklappe.....	158
51 24 004 Heckklappenverschluss einstellen.....	159
51 24 105 Heckklappenschloss aus- und einbauen/ersetzen.....	162
51 24 130 Schließbügel für Heckklappenverschluss aus- und einbauen/ersetzen	163
51 24 147 Taster für Heckklappenbetätigung ersetzen.....	164
51 24 300 Gasdruckfeder für Heckklappe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	165
51 24 324 Zugfeder für Heckklappe rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	166
51 24 325 Zugfeder für Heckklappe links aus- und einbauen/ersetzen	167
5131 Front- und Heckscheibe.....	169
51 31 000 Allgemeine Vorgehensweise zur De-/montage verklebter Fensterscheiben.....	169
51 31 001 Frontscheibe aus- und einbauen.....	174
51 31 002 Arbeitsmittel zur Fensterscheibenverklebung	175
51 31 003 Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff	176
51 31 004 Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer.....	179
51 31 005 Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000"	181
51 31 006 Fensterscheibenausbau mit "Spider"	187

51 31 007 Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung	193
51 31 008 Hinweise zur Reparatur von Steinschlagschäden	195
51 31 011 Frontscheibe ersetzen.....	196
51 31 015 Steinschlagreparatur an Frontscheibe.....	201
51 31 021 Gummifassung für Frontscheibe aus- und einbauen/ersetzen	202
51 31 030 Wasserfangleiste an Frontscheibe links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	205
51 31 200 Heckscheibe aus- und einbauen (ersetzen)	206
51 31 221 Heckscheibe ersetzen (Heckscheibe gebrochen)	210
5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn.....	211
51 32 154 Türfensterscheibe vorn links oder rechts einstellen	211
51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	215
51 32 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe vorn l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	217
5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn.....	218
51 33 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn	218
51 33 000 Elektrischen Fensterheber in Vordertür l/ r aus- und einbauen (ersetzen).....	219
5136 Ausstellfenster	220
51 36 047 Blende an Seitenscheibe hinten links oder rechts ersetzen.....	220
51 36 070 Seitenfenster hinten links oder rechts aus- und einbauen (ersetzen).....	221
5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen	224
51 41 AZD Türverkleidung vorn mit Armauflagen.....	224
51 41 000 Schalterblende an Türverkleidung vorn l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	225
51 41 001 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	226
51 41 002 Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen	228
51 41 017 Abdeckung an Türgriff vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	229
51 41 018 Abdeckung an Türgriff vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM	231
51 41 019 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen	233
51 41 020 Türgriff an Türverkleidung vorn l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	234
51 41 060 Armstütze an Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	236
51 41 090 Leuchtleiste an Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen....	238
5143 Seitenverkleidung mit Armstützen	240
51 43 AZD Seitenverkleidung mit Armauflagen	240
51 43 002 Seitenverkleidung hinten links oder rechts aus- und einbauen.....	241
51 43 060 Armstütze an Seitenverkleidung hinten l/ r ab- und anbauen/ersetzen	242
51 43 070 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule links ab- und anbauen/ersetzen	244
51 43 075 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule rechts ab- und anbauen/ersetzen	245
51 43 090 Leuchtleiste an Seitenverkleidung hinten l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	246
51 43 148 Verkleidung für Türsäule (oben) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	247
51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn (A-Säule) l/ r ab- und anbauen/ersetzen	248
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten (C-Säule) l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	249
5144 Dach-Verkleidung	250

51 44 011 Himmelbespannung aus- und einbauen/ersetzen	250
5145 Verkleidung Instrumententafel	252
51 45 AZD Verkleidung Instrumententafel	252
51 45 000 Seitenblende an Instrumententafel l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	253
51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen	255
51 45 031 Verkleidung für Instrumententafel ersetzen	257
51 45 075 Träger für Instrumententafel aus- und einbauen (ersetzen).....	258
51 45 184 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen (ersetzen).....	261
51 45 185 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen \PREMIUM.....	262
51 45 196 Verkleidung für Instrumententafel unten rechts ab- und anbauen (ersetzen)	263
51 45 195 Verkleidung für Instrumententafel unten rechts ab- und anbauen \PREMIUM.....	264
51 45 370 Dekorleiste an Instrumententafel links aus- und einbauen.....	266
51 45 371 Dekorleiste an Instrumententafel links ersetzen.....	267
51 45 380 Dekorleiste an Instrumententafel rechts aus- und einbauen (ersetzen)	268
5146 Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo	270
51 46 AZD Verkleidung Ablegeboden, Sonnenschutzrollo	270
51 46 000 Abdeckung für Sicherheitsgurt hinten l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	271
51 46 001 Verkleidung für Ablegeboden aus- und einbauen (ersetzen)	272
51 46 013 Heckscheibenrollo aus- und einbauen/ersetzen.....	274
51 46 050 Blende am Heckabschlussblech oben ab- und anbauen/ersetzen.....	275
5147 Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung.....	276
51 47 AZD Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidungen	276
51 47 000 Einstiegabdeckleiste vorn (innen) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	277
51 47 065 Abdeckblende am Einstieg vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	278
51 47 101 Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen	279
51 47 151 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen.....	280
51 47 161 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	282
51 47 315 Teppich für Fahrgastraum vorn aus- und einbauen/ersetzen	284
51 47 440 Teppich am Sitzkasten hinten aus- und einbauen/ersetzen	285
51 47 490 Aggregateunterschutzn vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	287
51 47 491 Aggregate-Unterschutzn hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	288
51 47 492 Aggregateunterschutzn vorn aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM.....	289
5148 Dämpfungsbelaq Frontklappe.....	290
51 48 001 Dämpfungsbelaq an Frontklappe ab- und anbauen/ersetzen	290
51 48 002 Hinweis zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen.....	291
51 48 060 Schallisolierung an Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	293
5149 Verkleidung für Heckklappe	295
51 49 000 Blende Wasserrinne an Seitenwand hinten l/ r aus- und einbauen/ersetzen	295
51 49 001 Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen	296
51 49 002 Verkleidung für Scharnier Heckklappe l/ r aus- und einbauen/ersetzen	297

5161 Versteifung Karosserie	298
51 61 AZD Versteifung Karosserie	298
5164 Vorderwand Frontend	299
51 64 012 V-Stütze aus- und einbauen/ersetzen	299
5171 Dichtungen, lose Karosserieteile	300
51 71 000 Abdichtung an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	300
51 71 017 Unterbodenverkleidungen (links oder rechts) aus- und einbauen/ ersetzen	301
51 71 038 Abdeckung-Radhaus vorn (Vorderteil) l/ r ab- und anbauen/ ersetzen	302
51 71 039 Abdeckung-Radhaus vorn (Hinterteil) l/ r ab- und anbauen / ersetzen	303
51 71 041 Radhausabdeckung hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	304
51 71 360 Abdichtung für Heckklappe ab- und anbauen/ersetzen	304
51 71 373 Zugstrebe an Federbeindom aus- und einbauen/ersetzen	305
51 71 447 Verkleidung für Abdeckung am Längsträger l/ r ab- und anbauen/ersetzen	306
5172 Kantenschutz für Türen	308
51 72 000 Kantenschutz für Vordertür links oder rechts ersetzen	308
51 72 001 Montage Abdichtungen	309
5175 Unterbodenverkleidung.....	311
51 75 AZD Unterbodenverkleidung.....	311
51 75 000 Abdeckung Tank links oder rechts aus- oder einbauen/ersetzen.....	312
51 75 010 Abdeckung Lenkungsaggregate links oder rechts aus- oder einbauen/ersetzen.....	312
51 75 030 Schallisolierung Stirnwand Oberteile mitte aus- oder einbauen/ersetzen	313
5176 Dichtung Frontklappe	314
51 76 030 Dichtung Frontklappe aus- und einbauen / ersetzen	314
52 Sitze	315
5210 Vordersitze	315
52 10 AZD Vordersitze	315
5213 Vordersitz, normal, manuell.....	316
52 13 000 Führungshülsen für Kopfstütze vorn links oder rechts ersetzen	316
52 13 001 Vordersitz-Fahrerseite aus- und einbauen	317
52 13 002 Vordersitz-Beifahrerseite aus- und einbauen.....	319
52 13 030 Rückenlehnenrahmen an Vordersitz l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	321
52 13 034 Entriegelungsmechanik am Vordersitz l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	323
52 13 040 Abdeckung außen am Vordersitz (manuell) l r ab- und anbauen/ersetzen.....	326
52 13 041 Abdeckung innen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	328
52 13 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	329
52 13 390 Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	329
52 13 400 Sitzbezug für Vordersitz (normal/manuell) links oder rechts ersetzen.....	330
52 13 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen	334
52 13 455 Heizelemente für Vordersitz (normal) links oder rechts ersetzen	337
52 13 526 Sitzmechanik links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	339

5214 Vordersitz, normal, elektrisch.....	340
52 14 000 Funktionsprüfung mit Adapterkabel (für Sitzreparaturen) durchführen.....	340
52 14 001 Zusatzarbeit bei defektem Antrieb/Getriebe für Längsverstellung.....	341
52 14 040 Abdeckung außen am Vordersitz (elektrisch) l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	344
52 14 400 Sitzbezug für Vordersitz (normal/elektrisch) links oder rechts ersetzen.....	345
52 14 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (normal/elektrisch) links oder rechts ersetzen...	348
5215 Vordersitz, Sport, manuell.....	351
52 15 050 Oberschenkelauflage an Vordersitz (Sport) links oder rechts ab- oder anbauen.....	351
52 15 055 Lordosenstütze an Vordersitz aus- oder einbauen/ersetzen.....	353
52 15 059 Lordosenpumpe mit Ventilgehäuse aus- und einbauen/ersetzen.....	355
52 15 061 Beide Kissen für Lehnenbreitenverstellung an Vordersitz l/ r ersetzen.....	356
52 15 062 Lehnenbreitenverstellung mit Ventil links oder rechts ersetzen.....	357
52 15 400 Sitzbezug für Vordersitz (Sport) ersetzen.....	358
52 15 403 Bezug an Oberschenkelauflage an Vordersitz l/r ab- oder anbauen/ersetzen.....	362
52 15 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (Sport) ersetzen.....	363
52 15 455 Heizelemente für Vordersitz (Sport) links oder rechts ersetzen.....	366
5216 Vordersitz, Sport, elektrisch.....	368
52 16 056 Beide Kissen für Lehnenbreitenverstellung an Vordersitz l/ r ersetzen.....	368
5226 Hintersitz, Durchlade.....	370
52 26 AZD Rücksitze (Durchladesystem).....	370
52 26 000 Alle Führungshülsen für Kopfstützen hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	371
52 26 001 Notbetätigung für Hintersitz-Rückenlehne.....	372
52 26 005 Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen.....	372
52 26 008 Lehnenseitenteil an Rücksitzlehne links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	373
52 26 020 Beide Rückenlehnen für Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen.....	375
52 26 030 Armlehne für Rücksitzlehne (Durchlade) aus- und einbauen/ersetzen.....	376
52 26 081 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	377
52 26 199 Rückwand an Rücksitzlehne links (Basissitz) ab- und anbauen/ersetzen.....	378
52 26 200 Rückwand an Rücksitzlehne rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	378
52 26 202 Rückwand an Rücksitzlehne Mitte ab- und anbauen/ersetzen.....	379
52 26 206 Rückwand an Rücksitzlehne links (Durchlade) ab- und anbauen/ersetzen.....	381
52 26 210 Kopfstütze für Rücksitz links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	381
52 26 303 Betätigung für Rücksitz-Rückenlehne links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	382
52 26 311 Schloss für Rücksitzlehne links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	383
52 26 315 Schloss für Rücksitzlehne Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	384
52 26 388 Kopfstütze hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	386
52 26 400 Sitzbezug für Rücksitz ersetzen.....	387
52 26 411 Rückenlehnenbezug für Rücksitz links (Basissitz) ersetzen.....	389
52 26 412 Rückenlehnenbezug für Rücksitz rechts ersetzen.....	391
52 26 414 Rückenlehnenbezug für Rücksitz Mitte ersetzen.....	393

52 26 420 Rückenlehnenbezug für Rücksitz links (Durchlade) ersetzen	399
52 26 495 Ablageschale Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen.....	403
54 Schiebehebedach und Verdeck.....	404
5410 Schiebedach.....	404
54 10 000 Hinweise für Glas-Schiebehebedach.....	404
54 10 001 Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen.....	406
5412 Schiebehebedach.....	409
54 12 AZD Mechanische Komponenten Schiebehebedach.....	409
54 12 000 Mechanik für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen	410
54 12 001 Schiebedachrahmen ersetzen.....	414
54 12 002 Sichtblende für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	414
54 12 003 Glas-Schiebehebedach-Deckel einstellen.....	415
54 12 015 Faltenbalg für Glas-Schiebehebedach links oder rechts ersetzen	417
54 12 115 Glas-Schiebehebedach-Deckel aus- und einbauen.....	418
54 12 117 Abdichtung für Glas-Schiebehebedach-Deckel ersetzen	419
54 12 136 Schiebehimmel für Glas-Schiebehebedach-Deckel aus- und einbauen/ersetzen	420
54 12 138 Wasserrinne für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	422
54 12 155 Griffleiste für Schiebehimmel aus- und einbauen/ersetzen	423
54 12 211 Glas-Schiebehebedach komplett aus- und einbauen.....	424
54 12 497 Windabweiser für Glas-Schiebehebedach aus- und einbauen/ersetzen	427
5413 Panorama-Glasdach	428
54 13 AZD Elektrische Komponenten Schiebehebedach	428
72 Teile+Zubehör (Karosserie).....	429
7200 Allgemeines	429
72 00 000 Sicherheitshinweise und Allgemeines	429
72 00 001 Gurtclip ersetzen.....	430
72 00 002 Sicherheitsvorschriften zum Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren.....	431
7211 Sicherheitsgurte	433
72 11 AZD Sicherheitsgurt.....	433
72 11 AZD Sicherheitsgurt.....	434
72 11 000 Dreipunkt-Sicherheitsgurt prüfen	436
72 11 001 Prüfliste für Automatik-Sicherheitsgurt.....	439
72 11 002 Prüfliste für Vordersitz.....	441
72 11 010 Gurtbringer links oder rechts aus- und einbauen oder ersetzen.....	442
72 11 033 Sicherheitsgurt vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	443
72 11 070 Untergurt (Gurtstrammer) vorn Fahrersitz aus- und einbauen/ersetzen	445
72 11 071 Untergurt (Gurtstrammer) vorn Beifahrersitz aus- und einbauen/ersetzen.....	447
72 11 080 Hand Gurtbringer links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	449
72 11 092 Sicherheitsgurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	451

72 11 096 Untergurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	452
72 11 098 Alle Untergurte hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	454
7212 Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234).....	456
72 12 AZD Airbagmodule.....	456
72 12 000 Airbag-Steckverbindungen entriegeln/verriegeln.....	457
72 12 001 Airbagmodul an Beifahrerseite aus- und einbauen/ersetzen.....	462
72 12 002 Deaktivierung der Beifahrerairbags mit Schlüsselschalter	463
72 12 003 Hinweise zum Verschrotten von Fahrzeugen mit Gasgeneratoren (Airbagsystem).....	465
72 12 004 Vorgehensweise nach Airbagauslösung durch einen Unfall.....	467
72 12 050 Seitenairbag Sitz vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	470
72 12 060 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	472
72 12 061 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	476