

BMW 4er – F36

(2012 - 2016)



Karosserie Ausstattung

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

51 Karosserieausstattung.....	13
5100 Allgemeines.....	13
51 00 000 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK)	13
51 00 001 Hinweise zu Bauteil-Verklebungen mit Klebeband	14
51 00 002 Hinweise zur Montage von Fensterführungsgummis	15
51 00 003 Servicestellung der Frontklappe.....	16
51 00 004 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen	17
5111 Stoßstange vorn	18
51 11 AZD Stoßfänger vorn.....	18
51 11 050 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen/ersetzen.....	20
51 11 060 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn unten aus- und einbauen/ersetzen	21
51 11 156 Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen	23
51 11 157 Stoßfängerverkleidung vorn ersetzen.....	26
51 11 158 Unterlage für polizeiliches Kennzeichen ersetzen.....	27
51 11 180 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (Mitte) aus- und einbauen/ersetzen.....	29
51 11 183 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung Basis (seitlich) aus- und einbauen (ersetzen).....	31
51 11 184 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung Luxury Line aus- /einbauen (ersetzen)	32
51 11 185 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung M-Aerodynamikpaket aus- /einbauen/ersetzen	33
51 11 186 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung Modern Line aus- /einbauen (ersetzen).....	34
51 11 187 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung Sport Line aus- /einbauen (ersetzen).....	35
51 11 770 Deformationselement für Stoßfängerverkleidung vorn l/ r ab- /anbauen/ersetzen.....	37
5112 Stoßstange hinten	38
51 12 AZD Stoßfänger hinten.....	38
51 12 050 Träger für Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen/ersetzen	39
51 12 156 Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen	40
51 12 157 Stoßfängerverkleidung hinten ersetzen	43
51 12 825 Führung für Stoßfängerverkleidung hinten Mitte ab- /anbauen/ersetzen	45
51 12 828 Führung für Stoßfängerverkleidung hinten l/ r aus- und anbauen/ersetzen.....	46
5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten	47
51 13 000 Abdeckung im Motorraum links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	47
51 13 001 Frontziergitter Mitte links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	48
51 13 045 Zierblende an Seitenwand vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	49
51 13 116 Abdeckung Windlauf ab- und anbauen (ersetzen).....	50
51 13 280 Zierleiste an Dachrahmen links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	51
51 13 316 Zierleiste an Regenrinne links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	52
51 13 396 Blende an Türsäule ab- und anbauen/ersetzen (B-Säule außen)	53
5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen.....	54
51 14 000 Allgemeine Hinweise zum Aufkleben von Klebefolien	54
51 14 001 BMW Plakette vorn ersetzen	56

51 14 010 BMW Plakette hinten ab- und anbauen/ersetzen	57
51 14 111 Modellbezeichnung hinten ersetzen	58
5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	60
51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer	60
51 16 000 Eckblende innen an Vordertür aus- und einbauen/ersetzen	61
51 16 001 Kompass im Innenspiegel kalibrieren.....	62
51 16 002 Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)	64
51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel ersetzen.....	65
51 16 040 Gehäuse an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	67
51 16 041 Abdeckkappe an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	69
51 16 045 Haltering an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	70
51 16 063 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (ab 07/2011).....	72
51 16 064 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (Übersicht)	74
51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager l/ r ab- und anbauen/ersetzen	77
51 16 142 Einsatz in Ablagefach Mittelarmlehne aus- und einbauen (ersetzen)	80
51 16 145 Dekorblende an Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM.....	81
51 16 146 Dekorblende an Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen).....	83
51 16 156 Aschereinsatz ersetzen.....	84
51 16 158 Blende an Mittelkonsole seitlich aus- und einbauen/ersetzen.....	85
51 16 160 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM	86
51 16 161 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen)	91
51 16 162 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM	92
51 16 163 Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen (ersetzen).....	97
51 16 165 Mittelkonsole komplett aus- und einbauen (ersetzen).....	98
51 16 206 Mittelarmlehne aus- und einbauen/ersetzen	100
51 16 210 Blende für Vorwählhebel aus- und einbauen/ersetzen.....	101
51 16 211 Blende für Wählhebel aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM	102
51 16 355 Klappfach Fahrerseite aus- und einbauen/ersetzen	104
51 16 365 Handschuhkastendeckel aus- und einbauen/ersetzen	105
51 16 366 Handschuhkasten rechts mit Gehäuse aus- und einbauen (ersetzen).....	106
51 16 383 Dämpfer für Handschuhkasten aus- und einbauen/ersetzen	108
5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn.....	109
51 21 AZD Türschlösser vorn	109
51 21 000 Fensterschacht-Abdeckleiste mit Spezialwerkzeug vorn oder hinten abbauen	110
51 21 003 Türaste (Schließkeil) vorn links oder rechts ersetzen	111
51 21 090 Türschloss der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	112
51 21 125 Träger für Türaußengriff mit Schließzylinder l/ r aus- und einbauen/ersetzen	115
51 21 126 Träger für Türaußengriff ohne Schließzylinder l/ r aus- / einbauen/ersetzen	119
51 21 140 Schließzylinder komplett der Vordertür l/r aus- und einbauen/ersetzen.....	121
51 21 170 Außengriff der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	123

51 21 180 Abdeckung an Außengriff aus- und einbauen/ersetzen	124
51 21 225 Türöffner innen der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	126
51 21 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Vordertür l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	128
51 21 280 Türbremse der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	129
51 21 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen ab- und anbauen/ersetzen.....	131
51 21 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür innen ab- /anbauen/ersetzen.....	132
5122 Türschlösser, Griffe, Beschläge hinten	134
51 22 AZD Türschlösser hinten.....	134
51 22 001 Türaste (Schließkeil) hinten links oder rechts ersetzen.....	135
51 22 090 Türschloss der Tür hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	136
51 22 126 Träger für Türaußengriff an Hintertür l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	138
51 22 170 Außengriff der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	140
51 22 180 Abdeckung an Außengriff l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	141
51 22 225 Türöffner innen der Hintertür l/ r aus- und einbauen/ersetzen	143
51 22 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Tür hinten l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	145
51 22 280 Türbremse der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	146
51 22 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür l/ r außen ab- und anbauen/ ersetzen	147
51 22 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Hintertür innen ab- und anbauen/ersetzen	148
5123 Frontklappenverschluß, Schlösser.....	150
51 23 AZD Frontklappenverschluss	150
51 23 000 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen	151
51 23 001 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen	154
51 23 002 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen	155
51 23 003 Anschlagpuffer einstellen/ersetzen	157
51 23 004 Anschlagpuffer einstellen/ersetzen	159
51 23 005 Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer	160
51 23 100 Frontklappenschloss rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	162
51 23 110 Frontklappenschloss links aus- und einbauen/ersetzen.....	163
51 23 131 Schließbügel an Frontklappe links oder rechts einstellen/ersetzen.....	164
51 23 211 Zug für Frontklappenschlösser vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	165
51 23 265 Gasdruckfeder links oder rechts für Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen	167
51 23 400 Aktor links oder rechts aus- und einbauen / ersetzen, Fahrzeuge ab 09/ 2011	168
5124 Heckklappenverschluß, Schlösser.....	169
51 24 AZD Heckklappenverschluss	169
51 24 000 Öffnungshöhe Heckklappenlift einstellen	170
51 24 004 Heckklappenverschluss einstellen.....	171
51 24 105 Heckklappenschloss aus- und einbauen/ersetzen.....	173
51 24 130 Schließbügel für Heckklappenverschluss aus- und einbauen/ersetzen	174
51 24 133 Antrieb für Soft-Close-Automatik an Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	175
51 24 147 Taster für Heckklappenbetätigung ersetzen.....	176

51 24 300 Gasdruckfeder für Heckklappe l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	177
51 24 350 Spindeltrieb links aus- und einbauen/ersetzen.....	178
5131 Front- und Heckscheibe	180
51 31 000 Allgemeine Vorgehensweise zur De-/ Montage verklebter Fensterscheiben	180
51 31 001 Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff.....	185
51 31 002 Frontscheibe aus- und einbauen	188
51 31 003 Arbeitsmittel zur Fensterscheibenverklebung.....	189
51 31 004 Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer	190
51 31 005 Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000"	192
51 31 006 Fensterscheibenausbau mit "Spider"	198
51 31 007 Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung	204
51 31 008 Hinweise zur Reparatur von Steinschlagschäden	206
51 31 011 Frontscheibe ersetzen.....	207
51 31 015 Steinschlagreparatur an Frontscheibe.....	212
51 31 021 Gummifassung für Frontscheibe aus- und einbauen/ersetzen	213
51 31 030 Wasserfangleiste an Frontscheibe links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	216
51 31 200 Heckscheibe aus- und einbauen (ersetzen)	217
51 31 221 Heckscheibe ersetzen (Heckscheibe gebrochen)	221
61 31 334 Blende Griff für Gangwahlschalter aus- und einbauen/ersetzen	222
5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn.....	224
51 32 154 Türfensterscheibe vorn links oder rechts einstellen	224
51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	228
51 32 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe vorn l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	230
5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn.....	231
51 33 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn	231
51 33 000 Elektrischen Fensterheber in Vordertür l/ r aus- und einbauen (ersetzen).....	232
5134 Fensteranlagen Hand-Betätigung hinten.....	233
51 34 154 Türfensterscheibe hinten links oder rechts einstellen.....	233
51 34 171 Türfensterscheibe hinten links oder rechts ersetzen	238
5135 Fensteranlagen el. Betätigung hinten.....	240
51 35 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung hinten.....	240
5136 Ausstellfenster	241
51 36 070 Seitenfenster hinten links oder rechts aus- und einbauen.....	241
51 36 071 Seitenfenster hinten links oder rechts ersetzen	242
5137 Seitenfenster Karosserie el. betätigt.....	246
51 37 000 Elektrischen Fensterheber hinten l/ r komplett aus- und einbauen (ersetzen)	246
5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen	248
51 41 AZD Türverkleidung vorn mit Armauflagen.....	248
51 41 000 Schalterblende an Türverkleidung vorn l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	249
51 41 001 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen	250

51 41 002 Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen.....	252
51 41 017 Abdeckung an Türgriff vorn l/ r ab- und anbauen/ersetzen	253
51 41 018 Abdeckung an Türgriff vorn l/ r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM.....	254
51 41 019 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen	256
51 41 020 Türgriff an Türverkleidung vorn l/ r ab- und anbauen/ersetzen	257
51 41 060 Armstütze an Türverkleidung vorn l/ r ab- und anbauen (ersetzen)	259
51 41 090 Leuchteleiste an Türverkleidung vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen	261
5142 Hintertür-Verkleidung mit Armstützen	262
51 42 AZD Türverkleidung hinten mit Armauflagen.....	262
51 42 000 Türverkleidung hinten links oder rechts ab- und anbauen	263
51 42 018 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung hinten links oder rechts ersetzen.....	265
51 42 019 Abdeckung an Türgriff hinten l/ r ab- und anbauen/ersetzen \PREMIUM	266
51 42 020 Türgriff an Türverkleidung hinten l/ r ab- und anbauen/ersetzen	268
51 42 060 Armstütze an Hintertür links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	270
51 42 090 Leuchteleiste an Türverkleidung hinten l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	272
5143 Seitenverkleidung mit Armstützen	273
51 43 AZD Seitenverkleidung mit Armauflagen.....	273
51 43 000 Blende Gurtaustritt hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	274
51 43 070 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule links ab- und anbauen/ersetzen.....	276
51 43 075 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	277
51 43 148 Verkleidung für Türsäule (oben) l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	278
51 43 150 Verkleidung für Türsäule (unten) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen	280
51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn (A-Säule) l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	281
51 43 251 Verkleidung für Dachsäule hinten l/ r (C-Säule) ab- und anbauen/ersetzen	282
51 43 320 Verkleidung für D-Säule links (rechts) aus- und einbauen/ersetzen.....	283
5144 Dach-Verkleidung.....	284
51 44 011 Himmelbespannung) aus- und einbauen/ersetzen	284
5145 Verkleidung Instrumententafel	288
51 45 AZD Verkleidung Instrumententafel	288
51 45 000 Seitenblende an Instrumententafel l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	289
51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen	291
51 45 031 Verkleidung für Instrumententafel ersetzen	293
51 45 075 Träger für Instrumententafel aus- und einbauen (ersetzen).....	294
51 45 184 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen (ersetzen).....	297
51 45 185 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen \PREMIUM.....	298
51 45 195 Verkleidung für Instrumententafel unten rechts ab- und anbauen (ersetzen).....	299
51 45 196 Verkleidung für Instrumententafel unten rechts ab- und anbauen \PREMIUM.....	300
51 45 370 Dekorleiste an Instrumententafel links aus- und einbauen.....	302
51 45 371 Dekorleiste an Instrumententafel links ersetzen.....	303
51 45 380 Dekorleiste an Instrumententafel rechts aus- und einbauen (ersetzen)	304

5146 Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo	306
51 46 050 Blende am Heckabschlussblech oben ab- und anbauen/ersetzen	306
5147 Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung	307
51 47 AZD Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidungen.....	307
51 47 000 Ablagefach für Erste-Hilfe-Set und Warndreieck aus- und einbauen/ersetzen	308
51 47 001 Einstiegabdeckleiste vorn (innen) l/ r ab- und anbauen/ersetzen	309
51 47 002 Trichter für Federstütze l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	310
51 47 030 Einstiegabdeckleiste hinten (innen) l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	311
51 47 065 Abdeckblende am Einstieg (außen) vorn l/ r ab- und anbauen/ersetzen	312
51 47 072 Abdeckblende am Einstieg (außen) hinten l/ r ab- und anbauen/ersetzen	313
51 47 101 Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen.....	313
51 47 152 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen	314
51 47 162 Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts aus- und einbauen/ersetzen	315
51 47 173 Klappe in Gepäckraumverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen.....	316
51 47 220 Gepäckraumverkleidung an Seitenwand rechts aus- und einbauen/ersetzen	316
51 47 315 Teppich für Fahrgastraum vorn aus- und einbauen/ersetzen.....	317
51 47 420 Aggregateunterschutzz vorn aus- und einbauen/ersetzen \PREMIUM.....	318
51 47 440 Teppich am Sitzkasten hinten aus- und einbauen/ersetzen	319
51 47 490 Aggregateunterschutzz vorn aus- und einbauen/ersetzen	320
51 47 491 Aggregate-Unterschutzz hinten aus- und einbauen/ersetzen	321
5148 Dämpfungsbelag Frontklappe	322
51 48 001 Dämpfungsbelag an Frontklappe ab- und anbauen/ersetzen.....	322
51 48 002 Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen.....	323
51 48 060 Schallisolierung an Vordertür l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	325
51 48 070 Schallisolierung an Hintertür l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	327
5149 Verkleidung für Heckklappe.....	329
51 49 000 Blende Wasserrinne an Seitenwand hinten l/ r aus- und einbauen/ersetzen.....	329
51 49 001 Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	330
51 49 003 Blende für Heckscheibenrahmen l/ r aus- und einbauen/ersetzen	332
51 49 015 Blende für Heckfensterrahmen oben aus- und einbauen/ersetzen	333
5161 Versteifung Karosserie	334
51 61 AZD Versteifung Karosserie	334
5164 Vorderwand Frontend	335
51 64 012 V-Stütze aus- und einbauen/ersetzen.....	335
5171 Dichtungen, lose Karosserieteile	336
51 71 017 Unterbodenverkleidungen (links oder rechts) aus- und einbauen/ ersetzen	336
51 71 038 Abdeckung-Radhaus vorn (Vorderteil) l/r ab- und anbauen/ ersetzen.....	337
51 71 039 Abdeckung-Radhaus vorn (Hinterteil) l/ r ab- und anbauen / ersetzen.....	338
51 71 041 Radhausabdeckung hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	338
51 71 373 Zugstrebe an Federbeindom aus- und einbauen/ersetzen	339

51 71 447 Verkleidung für Abdeckung am Längsträger l/ r ab- und anbauen/ersetzen.....	340
51 71 482 Zugstrebe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	341
5172 Kantenschutz für Türen.....	342
51 72 000 Kantenschutz für Vordertür links oder rechts ersetzen	342
51 72 001 Montage Abdichtungen	343
51 72 002 Kantenschutz für Vordertür links oder rechts ersetzen \PREMIUM.....	345
51 72 010 Kantenschutz für Hintertür links oder rechts ersetzen \PREMIUM.....	348
51 72 011 Kantenschutz für Hintertür links oder rechts ersetzen.....	351
5175 Unterbodenverkleidung	352
51 75 AZD Unterbodenverkleidung.....	352
51 75 000 Abdeckung Tank links oder rechts aus- oder einbauen/ersetzen	353
51 75 010 Abdeckung Lenkungsaggregate l/ r aus- oder einbauen/ersetzen	353
51 75 030 Schallisolierung Stirnwand Oberteile mitte aus- oder einbauen/ersetzen.....	354
5176 Dichtungen	355
51 76 030 Dichtung Frontklappe aus- und einbauen / ersetzen.....	355
51 76 045 Dichtung Heckklappe aus- und einbauen / ersetzen.....	356
52 Sitze	357
5210 Vordersitze.....	357
52 10 AZD Vordersitze.....	357
5213 Vordersitz, normal, manuell	358
52 13 000 Führungshülsen für Kopfstütze vorn links oder rechts ersetzen.....	358
52 13 001 Vordersitz-Fahrerseite (normal/manuell) aus- und einbauen	359
52 13 002 Vordersitz-Beifahrerseite (normal/manuell) aus- und einbauen.....	362
52 13 030 Rückenlehnenrahmen an Vordersitz l/r ab- und anbauen/ersetzen	365
52 13 040 Abdeckung außen am Vordersitz l/ r ab- und anbauen/ersetzen	367
52 13 041 Abdeckung innen am Vordersitz l/ r ab- und anbauen/ersetzen	369
52 13 198 Rückwand an Vordersitz-Rückenlehne l/r ab- und anbauen/ersetzen.....	370
52 13 390 Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	370
52 13 400 Sitzbezug für Vordersitz (normal/manuell) links oder rechts ersetzen	371
52 13 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen	375
52 13 455 Heizelemente für Vordersitz links oder rechts ersetzen	378
52 13 526 Sitzmechanik links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	380
5214 Vordersitz, normal, elektrisch.....	381
52 14 000 Funktionsprüfung mit Adapterkabel (für Sitzreparaturen) durchführen.....	381
52 14 001 Vordersitz-Fahrerseite links oder rechts aus- und einbauen	382
52 14 002 Vordersitz-Beifahrerseite links oder rechts aus- und einbauen.....	385
52 14 003 Zusatzarbeit bei defektem Antrieb/Getriebe für Längsverstellung.....	388
52 14 040 Abdeckung außen am Vordersitz l/ r ab- und anbauen/ersetzen	391
52 14 400 Sitzbezug für Vordersitz (normal/elektrisch) links oder rechts ersetzen	392
52 14 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz links oder rechts ersetzen	395

5215 Vordersitz, Sport, manuell	398
52 15 050 Oberschenkelaufgabe an Vordersitz links oder rechts ab- oder anbauen.....	398
52 15 055 Lordosenstütze an Vordersitz aus- oder einbauen/ersetzen.....	400
52 15 059 Lordosenpumpe mit Ventilgehäuse aus- und einbauen/ersetzen	402
52 15 061 Beide Kissen für Lehnenbreitenverstellung an Vordersitz l/ r ersetzen.....	403
52 15 062 Lehnenbreitenverstellung mit Ventil links oder rechts ersetzen	404
52 15 400 Sitzbezug für Vordersitz (Sport/manuell) ersetzen.....	405
52 15 403 Bezug an Oberschenkelaufgabe an Vordersitz l/ r ab- oder anbauen/ersetzen.....	409
52 15 405 Rückenlehnenbezug für Vordersitz (Sport/manuell) ersetzen.....	410
52 15 455 Heizelemente für Vordersitz (Sport/manuell) links oder rechts ersetzen.....	413
5216 Vordersitz, Sport, elektrisch.....	415
52 16 056 Beide Kissen für Lehnenbreitenverstellung an Vordersitz l/ r ersetzen.....	415
52 16 065 Lordosenstütze an Vordersitz aus- oder einbauen/ersetzen.....	417
5226 Hintersitz, Durchlade	419
52 26 AZD Rücksitze (Durchladesystem)	419
52 26 000 Alle Führungshülsen für Kopfstützen hinten aus- und einbauen/ersetzen	420
52 26 005 Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen.....	421
52 26 008 Lehnenseitenteil an Rücksitzlehne l/ r aus- und einbauen/ersetzen	422
52 26 011 Rückenlehne für Rücksitz links aus- und einbauen/ersetzen.....	424
52 26 012 Rückenlehne für Rücksitz rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	425
52 26 020 Beide Rückenlehne für Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen	426
52 26 030 Armlehne für Rücksitzlehne (Durchlade) aus- und einbauen/ersetzen.....	427
52 26 081 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz Mitte aus- und einbauen/ersetzen	428
52 26 085 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	428
52 26 087 Rückenlehnenrahmen für Rücksitz links (Durchlade) aus- und einbauen/ersetzen...	428
52 26 200 Rückwand an Rücksitzlehne rechts ab- und anbauen/ersetzen.....	429
52 26 202 Rückwand an Rücksitzlehne Mitte ab- und anbauen/ersetzen.....	431
52 26 206 Rückwand an Rücksitzlehne links (Durchlade) ab- und anbauen/ersetzen.....	433
52 26 210 Kopfstütze für Rücksitz links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	435
52 26 309 Schloss für Rücksitzlehne links aus- und einbauen/ersetzen	436
52 26 310 Schloss für Rücksitzlehne rechts aus- und einbauen/ersetzen	438
52 26 311 Schloss für Rücksitzlehne links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	440
52 26 315 Schloss für Rücksitzlehne Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	442
52 26 388 Kopfstütze hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	444
52 26 400 Sitzbezug für Rücksitz ersetzen.....	445
52 26 412 Rückenlehnenbezug für Rücksitz rechts ersetzen	447
52 26 414 Rückenlehnenbezug für Rücksitz Mitte ersetzen	450
52 26 420 Rückenlehnenbezug für Rücksitz links (Durchlade) ersetzen.....	455
54 Schiebebedach und Verdeck.....	460
5410 Schiebedach.....	460

54 10 000 Hinweise für Glas-Schiebebedach	460
54 10 001 Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen	462
5412 Schiebebedach	465
54 12 AZD Mechanische Komponenten Schiebebedach	465
54 12 000 Mechanik für Glas-Schiebebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	466
54 12 001 Schiebedachrahmen ersetzen	470
54 12 002 Sichtblende für Glas-Schiebebedach aus- und einbauen/ersetzen	470
54 12 003 Glas-Schiebebedach-Deckel einstellen	471
54 12 015 Faltenbalg für Glas-Schiebebedach links oder rechts ersetzen.....	473
54 12 115 Glas-Schiebebedach-Deckel aus- und einbauen	474
54 12 117 Abdichtung für Glas-Schiebebedach-Deckel ersetzen.....	475
54 12 136 Schiebehimmel für Glas-Schiebebedach-Deckel aus- und einbauen/ersetzen.....	476
54 12 138 Wasserrinne für Glas-Schiebebedach aus- und einbauen/ersetzen	477
54 12 155 Griffleiste für Schiebehimmel aus- und einbauen/ersetzen.....	478
54 12 211 Glas-Schiebebedach komplett aus- und einbauen	479
54 12 497 Windabweiser für Glas-Schiebebedach aus- und einbauen/ersetzen.....	482
5413 Panorama-Glasdach.....	483
54 13 AZD Elektrische Komponenten Schiebebedach.....	483
72 Teile+Zubehör (Karosserie).....	484
7200 Allgemeines.....	484
72 00 000 Sicherheitshinweise und Allgemeines	484
72 00 001 Gurtclip ersetzen	485
72 00 002 Sicherheitsvorschriften zum Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren	486
7211 Sicherheitsgurte.....	488
72 11 AZD Sicherheitsgurt	488
72 11 AZD Sicherheitsgurt	489
72 11 000 Dreipunkt-Sicherheitsgurt prüfen.....	491
72 11 001 Prüfliste für Automatik-Sicherheitsgurt.....	495
72 11 002 Prüfliste für Vordersitz	497
72 11 033 Sicherheitsgurt vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	498
72 11 070 Untergurt (Gurtstrammer) vorn Fahrersitz aus- und einbauen/ersetzen.....	501
72 11 071 Untergurt (Gurtstrammer) vorn Beifahrersitz aus- und einbauen/ersetzen	503
72 11 092 Sicherheitsgurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	505
72 11 096 Untergurte hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	507
72 11 097 Untergurte hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	509
72 11 098 Alle Untergurte hinten aus- und einbauen/ersetzen.....	510
72 11 101 Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen/ersetzen.....	512
7212 Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234).....	513
72 12 AZD Airbagmodule.....	513
72 12 000 Airbag-Steckverbindungen entriegeln/verriegeln.....	514

72 12 001 Airbagmodul an Beifahrerseite aus- und einbauen/ersetzen	518
72 12 002 Deaktivierung der Beifahrerairbags mit Schlüsselschalter	519
72 12 003 Hinweise zum Verschrotten von Fahrzeugen mit Gasgeneratoren	521
72 12 004 Vorgehensweise nach Airbagauslösung durch einen Unfall	523
72 12 050 Seitenairbag Sitz vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen.....	526
72 12 060 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	528
72 12 061 Kopfairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	532