

BMW 4er – F83

(2013 - 2016)



Karosserie Ausstattung

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|----|
| 51 Karosserieausstattung..... | 12 |
| 5100 Allgemeines..... | 12 |
| 51 00 000 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK) | 12 |
| 51 00 001 Hinweise zu Bauteilverklebungen mit Klebeband..... | 13 |
| 51 00 002 Hinweise zur Montage von Fensterführungsgummis | 14 |
| 51 00 003 Servicestellung der Frontklappe..... | 15 |
| 51 00 004 Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen | 16 |
| 5111 Stoßstange vorn | 17 |
| 51 11 AZD Stoßfänger vorn..... | 17 |
| 51 11 000 Löcher in Stoßfängerverkleidung stanzen..... | 19 |
| 51 11 050 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen/ersetzen..... | 22 |
| 51 11 060 Träger für Stoßfängerverkleidung vorn unten aus- und einbauen/ersetzen | 23 |
| 51 11 156 Stoßfängerverkleidung vorn ab- und anbauen | 24 |
| 51 11 157 Stoßfängerverkleidung vorn ersetzen..... | 27 |
| 11 180 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (Mitte) aus- und einbauen/ersetzen | 28 |
| 51 11 183 Ziergitter für Stoßfängerverkleidung (seitlich) aus- und einbauen (ersetzen)..... | 28 |
| 51 11 770 Deformationselement für Stoßfängerverkleidung vorn l/r ab- und anbauen/ersetzen | 29 |
| 5112 Stoßstange hinten | 35 |
| 51 12 AZD Stoßfänger hinten..... | 35 |
| 51 12 050 Träger für Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen/ersetzen | 36 |
| 51 12 156 Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen (ersetzen)..... | 37 |
| 51 12 223 Blende für Stoßfängerverkleidung hinten unten Mitte aus- und einbauen/ersetzen ... | 40 |
| 5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten | 41 |
| 51 13 AZD Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten..... | 41 |
| 51 13 000 Abdeckung im Motorraum links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 42 |
| 51 13 001 Frontziergitter Mitte links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 43 |
| 51 13 045 Zierblende an Seitenwand vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 44 |
| 51 13 046 Zierblende an Seitenwand vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 45 |
| 51 13 116 Abdeckung Windlauf ab- und anbauen (ersetzen)..... | 46 |
| 5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen | 47 |
| 51 14 000 Allgemeine Hinweise zum Aufkleben von Klebefolien | 47 |
| 51 14 001 BMW Plakette vorn ersetzen | 49 |
| 51 14 010 BMW Plakette hinten ab- und anbauen/ersetzen..... | 50 |
| 51 14 111 Modellbezeichnung hinten ersetzen..... | 51 |
| 5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer..... | 53 |
| 51 16 AZD Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer..... | 53 |
| 51 16 000 Eckblende innen an Vordertür aus- und einbauen/ersetzen..... | 54 |
| 51 16 001 Kompass im Innenspiegel kalibrieren | 55 |
| 51 16 002 Rückspiegel an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen (ersetzen)..... | 57 |

| | |
|--|-----|
| 51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel ersetzen..... | 58 |
| 51 16 040 Gehäuse an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 60 |
| 51 16 041 Abdeckkappe an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen..... | 61 |
| 51 16 045 Haltering an Außenspiegel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen..... | 62 |
| 51 16 063 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (ab 07/2011)..... | 63 |
| 51 16 064 Innenspiegel aus- und einbauen/ersetzen (Übersicht) | 65 |
| 51 16 080 Sonnenblende und Gegenlager links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 67 |
| 51 16 142 Einsatz in Ablagefach Mittelarmlehne aus- und einbauen (ersetzen) | 70 |
| 51 16 145 Dekorblende an Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen)..... | 71 |
| 51 16 146 Dekorblende an Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM..... | 72 |
| 51 16 156 Aschereinsatz ersetzen..... | 74 |
| 51 16 158 Blende an Mittelkonsole seitlich aus- und einbauen/ersetzen..... | 74 |
| 51 16 160 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen (ersetzen) | 75 |
| 51 16 161 Blende Mittelkonsole aus- und einbauen \PREMIUM | 76 |
| 51 16 163 Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen (ersetzen)..... | 81 |
| 51 16 165 Mittelkonsole komplett aus- und einbauen (ersetzen)..... | 82 |
| 51 16 206 Mittelarmlehne aus- und einbauen/ersetzen | 84 |
| 51 16 210 Blende für Vorwählhebel aus- und einbauen/ersetzen..... | 85 |
| 51 16 355 Klappfach Fahrerseite aus- und einbauen/ersetzen..... | 86 |
| 51 16 365 Handschuhkastendeckel aus- und einbauen/ersetzen | 87 |
| 51 16 366 Handschuhkasten rechts mit Gehäuse aus- und einbauen (ersetzen)..... | 88 |
| 51 16 383 Dämpfer für Handschuhkasten aus- und einbauen/ersetzen | 90 |
| 51 16 992 Schließzylinder zerlegen und zusammenbauen (Schließzylinder ausgebaut) | 91 |
| 5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn..... | 93 |
| 51 21 AZD Türschlösser vorn | 93 |
| 51 21 000 Fensterschacht-Abdeckleiste mit Spezialwerkzeug vorn oder hinten abbauen | 94 |
| 51 21 003 Türaste (Schließkeil) vorn links oder rechts ersetzen..... | 95 |
| 51 21 090 Türschloss der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen | 96 |
| 51 21 125 Träger für Türaußengriff mit Schließzylinder l/ r aus- und einbauen/ersetzen | 99 |
| 51 21 126 Träger für Türaußengriff ohne Schließzylinder l/ r aus- und einbauen/ersetzen..... | 101 |
| 51 21 140 Schließzylinder komplett der Vordertür l/ r aus- und einbauen/ersetzen..... | 103 |
| 51 21 170 Außengriff der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 104 |
| 51 21 180 Abdeckung an Außengriff aus- und einbauen/ersetzen..... | 105 |
| 51 21 225 Türöffner innen der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 107 |
| 51 21 235 Bowdenzug für Türöffner innen an Vordertür l/ r aus- und einbauen/ersetzen | 109 |
| 51 21 280 Türbremse der Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 110 |
| 51 21 300 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür außen ab- und anbauen/ersetzen | 111 |
| 51 21 330 Fensterschacht-Abdeckleiste an Vordertür innen ab- und anbauen/ersetzen..... | 112 |
| 51 21 370 Abdeckung (Dichtung) an Vordertür unten l/ r ab- und anbauen/ersetzen | 114 |
| 5123 Frontklappenverschluß, Schlösser | 115 |

| | |
|--|-----|
| 51 23 AZD Frontklappenverschluss | 115 |
| 51 23 000 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen | 116 |
| 51 23 001 Anschlagpuffer einstellen/ ersetzen | 119 |
| 51 23 002 Anschlagpuffer einstellen/ersetzen | 121 |
| 51 23 003 Anschlagpuffer einstellen/ersetzen | 123 |
| 51 23 004 Demontage / Montage von Kugelpfannen mit Klammer | 124 |
| 51 23 100 Frontklappenschloss rechts aus- und einbauen/ersetzen | 126 |
| 51 23 110 Frontklappenschloss links aus- und einbauen/ersetzen..... | 128 |
| 51 23 131 Schließbügel an Frontklappe links oder rechts einstellen/ersetzen | 130 |
| 51 23 265 Gasdruckfeder l/ r für Frontklappe aus- und einbauen/ersetzen | 130 |
| 51 23 400 Aktor links oder rechts aus- und einbauen / ersetzen, Fahrzeuge ab 09/ 2011 | 131 |
| 5124 Heckklappenverschluß, Schlösser..... | 132 |
| 51 24 AZD Heckklappenverschluss | 132 |
| 51 24 004 Heckklappenverschluss einstellen..... | 133 |
| 51 24 100 Heckklappenschloss aus- und einbauen/ersetzen..... | 134 |
| 51 24 131 Schließbügel für Heckklappenverschluss l/ r aus- und einbauen/ersetzen..... | 135 |
| 51 24 147 Taster für Heckklappenbetätigung ersetzen..... | 136 |
| 51 24 300 Gasdruckfeder für Heckklappe links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 137 |
| 5131 Front- und Heckscheibe..... | 138 |
| 51 31 000 Allgemeine Vorgehensweise zur De-/ Montage verklebter Fensterscheiben..... | 138 |
| 51 31 001 Frontscheibe aus- und einbauen..... | 144 |
| 51 31 002 Arbeitsmittel zur Fensterscheibenverklebung | 145 |
| 51 31 003 Fensterscheibenausbau mit Draht-Zuggriff | 146 |
| 51 31 004 Fensterscheibenausbau mit oszillierendem Messer..... | 149 |
| 51 31 005 Fensterscheibenausbau mit "Roll Out 2000" | 151 |
| 51 31 006 Fensterscheibenausbau mit "Spider" | 157 |
| 51 31 007 Hinweise zum Reparatursatz Fensterscheibenverklebung..... | 163 |
| 51 31 008 Hinweise zur Reparatur von Steinschlagschäden..... | 165 |
| 51 31 011 Frontscheibe ersetzen..... | 166 |
| 51 31 015 Steinschlagreparatur an Frontscheibe | 171 |
| 51 31 021 Gummifassung für Frontscheibe aus- und einbauen/ersetzen..... | 172 |
| 51 31 030 Wasserfangeleiste an Frontscheibe links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 175 |
| 5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn..... | 176 |
| 51 32 154 Türfensterscheibe vorn links oder rechts einstellen..... | 176 |
| 51 32 170 Türfensterscheibe vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 180 |
| 51 32 211 Führungsgummi für Türfensterscheibe vorn l/ r aus- und einbauen/ersetzen | 182 |
| 5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn..... | 183 |
| 51 33 AZD Fensteranlagen elektr. Betätigung vorn..... | 183 |
| 51 33 000 Elektrischen Fensterheber in Vordertür l/r aus- und einbauen (ersetzen) | 184 |
| 5137 Seitenfenster Karosserie el. betätigt..... | 185 |

| | |
|--|-----|
| 51 37 AZD Seitenfenster elektr. betätigt..... | 185 |
| 51 37 000 Elektrischen Fensterheber hinten l/ r komplett aus- und einbauen/ersetzen..... | 186 |
| 51 37 154 Seitenscheibe hinten links oder rechts einstellen..... | 189 |
| 51 37 171 Seitenscheibe hinten links oder rechts ersetzen | 192 |
| 51 37 240 Fensterschacht-Abdeckleiste außen Seitenscheibe hinten ab-/anbauen/ersetzen | 193 |
| 51 37 265 Fensterschacht-Abdeckleiste innen für Seitenscheibe hinten ab-/anbauen/ersetzen..... | 194 |
| 5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen | 195 |
| 51 41 AZD Türverkleidung vorn mit Armauflagen..... | 195 |
| 51 41 000 Schalterblende an Türverkleidung vorn l/ r ab- und anbauen/ersetzen..... | 196 |
| 51 41 001 Türverkleidung vorn links oder rechts ab- und anbauen | 197 |
| 51 41 002 Türverkleidung vorn links oder rechts ersetzen | 199 |
| 51 41 017 Abdeckung an Türgriff vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen..... | 200 |
| 51 41 018 Lautsprecherabdeckung an Türverkleidung vorn l/ r ersetzen..... | 201 |
| 51 41 019 Türgriff an Türverkleidung vorn l/ r ab- und anbauen/ersetzen..... | 202 |
| 51 41 060 Armstütze an Türverkleidung vorn l/ r ab- und anbauen (ersetzen)..... | 204 |
| 51 41 090 Leuchtleiste an Türverkleidung vorn l/ r ab- und anbauen/ersetzen..... | 206 |
| 51 47 202 Abdeckung für Gepäckraum aus- und einbauen | 207 |
| 5143 Seitenverkleidung mit Armstützen | 208 |
| 51 43 AZD Seitenverkleidung mit Armauflagen | 208 |
| 51 43 012 Seitenverkleidung-Oberteil hinten l/ r aus- und einbauen (ersetzen)..... | 209 |
| 51 43 034 Seitenverkleidung-Unterteil hinten l/ r aus- und einbauen (ersetzen) | 210 |
| 51 43 060 Armstütze an Seitenverkleidung hinten l/ r ab- und anbauen/ersetzen | 211 |
| 51 43 070 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule links ab- und anbauen/ersetzen..... | 213 |
| 51 43 075 Seitenverkleidung Fußraum an A-Säule rechts ab- und anbauen/ersetzen | 214 |
| 51 43 090 Leuchtleiste an Seitenverkleidung hinten l/ r ab- und anbauen/ersetzen..... | 215 |
| 51 43 201 Verkleidung für Dachsäule vorn (A-Säule) l/ r ab- und anbauen/ersetzen | 216 |
| 5144 Dach-Verkleidung..... | 217 |
| 51 44 150 Blende für Himmel vorn ersetzen..... | 217 |
| 5145 Verkleidung Instrumententafel..... | 218 |
| 51 45 AZD Verkleidung Instrumententafel..... | 218 |
| 51 45 000 Seitenblende an Instrumententafel links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen ... | 219 |
| 51 45 030 Verkleidung für Instrumententafel aus- und einbauen | 221 |
| 51 45 031 Verkleidung für Instrumententafel ersetzen..... | 223 |
| 51 45 075 Träger für Instrumententafel aus- und einbauen (ersetzen) | 224 |
| 51 45 184 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen (ersetzen) | 227 |
| 51 45 185 Verkleidung für Fußhebelwerk aus- und einbauen \PREMIUM | 228 |
| 51 45 195 Verkleidung für Instrumententafel unten rechts ab- und anbauen (ersetzen) | 229 |
| 51 45 196 Verkleidung für Instrumententafel unten rechts ab- und anbauen \PREMIUM | 230 |
| 51 45 370 Dekorleiste an Instrumententafel links aus- und einbauen..... | 232 |
| 51 45 371 Dekorleiste an Instrumententafel links ersetzen | 232 |

| | |
|--|-----|
| 51 45 380 Dekorleiste an Instrumententafel rechts aus- und einbauen (ersetzen) | 233 |
| 5146 Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo | 235 |
| 51 46 026 Ziergitter Luftaustritt vorn aus- und einbauen/ersetzen..... | 235 |
| 51 46 050 Blende am Heck-Abschlussblech oben ab- und anbauen/ersetzen..... | 236 |
| 5147 Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung..... | 237 |
| 51 47 AZD Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidungen | 237 |
| 51 47 000 Ablageschale in Gepäckraum links aus- und einbauen/ersetzen..... | 238 |
| 51 47 001 Einstiegabdeckleiste vorn (innen) links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 239 |
| 51 47 065 Abdeckblende am Einstieg vorn l/ r ab- und anbauen/ersetzen | 240 |
| 51 47 101 Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen | 240 |
| 51 47 102 Gepäckraum-Bodenverkleidung aus- und einbauen/ersetzen | 241 |
| 51 47 140 Verkleidung für Gepäckraum-Trennwand aus- und einbauen/ersetzen..... | 242 |
| 51 47 143 Verkleidung Trennwand Innenraum aus- und einbauen/ersetzen | 243 |
| 51 47 151 Gepäckraum-Radhausverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen..... | 244 |
| 51 47 173 Klappe in Gepäckraumverkleidung links aus- und einbauen/ersetzen..... | 244 |
| 51 47 203 Verkleidung für Gepäckraum hinten l/ r aus- und einbauen/ersetzen | 245 |
| 51 47 205 Verkleidung für Gepäckraum-Längsträger l/ r aus- und einbauen/ersetzen | 246 |
| 51 47 207 Verkleidung für Hauptlager links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 246 |
| 51 47 210 Gepäckraumverkleidung an Seitenwand links aus- und einbauen/ersetzen..... | 247 |
| 51 47 220 Gepäckraumverkleidung an Seitenwand rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 248 |
| 51 47 312 Fußstütze für Fahrzeuginnenraum vorn ersetzen | 249 |
| 51 47 315 Teppich für Fahrgastraum vorn aus- und einbauen/ersetzen | 250 |
| 51 47 440 Teppich am Sitzkasten hinten aus- und einbauen/ersetzen | 251 |
| 51 47 490 Aggregateunterschutzn vorn aus- und einbauen/ersetzen..... | 252 |
| 51 47 491 Aggregateunterschutzn hinten aus- und einbauen/ersetzen..... | 254 |
| 5148 Dämpfungsbelag Frontklappe..... | 255 |
| 51 48 001 Dämpfungsbelag an Frontklappe ab- und anbauen/ersetzen | 255 |
| 51 48 002 Hinweise zur Verklebung Schallisolierung (SI) Türen..... | 256 |
| 51 48 060 Schallisolierung an Vordertür links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 258 |
| 5149 Verkleidung für Heckklappe | 260 |
| 51 49 000 Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen/ersetzen | 260 |
| 5161 Versteifung Karosserie..... | 262 |
| 51 61 AZD Versteifung Karosserie | 262 |
| 51 61 060 Carbon-Strebe aus- und einbauen/ersetzen | 263 |
| 5171 Dichtungen, lose Karosserieteile..... | 265 |
| 51 71 AZD Dichtungen, lose Karosserieteile..... | 265 |
| 51 71 000 Abdichtung an Vordertür links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen..... | 266 |
| 51 71 001 Wasserablauf für Seitenfenster hinten l/ r aus- und einbauen/ersetzen..... | 267 |
| 51 71 038 Abdeckung-Radhaus vorn (Vorderteil) l/ r ab- und anbauen/ ersetzen | 269 |
| 51 71 039 Abdeckung-Radhaus vorn (Hinterteil) l/ r ab- und anbauen / ersetzen | 270 |

| | |
|---|------------|
| 51 71 041 Radhausabdeckung hinten links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen..... | 270 |
| 51 71 120 Abdichtung Windlauf ab- und anbauen/ersetzen..... | 271 |
| 51 71 360 Abdichtung für Heckklappe ab- und anbauen/ersetzen | 277 |
| 51 71 373 Zugstrebe an Federbeindom aus- und einbauen/ersetzen | 278 |
| 51 71 447 Verkleidung für Abdeckung am Längsträger l/ r ab- und anbauen/ersetzen..... | 281 |
| 5172 Kantenschutz für Türen | 283 |
| 51 72 000 Kantenschutz für Tür vorn links oder rechts ersetzen | 283 |
| 51 72 001 Montage Abdichtungen | 284 |
| 5175 Unterbodenverkleidung..... | 286 |
| 51 75 AZD Unterbodenverkleidung..... | 286 |
| 51 75 000 Abdeckung Tank links oder rechts aus- oder einbauen/ersetzen..... | 287 |
| 51 75 010 Abdeckung Lenkungsaggregate l/ r aus- oder einbauen/ersetzen..... | 287 |
| 51 75 030 Schallisolierung Stirnwand Oberteile mitte aus- oder einbauen/ersetzen..... | 288 |
| 52 Sitze | 289 |
| 5210 Vordersitze | 289 |
| 52 10 AZD Vordersitze | 289 |
| 52 10 AZD Vordersitze | 289 |
| 5214 Vordersitz, normal, elektrisch..... | 290 |
| 52 14 000 Beide Führungshülsen für Kopfstütze vorn links oder rechts ersetzen..... | 290 |
| 52 14 001 Blende Nackenwärmer ersetzen | 292 |
| 52 14 002 Vordersitz-Fahrerseite (normal/elektrisch) aus- und einbauen..... | 293 |
| 52 14 003 Funktionsprüfung mit Adapterkabel (für Sitzreparaturen) durchführen | 296 |
| 52 14 004 Vordersitz-Beifahrerseite (normal/elektrisch) aus- und einbauen | 297 |
| 52 14 005 Luftkanal für Nackenwärmer ersetzen..... | 300 |
| 52 14 006 Lüfter für Nackenwärmer links oder rechts ersetzen | 302 |
| 52 14 007 Träger für Abdeckung außen am Vordersitz links oder rechts ab- und anbauen..... | 304 |
| 52 14 008 Zusatzarbeit bei defektem Antrieb/Getriebe für Längsverstellung | 305 |
| 52 14 034 Entriegelungsmechanik am Vordersitz l/ r aus- und einbauen oder ersetzen | 310 |
| 52 14 040 Abdeckungen außen am Vordersitz l/r ab- und anbauen/ersetzen..... | 312 |
| 52 14 095 Blende der Rückenlehne außen ersetzen | 313 |
| 52 14 106 Blende der Rückenlehne innen aus- und einbauen | 315 |
| 52 14 110 Lordosenkissen links ersetzen | 316 |
| 52 14 112 Lordosenkissen rechts ersetzen | 318 |
| 52 14 440 Auflage für Beifahrersitz ersetzen (US/CND) | 320 |
| 5216 Vordersitz, Sport, elektrisch..... | 322 |
| 52 16 000 Blende für Sitz vorne ab- und anbauen/ ersetzen | 322 |
| 52 16 001 Oberschenkelaufgabe an Vordersitz (Sport) links oder rechts ab- oder anbauen..... | 323 |
| 52 16 002 Verstelleinheit für Lehnenbreitenverstellung aus- /einbauen/ersetzen..... | 325 |
| 52 16 003 Verstelleinheit für Oberschenkelaufgabe an Vordersitz aus- /einbauen/ersetzen | 329 |
| 52 16 100 Blende für Gurtumlenkung aus- und einbauen | 329 |

| | |
|--|------------|
| 52 16 105 Blende Rückenlehne außen aus- und einbauen/ersetzen..... | 330 |
| 52 16 106 Blende an Rückenlehne innen aus- und einbauen..... | 331 |
| 52 16 390 Kopfstütze vorn (Sport) links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen | 331 |
| 52 16 402 Sitzbezug für Fahrersitz (Sport) ersetzen..... | 332 |
| 52 16 403 Bezug an Oberschenkelaufgabe an Vordersitz l/r ab- oder anbauen/ersetzen | 337 |
| 52 16 404 Sitzbezug für Beifahrersitz (Sport) ersetzen | 338 |
| 52 16 407 Rückenlehnenbezug (Sport) für Fahrersitz ersetzen..... | 343 |
| 52 16 408 Rückenlehnenbezug (Sport) für Beifahrersitz ersetzen..... | 348 |
| 52 16 422 Auflage für (Bei-)Fahrersitz-Rückenlehne (Sport) ersetzen..... | 353 |
| 52 16 425 Auflage für Fahrersitz (Sport) ersetzen..... | 354 |
| 52 16 426 Auflage für Beifahrersitz (Sport) ersetzen..... | 355 |
| 5224 Hintersitz, normal | 357 |
| 52 24 030 Armlehne (Füllstück) für Rücksitzlehne komplett aus- und einbauen..... | 357 |
| 52 24 044 Rückenlehne aus- und einbauen | 357 |
| 52 24 390 Kopfstütze hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 357 |
| 52 24 408 Rückenlehnenbezug für Rücksitz links ersetzen..... | 358 |
| 5226 Hintersitz, Durchlade..... | 360 |
| 52 26 005 Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen | 360 |
| 52 26 008 Lehnenseitenteil an Rücksitzlehne l/ r aus- und einbauen/ersetzen..... | 361 |
| 52 26 400 Sitzbezug für Rücksitz ersetzen..... | 362 |
| 52 26 495 Ablageschale Rücksitz aus- und einbauen/ersetzen | 364 |
| 54 Schiebehebedach und Verdeck..... | 366 |
| 5410 Schiebedach | 366 |
| 54 10 000 Reparaturhinweise von geklebten Dichtungen | 366 |
| 5434 Verdeck motorisch..... | 369 |
| 54 34 000 Öl nachfüllen/entnehmen, Ölstand prüfen | 369 |
| 5437 Verdeck motorisch..... | 371 |
| 54 37 AZD Verdeck motorisch | 371 |
| 54 37 000 Alle Dachschalen aus- und einbauen/ersetzen..... | 373 |
| 54 37 001 Blende für Tragrohr im Gepäckraum l/ r aus- und einbauen/ersetzen | 373 |
| 54 37 002 Butyl entfernen..... | 374 |
| 54 37 003 Dachschale hinten einstellen..... | 376 |
| 54 37 004 Gasdruckfeder an Hauptlager links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 378 |
| 54 37 005 Dichtung Dachschale vorn ersetzen | 379 |
| 54 37 006 Grundlehre ausrichten | 386 |
| 54 37 007 Innenhimmel Dachschale Mitte absenken..... | 389 |
| 54 37 008 Konsole für Heckmodul einlehren..... | 395 |
| 54 37 009 Konsolen für Dachmodul einlehren..... | 398 |
| 54 37 010 Koppelverschluss einlehren (ohne Dachmodul Aus- und Einbau)..... | 404 |
| 54 37 011 Notbetätigung bei aktiver Beladehilfe..... | 412 |

| | |
|--|-----|
| 54 37 012 Spannseil Dachhimmel hinten aus- und einbauen/ersetzen..... | 418 |
| 54 37 013 Verdeck-Montagestellung | 420 |
| 54 37 014 Verdeck-Servicestellungen | 421 |
| 54 37 015 Dichtung Dachschale Mitte ersetzen..... | 423 |
| 54 37 024 Dichtung Dachschale hinten ersetzen | 430 |
| 54 37 028 Dichtung Verdeckklappe ersetzen..... | 433 |
| 54 37 029 Dichtung Verdeckklappe vorn ersetzen | 435 |
| 54 37 033 Notbetätigung bei geöffnetem versenkbaeren Hardtop | 436 |
| 54 37 035 Innenhimmel Dachschale vorn aus- und einbauen/ersetzen..... | 450 |
| 54 37 045 Innenhimmel Dachschale hinten aus- und einbauen/ersetzen..... | 453 |
| 54 37 047 Blende für Verdeckklappe aus- und einbauen/ersetzen..... | 455 |
| 54 37 048 Klappe Gestängeaustritt links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen | 456 |
| 54 37 050 Zierleiste an Verdeckklappe ab- und anbauen/ersetzen | 457 |
| 54 37 060 Zierleiste Dachschale Mitte links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen | 458 |
| 54 37 065 Abdeckung Scharnier Dachschale Mitte links/ rechts aus- und einbauen/ersetzen.... | 460 |
| 54 37 067 Scharnier links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 462 |
| 54 37 071 Dachschale vorn aus- und einbauen (ersetzen)..... | 463 |
| 54 37 075 Dachschale Mitte ersetzen | 467 |
| 54 37 080 Dachschale hinten ersetzen..... | 472 |
| 54 37 090 Verschluss Windlauf links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen | 477 |
| 54 37 106 Verschlusspaket Dachschale aus- und einbauen (ersetzen)..... | 479 |
| 54 37 127 Gleitergehäuse links oder rechts an Dachschale Mitte aus- und einbauen/ersetzen... | 483 |
| 54 37 130 Dachmodul aus- und einbauen..... | 488 |
| 54 37 140 Dachmodul ersetzen..... | 517 |
| 54 37 160 Heckmodul aus- und einbauen..... | 519 |
| 54 37 185 Hydraulikeinheit (Antrieb) für versenkbares Hardtop aus- / einbauen/ersetzen | 537 |
| 54 37 195 Hydraulikzylinder rechts von Dachschale Mitte aus- und einbauen/ersetzen..... | 540 |
| 54 37 205 Hydraulikzylinder Koppelverschluss rechts aus- und einbauen/ersetzen | 543 |
| 54 37 215 Hydraulikzylinder Hauptkinematik rechts aus- und einbauen/ersetzen | 545 |
| 54 37 220 Hydraulikzylinder Heckmodul links aus- und einbauen/ersetzen..... | 547 |
| 54 37 225 Hydraulikzylinder Heckmodul rechts aus- und einbauen/ersetzen | 550 |
| 54 37 232 Ablagebock links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 553 |
| 54 37 235 Halter für C-Säulenklappe links oder rechts ersetzen..... | 554 |
| 54 37 265 Hallsensor Heckmodul an Trennwand rechts ersetzen..... | 556 |
| 54 37 270 Hallsensor Heckmodul an Trennwand links ersetzen..... | 558 |
| 54 37 282 Beide Grundplatten aus- und einbauen/ersetzen..... | 559 |
| 54 37 290 Notöffnung Hardtop..... | 561 |
| 54 37 300 Heckscheibe Dachschale aus- und einbauen/ersetzen | 566 |
| 54 37 741 Microschalter an der Grundplatte ersetzen..... | 571 |
| 54 37 820 Antrieb für Umschaltung auf Beladehilfe l/ r aus- und einbauen/ersetzen..... | 572 |

| | |
|--|------------|
| 5462 Überrollschutzsystem..... | 576 |
| 54 62 AZD Überrollschutzsystem..... | 576 |
| 54 62 000 Überrollschutzsystem auslösen/einfahren (BMW Diagnosesystem)..... | 577 |
| 54 62 005 Überrollschutzsystem aus- und einbauen/ersetzen..... | 578 |
| 54 62 010 Blende an Überrollschutzbügel links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen | 581 |
| 72 Teile+Zubehör (Karosserie)..... | 582 |
| 7200 Allgemeines..... | 582 |
| 72 00 000 Sicherheitshinweise und Allgemeines..... | 582 |
| 72 00 001 Gurtclip ersetzen | 583 |
| 72 00 002 Sicherheitsvorschriften zum Umgang von Bauteilen mit Gasgeneratoren | 584 |
| 7211 Sicherheitsgurte..... | 586 |
| 72 11 AZD Sicherheitsgurt..... | 586 |
| 72 11 000 Dreipunkt-Sicherheitsgurt prüfen..... | 587 |
| 72 11 001 Sicherheitsgurt (komplett) vorn links aus- und einbauen oder ersetzen..... | 591 |
| 72 11 002 Prüfliste für Automatik-Sicherheitsgurt..... | 594 |
| 72 11 003 Sicherheitsgurt (komplett) vorn rechts aus- und einbauen oder ersetzen..... | 596 |
| 72 11 004 Prüfliste für Vordersitz | 599 |
| 72 11 070 Untergurt (Gurtstrammer) vorn Fahrersitz aus- und einbauen/ersetzen..... | 600 |
| 72 11 071 Untergurt (Gurtstrammer) vorn Beifahrersitz aus- und einbauen/ersetzen | 601 |
| 72 11 092 Sicherheitsgurt (Rolle) hinten links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen..... | 602 |
| 72 11 096 Untergurt (Gurtschloss) hinten l/r aus- und einbauen/ersetzen | 603 |
| 72 11 100 Sicherheitsgurt (komplett) hinten l/r aus- und einbauen/ersetzen..... | 604 |
| 7212 Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234)..... | 606 |
| 72 12 AZD Airbagmodule..... | 606 |
| 72 12 000 Airbagmodul an Beifahrerseite aus- und einbauen/ersetzen..... | 607 |
| 72 12 001 Airbag-Steckverbindungen entriegeln/verriegeln..... | 608 |
| 72 12 002 Deaktivierung der Beifahrerairbags mit Schlüsselschalter | 612 |
| 72 12 003 Hinweise zum Verschrotten von Fahrzeugen mit Gasgeneratoren..... | 614 |
| 72 12 004 Vorgehensweise nach Airbagauslösung durch einen Unfall..... | 615 |
| 72 12 050 Seitenairbag (Vordersitz) aus- und einbauen..... | 619 |