

BMW 4er – F83

(2013 - 2016)



Handschaltgetriebe GS6

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

21 Kupplung	5
2100 Wartung und Prüfung.....	5
21 00 006 Kupplungshydraulik entlüften (Kunststoff Nehmerzylinder).....	5
2121 Kupplung mit Mitnehmerscheibe.....	7
21 21 TED Kupplung mit Mitnehmerscheibe MECH.....	7
21 21 AZD Kupplung mit Mitnehmerscheibe.....	7
21 21 500 Kupplung aus- und einbauen/ersetzen.....	8
2151 Kupplungsaustrücker mit Hebel.....	15
21 51 500 Kupplungsaustrücklager / Hebel aus- und einbauen oder ersetzen.....	15
2152 Kupplungsbetätigung (Hydraulik).....	17
21 52 AZD Kupplungsbetätigung (Hydraulik).....	17
21 52 500 Kupplungsgeberzylinder aus- und einbauen/ersetzen.....	18
21 52 510 Kupplungsnehmerzylinder (Kunststoff) aus- und einbauen oder ersetzen.....	24
23 Schaltgetriebe	28
2300 Getriebe komplett.....	28
23 00 TED Getriebe Füllmengen F80 / F82 / F83 / S55 GS6-45BZ / MECH.....	28
23 00 TED Getriebe komplett S5D 280Z.....	28
23 00 TED Getriebe komplett S7S 47BG.....	28
23 00 AZD Getriebe komplett.....	29
23 00 001 Übersicht Getriebegehäuse (GS6-45BZ).....	30
23 00 003 Universal BMW Getriebeaufnahme.....	31
23 00 004 Universal Getriebe-Haltebrücke.....	32
23 00 005 Getriebebezeichnungen.....	33
23 00 028 Getriebe aus- und einbauen (GS6-45BZ) S55.....	36
23 00 041 Austauschgetriebe einbauen (GS6-45BZ).....	47
2311 Gehäuse mit Deckel.....	49
23 11 TED Gehäuse mit Deckel S6-37BZ/DZ / MECH.....	49
23 11 AZD Gehäuse mit Deckel.....	49
23 11 AZD Gehäuse mit Deckel.....	49
23 11 617 Führungshülse für Kupplungsaustrücker ersetzen (GS6-45BZ).....	50
2312 Lager im Gehäuse, Dichtringe.....	52
23 12 061 Radialwellendichtring für Abtriebsflansch ersetzen (GS6-45BZ).....	52
23 12 092 Radialwellendichtring für Schaltwelle ersetzen (GS6-45BZ).....	55
23 12 524 Radialwellendichtring für Antriebswelle ersetzen (GS6-45BZ).....	57
2314 Elektrische Anbauteile.....	60
23 14 AZD Elektrische Anbauteile.....	60
23 14 567 Gangsensor ausbauen/ersetzen.....	61
2321 Getriebewellen.....	63

23 21 AZD Getriebewellen	63
2323 Synchronisierung.....	65
23 23 TED Synchronisierung GS6-37BZ/DZ / MECH	65
23 23 TED Synchronisierung GS6-53DZ	65
23 23 TED Synchronisierung Führungsmuffen GS6-37BZ/DZ / MECH.....	65
2331 Innere Schaltungsteile	66
23 31 AZD Innere Schaltungsteile.....	66
25 Schaltung.....	67
2511 Mittelschaltung mechanisches Getriebe.....	67
25 11 000 Übersicht Schaltung für Schaltgetriebe	67
25 11 001 Schalthebel aus- und einbauen.....	68
25 11 002 Schalthebel komplett ersetzen	74
25 11 041 Kugelschale für Schalthebel ersetzen.....	76
25 11 071 Schalthebelknopf für Schalthebel ersetzen.....	77
25 11 081 Faltenbalg (Schalthebelabdeckung) für Schalthebel ersetzen.....	79
25 11 085 Schalthebelabdeckung ersetzen	80
25 11 101 Schaltstange ersetzen.....	81
25 11 111 Schaltstangengelenk ersetzen	83
25 11 211 Schaltarm für Schalthebellagerung ersetzen.....	85
25 11 235 Lagerbuchsen für Schaltarm ersetzen.....	86
25 11 245 Stützlager für Schaltarm ersetzen.....	87
26 Gelenkwelle.....	89
2611 Gelenkwelle komplett	89
26 11 AZD Gelenkwelle komplett	89
26 11 AZD Gelenkwelle komplett	90
26 11 000 Übersicht (CFK Gelenkwelle gesteckt).....	91
26 11 001 CFK-Gelenkwelle (gesteckt) komplett aus- und einbauen S55.....	92
26 11 051 Gelenkscheibe für Gelenkwelle vorn ersetzen.....	101
26 11 090 Zentrierung vorn für Gelenkwelle aus- und einbauen/ersetzen	103