

BMW 5er – F07

(2006 - 2016)



Radio, Navigation & Kommunikation

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	6
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler	6
65 11 075 DVD-Wechsler aus- und einbauen (ersetzen)	6
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit	8
65 12 000 Korrekte Navigationskarte installieren	8
65 12 001 Reparaturhinweise nach einem Diebstahl der Headunit	9
65 12 051 Zentralbass -Fahrerseite- aus- und einbauen/ ersetzen (unter Vordersitz)	10
65 12 071 Verstärker aus- und einbauen (ersetzen)	11
65 12 072 Verstärker (Top-Hifi-System) aus- und einbauen (ersetzen)	13
65 12 265 DVD Player in Fondkonsole aus- und einbauen (ersetzen)	15
65 12 315 Headunit High aus- und einbauen (ersetzen)	16
65 12 320 Headunit Basis aus- und einbauen (ersetzen)	18
6513 Lautsprecher und Abdeckung	20
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ ersetzen	20
65 13 052 Blende an Lautsprechersystem ab- und anbauen/ersetzen	21
65 13 057 Lautsprechersystem aus- und einbauen/ersetzen	22
65 13 060 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	24
65 13 062 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	25
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	26
65 13 080 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	26
65 13 090 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Mitteltonlautsprecher, Tür hinten)	27
65 13 110 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Mitteltonlautsprecher in C-Säule)	28
65 13 120 Lautsprecher aus- und einbauen/ ersetzen (Hochtonlautsprecher, C-Säule)	29
6520 Antenne, Entstörfilter	30
65 20 AZD Antennen-Diversity	30
65 20 030 Leergehäuse Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen	31
65 20 035 Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen	33
65 20 090 Antennenverstärker aus- und einbauen/ersetzen (Diversity)	34
65 20 150 Back-up Antenne aus- und einbauen/ ersetzen	34
65 20 165 TV-Antenne links aus- und einbauen/ersetzen	35
65 20 250 Telefonantenne hinten aus- und einbauen/ ersetzen	36
65 20 350 Entstörfilter aus- und einbauen/ ersetzen	37
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis	38
65 24 020 Sperrkreis aus- und einbauen/ ersetzen	38
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)	39
65 50 AZD Central Information Display (CID)	39
65 50 AZD Fondmonitor	39
65 50 000 Reibscharniere für Fondmonitor aus- und einbauen/ersetzen	40
65 50 025 Videoswitch aus- und einbauen (ersetzen)	41

65 50 030 TV-Modul aus- und einbauen (ersetzen)	43
65 50 057 Central Information Display (CID) aus- und einbauen (ersetzen)	46
65 50 125 Fondmonitor links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	48
65 50 160 Blende Fondmonitor-Display vorn aus- und einbauen/ersetzen	49
65 50 165 Blende Fondmonitor-Display hinten aus- und einbauen/ersetzen	50
65 50 170 Blende für Central Information Display (CID, TPO) ersetzen.....	51
6575 Diebstahlwarnanlage.....	53
65 75 055 Notstromsirene mit Neigungsgeber aus- und einbauen/ersetzen.....	53
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren.....	54
65 77 AZD Airbagauslösesteuerung.....	54
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen (ersetzen)	55
65 77 532 Sensor vorn links aus- und einbauen/ ersetzen	56
65 77 534 Sensor vorn rechts aus- und einbauen/ ersetzen.....	57
65 77 604 Sensormatte (CIS-Matte) für Sitzbelegungserkennung Beifahrer ersetzen	58
65 77 605 Sensormatte für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen	60
65 77 720 Sensor B-Säule links aus- und einbauen (ersetzen)	61
65 77 721 Sensor B-Säule links aus- und einbauen (ersetzen)	62
65 77 735 Zentralsensor aus- und einbauen (ersetzen)	64
65 77 740 Sensor Vordertür links aus- und einbauen (ersetzen)	65
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor	66
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen (N52T,N53,N57)	66
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen (N54, N55,N63,N74, N57S)	67
6582 Steuergerät Controller Touchbox.....	68
65 82 300 Steuergerät Controller Touchbox aus- und einbauen (ersetzen)	68
6583 Car Communication Computer (CCC), Car Information Computer (CIC)	69
65 83 020 Car Information Computer (CIC) aus- und einbauen (ersetzen).....	69
84 Kommunikationssysteme	71
8410 Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon	71
84 10 AZD Telefon.....	71
84 10 011 Notfallbatterie für Telematic Communication Box (TCB) ersetzen.....	72
84 10 050 USB-Hub aus- und einbauen (ersetzen)	73
84 10 705 Grundplatte aus- und einbauen/ ersetzen	74
84 10 810 Telematic Communication Box (TCB) aus- und einbauen (ersetzen).....	75
8411 Combox, Telematic Communication Box, Autotelefon	76
84 11 660 Telematics Control Unit (TCU) aus- und einbauen (ersetzen) (SA633/SA639).....	76
8421 Handheld, Ladefreisprechelektronik, Kompensator	78
84 21 535 Ladefreisprechelektronik aus- und einbauen (ersetzen) (SA644)	78
84 21 542 Ladefreisprechelektronik (High) aus- und einbauen (ersetzen)	80
84 21 545 Ladefreisprechelektronik (High) aus- und einbauen (ersetzen)	80
8431 Freisprechanlage (Mikrofon, Lautsprecher)	81

84 31 020 Lautsprecher der Freisprecheinrichtung aus- und einbauen/ersetzen	81
84 31 550 Freisprechmikrofon -Fahrerseite-aus- und einbauen/ ersetzen.....	82
8450 Antennen, Bluetooth-Antenne	83
84 50 060 Bluetooth-Antenne aus- und einbauen/ersetzen (ab 03/2010)	83
84 50 565 Bluetooth-Kabelantenne ersetzen.....	84