

## **Dacia Lodgy (ab 2012)**



### **Karosserie aussen**



**TEC-VERLAG**  
TECHNISCHE SERVICE LITERATUR

Reparaturarbeiten sollten nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Kopieren oder Vervielfältigen der Daten oder Grafiken, auch auszugsweise, ist strengstens untersagt und nur mit Genehmigung des Lizenzinhabers zulässig.

Die TEC-VERLAG GmbH gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

## Inhaltsverzeichnis

Fahrzeug .....	10
Fahrzeug: Teile und Betriebsmittel/Verbrauchsmaterial für die Instandsetzung .....	16
Ausbeulen einer Komponente: Beschreibung .....	20
Austausch fest montierter Bauteile: Beschreibung .....	30
Aufpralldiagnose: Beschreibung .....	46
Fahrzeugaufbau, abnehmbare Partie: Beschreibung .....	49
Massepunkte an der Karosserie: Liste und Verbauort der Bauteile .....	50
Hohlraumeinsätze: Vorsichtsmaßnahmen bei der Instandsetzung .....	57
Baugruppe "Äußere vordere Verkleidung der Karosserie": Explosionszeichnung .....	58
Fahrzeugaufbau, vordere Partie: Beschreibung .....	60
Halterung des Stoßfängers: Austausch .....	62
Frontaufprall-Querträger: Ausbau – Einbau .....	63
Ausbau .....	63
Einbau .....	64
Vorderfront: Ausbau - Einbau .....	65
Ausbau .....	65
Einbau .....	66
Seitlicher Frontquerträger: Austausch .....	67
Baugruppe "Vorderer Stoßfänger": Explosionszeichnung .....	69
Vorderer Stoßfänger: Ausbau - Einbau .....	70
Ausbau .....	70
Einbau .....	72
Vordere Partie des vorderen Längsträgers: Austausch .....	73
Vorderbauhälfte: Austausch .....	81
Vorderer Kotflügel: Ausbau - Einbau .....	85
Ausbau .....	85
Einbau .....	87
Obere Verstärkung des Stehblechs: Austausch .....	88
Vordere Partie des Vorderradkastens: Austausch .....	90
Stehblech: Austausch .....	92
Schließblech der vorderen Partie des vorderen Längsträgers: Austausch .....	95
Vorderes Befestigungselement des vorderen Tragrahmens: Austausch .....	99
Halterung der oberen Befestigung des vorderen Kotflügels: Ausbau - Einbau .....	101
Ausbau .....	101
Einbau .....	101
Verlängerung des vorderen Kotflügels: Ausbau – Einbau .....	102
Ausbau .....	102
Einbau .....	104

Windlaufgitter: Ausbau - Einbau .....	105
Ausbau .....	105
Einbau .....	105
Unterer Querträger des Frontscheibenrahmens: Austausch .....	106
Schließblech des unteren Querträgers des Frontscheibenrahmens: Austausch .....	107
Verstärkung der Stirnwand: Austausch.....	108
Verkleidung des Frontscheibenrahmens: Austausch .....	109
Unterer Querträger der Stirnwand: Austausch .....	111
Radkastenverkleidung vorne: Ausbau - Einbau .....	114
Ausbau .....	114
Einbau .....	114
Mittlere Verkleidung des Stoßfängers vorne: Ausbau – Einbau .....	115
Ausbau .....	115
Einbau .....	116
Klappe: Ausbau - Einbau.....	117
Ausbau .....	117
Einbau .....	117
Fahrzeugaufbau, mittlere Partie: Beschreibung .....	118
Tragrahmen: Technische Daten .....	120
Mittleres Bodenblech, seitliche Partie: Austausch.....	124
Seitlicher Frontquerträger des mittleren Bodenblechs: Austausch.....	126
Mittlerer Längsträger: Austausch .....	130
Vordere Querträger des Bodenblechs hinten: Austausch .....	132
Hinterer Partie des mittleren Querträgers des hinteren Bodenblechs: Austausch .....	136
Dachspriegel: Austausch.....	138
Dach: Austausch .....	139
Hinterer Verkleidung des Dachholms: Austausch .....	142
Mittlerer Dachquerträger: Austausch .....	143
Vorderer Dachquerträger: Austausch .....	144
Vordere Teil der Karosserie: Austausch .....	145
Einstiegschweller: Austausch .....	157
Verstärkung der A-Säule: Austausch.....	166
Verstärkung der B-Säule: Austausch.....	169
Schließblech des Einstiegschwellers: Austausch.....	172
Verstärkung des Einstiegschwellers: Austausch.....	176
Verkleidung der B-Säule: Austausch .....	180
Fahrzeugaufbau, seitliche Partie: Beschreibung.....	182
Hinterer Verstärkung des Einstiegschwellers: Austausch .....	184
Fahrzeugaufbau, hintere Partie: Beschreibung.....	185

Hinteres Seitenteil: Austausch.....	187
Innerer hinterer Radkasten: Austausch .....	195
Hinterer Querträger unter dem Rücksitz: Austausch.....	197
Mittlerer Querträger des Bodenblechs hinten: Austausch .....	200
Vordere Partie des Bodenblechs hinten: Austausch .....	202
Hintere Partie des Bodenblechs hinten: Austausch .....	205
Mittlerer hinterer Längsträger: Austausch.....	211
Baugruppe "Hinterer Längsträger": Austausch .....	212
Verstärkung des mittleren Bodenblechs: Austausch.....	216
Befestigung der Rückleuchten: Austausch .....	217
Heckblech: Austausch.....	219
Verkleidung des Heckblechs: Austausch.....	220
Baugruppe "Hinterer Stoßfänger": Explosionszeichnung .....	222
Hinterer Stoßfänger: Ausbau - Einbau.....	223
Ausbau .....	223
Einbau .....	224
Stoßfänger hinten: Umrüstung.....	225
Querträger unter dem Vordersitz: Austausch.....	226
Hintere Verkleidung der Karosserie-seite: Austausch .....	228
Radkastenverkleidung hinten: Ausbau - Einbau .....	230
Ausbau .....	230
Einbau .....	230
Verlängerung des hinteren Seitenteils: Ausbau – Einbau .....	231
Ausbau .....	231
Einbau .....	233
Verkleidung des hinteren Stoßfängers: Ausbau – Einbau.....	234
Ausbau .....	234
Einbau .....	234
Türen: Einstellung .....	235
Dichtung der Seitentür vorne: Ausbau - Einbau.....	242
Ausbau .....	242
Einbau .....	242
Dichtung der Seitentür hinten: Ausbau - Einbau .....	243
Ausbau .....	243
Einbau .....	243
Vordertür: Ausbau – Einbau .....	244
Vordertür: Einstellung.....	250
Befestigung der vorderen Schiebetür: Ausbau - Einbau .....	255
Ausbau .....	255

Einbau .....	256
Türdoppeldichtung: Ausbau – Einbau .....	257
Ausbau .....	257
Einbau .....	257
Türarretierung der vorderen Seitentür: Ausbau - Einbau .....	259
Ausbau .....	259
Einbau .....	259
Türarretierung der hinteren Seitentür: Ausbau - Einbau.....	260
Ausbau .....	260
Einbau .....	261
Hintertür: Ausbau – Einbau.....	262
Hintertür: Einstellung .....	268
Befestigung der hinteren Schiebetür: Ausbau - Einbau.....	273
Einbau .....	273
Einbau .....	274
Dichtung der Seitentür hinten: Ausbau - Einbau .....	275
Ausbau .....	275
Einbau .....	275
Schutzleiste der Hintertür: Ausbau - Einbau .....	276
Ausbau .....	276
Einbau .....	276
Schutzleiste der Vordertür: Ausbau - Einbau .....	277
Ausbau .....	277
Einbau .....	278
Zierstreifen: Vorsichtsmaßnahmen bei der Instandsetzung .....	279
Seitliche Deko-Streifen: Ausbau - Einbau .....	280
Ausbau .....	280
Einbau .....	281
Türaußengriff: Ausbau – Einbau .....	284
Ausbau .....	284
Einbau .....	285
Innerer Öffnungsmechanismus der vorderen Seitentür: Ausbau - Einbau.....	286
Ausbau .....	286
Einbau .....	286
Innerer Öffnungsmechanismus der hinteren Seitentür: Ausbau - Einbau.....	287
Ausbau .....	287
Einbau .....	287
Türfälle der hinteren Seitentür: Ausbau – Einbau .....	288
Ausbau .....	288

Einbau .....	289
Türfalle der vorderen Seitentür: Ausbau – Einbau .....	290
Ausbau .....	290
Einbau .....	290
Türschloss der vorderen Seitentür: Ausbau - Einbau.....	291
Ausbau .....	291
Einbau .....	293
Türschloss der hinteren Seitentür: Ausbau - Einbau.....	294
Ausbau .....	294
Einbau .....	295
Schließzylinder der vorderen Seitentür: Ausbau - Einbau.....	296
Ausbau .....	296
Einbau .....	296
Heckklappenschließzylinder: Ausbau - Einbau .....	297
Ausbau .....	297
Einbau .....	298
Äußere Hecktürbaugruppe: Explosionszeichnung .....	299
Hauben/Klappen: Einstellung .....	300
Vordertür: Ausbau - Einbau .....	315
Ausbau .....	315
Einbau .....	316
Vordertür: Einstellung.....	317
Motorhauben-Entriegelungszug: Ausbau - Einbau.....	320
Ausbau .....	320
Einbau .....	321
Geräuschdämmung an der Vordertür: Ausbau - Einbau .....	322
Ausbau .....	322
Einbau .....	322
Motorhaubenstrebe: Ausbau - Einbau .....	323
Ausbau .....	323
Einbau .....	324
Motorhaubenschloss: Ausbau – Einbau .....	325
Ausbau .....	325
Einbau .....	326
Äußere Hecktürbaugruppe: Explosionszeichnung .....	327
Heckklappe: Ausbau – Einbau.....	328
Heckklappe: Einstellung .....	331
Heckklappenstrebe: Ausbau - Einbau.....	335
Ausbau .....	335

Einbau .....	335
Heckklappendichtung: Ausbau - Einbau .....	336
Ausbau .....	336
Einbau .....	336
Leiste der Heckklappe: Ausbau - Einbau .....	337
Ausbau .....	337
Einbau .....	337
Heckklappenschloss: Ausbau – Einbau .....	338
Ausbau .....	338
Einbau .....	338
Heckklappenschließzylinder: Ausbau - Einbau .....	339
Ausbau .....	339
Einbau .....	340
Frontscheibe: Ausbau - Einbau .....	341
Ausbau .....	341
Einbau .....	343
Hinteres Seitenfenster: Ausbau – Einbau .....	344
Ausbau .....	344
Einbau .....	346
Fensterführung der vorderen Seitentür: Ausbau - Einbau .....	347
Ausbau .....	347
Einbau .....	348
Fensterführung der hinteren Seitentür: Ausbau - Einbau .....	349
Ausbau .....	349
Einbau .....	350
Versenkbares Fenster der hinteren Seitentür: Ausbau - Einbau .....	351
Ausbau .....	351
Einbau .....	352
Versenkbares Fenster der vorderen Seitentür: Ausbau - Einbau .....	353
Ausbau .....	353
Einbau .....	355
Äußerer Abstreiffilz der vorderen Seitentür: Ausbau – Einbau .....	356
Ausbau .....	356
Einbau .....	356
Äußerer Abstreiffilz der hinteren Seitentür: Ausbau – Einbau .....	357
Ausbau .....	357
Einbau .....	357
Heckscheibe: Ausbau – Einbau .....	358
Ausbau .....	358



Einbau .....	359
Tasten des Fensterhebers vorne an der Fahrertür: Ausbau – Einbau.....	360
Ausbau .....	360
Einbau .....	362
Taste des Fensterhebers vorne an der Beifahrertür: Ausbau – Einbau.....	363
Ausbau .....	363
Einbau .....	364
Taste des hinteren Fensterhebers: Ausbau – Einbau .....	365
Ausbau .....	365
Einbau .....	366
Kindersicherungsschalter: Ausbau – Einbau .....	367
Ausbau .....	367
Einbau .....	368
Mechanismus des elektrischen Fensterhebers der vorderen Seitentür: Ausbau - Einbau.....	369
Ausbau .....	369
Einbau .....	371
Mechanismus des manuellen Fensterhebers der Seitentür vorne: Ausbau - Einbau .....	372
Ausbau .....	372
Einbau .....	374
Mechanismus des elektrischen Fensterhebers der hinteren Seitentür: Ausbau – Einbau .....	375
Ausbau .....	375
Einbau .....	377
Mechanismus des manuellen Fensterhebers der hinteren Seitentür: Ausbau - Einbau .....	378
Ausbau .....	378
Einbau .....	380
Fensterheberkurbel hintere Seitentür: Ausbau - Einbau .....	381
Ausbau .....	381
Einbau .....	383
Fensterheberkurbel vordere Seitentür: Ausbau - Einbau .....	384
Ausbau .....	384
Einbau .....	386