



Reparaturleitfaden

Amarok 2011 ➤

Amarok 2017 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Außen

Ausgabe 06.2017



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 51 - Karosserie mitte
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 60 - Schiebe-/Ausstelldach
- 61 - Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	2
2 Kotflügel	5
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	5
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	6
3 Stirnwand	11
3.1 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	11
3.2 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	12
51 - Karosserie mitte	14
1 Leiterraum aus- und einbauen	14
1.1 Allgemeine Hinweise, Karosserie-Instandsetzung, Karosserie-Montagearbeiten	14
1.2 Montageübersicht - Leiterraum	14
1.3 Halter für Hydraulikeinheit für ABS N55 mit Steuergerät für ABS J104 einbauen	16
1.4 Querträger hinten aus- und einbauen	18
1.5 Reserveradhalter einbauen	19
1.6 Bremsleitungen einbauen	19
1.7 Kraftstoffleitungen einbauen	21
55 - Deckel, Klappen	23
1 Frontklappe	23
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	23
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	24
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	24
1.4 Frontklappe einstellen	26
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	30
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	33
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	33
1.8 Scharniere aus- und einbauen	33
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	35
1.10 Bowdenzug aus- und einbauen	37
1.11 Stützstange aus- und einbauen	38
2 Heckklappe	40
2.1 Montageübersicht - Ladeklappe Anbauteile	40
2.2 Montageübersicht - Ladeklappe mit Drehstabfeder	42
2.3 Montageübersicht - Scharnier	43
2.4 Montageübersicht - Schloss für Ladeklappe	44
2.5 Montageübersicht - Griff Ladeklappe	45
2.6 Montageübersicht - Halteseil, Ladeklappe	47
2.7 Montageübersicht - Distanzstück - Ladeklappe	49
2.8 Montageübersicht - Dichtungen Ladeklappe	49
2.9 Ladeklappe aus- und einbauen	50
2.10 Ladeklappe einstellen	51
2.11 Scharnier aus- und einbauen	51
2.12 Schloss für Ladeklappe aus- und einbauen	53
2.13 Griff Ladeklappe aus- und einbauen	55
2.14 Schließkeil aus- und einbauen	59
2.15 Drehstabfeder aus und einbauen	61
3 Ladefläche	64
3.1 Montageübersicht - Ladefläche	64



3.2	Montageübersicht Ladefläche - Anbauteile	65
3.3	Montageübersicht - Verzurrösen	66
3.4	Ladefläche aus- und einbauen	67
3.5	Anschlagpuffer - Querträger aus- und einbauen	69
4	Fahrerhaus	71
4.1	Montageübersicht - Fahrerhaus	71
4.2	Montageübersicht - Lager vorn für Fahrerhaus	74
4.3	Montageübersicht - Lager Mitte für Fahrerhaus	75
4.4	Montageübersicht - Lager hinten für Fahrerhaus	76
4.5	Montageübersicht - Fangband für Fahrerhaus	78
4.6	Fahrerhaus - aus- und einbauen	78
4.7	Fangband für Fahrerhaus aus- und einbauen	81
4.8	Druckschläuche und Schlauchverbindungen mit Schraubshellen aus- und einbauen	81
5	Tankklappeneinheit	85
5.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit	85
5.2	Tankklappe aus- und einbauen	86
5.3	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	86
5.4	Stellelement aus- und einbauen	88
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	90
1	Tür	90
1.1	Montageübersicht - Tür	90
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	92
1.3	Tür aus- und einbauen	94
1.4	Schließbügel einstellen	97
1.5	Türscharnier aus- und einbauen	98
1.6	Türfeststeller aus- und einbauen	101
2	Türeinbauteile	104
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	104
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	106
2.3	Montageübersicht - Bowdenzug	107
2.4	Montageübersicht - Abdeckung, Türschloss	108
2.5	Montageübersicht - Verschlussdeckel	109
2.6	Montageübersicht - Fensterhebermotor	110
2.7	Fensterhebermotor aus- und einbauen	110
2.8	Fensterheber aus- und einbauen	112
2.9	Türgriff aus- und einbauen	114
2.10	Türschloss aus- und einbauen	114
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	117
2.12	Schließzylinder aus- und einbauen	118
2.13	Gehäuse (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen	120
2.14	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	123
2.15	Lagerbügel aus- und einbauen	124
2.16	Schließbügel aus- und einbauen	126
2.17	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	126
2.18	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	128
2.19	Türaußendichtung aus- und einbauen	131
2.20	Aufprallträger Tür vorn - Montageübersicht	133
2.21	Türlautsprecher Tür vorn aus- und einbauen	133
3	Zentralverriegelung	135
3.1	Montageübersicht - Zündschlüssel	135
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	136
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	137
1	Tür	137



1.1	Montageübersicht - Tür	137
1.2	Tür aus- und einbauen	140
1.3	Schließbügel einstellen	141
1.4	Türscharnier aus- und einbauen	142
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	145
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	146
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	148
2	Türeinbauteile	149
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	149
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	151
2.3	Montageübersicht - Bowdenzug	152
2.4	Montageübersicht - Abdeckung, Türschloss	153
2.5	Montageübersicht - Verschlussdeckel	154
2.6	Montageübersicht - Fensterhebermotor	155
2.7	Fensterhebermotor aus- und einbauen	156
2.8	Fensterheber aus- und einbauen	157
2.9	Türgriff aus- und einbauen	159
2.10	Türschloss aus- und einbauen	159
2.11	Gehäuse (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen	161
2.12	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	164
2.13	Lagerbügel aus- und einbauen	165
2.14	Schließbügel aus- und einbauen	166
2.15	Fensterführung aus- und einbauen	166
2.16	Fensterschachteleiste innen aus- und einbauen	168
60	Schiebe-/Ausstelldach	171
1	Schiebe-/Ausstelldach	171
61	Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane	172
1	Hardtop	172
1.1	Montageübersicht - Aluschiene	172
1.2	Montageübersicht - Dichtungen	173
1.3	Montageübersicht - Schutzfolien	174
1.4	Hardtop aus- und einbauen	175
1.5	Vormontage Aluschiene	183
2	Klappe für Hardtop	186
2.1	Montageübersicht - Klappe für Hardtop	186
2.2	Montageübersicht - Scharnier	188
2.3	Montageübersicht - Drehfallenschloss	189
2.4	Montageübersicht - Handgriff mit Schließzylinder	190
2.5	Montageübersicht - Halter für Gasdruckfeder	191
2.6	Montageübersicht - Schließbügel für Klappe	192
2.7	Klappe für Hardtop aus- und einbauen	192
2.8	Klappenscharnier Hardtop aus- und einbauen	194
2.9	Drehfallenschloss aus- und einbauen	195
2.10	Handgriff mit Schließzylinder aus- und einbauen	197
2.11	Halter für Gasdruckfeder aus- und einbauen	199
2.12	Schließbügel für Klappe, Hardtop aus- und einbauen	201
2.13	Gasdruckfeder ausbauen	203
2.14	Gasdruckfeder entgasen	204
2.15	Schlossabdeckung aus- und einbauen	204
2.16	Bremslicht, hochgesetzt aus- und einbauen	205
2.17	Dichtung für Klappe, Hardtop aus- und einbauen	207
3	Ladeklappe	209
3.1	Montageübersicht - Haltebügel	209



3.2	Montageübersicht - Dichtungen Ladeklappe	210
3.3	Haltebügel aus- und einbauen	210
4	Verglasung	212
4.1	Montageübersicht - Verglasung	212
4.2	Montageübersicht - Heckscheibe	213
4.3	Heckscheibe aus und einbauen	213
4.4	Schiebefenster seitlich aus- und einbauen	219
4.5	Schiebefenster, vorn aus- und einbauen	220
5	Verkleidungen, Schaumteile	223
5.1	Abschlussleiste aus- und einbauen	223
5.2	Verkleidung D-Säule rechts aus- und einbauen	225
5.3	Verkleidung D-Säule links aus- und einbauen	228
5.4	Verkleidung Mitte Hardtop aus- und einbauen	231
5.5	Verkleidung vorn aus- und einbauen	237
5.6	Kantenschutzprofil aus- und einbauen	238
5.7	Dichtung hinten aus- und einbauen	239
63	- Stoßfänger	240
1	Stoßfänger vorn	240
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	240
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	243
1.3	Montageübersicht - Anbauteile	244
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	248
1.5	Aufprallträger aus- und einbauen	253
1.6	Anbauteile aus- und einbauen	255
1.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	258
2	Stoßfänger hinten	262
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	262
2.2	Montageübersicht - Trittstufe unten	263
2.3	Montageübersicht - Trittstufe Stoßfängerabdeckung hinten	263
2.4	Montageübersicht - Schließplatte	265
2.5	Montageübersicht - Stoßfängerträger hinten bis Modelljahr 2011	265
2.6	Montageübersicht - Stoßfängerträger hinten ab Modelljahr 2012	266
2.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	268
64	- Verglasung	269
1	Reparaturhinweise	269
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	269
1.2	Scheibeninstandsetzung	270
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	271
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	272
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	272
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	273
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	274
2	Frontscheibe	276
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	276
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	277
3	Heckscheibe	282
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	282
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	283
4	Türscheiben	289
4.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	289
4.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	290
4.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	291
4.4	Führungsschiene aus- und einbauen	292



4.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen	292
4.6	Feststehende Türscheibe aus- und einbauen	296
66	- Außenausstattung	300
1	Kühlergrill/Frontblende	300
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	300
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	301
2	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	303
2.1	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	303
2.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	304
3	Geräuschdämpfung	308
3.1	Montageübersicht - Triebwerkunterschutz	308
3.2	Triebwerkunterschutz aus und einbauen	309
4	Dekorfolie / Schutzfolien	313
4.1	Schutzfolien ersetzen	313
5	Dachleisten / Dachreling	325
5.1	Dachleiste ersetzen	325
6	Außenspiegel	327
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	327
6.2	Spiegelglas aus- und einbauen	328
6.3	Spiegelblende aus- und einbauen	330
6.4	Spiegelkappe aus- und einbauen	332
6.5	Außenspiegel aus- und einbauen	334
7	Radhausschale	337
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	337
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	338
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	339
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	341
8	Schriftzüge und Embleme	343
8.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	343
8.2	Schriftzüge aus- und einbauen	344
8.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	345
8.4	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	349
8.5	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	350
8.6	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	352
9	Sonderanbauteile	354
9.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	354
9.2	Montageübersicht - Schwellerrohr	358
9.3	Montageübersicht - Design Doppelrollbügel	360
9.4	Montageübersicht - Trägerteil Zusatz-Fernscheinwerfer	362
9.5	Montageübersicht - Trittstufe hinten	363
9.6	Trägerteil Zusatz-Fernscheinwerfer aus- und einbauen	364
9.7	Abdeckrollo für Kofferraum	365
9.8	Sportsbar aus- und einbauen	386
9.9	Design Doppelrollbügel mit Abdeckrollo für Kofferraum aus- und einbauen	391
10	Radabdeckung PR-Nr. „0FA“	394
10.1	Reparaturhinweise	394
10.2	Radabdeckung - Kotflügel aus- und einbauen	398
10.3	Radabdeckung - Ladefläche links aus- und einbauen	402
10.4	Radabdeckung - Ladefläche rechts aus- und einbauen	406
11	Radabdeckung PR-Nr. „0FX“	411
11.1	Reparaturhinweise	411
11.2	Radabdeckung - Kotflügel aus- und einbauen	415
11.3	Radabdeckung - Ladefläche links aus- und einbauen	419



11.4	Radabdeckung - Ladefläche rechts aus- und einbauen	423
12	Anschlagpuffer - Abschlussblech	426
12.1	Montageübersicht - Anschlagpuffer - Abschlussblech	426
13	Anhängevorrichtung	427
13.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	427
13.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	428
14	Reserveradhalter	430
14.1	Montageübersicht - Reserveradhalter	430
15	Schmutzfänger	432
15.1	Montageübersicht - Schmutzfänger	432
15.2	Schmutzfänger aus- und einbauen	437