



VW Golf VIII

(07.2019 >)



Standheizung, Zusatzheizung



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Stand-/Zusatzheizung	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kraftstoffsystem	2
1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem	3
1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	3
2 Allgemeine Hinweise	4
2.1 Startbedingungen der Stand-/Zusatzheizung	4
2.2 Hinweise zu Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	5
2.3 Saubereitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und dem Kraftstoffsystem	5
2.4 Typschilder	5
3 Reparaturhinweise	7
3.1 Allgemeine Reparaturhinweise	7
82 - Zusatzheizung	8
1 Einbauorteübersicht - Stand-/Zusatzheizung	8
2 Stand-/Zusatzheizung	9
2.1 Einbauorteübersicht - Stand-/Zusatzheizung	9
2.2 Montageübersicht - Stand-/Zusatzheizung Anbauteile	10
2.3 Montageübersicht - Stand-/Zusatzheizung innen	11
2.4 Stand-/Zusatzheizung aus- und einbauen	13
2.5 Stand-/Zusatzheizung zerlegen und zusammenbauen	18
2.6 Luftansauggeräuschkämpfer aus- und einbauen	19
2.7 Umwälzpumpe V55 aus- und einbauen	20
2.8 Abgasanlage aus- und einbauen	23
2.9 Halter Stand-/Zusatzheizung aus- und einbauen	24
2.10 Abdeckungen für Steuergerät für Zusatzheizung J364 aus- und einbauen	25
2.11 Glühkerze mit Flammenüberwachung Q8 aus- und einbauen	26
2.12 Temperaturfühler G18 und Überhitzungsfühler G189 aus- und einbauen	27
2.13 Steckerbelegung der Stand-/Zusatzheizung	28
2.14 Brennereinheit zerlegen und zusammenbauen	29
2.15 Steuergerät für Zusatzheizung J364 mit Verbrennungsluftgebläse V6 aus- und einbauen	30
3 Kühlmittelkreislauf mit Stand-/Zusatzheizung	32
3.1 Anschlussplan - Kühlmittelschläuche	32
3.2 Kühlmittelkreislauf der Stand-/Zusatzheizung entlüften	34
3.3 Kühlmittelrohre der Stand-/Zusatzheizung aus- und einbauen	35
4 Kraftstoffversorgung	38
4.1 Einbauorteübersicht - Kraftstoffversorgung	38
4.2 Kraftstofffördermenge prüfen	40
4.3 Dosierpumpe V54 aus- und einbauen	41
4.4 Kraftstoffleitung zur Dosierpumpe V54 entlüften (mit Kraftstoff füllen)	43
5 Regelung der Stand-/Zusatzheizung	45
6 Weitere Bauteile zur Steuerung und Regelung	46
6.1 Temperaturfühler für Außentemperatur G17 aus- und einbauen	46
6.2 Funkempfänger für Zusatzwasserheizung R64 aus- und einbauen	46
6.3 Funktionsbeschreibung der Funkfernbedienung für Stand-/Zusatzheizung	48



1 - Stand-/Zusatzheizung

- mit Steuergerät für Zusatzheizung -J364-
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 13](#)

2 - Mutter

- 2 Stück
- 20 Nm

3 - Elektrische Steckverbindungen

4 - Abgasanlage

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 23](#)

5 - Umwälzpumpe -V55-

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 20](#)


6 - Luftansaugeräuschkämpfer

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 19](#)

7 - Kraftstoffleitung mit Schnellverschluss

8 - Mutter

- 20 Nm



2.2 Montageübersicht - Stand-/Zusatzheizung Anbauteile