



VW T-ROC

(2017 >)



Standheizung, Zusatzheizung



Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	1
1	Sicherheitshinweise	1
1.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Stand-/Zusatzheizung	1
1.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.3	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kraftstoffsystem	2
1.4	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem	3
1.5	Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	3
2	Allgemeine Hinweise	4
2.1	Startbedingungen der Stand-/Zusatzheizung	4
2.2	Hinweise zu Fahrzeugen mit einem Start-Stopp-System	5
2.3	Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und dem Kraftstoffsystem ..	5
2.4	Typschilder	5
3	Reparaturhinweise	6
3.1	Allgemeine Reparaturhinweise	6
82	Zusatzheizung	7
1	Einbauorteübersicht - Stand-/Zusatzheizung	7
1.1	Einbauorteübersicht - Bauteile der Stand-/Zusatzheizung	7
2	Stand-/Zusatzheizung	9
2.1	Einbauorteübersicht - Stand-/Zusatzheizung	9
2.2	Montageübersicht - Stand-/Zusatzheizung Anbauteile	11
2.3	Montageübersicht - Stand-/Zusatzheizung innen	12
2.4	Stand-/Zusatzheizung aus- und einbauen	13
2.5	Stand-/Zusatzheizung zerlegen und zusammenbauen	18
2.6	Luftansauggeräuschkämpfer aus- und einbauen	20
2.7	Umwälzpumpe V55 aus- und einbauen	20
2.8	Abgasanlage aus- und einbauen	23
2.9	Halter Stand-/Zusatzheizung aus- und einbauen	23
2.10	Abdeckungen für Steuergerät für Zusatzheizung J364 aus- und einbauen	24
2.11	Glühkerze mit Flammenüberwachung Q8 aus- und einbauen	25
2.12	Temperaturfühler G18 und Überhitzungsfühler G189 aus- und einbauen	25
2.13	Steckerbelegung der Stand-/Zusatzheizung	26
2.14	Brennereinheit zerlegen und zusammenbauen	26
2.15	Steuergerät für Zusatzheizung J364 mit Verbrennungsluftgebläse V6 aus- und einbauen	27
3	Kühlmittelkreislauf mit Stand-/Zusatzheizung	28
3.1	Anschlussplan - Kühlmittelschläuche	28
3.2	Kühlmittelkreislauf der Stand-/Zusatzheizung entlüften	29
3.3	Kühlmittelrohre der Stand-/Zusatzheizung aus- und einbauen	30
4	Kraftstoffversorgung	33
4.1	Einbauorteübersicht - Kraftstoffversorgung	33
4.2	Kraftstofffördermenge prüfen	34
4.3	Dosierpumpe V54 aus- und einbauen	34
4.4	Kraftstoffleitung zur Dosierpumpe V54 entlüften (mit Kraftstoff füllen)	36
5	Regelung der Stand-/Zusatzheizung	38
6	Weitere Bauteile zur Steuerung und Regelung	39
6.1	Temperaturfühler für Außentemperatur G17 aus- und einbauen	39
6.2	Funkempfänger für Zusatzwasserheizung R149 aus- und einbauen	39



2.2 Montageübersicht - Stand-/Zusatzheizung Anbauteile

1 - Stand-/Zusatzheizung

2 - Klemmschelle

3 - Kühlmittelschlauch

4 - Luftansauggeräuschdämpfer

- aus- und einbauen
 ⇒ [Seite 20](#)

5 - Halter für Umwälzpumpe - V55- und Ansaugluftgeräuschdämpfer

6 - Schrauben

- für Halter für Umwälzpumpe - V55- und Ansaugluftgeräuschdämpfer
- 8 Nm

7 - Umwälzpumpe - V55-

- aus- und einbauen
 ⇒ [Seite 20](#)

8 - Abgasanlage

- aus- und einbauen
 ⇒ [Seite 23](#)

9 - Mutter


- für Abgasschalldämpfer
- 20 Nm

10 - Schrauben

- 8 Nm

11 - Halter für Stand-/Zusatzheizung

- aus- und einbauen
 ⇒ [Seite 23](#)



N82-10542