



VW Passat B8 3G/CB

(ab 2015)



Karosserie-Montagearbeiten Außen



Reparaturleitfaden

Passat Variant 2015 ➤

Passat Variant 2019 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Außen

Ausgabe 02.2020



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	3
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	5
2 Kotflügel	11
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	11
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	11
3 Stirnwand	16
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	16
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	16
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	17
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	18
55 - Deckel, Klappen	22
1 Frontklappe	22
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	22
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	24
1.3 Montageübersicht - Gasdruckfeder	24
1.4 Frontklappe aus- und einbauen	25
1.5 Frontklappe einstellen	27
1.6 Klappenschloss aus- und einbauen	33
1.7 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	38
1.8 Schließbügel aus- und einbauen	40
1.9 Scharniere aus- und einbauen	42
1.10 Dämpfung aus- und einbauen	44
1.11 Gasdruckfeder aus- und einbauen	46
1.12 Gasdruckfeder entgasen	48
1.13 Bowdenzug aus- und einbauen	48
2 Heckklappe	52
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	52
2.2 Montageübersicht - Gasdruckfeder	55
2.3 Heckklappe aus- und einbauen	56
2.4 Heckklappe einstellen	58
2.5 Klappenschloss aus- und einbauen	66
2.6 Betätigung aus- und einbauen	78
2.7 Scharniere aus- und einbauen	83
2.8 Schließbügel aus- und einbauen	86
2.9 Heckklappendichtung aus- und einbauen	87
2.10 Gasdruckfeder aus- und einbauen	89
2.11 Gasdruckfeder entgasen	91
2.12 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	93
2.13 Steuergerät für Heckklappe J605 aus- und einbauen	98
3 Tankklappeneinheit	100
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	100
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	100
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	103
4 Ladeklappeneinheit	106
4.1 Montageübersicht - Ladeklappeneinheit	106
4.2 Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	106
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	109



1	Tür	109
1.1	Montageübersicht - Tür	109
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	112
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	115
1.4	Tür aus- und einbauen	117
1.5	Tür einstellen	120
1.6	Schließbügel einstellen	123
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	125
2	Türeinbauteile	128
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	128
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	130
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	131
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	132
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	135
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	138
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	140
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	142
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	148
2.10	Türgriff aus- und einbauen	152
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	156
2.12	Türschloss aus- und einbauen	158
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	163
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	166
2.15	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	167
3	Zentralverriegelung	169
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	169
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel	171
3.3	Kontaktschalter für Motorhaube F266 aus- und einbauen	172
3.4	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	174
3.5	Türsteuergerät hinten links J388 und Türsteuergerät hinten rechts J389 aus- und einbauen	175
3.6	Motor für Tankdeckelentriegelung V155 aus- und einbauen	176
3.7	Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1 F496 aus- und einbauen	177
3.8	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	178
3.9	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	180
58	Türen hinten/Türeinbauteile	181
1	Tür	181
1.1	Montageübersicht - Tür	181
1.2	Tür aus- und einbauen	184
1.3	Tür einstellen	186
1.4	Schließbügel einstellen	189
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	191
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	193
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	196
2	Türeinbauteile	199
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	199
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	201
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	201
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	202
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	205
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	208
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	210
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	212
2.9	Türgriff aus- und einbauen	217



2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	220
2.11	Türschloss aus- und einbauen	223
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	227
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	230
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	232
60	- Schiebe-/Ausstelldach	233
1	Schiebedach	233
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	233
1.2	Montageübersicht - Schiebedachrollo	235
1.3	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	236
1.4	Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen	240
1.5	Schiebedachdeckel einstellen	244
1.6	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	248
1.7	Windabweiser aus- und einbauen	250
1.8	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	252
1.9	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	254
1.10	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	256
1.11	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	257
1.12	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	259
1.13	Schiebedachrollo aus- und einbauen	264
1.14	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	268
1.15	Steuergerät für Dachrollo J394 anlernen	268
1.16	Heckteil aus- und einbauen	268
1.17	Ausstellmechanik für Schiebedach aus- und einbauen	273
1.18	Seilzug für Schiebedachrollo aus- und einbauen	275
1.19	Stromlose Betätigung	277
2	Wasserablaufschläuche	279
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	279
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	279
2.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	281
63	- Stoßfänger	283
1	Stoßfänger vorn	283
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	283
1.2	Montageübersicht - Anbauteile	287
1.3	Montageübersicht - Aufprallträger	295
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	296
1.5	Anbauteile aus- und einbauen	300
1.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	317
1.7	Halter für Einparkhilfe einbauen	317
1.8	Halter für Parklenkassistent einbauen	323
2	Stoßfänger hinten	327
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	327
2.2	Montageübersicht - Führungen für Stoßfängerabdeckung	329
2.3	Montageübersicht - Anbauteile	330
2.4	Montageübersicht - Aufprallträger	333
2.5	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	334
2.6	Anbauteile aus- und einbauen	338
2.7	Aufprallträger aus- und einbauen	347
2.8	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	349
2.9	Halter für Einparkhilfe einbauen	349
2.10	Halter für Parklenkassistenten einbauen	354
64	- Verglasung	358
1	Reparaturhinweise	358



1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	358
1.2	Scheibeninstandsetzung	358
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	359
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	360
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	361
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	361
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	363
2	Frontscheibe	364
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	364
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	365
3	Heckscheibe	373
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	373
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	374
4	Seitenscheiben	378
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	378
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	379
5	Türscheiben	383
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	383
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	383
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	384
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	387
5.5	Fest stehende Türscheibe vorn aus- und einbauen	389
5.6	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	391
66	- Außenausstattung	394
1	Kühlergrill/Frontblende	394
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	394
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	397
1.3	Dichtung Kühlergrill aus- und einbauen, R-Line-Modell, ab Mj. 07.2019	399
2	Spoiler	401
2.1	Montageübersicht - Spoiler	401
2.2	Spoiler aus- und einbauen	403
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	413
3.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	413
3.2	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	415
3.3	Montageübersicht - Wasserfangleiste	417
3.4	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	418
3.5	Abdeckung aus- und einbauen	420
3.6	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	425
3.7	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	433
3.8	Wasserfangleiste aus- und einbauen	438
3.9	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	439
3.10	Zierleiste aus- und einbauen	441
3.11	Einstiegsblende aus- und einbauen	447
3.12	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	450
4	Geräuschdämpfung	455
4.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung	455
5	Unterbodenverkleidung	458
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen	458
5.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	463
5.3	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	464
5.4	Tunnelbrücke aus- und einbauen	469
6	Dachleisten / Dachreling	473
6.1	Montageübersicht - Dachreling	473



6.2	Dachreling aus- und einbauen	473
7	Außenspiegel	478
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	478
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	480
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	482
7.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	484
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	486
7.6	Spiegelrahmen aus- und einbauen	487
8	Radhausschale	489
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	489
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	490
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	490
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	492
9	Schriftzüge und Embleme	496
9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	496
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	500
9.3	Embleme Front aus- und einbauen	500
9.4	Schriftzüge aus- und einbauen	505
10	Dekorfolien / Schutzfolien	507
10.1	Schutzfolien aus- und einbauen	507
11	Sonderanbauteile	510
11.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	510
12	Anhängevorrichtung	512
12.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	512
12.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	514
12.3	Auslöseeinheit aus- und einbauen	516



1 - Schlossträger mit Anbauteilen

- aus- und einbauen ⇒ Seite 3
- Servicestellung durchführen und zurücksetzen ⇒ Seite 5

2 - Trägerteil

- links und rechts

3 - Schrauben

- 1 Stück je Seite
- 8 Nm

4 - Schrauben

- 2 Stück je Seite
- 8 Nm

5 - Schraube

- 1 Stück je Seite
- 2 Nm

6 - Luftführung

- links und rechts
- verschiedene Ausführungen, Zuordnung ⇒ Elektronischer Ersatzteilkatalog „ETKA“

7 - Stütze, Schlossträger

8 - Schrauben

- 2 Stück je Seite
- 12 Nm

9 - Abdeckkappen

- 2 Stück

10 - Ladesteckdose

- Hinweise und Arbeitsvorgaben für die Ladesteckdose ⇒ Rep.-Gr. 93; Ladesteckdose; Montageübersicht - Ladesteckdose

11 - Führungsprofil Mitte

12 - Spreizmuttern

13 - Schrauben

- 4 Stück
- 8 Nm

14 - Schrauben

- 2 Stück je Seite
- 8 Nm

15 - Schrauben

- 4 Stück je Seite
- 55 Nm

16 - Stoßfängerträger

17 - Steuergerät für Abstandsregelung J428

- Bei Fahrzeugen ▶ 06/2019 Hinweise und Arbeitsvorgaben für das Steuergerät für Abstandsregelung -J428- beachten ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27; Automatische Distanzregelung

