



VW Tiguan 2
(2016-2021)



Karosserie-Montagearbeiten Außen



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 00 - Technische Daten | 1 |
| 1 Sicherheitshinweise | 1 |
| 1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System | 1 |
| 1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten | 1 |
| 1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem | 1 |
| 2 Reparaturhinweise | 2 |
| 2.1 Leitungsverlegung und -befestigung | 2 |
| 2.2 Kontaktkorrosion | 2 |
| 2.3 Klebeflächen für Klebebänder | 2 |
| 2.4 Gesicherte Verschraubungen | 2 |
| 50 - Karosserie vorn | 3 |
| 1 Schlossträger | 3 |
| 1.1 Montageübersicht - Schlossträger | 3 |
| 1.2 Schlossträger aus- und einbauen | 4 |
| 1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen | 7 |
| 1.4 Schlossträger in Stand setzen | 10 |
| 2 Kotflügel | 13 |
| 2.1 Montageübersicht - Kotflügel | 13 |
| 2.2 Kotflügel aus- und einbauen | 14 |
| 3 Stirnwand | 19 |
| 3.1 Montageübersicht - Stirnwand | 19 |
| 3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung | 19 |
| 3.3 Stirnwand aus- und einbauen | 20 |
| 3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen | 22 |
| 55 - Deckel, Klappen | 28 |
| 1 Frontklappe | 28 |
| 1.1 Montageübersicht - Frontklappe | 28 |
| 1.2 Montageübersicht - Bowdenzug | 29 |
| 1.3 Frontklappe aus- und einbauen | 30 |
| 1.4 Scharnier zurücksetzen | 33 |
| 1.5 Frontklappe einstellen | 36 |
| 1.6 Klappenschloss aus- und einbauen | 42 |
| 1.7 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen | 47 |
| 1.8 Schließbügel aus- und einbauen | 49 |
| 1.9 Scharniere aus- und einbauen | 51 |
| 1.10 Dämpfung aus- und einbauen | 55 |
| 1.11 Gasdruckfeder aus- und einbauen | 57 |
| 1.12 Gasdruckfeder entgasen | 59 |
| 1.13 Bowdenzug aus- und einbauen | 59 |
| 2 Heckklappe | 63 |
| 2.1 Montageübersicht - Heckklappe | 63 |
| 2.2 Heckklappe aus- und einbauen | 65 |
| 2.3 Heckklappe einstellen | 69 |
| 2.4 Klappenschloss aus- und einbauen | 75 |
| 2.5 Betätigung aus- und einbauen | 87 |
| 2.6 Scharniere aus- und einbauen | 88 |
| 2.7 Schließbügel aus- und einbauen | 91 |
| 2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen | 92 |
| 2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen | 94 |
| 2.10 Gasdruckfeder entgasen | 96 |



| | | |
|-----------|--|------------|
| 2.11 | Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen | 98 |
| 3 | Tankklappeneinheit | 103 |
| 3.1 | Montageübersicht - Tankklappeneinheit | 103 |
| 3.2 | Tankklappeneinheit aus- und einbauen | 103 |
| 3.3 | Tankklappe aus- und einbauen | 106 |
| 4 | Ladeklappeneinheit | 109 |
| 4.1 | Montageübersicht - Ladeklappeneinheit | 109 |
| 4.2 | Ladeklappeneinheit aus- und einbauen | 109 |
| 57 | - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung | 111 |
| 1 | Tür | 111 |
| 1.1 | Montageübersicht - Tür | 111 |
| 1.2 | Türinnendichtung aus- und einbauen | 114 |
| 1.3 | Türaußendichtung aus- und einbauen | 116 |
| 1.4 | Unterholmdichtung aus- und einbauen | 118 |
| 1.5 | Tür aus- und einbauen | 119 |
| 1.6 | Tür einstellen | 122 |
| 1.7 | Schließbügel einstellen | 123 |
| 1.8 | Türfeststeller aus- und einbauen | 125 |
| 2 | Türeinbauteile | 127 |
| 2.1 | Montageübersicht - Türeinbauteile | 127 |
| 2.2 | Montageübersicht - Fensterheber | 128 |
| 2.3 | Montageübersicht - Türgriff und Türschloss | 129 |
| 2.4 | Fensterhebermotor aus- und einbauen | 131 |
| 2.5 | Fensterheber aus- und einbauen | 133 |
| 2.6 | Türinnenabdeckung aus- und einbauen | 136 |
| 2.7 | Schließbügel aus- und einbauen | 138 |
| 2.8 | Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen | 140 |
| 2.9 | Schließzylinder aus- und einbauen | 146 |
| 2.10 | Türgriff aus- und einbauen | 150 |
| 2.11 | Lagerbügel aus- und einbauen | 154 |
| 2.12 | Türschloss aus- und einbauen | 156 |
| 2.13 | Fensterführung aus- und einbauen | 160 |
| 2.14 | Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen | 163 |
| 2.15 | Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen | 165 |
| 3 | Zentralverriegelung | 167 |
| 3.1 | Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung | 167 |
| 3.2 | Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen | 169 |
| 3.3 | Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen | 170 |
| 3.4 | Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1 F496 aus- und einbauen | 172 |
| 3.5 | Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen | 172 |
| 3.6 | Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen | 174 |
| 58 | - Türen hinten/Türeinbauteile | 176 |
| 1 | Tür | 176 |
| 1.1 | Montageübersicht - Tür | 176 |
| 1.2 | Tür aus- und einbauen | 179 |
| 1.3 | Tür einstellen | 181 |
| 1.4 | Schließbügel einstellen | 183 |
| 1.5 | Türfeststeller aus- und einbauen | 185 |
| 1.6 | Türinnendichtung aus- und einbauen | 186 |
| 1.7 | Türaußendichtung aus- und einbauen | 189 |
| 2 | Türeinbauteile | 192 |
| 2.1 | Montageübersicht - Türeinbauteile | 192 |




| | | |
|-----------|--|------------|
| 2.2 | Montageübersicht - Fensterheber | 194 |
| 2.3 | Montageübersicht - Türgriff und Türschloss | 194 |
| 2.4 | Fensterhebermotor aus- und einbauen | 195 |
| 2.5 | Fensterheber aus- und einbauen | 198 |
| 2.6 | Türinnenabdeckung aus- und einbauen | 201 |
| 2.7 | Schließbügel aus- und einbauen | 203 |
| 2.8 | Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen | 205 |
| 2.9 | Türgriff aus- und einbauen | 210 |
| 2.10 | Lagerbügel aus- und einbauen | 214 |
| 2.11 | Türschloss aus- und einbauen | 216 |
| 2.12 | Fensterführung aus- und einbauen | 220 |
| 2.13 | Fensterschachteiste außen aus- und einbauen | 223 |
| 2.14 | Fensterschachteiste innen aus- und einbauen | 225 |
| 60 | - Schiebe-/Ausstelldach | 226 |
| 1 | Schiebedach | 226 |
| 1.1 | Montageübersicht - Schiebedach | 226 |
| 1.2 | Montageübersicht - Windabweiser | 228 |
| 1.3 | Schiebedachdeckel aus- und einbauen | 229 |
| 1.4 | Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen | 233 |
| 1.5 | Schiebedachdeckel einstellen | 241 |
| 1.6 | Schiebedachdichtungen aus- und einbauen | 244 |
| 1.7 | Windabweiser aus- und einbauen | 249 |
| 1.8 | Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen | 251 |
| 1.9 | Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen | 254 |
| 1.10 | Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen | 255 |
| 1.11 | Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen | 256 |
| 1.12 | Schiebedachrollo aus- und einbauen | 257 |
| 1.13 | Schiebedachrahmen aus- und einbauen | 262 |
| 1.14 | Heckteil aus- und einbauen | 265 |
| 1.15 | Ausstellmechanik für Schiebedach aus- und einbauen | 270 |
| 1.16 | Seilzüge für Schiebedachrollo aus- und einbauen | 273 |
| 1.17 | Stromlose Betätigung | 275 |
| 2 | Wasserablaufschläuche | 278 |
| 2.1 | Montageübersicht - Wasserablaufschläuche | 278 |
| 2.2 | Wasserablaufschläuche aus- und einbauen | 278 |
| 2.3 | Wasserablaufschläuche reinigen | 281 |
| 63 | - Stoßfänger | 283 |
| 1 | Stoßfänger vorn | 283 |
| 1.1 | Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung | 283 |
| 1.2 | Montageübersicht - Anbauteile | 286 |
| 1.3 | Montageübersicht - Aufprallträger | 299 |
| 1.4 | Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen | 301 |
| 1.5 | Anbauteile aus- und einbauen | 307 |
| 1.6 | Stoßfängerabdeckung in Stand setzen | 308 |
| 2 | Stoßfänger hinten | 313 |
| 2.1 | Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung | 313 |
| 2.2 | Montageübersicht - Führungen für Stoßfängerabdeckung | 314 |
| 2.3 | Montageübersicht - Anbauteile | 315 |
| 2.4 | Montageübersicht - Aufprallträger | 322 |
| 2.5 | Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen | 322 |
| 2.6 | Aufprallträger aus- und einbauen | 326 |
| 2.7 | Stoßfängerabdeckung in Stand setzen | 328 |
| 64 | - Verglasung | 337 |



| | | |
|-----------|--|------------|
| 1 | Reparaturhinweise | 337 |
| 1.1 | Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben | 337 |
| 1.2 | Scheibeninstandsetzung | 337 |
| 1.3 | Einbauhinweise für geklebte Scheiben | 338 |
| 1.4 | Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten | 339 |
| 1.5 | Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten | 340 |
| 1.6 | Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten | 342 |
| 1.7 | Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff | 343 |
| 2 | Frontscheibe | 344 |
| 2.1 | Montageübersicht - Frontscheibe | 344 |
| 2.2 | Frontscheibe aus- und einbauen | 345 |
| 3 | Heckscheibe | 353 |
| 3.1 | Montageübersicht - Heckscheibe | 353 |
| 3.2 | Heckscheibe aus- und einbauen | 354 |
| 4 | Seitenscheiben | 358 |
| 4.1 | Montageübersicht - Seitenscheibe hinten | 358 |
| 4.2 | Seitenscheibe hinten aus- und einbauen | 359 |
| 5 | Türscheiben | 364 |
| 5.1 | Montageübersicht - Türscheibe vorn | 364 |
| 5.2 | Montageübersicht - Türscheibe hinten | 364 |
| 5.3 | Türscheibe vorn aus- und einbauen | 365 |
| 5.4 | Türscheibe hinten aus- und einbauen | 369 |
| 5.5 | Fest stehende Türscheibe vorn aus- und einbauen | 373 |
| 5.6 | Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen | 374 |
| 66 | - Außenausstattung | 377 |
| 1 | Kühlergrill/Frontblende | 377 |
| 1.1 | Montageübersicht - Kühlergrill | 377 |
| 1.2 | Kühlergrill aus- und einbauen | 380 |
| 2 | Spoiler | 384 |
| 2.1 | Montageübersicht - Spoiler | 384 |
| 2.2 | Spoiler aus- und einbauen | 385 |
| 3 | Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen | 390 |
| 3.1 | Montageübersicht - Wasserfangleiste | 390 |
| 3.2 | Montageübersicht - Radlaufabdeckungen | 391 |
| 3.3 | Montageübersicht - Wärmeschutzblech | 392 |
| 3.4 | Wasserfangleiste aus- und einbauen | 394 |
| 3.5 | Abdeckung aus- und einbauen | 395 |
| 3.6 | Blende B-Säule Tür aus- und einbauen | 402 |
| 3.7 | Zierleiste aus- und einbauen | 404 |
| 3.8 | Einstiegsblende aus- und einbauen | 409 |
| 3.9 | Radlaufabdeckungen aus- und einbauen | 411 |
| 3.10 | Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen | 418 |
| 4 | Geräuschdämpfung | 423 |
| 4.1 | Montageübersicht - Geräuschdämpfung | 423 |
| 5 | Unterbodenverkleidung | 429 |
| 5.1 | Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen | 429 |
| 5.2 | Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen | 432 |
| 5.3 | Tunnelbrücke aus- und einbauen | 439 |
| 6 | Dachleisten / Dachreling | 442 |
| 6.1 | Montageübersicht - Dachreling | 442 |
| 6.2 | Dachreling aus- und einbauen | 442 |
| 7 | Außenspiegel | 444 |
| 7.1 | Montageübersicht - Außenspiegel | 444 |



| | | |
|-----------|---|------------|
| 7.2 | Außenspiegel aus- und einbauen | 446 |
| 7.3 | Spiegelglas aus- und einbauen | 448 |
| 7.4 | Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen | 450 |
| 7.5 | Spiegelkappe aus- und einbauen | 452 |
| 7.6 | Spiegelblende aus- und einbauen | 453 |
| 8 | Radhausschale | 455 |
| 8.1 | Montageübersicht - Radhausschale vorn | 455 |
| 8.2 | Montageübersicht - Radhausschale hinten | 456 |
| 8.3 | Radhausschale vorn aus- und einbauen | 457 |
| 8.4 | Radhausschale hinten aus- und einbauen | 459 |
| 9 | Schriftzüge und Embleme | 461 |
| 9.1 | Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck | 461 |
| 9.2 | Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten | 467 |
| 9.3 | Embleme Front aus- und einbauen | 470 |
| 9.4 | Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen | 473 |
| 9.5 | Schriftzüge und Embleme an den Seiten ersetzen | 474 |
| 9.6 | Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen | 476 |
| 10 | Sonderanbauteile | 478 |
| 10.1 | Montageübersicht - Sonderanbauteile | 478 |
| 11 | Anhängevorrichtung | 479 |
| 11.1 | Montageübersicht - Anhängervorrichtung | 479 |
| 11.2 | Montageübersicht - Anhängervorrichtung Hybrid | 480 |
| 11.3 | Träger für Anhängervorrichtung aus- und einbauen | 482 |
| 11.4 | Anhängervorrichtung aus- und einbauen | 483 |
| 11.5 | Auslöseeinheit aus- und einbauen | 485 |



- Klappenschloss -1- auf die Gewindebolzen schieben, bis die Rasthaken -6- mit der Heckklappe verrasten -Pfeil c-.
- Sechskantmuttern -2- festdrehen.
- Steckverbindung -4- am Klappenschloss -1- anschließen.
- Bevor die Heckklappe geschlossen wird, eine Funktionsprüfung der Entriegelungsbauteile durchführen.

Anzugsdrehmomente

- ◆ Sechskantmuttern ⇒ [-2.1 Heckklappe“, Seite 63](#)

2.4.4 Zuziehhilfe aus- und einbauen

Ausbauen