



Reparaturleitfaden Audi A6 2005 ➤

Karosserie- Montagearbeiten Innen

Ausgabe 06.2012

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Leitungsverlegung und -befestigung	1
2 Kontaktkorrosion	2
68 - Innenausstattung	3
1 Ablagen/Abdeckungen	3
1.1 Schalttafelabdeckung unten Fahrerseite - Montageübersicht	4
1.2 Schalttafelabdeckung unten Fahrerseite aus- und einbauen	4
1.3 Knieaufprallträger Fahrerseite - Montageübersicht	5
1.4 Knieaufprallträger aus- und einbauen	6
1.5 Handschuhfach - Montageübersicht	10
1.6 Notentriegelung für Handschuhfachdeckel betätigen	11
1.7 Handschuhfach aus- und einbauen	12
1.8 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	13
1.9 Bremseslement für Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	15
1.10 Stellmotor für Fernentriegelung Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	15
1.11 Seilzug für Handschuhfachdeckel einstellen	16
2 Mittelkonsole hinten	17
2.1 Mittelkonsole hinten - Montageübersicht	17
2.2 Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	18
2.3 Ausströmer Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	20
2.4 Getränkehalter hinten aus- und einbauen	21
2.5 Aufnahme für Schalter für Sitzheizung und Zigarettenanzünder hinten aus- und einbauen	22
3 Mittelkonsole vorn	23
3.1 Mittelkonsole vorn - Montageübersicht	23
3.2 Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	24
3.3 Bedieneinheit für Multimedia E380 aus- und einbauen	26
3.4 Spaltabdeckung aus- und einbauen	26
3.5 Ascher vorn aus- und einbauen	27
3.6 Blende für Ascher vorn aus- und einbauen	28
3.7 Getränkehalter vorn aus- und einbauen	29
3.8 Blende für Getränkehalter vorn aus- und einbauen	29
3.9 Zierrahmen für Bedieneinheit für Multimedia E380 aus- und einbauen	31
4 Rahmen für Mittelkonsole	33
4.1 Rahmen für Mittelkonsole - Montageübersicht	33
4.2 Rahmen für Mittelkonsole aus- und einbauen	34
4.3 Seitenverkleidung für Mittelkonsole aus- und einbauen	34
4.4 Luftführung aus- und einbauen	35
5 Mittelarmlehne vorn	37
5.1 Mittelarmlehne vorn - Montageübersicht	38
5.2 Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	39
5.3 Träger für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	39
5.4 Ablagefach für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	42
5.5 Griff für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	44
5.6 Abdeckung für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	45
5.7 Polsterteil für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	46
5.8 Stützfuß für Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	47
5.9 Verkleidungen für Mittelarmlehnenfuß aus- und einbauen	47
5.10 Aufnahme für Telefon oder Aufnahme-Lift für Handy aus- und einbauen	48
5.11 Leitungsstrang für Telefon oder Handy aus- und einbauen	50
5.12 Mittelarmlehne vorn nachrüsten	51

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Inhalte dieses Dokuments. Copyright bei Audi AG.

6	Innenspiegel	53
6.1	Innenspiegel aus- und einbauen	53
6.2	Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	55
6.3	Sicherheitsvorschriften zum Innenspiegel	55
6.4	Allgemeine Hinweise zum Innenspiegel	56
6.5	Automatische Abblendfunktion aus-, -einschalten	56
6.6	Aus- und Einschalten der Kompassanzeige	57
6.7	Einstellung der magnetischen Ablenkungszone	57
6.8	Digitalkompass kalibrieren	57
6.9	Automatisch abblendbarer Innenspiegel Y7 auf Rechts-, - oder Linkslenker einstellen	58
6.10	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	59
6.11	Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels	64
69	- Insassenschutz	66
1	Sicherheitsgurte	66
1.1	Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit pyrotechnischen Gurtstraffern	66
1.2	Entsorgung von pyrotechnischen Gurtstraffern	67
1.3	Montageübersicht Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	69
1.4	Gurtendbeschlag aus- und einbauen	71
1.5	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorne mit pyrotechnischem Gurtstraffer aus- und einbauen	72
1.6	Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer und schaltbaren Kraftbegrenzer (Ländervariante) - ab 08/06	75
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorne mit pyrotechnischem Gurtstraffer und schaltbarem Kraftbegrenzer aus- und einbauen (Ländervariante)	76
1.8	Befestigungspunkt Gurtschloss aus- und einbauen	80
1.9	Gurtschloss der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag Deaktivierung (Ländervariante) aus- und einbauen	80
1.10	Gurtführung vorne aus- und einbauen	81
1.11	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	83
1.12	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen aus- und einbauen	85
1.13	Gurtführung hinten außen aus- und einbauen	88
1.14	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen aus- und einbauen - Avant	89
1.15	Montageübersicht Gurtführung II hinten außen (Avant)	92
1.16	Gurtführung II hinten außen aus- und einbauen (Avant)	93
1.17	Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen (Fahrzeuge mit starrer Rücksitzlehne)	95
1.18	Gurtführung hinten Mitte aus- und einbauen	98
1.19	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	99
1.20	Gurtendbeschlag hinten Mitte	100
1.21	Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen (Fahrzeuge mit klappbarer Rücksitzlehne)	103
2	ISOFIX-Halter	106
2.1	ISOFIX-Halter aus- und einbauen	106
2.2	Überprüfung der ISOFIX-Halter nach einem Unfall	107
3	Kindersitzverankerung (USA, Kanada)	108
3.1	Kindersitzverankerung aus- und einbauen	108
4	Überprüfung von Sicherheitsgurten	110
4.1	Gurtband prüfen	110
4.2	Aufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	111
4.3	Gurtschloss-Sichtprüfung	112
4.4	Gurtschloss-Funktionsprüfung	112
4.5	Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	112
4.6	Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen	112
4.7	Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt)	113
4.8	Überprüfen der Gurtrageerkennung der hinteren Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer - USA-Fahrzeuge	113

5	Airbag Sicherheitsvorschriften	116
5.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften im Umgang mit dem Airbag-System	116
5.2	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	117
5.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	118
5.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag (Ländervariante)	119
5.5	Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag Deaktivierung (Ländervariante) nach einem Crash	119
5.6	Austausch der Airbag-Einheiten nach einem Unfall	119
5.7	Überprüfung von Befestigungsteilen nach einem Unfall	122
5.8	Unfall ohne Airbag-Auslösung	122
5.9	Entsorgung von pyrotechnischen Airbag-Einheiten	122
6	Airbag instand setzen	123
6.1	Airbag - Montageübersicht	123
6.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	124
6.3	Relais für Batterieabschaltung J655 aus- und einbauen - Fahrzeuge bis ca. 06.04	126
6.4	Zünder für Batterieunterbrechung N253 aus- und einbauen - Fahrzeuge bis 05.06	127
6.5	Zünder für Batterieunterbrechung N253 aus- und einbauen - Fahrzeuge ab 06.06	130
7	Airbag Fahrerseite instand setzen	133
7.1	Airbag-Einheit Fahrerseite - Montageübersicht	133
7.2	Zünder für Airbag Fahrerseite N95 und Zünder 2 für Airbag Fahrerseite N250 aus- und einbauen	134
7.3	Steckverbindung an der Airbag-Einheit ersetzen	137
7.4	Lenkrad aus- und einbauen	138
7.5	Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring F138 aus- und einbauen	138
8	Airbag Beifahrerseite instand setzen	142
8.1	Airbag-Einheit Beifahrerseite – Montageübersicht	142
8.2	Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite N131 und Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite N132 aus- und einbauen	143
8.3	Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	146
8.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen	148
9	Seitenairbags instand setzen	149
9.1	Zünder für Seitenairbag N199 und N200 vorne (Normalsitz, Elektrositz) aus- und einbauen - Fahrzeuge bis ca. 04.07	149
9.2	Zünder für Seitenairbag N199 und N200 vorne (Normalsitz, Elektrositz) aus- und einbauen - Fahrzeuge ab ca. 05.07	152
9.3	Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite N201 und Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite N202 (starre Lehne) aus- und einbauen	156
9.4	Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite N201 und Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite N202 (umklappbare Lehne) aus- und einbauen	158
10	Abschaltung Seitenairbag hinten	160
10.1	Abschalten	160
10.2	Anschalten	161
11	Kopfairbag instand setzen - Limousine	164
11.1	Zünder für Kopfairbag Fahrerseite N251 und Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite N252 aus- und einbauen	164
12	Kopfairbag instand setzen - Avant	168
12.1	Zünder für Kopfairbag Fahrerseite N251 und Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite N252 aus- und einbauen	168
13	Kopfairbag instand setzen - Audi A6 Security	172
13.1	Zünder für Kopfairbag Fahrerseite N251 und Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite N252 aus- und einbauen	172
14	Crashsensoren für Airbags instand setzen	176
14.1	Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit den Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorne	176
14.2	Übersicht der Einbauorte	177

Urheberrechtlich geschütztes Material. Die hierin enthaltene Information ist ausschließlich für den Gebrauch durch den Audi-Servicepersonal vorgesehen und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Audi-Servicepersonal ist für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



14.3	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 und Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 aus- und einbauen	177
14.4	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 und Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 vorne (Drucksensor) aus- und einbauen	179
14.5	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 und Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 (Kopfairbag) aus- und einbauen	181
15	Gurtrageerkennung	184
16	Sitzbelegungserkennung instand setzen	186
16.1	Sitzbelegungserkennung (USA) aus- und einbauen	186
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	191
1	Türverkleidungen vorne	191
1.1	Übersicht der Einbauorte	191
1.2	Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung	192
1.3	Türverkleidung vorne aus- und einbauen	192
1.4	Dämpfung aus- und einbauen	196
1.5	Armlehne aus- und einbauen	197
1.6	Schalter für Spiegelverstellung aus- und einbauen	198
1.7	Fensterheberschalter aus- und einbauen	199
1.8	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	200
1.9	Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	200
1.10	Bedienteil für Sitzmemory aus- und einbauen	201
1.11	Schalter Diebstahlwarnanlage aus- und einbauen	201
1.12	Heckklappenentriegelungsschalter aus- und einbauen	201
1.13	Verkleidung für Außenspiegel aus- und einbauen	201
1.14	Zierblende aus- und einbauen	202
1.15	Lichtleiste aus- und einbauen	202
1.16	Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	202
1.17	Türwarnleuchte aus- und einbauen	202
1.18	Einstiegsleuchte aus- und einbauen	203
1.19	Gummiring für Ausströmer aus- und einbauen	203
1.20	Rahmen Bassreflexrohr aus- und einbauen	203
1.21	Ausschnitt für Rahmen Bassreflexrohr in die Türverkleidung einarbeiten	203
1.22	Blende für Basslautsprecher aus- und einbauen	204
2	Türverkleidungen hinten	205
2.1	Übersicht der Einbauorte	205
2.2	Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung	206
2.3	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	206
2.4	Dämpfung aus- und einbauen	209
2.5	Armlehne aus- und einbauen	209
2.6	Fensterheberschalter aus- und einbauen	210
2.7	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	211
2.8	Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	211
2.9	Abdeckung aus- und einbauen	212
2.10	Zierblende aus- und einbauen	212
2.11	Lichtleiste aus- und einbauen	212
2.12	Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	212
2.13	Türwarnleuchte aus- und einbauen	213
2.14	Einstiegsleuchte aus- und einbauen	213
2.15	Seitenrollo für Türscheibe aus- und einbauen	213
2.16	Einhängung für Seitenrollo aus- und einbauen	214
3	Schalttafel	215
3.1	Schalttafel - Montageübersicht	215
3.2	Schalttafelabdeckung aus- und einbauen	216
3.3	Zierblende aus- und einbauen	216
3.4	Blende für indirekte Belüftung aus- und einbauen	217

3.5	Schalttafel ausströmer Fahrerseite aus- und einbauen	218
3.6	Schalttafel ausströmer Beifahrerseite aus- und einbauen	219
3.7	Schalttafel ausströmer Mitte aus- und einbauen	221
3.8	Schalttafel aus- und einbauen	223
4	Zentralrohr für Schalttafel	238
4.1	Zentralrohr für Schalttafel - Montageübersicht	238
4.2	Zentralrohr für Schalttafel aus- und einbauen	239
4.3	Reparaturlasche für Halter für Handschuhfach montieren	251
5	Verkleidungen	254
5.1	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	254
5.2	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen - Audi A6 Security	258
5.3	A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	260
5.4	Stegteil aus- und einbauen	262
5.5	Abdeckung und Halter für Fußstütze aus- und einbauen	264
5.6	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	266
5.7	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen - Audi A6 Security	268
5.8	Mantelhaken aus- und einbauen	270
5.9	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	270
5.10	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	271
5.11	Radhausverkleidung hinten aus- und einbauen	275
5.12	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	276
5.13	Dachabschlussverkleidung aus- und einbauen	279
5.14	Hutablage ohne Heckrollo aus- und einbauen	280
5.15	Hutablage mit Heckrollo aus- und einbauen	283
5.16	Elektrisches Heckrollo aus- und einbauen	286
5.17	Bodenbelag aus- und einbauen	288
5.18	Heckklappenverkleidung – Montageübersicht	290
5.19	Heckklappenverkleidung aus und einbauen	290
5.20	Griffmulde aus- und einbauen	293
5.21	Heckabschlussverkleidung - Montageübersicht	293
5.22	Heckabschlussverkleidung aus- und einbauen	294
5.23	Kofferraum-Seitenverkleidung – Montageübersicht	296
5.24	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	296
5.25	Verzurrösen aus- und einbauen	298
5.26	Haltehaken aus- und einbauen	298
5.27	Rückwand-Verkleidung für Fahrzeuge mit starrer Rücksitzlehne – Montageübersicht	299
5.28	Rückwand-Verkleidung aus- und einbauen	300
5.29	Kofferraumbodenmatte - Montageübersicht	301
5.30	Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	301
5.31	Halter für Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	302
5.32	Rahmen für Beladungshilfe aus- und einbauen	302
6	Verkleidungen - Avant	304
6.1	C-Säulen-Verkleidung oben - Montageübersicht	304
6.2	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	304
6.3	D-Säulen-Verkleidung - Montageübersicht	307
6.4	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	307
6.5	Dachabschlussverkleidung - Montageübersicht	309
6.6	Dachabschlussverkleidung aus- und einbauen	309
6.7	Heckklappenverkleidung – Montageübersicht	311
6.8	Verkleidung unten für Heckklappe aus und einbauen	311
6.9	Durchbruch für Taster für Schließung Heckklappe im Kofferraum E406 nachträglich in die Verkleidung unten für Heckklappe einarbeiten	313
6.10	Verkleidung oben für Heckklappe aus- und einbauen	313
6.11	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	315
6.12	Heckrollo - Montageübersicht	315
6.13	Heckrollo aus- und einbauen	316

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Informationen. © Audi AG.



6.14	Verkleidung Heckrollo aus- und einbauen	317
6.15	Heckabschlussverkleidung - Montageübersicht	318
6.16	Heckabschlussverkleidung aus- und einbauen	318
6.17	Kofferraum-Seitenverkleidung – Montageübersicht	319
6.18	Klapphaken aus- und einbauen	320
6.19	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	320
6.20	Halteschiene für Verzurrösen aus- und einbauen	322
6.21	Netztrennwand - Montageübersicht	323
6.22	Netztrennwand an der Rücksitzlehne aus- und einbauen	324
6.23	Halter für Netztrennwand im Kofferraum aus- und einbauen	324
6.24	Kofferraumbodenabdeckung - Montageübersicht	325
6.25	Schmutzwanne aus- und einbauen	327
6.26	Griff für Kofferraumboden aus- und einbauen	328
6.27	Scharnier für Kofferraumboden aus- und einbauen	329
7	Dachverkleidung	330
7.1	Formhimmel - Montageübersicht	330
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	332
7.3	Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Limousine ohne Schiebedach	337
7.4	Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Limousine mit Schiebedach	337
7.5	Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Avant ohne Schiebedach	338
7.6	Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Avant mit Schiebedach	339
7.7	Sonnenblende aus- und einbauen	341
7.8	Sonnenblenden-Mittellager aus- und einbauen	342
7.9	Dachhaltegriff aus- und einbauen	343
72	Sitzgestelle	344
1	Vordersitz (Normalsitz)	344
1.1	Vordersitz (Normalsitz) aus- und einbauen	344
1.2	Steckverbindungen lösen	347
1.3	Airbag-Adapter VAS 6036 anschließen	348
1.4	Steckerbelegung Kupplungsstation	350
1.5	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung ab Fahrzeuge 07.06	351
1.6	Varianten der Modularen Leitungsverlegung	351
1.7	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	352
1.8	Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	356
1.9	Lehne vorne (Normalsitz) aus- und einbauen	356
1.10	Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	360
1.11	Sitzlehnenverstellrad aus- und einbauen	360
1.12	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	362
1.13	Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	363
1.14	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	365
1.15	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	366
1.16	Schalter für Vierwege-Lordose aus- und einbauen	368
1.17	Schublade aus- und einbauen - bis 06.06	369
1.18	Montageübersicht Ablagefach (Beifahrerseite)	372
1.19	Ablagefach aus- und einbauen	372
1.20	Montageübersicht Einzelteile Ablagefach	375
1.21	Ablagefach zerlegen und zusammenbauen	375
1.22	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen (Sportsitz)	378
1.23	Lehne austauschen	379
1.24	Sitzwanne austauschen	380
1.25	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	382
1.26	Vierwege-Lordose aus- und einbauen - alte Ausführung	383
1.27	Motoren für Lordosen-Verstellung aus- und einbauen - alte Ausführung	385
1.28	Vierwege-Lordose aus- und einbauen - neue Ausführung - bis 11.06	386
1.29	Stellmotoren für Lordosen-Verstellung aus- und einbauen - neue Ausführung	389

1.30	Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	390
1.31	Fondfußraumbelichtung aus- und einbauen	391
1.32	Montageübersicht Vordersitz (Normalsitz) ohne aktives Kopfstützensystem - ab Fahrzeuge 11/06	391
1.33	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Kopfstütze aus- und einbauen	392
1.34	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Lehnenabdeckung aus- und einbauen	392
1.35	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	392
1.36	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Motoren für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	392
1.37	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Kopfstützenführungen aus- und einbauen	392
1.38	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Bezug mit Polster aus- und einbauen	392
1.39	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Bezug von Polster trennen	392
2	Vordersitz (Memorsitz, Elektrositz)	393
2.1	Vordersitz (Memorsitz, Elektrositz) aus- und einbauen	393
2.2	Vordersitz ausbauen bei defektem Steuergerät oder defektem Motor für Sitzlängsverstellung	396
2.3	Steckverbindungen lösen	399
2.4	Airbag-Adapter VAS 6036 anschließen	400
2.5	Steckerbelegung Kupplungsstation	402
2.6	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung - ab Fahrzeuge 07.06	402
2.7	Varianten der Modularen Leitungsverlegung	402
2.8	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	402
2.9	Sitzschienenabdeckungen aus- und einbauen	403
2.10	Lehne vorne aus- und einbauen	403
2.11	Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	407
2.12	Seitenblenden schwellerseitig aus- und einbauen	408
2.13	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	410
2.14	Lehne austauschen	412
2.15	Sitzwanne austauschen	413
2.16	Schalter für Sitzverstellung aus- und einbauen	413
2.17	Schalter für Vierwege-Lordose aus- und einbauen	414
2.18	Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	415
2.19	Motor für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	417
2.20	Montageübersicht - Motor für Sitzhöhenverstellung	418
2.21	Motor für Sitzhöhenverstellung V245 / V246 aus- und einbauen	418
2.22	Motor für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	422
2.23	Schublade aus- und einbauen - bis Fahrzeuge 06.06	424
2.24	Montageübersicht Ablagefach (Beifahrerseite)	426
2.25	Ablagefach aus- und einbauen	426
2.26	Montageübersicht Einzelteile Ablagefach	426
2.27	Ablagefach zerlegen und zusammenbauen	426
2.28	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen (Sportsitz)	426
2.29	Motor für Lehnen-Verstellung aus- und einbauen	427
2.30	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	433
2.31	Vierwege-Lordose aus- und einbauen - alte Ausführung	434
2.32	Motoren für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen - alte Ausführung	436
2.33	Vierwege-Lordose aus- und einbauen - neue Ausführung - bis 11.06	437
2.34	Stellmotoren für Lordosen-Verstellung aus- und einbauen - neue Ausführung	440
2.35	Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	441
2.36	Fondfußraumbelichtung aus- und einbauen	442
2.37	Montageübersicht Sitzwanne	443
2.38	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	444
2.39	Federmatte mit Leitungsstrang Sitzwanne aus- und einbauen	446
2.40	Kabelbelegung Sitz	448
2.41	Kabelbelegung Lehne	449

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Informationen.

2.42	Leitungsstrang Sitzlehne aus- und einbauen	449
2.43	Montageübersicht - Vordersitz (Memorysitz, Elektrositz) ohne aktives Kopfstützensystem - ab Fahrzeuge 11.06	451
2.44	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Kopfstütze aus- und einbauen	453
2.45	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Lehnenabdeckung aus- und einbauen	453
2.46	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	453
2.47	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Motoren für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	456
2.48	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Kopfstützenführungen aus- und einbauen	457
2.49	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Bezug mit Polster aus- und einbauen	457
2.50	Lehne ohne aktives Kopfstützensystem - Bezug von Polster trennen	457
3	Vordersitz S6 (Memorysitz, Elektrositz)	458
3.1	Vordersitz in Servicestellung bringen	458
3.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur VAS 6136 montieren	459
3.3	Montageübersicht - Vordersitz	461
3.4	Vordersitz aus- und einbauen	462
3.5	Vordersitz ausbauen bei defektem Steuergerät oder defektem Motor für Sitzlängsverstellung V288	465
3.6	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	468
3.7	Airbag-Adapter anschließen	471
3.8	Steckverbindungen Kupplungsstation	474
3.9	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	474
3.10	Varianten der Modulare Leitungsverlegung	474
3.11	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	474
3.12	Spindelabdeckungen und Abdeckungen Sitzschienen aus- und einbauen	474
3.13	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	477
3.14	Blenden und Montagedeckel schwellerseitig aus- und einbauen	478
3.15	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	482
3.16	Montageübersicht Haltebügel für Blenden schwellerseitig	484
3.17	Haltebügel vorn aus- und einbauen	485
3.18	Haltebügel hinten aus- und einbauen	486
3.19	Haltebügel oben aus- und einbauen	487
3.20	Montageübersicht Betätigung für Sitz- und Lehnenverstellung	489
3.21	Betätigung Sitzverstellung aus- und einbauen	489
3.22	Betätigung Lehnenverstellung aus- und einbauen	490
3.23	Montageübersicht Lehne vorn	491
3.24	Lehne vorn aus- und einbauen	492
3.25	Montageübersicht Lehnenabdeckung	495
3.26	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	495
3.27	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	499
3.28	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	500
3.29	Montageübersicht Kopfstützen	504
3.30	Polster mit Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	504
3.31	Kopfstützenführungen ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	505
3.32	Montageübersicht Sitzwanne	507
3.33	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	508
3.34	Federmatte mit Leitungsstrang Sitzwanne aus- und einbauen	512
3.35	Leitungsstrang Lehne aus- und einbauen	512
3.36	Montageübersicht - Ablagefach beziehungsweise Schublade	512
3.37	Ablagefach beziehungsweise Schublade aus- und einbauen	512
3.38	Fußraumleuchte aus- und einbauen	512
3.39	Montageübersicht Sitztiefenverstellung	512
3.40	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	513
3.41	Blende aus- und einbauen	514
3.42	Griff aus- und einbauen	515
3.43	Montageübersicht elektrische und elektronische Bauteile	517

3.44	Montageübersicht - Motor für Sitzneigungsverstellung V243 beziehungsweise V244	518
3.45	Motor für Sitzneigungsverstellung V243 beziehungsweise V244 aus- und einbauen	519
3.46	Montageübersicht Motor für Sitzlängsverstellung V288	521
3.47	Motor für Sitzlängsverstellung V288 aus- und einbauen	521
3.48	Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung V45 beziehungsweise V46	524
3.49	Motor für Lehnenverstellung V45 beziehungsweise V46 aus- und einbauen	525
3.50	Montageübersicht - Motoren für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	528
3.51	Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze V125 beziehungsweise V126 aus- und einbauen	529
3.52	Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze V129 beziehungsweise V130 aus- und einbauen	531
3.53	Montageübersicht - Motor für Sitzhöhenverstellung	535
3.54	Motor für Sitzhöhenverstellung V245 / V246 aus- und einbauen	535
3.55	Zahnsegment für Höhenverstellung des Sitzes aus- und einbauen	539
3.56	Montageübersicht für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 beziehungsweise E177	542
3.57	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 beziehungsweise E177 aus- und einbauen	543
3.58	Montageübersicht Taster für Sitzlängs-, Neigungs-, Sitzhöhen- und Lehnenverstellung (E418 , E421 , E424 , E425)	544
3.59	Taster für Sitzlängs-, Neigungs-, Sitzhöhen- und Lehnenverstellung (E418 , E421 , E424 , E425) aus- und einbauen	545
3.60	Montageübersicht Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion J136 beziehungsweise J521	546
3.61	Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion J136 beziehungsweise J521 aus- und einbauen	547
4	Schalensitz	549
4.1	Sitz aus- und einbauen	549
4.2	Sitzschienenabdeckung aus- und einbauen	551
4.3	Steckverbindungen trennen und anschließen	551
4.4	Montageübersicht Seitenblenden	551
4.5	Seitenblende außen aus- und einbauen	552
4.6	Handrad für Lehnenverstellung aus- und einbauen	553
4.7	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	553
4.8	Seitenblende schwellerseitig aus- und einbauen	553
4.9	Seitenblende tunnelseitig aus- und einbauen	555
4.10	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	557
4.11	Taster für Sitzlehnenwangenverstellung und Taster für Sitzwangenverstellung aus- und einbauen	558
4.12	Steuergerät aus- und einbauen	559
4.13	Montageübersicht Lehne und Sitzwanne	560
4.14	Sitzwanne aus- und einbauen	561
4.15	Lehne aus- und einbauen	563
4.16	Betätigungszug für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	564
4.17	Montageübersicht - Sitzhöhenverstelleinheit	567
4.18	Hebel des Sitzhöhenverstellgriffs aus- und einbauen	567
4.19	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	568
4.20	Lehnenabdeckungen aus- und einbauen	569
4.21	Pneumatikblock - Bauteilbelegung	571
5	Rücksitze	574
5.1	Sitzbank aus- und einbauen	574
5.2	Lehne 1/3 links aus- und einbauen	576
5.3	Lehne 2/3 rechts aus- und einbauen	577
5.4	Abdeckung und Schelle am Mittellager ausbauen	578
5.5	Rücksitz-Seitenpolster aus- und einbauen	579
5.6	Prüfpunkte nach vollständiger Lehnenmontage	581
5.7	Schlosseinheit aus- und einbauen	581



5.8	Mittelarmlehne (geteilte Rücksitzlehne) aus- und einbauen	582
5.9	Scharnierblende innen aus- und einbauen	583
5.10	Mittellager aus- und einbauen	583
5.11	Rücksitzlehne Beschlag außen aus- und einbauen	583
5.12	Kopfstützen ausbauen	584
5.13	Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	584
5.14	Kopfstütze ohne Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	585
5.15	Starre Rücksitzlehne aus- und einbauen	586
5.16	Mittelarmlehne (starre Rücksitzlehne) aus- und einbauen	588
5.17	Getränkehalter aus- und einbauen	588
5.18	Mittelarmlehne Blende hinten aus- und einbauen	589
74	- Sitz - Polster, Bezüge	590
1	Bezüge und Polster Sitzwanne vorne	590
1.1	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Normalsitz)	590
1.2	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Sportsitz)	592
1.3	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	597
1.4	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	601
1.5	Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Sportsitz)	601
1.6	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	602
1.7	Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	602
2	Bezüge und Polster Vordersitz (Memorysitz, Elektrositz)	604
2.1	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Normalsitz)	604
2.2	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen (Sportsitz)	606
2.3	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen (Sportsitz, Normalsitz)	611
2.4	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	615
2.5	Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Normalsitz)	616
2.6	Sitz-Heizelement aus- und einbauen (Sportsitz)	617
2.7	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	618
2.8	Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	618
3	Bezüge und Polster Vordersitze S6 (Memorysitz, Elektrositz)	619
3.1	Montageübersicht Bezug und Polster für Sitzwanne	619
3.2	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	620
3.3	Bezug vom Polster trennen und zusammenbauen (Sitzwanne)	622
3.4	Montageübersicht Bezug und Polster/Kopfstütze für Lehne	624
3.5	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	624
3.6	Bezug vom Polster trennen (Lehne)	629
3.7	Montageübersicht Sitz-Heizelement	630
3.8	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	630
3.9	Montageübersicht Lehnen-Heizelement	632
3.10	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	632
4	Bezüge und Polster Schalensitz	634
4.1	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	634
4.2	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	635
4.3	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	638
4.4	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	638
5	Bezüge und Polster Rücksitz	639
5.1	Bezug und Sitzbankpolster aus- und einbauen	639
5.2	Bezug und Polster für starre Rücksitzlehne aus- und einbauen	640
5.3	Bezug und Polster für geteilte Rücksitzlehne aus- und einbauen	641
5.4	Kopfstützenführungen Außen ohne Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	645
5.5	Kopfstützenführungen innen ohne Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	646
5.6	Rahmen für Skisack aus- und einbauen (umklappbare Rücksitzlehne)	647
5.7	Skisack aus- und einbauen (umklappbare Rücksitzlehne)	648
5.8	Bezug für Skisack ausschneiden (umklappbare Rücksitzlehne)	648

5.9	Skisack und Rahmen für Skisack aus- und einbauen (starre Rücksitzlehne)	649
5.10	Skisack nachrüsten (starre Rücksitzlehne)	649



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.