



Audi A8
(ab 08.2017)



Karosserie Montagearbeiten Außen

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 00 - Technische Daten | 1 |
| 1 Sicherheitshinweise | 1 |
| 1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System | 1 |
| 1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten | 1 |
| 1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem | 1 |
| 1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Aktivfahrwerk | 2 |
| 1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Hochvoltssystem | 2 |
| 1.6 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe von Hochvoltkomponenten | 3 |
| 2 Reparaturhinweise | 5 |
| 2.1 Leitungsverlegung und -befestigung | 5 |
| 2.2 Kontaktkorrosion | 5 |
| 2.3 Vorgaben für Bauteile mit Klebebänder | 5 |
| 2.4 Allgemeine Hinweise für Anwendung von Klebstoffen | 6 |
| 2.5 Gesicherte Verschraubungen | 7 |
| 2.6 Diagonalstreben aus- und einbauen | 8 |
| 2.7 Kennschilder | 8 |
| 2.8 Verwendung von Kraftschraubern | 8 |
| 50 - Karosserie vorn | 10 |
| 1 Sicherheitshinweise | 10 |
| 2 Schlossträger | 11 |
| 2.1 Montageübersicht - Schlossträger | 11 |
| 2.2 Schlossträger aus- und einbauen | 14 |
| 2.3 Längsträger oben aus- und einbauen | 20 |
| 2.4 Längsträger unten aus- und einbauen | 20 |
| 2.5 Halter für Längsträger aus- und einbauen | 21 |
| 2.6 Abstandshalter für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen | 22 |
| 2.7 Verbindungsteil aus- und einbauen | 22 |
| 2.8 Diagonalstrebe aus- und einbauen | 24 |
| 3 Kotflügel | 26 |
| 3.1 Montageübersicht - Kotflügel | 26 |
| 3.2 Kotflügel aus- und einbauen | 28 |
| 3.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen | 30 |
| 3.4 Abdeckung vorn für Kotflügel aus- und einbauen | 35 |
| 3.5 Abdeckung hinten für Kotflügel aus- und einbauen | 36 |
| 3.6 Schließeteil aus- und einbauen | 37 |
| 4 Stirnwand | 39 |
| 4.1 Montageübersicht - Stirnwand | 39 |
| 4.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung | 39 |
| 4.3 Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen | 40 |
| 4.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen | 42 |
| 4.5 Wasserkastenabdeckung seitlich aus- und einbauen | 43 |
| 55 - Deckel, Klappen | 46 |
| 1 Sicherheitshinweise | 46 |
| 2 Frontklappe | 47 |
| 2.1 Montageübersicht - Frontklappe | 47 |
| 2.2 Montageübersicht - Bowdenzug | 49 |
| 2.3 Frontklappe aus- und einbauen | 50 |
| 2.4 Frontklappe einstellen | 52 |
| 2.5 Scharniere aus- und einbauen | 58 |
| 2.6 Scharnier zurücksetzen | 60 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 2.7 | Schließbügel aus- und einbauen | 60 |
| 2.8 | Gasdruckfeder aus- und einbauen | 61 |
| 2.9 | Gasdruckfeder entgasen | 62 |
| 2.10 | Aufschlagschutz aus- und einbauen | 63 |
| 2.11 | Bowdenzug aus- und einbauen | 64 |
| 2.12 | Klappenschloss aus- und einbauen | 67 |
| 2.13 | Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen | 68 |
| 2.14 | Lagerbock für Betätigungshebel Klappenschloss aus- und einbauen | 68 |
| 2.15 | Lagerbock mit Bowdenzug für Betätigungshebel Fanghaken aus- und einbauen | 69 |
| 3 | Heckklappe | 71 |
| 3.1 | Montageübersicht - Heckklappe | 71 |
| 3.2 | Montageübersicht - Elektrische Heckklappenbetätigung | 74 |
| 3.3 | Montageübersicht - Sensorgesteuerte Heckklappenöffnung | 75 |
| 3.4 | Heckklappe aus- und einbauen | 76 |
| 3.5 | Heckklappe einstellen | 77 |
| 3.6 | Scharniere aus- und einbauen | 81 |
| 3.7 | Heckklappendichtung aus- und einbauen | 81 |
| 3.8 | Einstellpuffer aus- und einbauen | 82 |
| 3.9 | Anschlag für Einstellpuffer aus- und einbauen | 83 |
| 3.10 | Abdeckung Wasserkanal aus- und einbauen | 83 |
| 3.11 | Gasdruckfeder aus- und einbauen | 85 |
| 3.12 | Gasdruckfeder entgasen | 86 |
| 3.13 | Zugfeder aus- und einbauen | 87 |
| 3.14 | Klappenschloss aus- und einbauen | 87 |
| 3.15 | Betätigungszug für Klappenschloss aus- und einbauen | 88 |
| 3.16 | Schließzylinder aus- und einbauen | 89 |
| 3.17 | Schließbügel aus- und einbauen | 91 |
| 3.18 | Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe V382 aus- und einbauen | 91 |
| 3.19 | Bowdenzug für Zuziehhilfe aus- und einbauen | 92 |
| 3.20 | Motor für Heckklappe V444 aus- und einbauen | 93 |
| 3.21 | Motor für Heckklappe V444 anlernen | 94 |
| 3.22 | Steuergerät für Heckklappe J605 aus- und einbauen | 94 |
| 3.23 | Steuergerät für Heckklappenöffnung J938 aus- und einbauen | 95 |
| 3.24 | Geber für Heckklappenöffnung G750/G760 aus- und einbauen | 96 |
| 4 | Tankklappeneinheit | 99 |
| 4.1 | Montageübersicht - Tankklappeneinheit | 99 |
| 4.2 | Tankklappeneinheit aus- und einbauen | 99 |
| 4.3 | Blende für Tankklappe aus- und einbauen | 101 |
| 4.4 | Ablaufschlauch für Tankklappeneinheit aus- und einbauen | 102 |
| 4.5 | Notentriegelungszug aus- und einbauen | 103 |
| 5 | Ladeklappeneinheit | 105 |
| 5.1 | Montageübersicht - Ladeklappeneinheit | 105 |
| 5.2 | Ladeklappeneinheit aus- und einbauen | 105 |
| 5.3 | Blende für Ladeklappeneinheit aus- und einbauen | 107 |
| 5.4 | Notentriegelungszug aus- und einbauen | 108 |
| 57 | Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung | 109 |
| 1 | Sicherheitshinweise | 109 |
| 2 | Tür | 110 |
| 2.1 | Montageübersicht - Tür | 110 |
| 2.2 | Montageübersicht - Türdichtungen | 112 |
| 2.3 | Tür aus- und einbauen | 113 |
| 2.4 | Tür einstellen | 114 |
| 2.5 | Türfeststeller aus- und einbauen | 121 |
| 2.6 | Türinnendichtung aus- und einbauen | 122 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 2.7 | Türaußendichtung aus- und einbauen | 123 |
| 2.8 | Fugendichtung aus- und einbauen | 131 |
| 3 | Türeinbauteile | 133 |
| 3.1 | Montageübersicht - Fensterheber | 133 |
| 3.2 | Montageübersicht - Türgriff und Türschloss | 134 |
| 3.3 | Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachteile | 136 |
| 3.4 | Fensterheber aus- und einbauen | 137 |
| 3.5 | Fensterhebermotor aus- und einbauen | 139 |
| 3.6 | Türgriff aus- und einbauen | 140 |
| 3.7 | Blende für Türgriff aus- und einbauen | 141 |
| 3.8 | Zierleiste für Türgriff aus- und einbauen | 142 |
| 3.9 | Lagerbügel aus- und einbauen | 142 |
| 3.10 | Türaußengriffschalter F546/F547 aus- und einbauen | 144 |
| 3.11 | Betätigungszug für Türaußenbetätigung aus- und einbauen | 145 |
| 3.12 | Schließzylinder aus- und einbauen | 146 |
| 3.13 | Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen | 147 |
| 3.14 | Zierleiste für Abdeckkappe aus- und einbauen | 147 |
| 3.15 | Türschloss aus- und einbauen | 148 |
| 3.16 | Schließbügel aus- und einbauen | 149 |
| 3.17 | Betätigungszug für Türinnenbetätigung aus- und einbauen | 150 |
| 3.18 | Türinnenabdeckung aus- und einbauen | 150 |
| 3.19 | Motor für Zuziehhilfe V302/V303 aus- und einbauen | 152 |
| 3.20 | Fensterführung aus- und einbauen | 152 |
| 3.21 | Fensterschachteile außen aus- und einbauen | 154 |
| 4 | Zentralverriegelung | 156 |
| 4.1 | Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung | 156 |
| 4.2 | Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen | 158 |
| 4.3 | Türsteuergerät hinten links J388 und Türsteuergerät hinten rechts J389 aus- und einbauen | 158 |
| 4.4 | Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393 aus- und einbauen | 159 |
| 4.5 | Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen | 160 |
| 4.6 | Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1 F496 aus- und einbauen | 161 |
| 58 | Türen hinten/Türeinbauteile | 162 |
| 1 | Sicherheitshinweise | 162 |
| 2 | Tür | 163 |
| 2.1 | Montageübersicht - Tür | 163 |
| 2.2 | Montageübersicht - Türdichtungen | 164 |
| 2.3 | Tür aus- und einbauen | 165 |
| 2.4 | Tür einstellen | 166 |
| 2.5 | Türfeststeller aus- und einbauen | 173 |
| 2.6 | Türinnendichtung aus- und einbauen | 174 |
| 2.7 | Türaußendichtung aus- und einbauen | 175 |
| 2.8 | Fugendichtung aus- und einbauen | 183 |
| 3 | Türeinbauteile | 185 |
| 3.1 | Montageübersicht - Fensterheber | 185 |
| 3.2 | Montageübersicht - Türgriff und Türschloss | 186 |
| 3.3 | Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachteile | 188 |
| 3.4 | Fensterheber aus- und einbauen | 189 |
| 3.5 | Fensterhebermotor aus- und einbauen | 191 |
| 3.6 | Türgriff aus- und einbauen | 192 |
| 3.7 | Blende für Türgriff aus- und einbauen | 193 |
| 3.8 | Zierleiste für Türgriff aus- und einbauen | 194 |
| 3.9 | Lagerbügel aus- und einbauen | 194 |
| 3.10 | Türaußengriffschalter F548/F549 aus- und einbauen | 196 |



| | | |
|-----------|---|------------|
| 3.11 | Betätigungszug für Türaußenbetätigung aus- und einbauen | 197 |
| 3.12 | Gehäuse aus- und einbauen | 198 |
| 3.13 | Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen | 198 |
| 3.14 | Zierleiste für Abdeckkappe aus- und einbauen | 199 |
| 3.15 | Türschloss aus- und einbauen | 199 |
| 3.16 | Schließbügel aus- und einbauen | 201 |
| 3.17 | Betätigungszug für Türinnenbetätigung aus- und einbauen | 201 |
| 3.18 | Türinnenabdeckung aus- und einbauen | 202 |
| 3.19 | Motor für Zuziehhilfe V541/V542 aus- und einbauen | 203 |
| 3.20 | Fensterführung aus- und einbauen | 204 |
| 3.21 | Führungsschiene für Türscheibe aus- und einbauen | 205 |
| 3.22 | Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen | 206 |
| 60 | - Schiebe-/Ausstelldach | 208 |
| 1 | Sicherheitshinweise | 208 |
| 2 | Reparaturhinweise | 209 |
| 2.1 | Zum Ein- und Ausbau benötigte Werkzeuge und Materialien | 209 |
| 2.2 | Neue Glasblende zum Einbauen vorbereiten | 211 |
| 2.3 | Neuen Glasdeckel hinten zum Einbauen vorbereiten | 213 |
| 2.4 | Nicht zerstörten Glasdeckel hinten zum Einbauen vorbereiten | 215 |
| 2.5 | Neuen Schiebedachrahmen zum Einbauen vorbereiten | 216 |
| 3 | Schiebedach | 219 |
| 3.1 | Montageübersicht - Schiebedach | 219 |
| 3.2 | Montageübersicht - Klebstoffraupen am Schiebedach | 222 |
| 3.3 | Montageübersicht - Klebstoffraupen am Glasdeckel hinten | 225 |
| 3.4 | Montageübersicht - Schiebedachrollo | 226 |
| 3.5 | Montageübersicht - Windabweiser | 228 |
| 3.6 | Schiebedachrahmen aus- und einbauen | 229 |
| 3.7 | Auslaufrohr aus- und einbauen | 244 |
| 3.8 | Glasblende aus- und einbauen | 245 |
| 3.9 | Glasdeckel aus- und einbauen | 248 |
| 3.10 | Glasdeckel einstellen | 252 |
| 3.11 | Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen | 254 |
| 3.12 | Steuergerät für Schiebedach hinten J392 aus- und einbauen | 255 |
| 3.13 | Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen | 256 |
| 3.14 | Steuergerät für Schiebedach hinten J392 anlernen | 256 |
| 3.15 | Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen | 256 |
| 3.16 | Schiebedachmotor V1 anlernen | 257 |
| 3.17 | Seilzug für Schiebedachantrieb aus- und einbauen | 257 |
| 3.18 | Blende seitlich aus- und einbauen | 260 |
| 3.19 | Schiebe- und Ausstellmechanik aus- und einbauen | 261 |
| 3.20 | Schiebedachdichtungen aus- und einbauen | 263 |
| 3.21 | Schiebedachrollo vorn aus- und einbauen | 266 |
| 3.22 | Schiebedachrollo hinten aus- und einbauen | 268 |
| 3.23 | Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen | 272 |
| 3.24 | Motor 2 für Schiebedachrollo V583 aus- und einbauen | 273 |
| 3.25 | Motor für Schiebedachrollo V260 anlernen | 274 |
| 3.26 | Motor 2 für Schiebedachrollo V583 anlernen | 274 |
| 3.27 | Windabweiser aus- und einbauen | 274 |
| 3.28 | Stromlose Betätigung | 275 |
| 4 | Wasserablaufschläuche | 276 |
| 4.1 | Montageübersicht - Wasserablaufschläuche | 276 |
| 4.2 | Wasserablaufschläuche reinigen | 276 |
| 4.3 | Wasserablaufschläuche aus- und einbauen | 277 |
| 63 | - Stoßfänger | 279 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 1 | Sicherheitshinweise | 279 |
| 2 | Stoßfänger vorn | 280 |
| 2.1 | Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung | 280 |
| 2.2 | Montageübersicht - Stoßfängerträger | 289 |
| 2.3 | Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen | 291 |
| 2.4 | Stoßfängerabdeckung einstellen | 294 |
| 2.5 | Aufnahme für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen | 295 |
| 2.6 | Abdeckung für Spritzdüse der Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen | 295 |
| 2.7 | Blindeckel in der Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen | 296 |
| 2.8 | Luftinlassgitter Mitte aus- und einbauen | 297 |
| 2.9 | Luftinlassgitter seitlich für Stoßfänger vorn aus- und einbauen | 299 |
| 2.10 | Blende für Luftinlassgitter seitlich aus- und einbauen | 301 |
| 2.11 | Frontspoiler aus- und einbauen | 301 |
| 2.12 | Zierleisten aus- und einbauen | 302 |
| 2.13 | Schließteil der Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen | 305 |
| 2.14 | Einlage für Schließteil aus- und einbauen | 307 |
| 2.15 | Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen | 308 |
| 2.16 | Stoßfängerträger aus- und einbauen | 308 |
| 2.17 | Schaum-Formteil aus- und einbauen | 315 |
| 3 | Stoßfänger hinten | 317 |
| 3.1 | Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung | 317 |
| 3.2 | Montageübersicht - Stoßfängerträger | 326 |
| 3.3 | Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen | 327 |
| 3.4 | Unterteil für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen | 330 |
| 3.5 | Stoßfängerabdeckung-Unterteil aus- und einbauen | 331 |
| 3.6 | Aufnahme für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen | 333 |
| 3.7 | Zierleiste für Stoßfänger hinten aus- und einbauen | 334 |
| 3.8 | Blende für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen | 342 |
| 3.9 | Rückstrahler für Stoßfänger hinten aus- und einbauen | 345 |
| 3.10 | Stoßfängerträger aus- und einbauen | 346 |
| 64 | Verglasung | 348 |
| 1 | Sicherheitshinweise | 348 |
| 2 | Reparaturhinweise | 349 |
| 2.1 | Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben | 349 |
| 2.2 | Scheibeninstandsetzung | 349 |
| 2.3 | Einbauhinweise für geklebte Scheiben | 349 |
| 2.4 | Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten | 352 |
| 2.5 | Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten | 353 |
| 2.6 | Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten | 355 |
| 2.7 | Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff | 357 |
| 3 | Frontscheibe | 358 |
| 3.1 | Montageübersicht - Frontscheibe | 358 |
| 3.2 | Frontscheibe aus- und einbauen | 360 |
| 3.3 | Steuergerät für beheizbare Frontscheibe J505 aus- und einbauen | 366 |
| 4 | Heckscheibe | 368 |
| 4.1 | Montageübersicht - Heckscheibe | 368 |
| 4.2 | Heckscheibe aus- und einbauen | 368 |
| 5 | Seitenscheiben | 375 |
| 5.1 | Montageübersicht - Seitenscheibe hinten | 375 |
| 5.2 | Seitenscheibe hinten aus- und einbauen | 376 |
| 6 | Türscheiben | 379 |
| 6.1 | Montageübersicht - Türscheibe vorn | 379 |
| 6.2 | Montageübersicht - Türscheibe hinten | 379 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 6.3 | Türscheibe vorn aus- und einbauen | 380 |
| 6.4 | Türscheibe hinten aus- und einbauen | 382 |
| 66 | - Außenausstattung | 384 |
| 1 | Sicherheitshinweise | 384 |
| 2 | Kühlergrill/Frontblende | 385 |
| 2.1 | Montageübersicht - Kühlergrill | 385 |
| 2.2 | Kühlergrill aus- und einbauen | 392 |
| 2.3 | Neuen Kühlergrill zum Einbauen vorbereiten | 393 |
| 2.4 | Schließteil Mitte aus- und einbauen | 394 |
| 2.5 | Schließteil unten aus- und einbauen | 396 |
| 2.6 | Kennzeichenhalter aus- und einbauen | 397 |
| 3 | Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen | 400 |
| 3.1 | Montageübersicht - Zierleisten | 400 |
| 3.2 | Montageübersicht - Abdeckungen | 401 |
| 3.3 | Montageübersicht - Unterholmverkleidung | 402 |
| 3.4 | Montageübersicht - Wasserfangleiste | 403 |
| 3.5 | Montageübersicht - Blende A-Säule | 404 |
| 3.6 | Montageübersicht - Blende B-Säule | 405 |
| 3.7 | Montageübersicht - Blende C-Säule | 406 |
| 3.8 | Zierleiste aus- und einbauen | 407 |
| 3.9 | Abdeckung aus- und einbauen | 412 |
| 3.10 | Unterholmverkleidung aus- und einbauen | 414 |
| 3.11 | Wasserfangleiste aus- und einbauen | 416 |
| 3.12 | Blende A-Säule aus- und einbauen | 418 |
| 3.13 | Blende B-Säule Tür aus- und einbauen | 418 |
| 3.14 | Blende C-Säule Tür aus- und einbauen | 420 |
| 4 | Geräuschdämpfung | 422 |
| 4.1 | Montageübersicht - Geräuschdämpfung | 422 |
| 5 | Unterbodenverkleidung | 424 |
| 5.1 | Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen | 424 |
| 5.2 | Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden | 428 |
| 5.3 | Tunnelbrücke aus- und einbauen | 431 |
| 5.4 | Diagonalstreben aus- und einbauen | 432 |
| 5.5 | Strebe für Aggregateträger aus- und einbauen | 433 |
| 5.6 | Aufschlagschutz aus- und einbauen | 435 |
| 6 | Außenspiegel | 436 |
| 6.1 | Montageübersicht - Außenspiegel | 436 |
| 6.2 | Außenspiegel aus- und einbauen | 438 |
| 6.3 | Spiegelglas aus- und einbauen | 440 |
| 6.4 | Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen | 441 |
| 6.5 | Spiegelverkleidung unten aus- und einbauen | 441 |
| 6.6 | Spiegelblende aus- und einbauen | 443 |
| 7 | Radhausschale | 445 |
| 7.1 | Montageübersicht - Radhausschale vorn | 445 |
| 7.2 | Montageübersicht - Radhausschale hinten | 445 |
| 7.3 | Radspoiler vorn aus- und einbauen | 446 |
| 8 | Schriftzüge und Embleme | 448 |
| 8.1 | Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme | 448 |
| 8.2 | Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck | 448 |
| 8.3 | Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten | 450 |
| 8.4 | Allgemeines zum Ersetzen von Schriftzügen und Emblemen | 450 |
| 8.5 | Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen | 451 |
| 9 | Anhängevorrichtung | 458 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 9.1 | Montageübersicht - Anhängervorrichtung | 458 |
| 9.2 | Steuergerät für Anhängererkennung J345 aus- und einbauen | 458 |
| 10 | Wärmeschutzbleche | 460 |
| 10.1 | Montageübersicht - Wärmeschutzbleche | 460 |
| 10.2 | Wärmeschutzblech für Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen | 462 |
| 10.3 | Wärmeschutzblech für Wasserkasten-Stirnwand unten aus- und einbauen | 462 |
| 10.4 | Wärmeschutzblech für Längsträger vorn aus- und einbauen | 463 |
| 10.5 | Wärmeschutzblech für Tunnel vorn aus- und einbauen | 464 |
| 10.6 | Wärmeschutzblech für Tunnel Mitte aus- und einbauen | 467 |
| 10.7 | Wärmeschutzblech für Tunnel hinten aus- und einbauen | 469 |
| 10.8 | Wärmeschutzblech für Mittelschalldämpfer aus- und einbauen | 470 |
| 10.9 | Wärmeschutzblech für Boden hinten aus- und einbauen | 470 |
| 10.10 | Wärmeschutzblech für Nachschalldämpfer aus- und einbauen | 471 |

1 - Schaum-Formteil

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 315](#)

2 - Stoßfängerträger

- Montageübersicht ⇒ [Seite 289](#)

3 - Abstützung
4 - Schraube

- 5 Nm

5 - Diagonalstrebe

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 24](#)

6 - Luftführung

- unten

7 - Schraube

- 8 Nm

8 - Abstandshalter

- für Stoßfängerabdeckung
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 22](#)

9 - Schraube

- 2 Stück
- 5 Nm

10 - Halter
11 - Schraube

- 2 Stück
- 8 Nm

12 - Halter oben

- für Kühlerlager

13 - Schraube

- 2 Stück
- 24 Nm

14 - Halter

- für Leitungsstrang

15 - Schlossträger

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 14](#)

16 - Verbindungsteil


- für Schlossträger
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 22](#)

17 - Schraube

- 4 Stück
- 8 Nm

18 - Blindniet


- nur Fahrzeuge mit Hochvoltsystem

19 - Abdeckung



4.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen

Ausbauen

Fahrzeuge mit Standard-Waschdüsen:



- Servicedeckel -1- Wasserkastenabdeckung nach hinten schieben -Pfeil- und abnehmen.
- Elektrische Steckverbindung -3- am Halter -2- freilegen und trennen.



- Sicherungsklammer entriegeln und Waschwasserleitung -4- an der Verbindungsstelle trennen.
- Leitungsführung -1- an der Wasserkastenabdeckung freilegen -Pfeil- und herausführen.

Fortsetzung für alle Fahrzeuge:

- Scheibenwischerarme ausbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 92; Frontscheibenwischanlage; Scheibenwischerarme aus- und einbauen.
- Dichtung -2- abziehen.