Reparaturleitfaden

Corrado 1989 ▶

Heft Elektrische Anlage

Ausgabe 10.88

Die Volkswagen AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Volkswagen AG. Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Volkswagen AG.

Service.

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Corrado 1989 ▶

Heft **Elektrische Anlage Ausgabe 10.88**

Tragen Sie bitte bei Ablage eines Technischen Merkblattes die Merkblatt-Nr. hinter der entsprechenden Reparaturgruppe ein. Sie können dann beim Benutzen des Reparaturleitfadens auf einen Blick sehen, ob zu der Reparaturgruppe, in der Sie sich informieren wollen, Technische Merkblätter erschienen sind.

Reparaturgruppe	Technische Merkblätter					
27 Anlasser, Stromversorgung						
90 Armaturen, Instrumente, Radio						
92 Scheibenwisch- und -waschanlage						
94 Leuchten, Lampen, Schalter außen						
96 Leuchten, Lampen, Schalter innen						
97 Leitungen						

Copyright bei Volkswagen AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Volkswagen AG. Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Volkswagen AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Der Reparaturleitfaden ist nur für den Gebrauch innerhalb der Volkswagen- und Audi-Organisation vorgesehen; eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

Printed in Germany

© 1988 VOLKSWAGEN AG

000.5094.59.00

Inhaltsverzeichnis

27 - Anlasser, Stromversorgung	Seite
Batterie prüfen und laden	27- 1
Batterie aus- und einbauen	27- 6
Anlasser aus- und einbauen	27- 7
Drehstromgenerator aus- und einbauen	
- Einspritzmotor (4-Ventiler)	27-11
- Einspritzmotor (G.Lader)	27-15
Drehstromgenerator instand setzen	
- 65A Ausführung Valeo	27-25
- 90A Ausführung Bosch (G.Lader)	27-33
- 90A Ausführung Bosch	27-36

90 - Armaturen, Instrumente, Radio	Seite
Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	90- 1
Schalttafeleinsatz mit Multifunktionsanzeige (MFA) instand setzen	90- 2

92 - Scheibenwisch- und -waschanlage	Seite
Scheibenwischanlage instand setzen	92- 1
Scheibenwaschanlage instand setzen	92- 5
Heckscheibenwisch- und -waschanlage instand setzen	92- 7

94 - Leuchten, Lampen, Schalter außen	Seite
Lenkstockschalter instand setzen	94- 1
Anschlußbelegung am Lenkstockschalter	94- 6
Anschlußbelegung für Multifunktionsanzeige (MFA) und Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) am Lenkschloßgehäuse	94- 7
Scheinwerfer instand setzen	94- 8
Scheinwerfer aus- und einbauen	94-12
Schlußleuchte instand setzen	94-13
Nebelschluß- und Rückfahrleuchte aus- und einbauen	94-14
Blinkleuchte vorn aus- und einbauen	94-15
Nebelscheinwerfer aus- und einbauen/einstellen	94-15
Kennzeichenleuchte aus- und einbauen	94-16

96 - Leuchten, Lampen, Schalter innen	Seite
(Informationen hierzu erscheinen als Technische Merkblätter zu einem späteren Zeitpunkt)	

97 - Leitungen	Seite
Relaisplatte aus- und einbauen	97- 1
Mehrfachstecker hinter der Relaisplatte aus- und einbauen	97- 2

Copyright der Volkswagen AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewährleistung oder Garantieinsicht der Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments. Copyright der Volkswagen AG. Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für privaten Gebrauch nur mit Genehmigung der Volkswagen AG.