



Reparaturleitfaden

Business 2011 ➤

Multivan 2004 ➤

Transporter 2004 ➤

Transporter 2010 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Innen

Ausgabe 04.2013





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	4
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5 Airbag-Sicherheitsvorschriften	6
1.6 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.7 Airbagdeaktivierung	7
1.8 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	7
1.9 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	8
1.10 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	8
1.11 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	9
1.12 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	10
1.13 Unfall ohne Airbag-Auslösung	11
1.14 Sicherheitsgurte	11
1.15 Prüfen von Sicherheitsgurten	11
1.16 Gurtband prüfen	12
1.17 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	12
1.18 Gurtschloss-Sichtprüfung	13
1.19 Gurtschloss-Funktionsprüfung	13
1.20 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	13
1.21 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	14
1.22 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	14
1.23 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	14
68 - Innenausstattung	16
1 Ablagen/Abdeckungen	17
1.1 Montageübersicht - Handschuhfach, Transporter	17
1.2 Montageübersicht - Dachkonsole und Ablagefach	19
1.3 Montageübersicht - Halterung für Telefon, Schalttafel	19
1.4 Spaltabdeckung Lenksäule aus- und einbauen	20
1.5 Handschuhfach aus- und einbauen, Multivan	22
1.6 Handschuhfach aus- und einbauen, Transporter	24
1.7 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	26
1.8 Ablagefach Schalttafel aus- und einbauen, Multivan	28
1.9 Ablagefach Schalttafel Mitte oben aus- und einbauen, Transporter	29
1.10 Lautsprecherblende Schalttafel aus- und einbauen, Multivan	30
1.11 Lautsprecherblende Schalttafel aus- und einbauen, Transporter	32
1.12 Zusatzkonsole, Schalttafel Transporter, aus- und einbauen	33
1.13 Ablagefach Schalttafel Mitte aus- und einbauen, Transporter	37
1.14 Ablagenetz Schalttafel aus- und einbauen, Transporter	39
1.15 Flaschenbehälter aus- und einbauen, Multivan	40
1.16 Ascher mit Gehäuse, Zigarettenanzünder und Getränkehalter aus- und einbauen, Multivan	41
1.17 Getränkehalter Schalttafel aus- und einbauen, Transporter	43
1.18 Schalttafelblende Mitte aus- und einbauen, Multivan	44
1.19 Schalttafelblende Mitte aus- und einbauen, Transporter	46
1.20 Ablagefach aus- und einbauen	48



1.21	Ablagefach Zusatzheizung und Telefonanlage aus- und einbauen	50
1.22	Dachkonsole aus- und einbauen, Multivan	51
1.23	Zierblende Seitenwandverkleidung hinten aus- und einbauen, Multivan	53
1.24	Ascher hinten mit Einbaurahmen aus- und einbauen, Multivan	55
2	Ausstattungen	58
2.1	Montageübersicht - Mantelhaken, B-Säule	58
2.2	Sonnenblende aus- und einbauen	59
2.3	Haltegriff aus- und einbauen, A-Säule	59
2.4	Haltegriff aus- und einbauen, B-Säule	60
2.5	Haltegriff aus- und einbauen, Dach	61
2.6	Halteösen aus- und einbauen, Dach	62
2.7	Halteösen aus- und einbauen, Dach 11.2006 ►	64
2.8	Trittstufeneinsatz vorn aus- und einbauen	65
2.9	Trittstufeneinsatz hinten aus- und einbauen	67
2.10	Trittstufeneinsatz Doppelkabine aus- und einbauen	69
3	Innenspiegel	72
3.1	Montageübersicht - Innenspiegel »automatisch abblendbar« mit Regensensor G213	72
3.2	Montageübersicht - Innenspiegel »automatisch abblendbar« mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397	73
3.3	Montageübersicht - Regensensor G213	74
3.4	Manuell abblendbarer Innenspiegel aus- und einbauen bis 05.2007	75
3.5	Manuell abblendbarer Innenspiegel aus- und einbauen ab 05.2007	76
3.6	Halteplatte für Innenspiegel in Stand setzen	76
3.7	Innenspiegel »automatisch abblendbar« mit Regensensor G213 aus- und einbauen	78
3.8	Innenspiegel »automatisch abblendbar« mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	80
3.9	Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	81
3.10	Halteplatte für Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 in Stand setzen	82
69	Insassenschutz	84
1	Sicherheitsgurte	85
1.1	Montageübersicht - Sicherheitsgurte vorn, Multivan/Shuttle	86
1.2	Montageübersicht - Sicherheitsgurte vorn, Transporter	87
1.3	Montageübersicht - Sicherheitsgurte 2. Sitzreihe außen, Shuttle	88
1.4	Montageübersicht - Sicherheitsgurte 2. Sitzreihe außen, Kombi	89
1.5	Montageübersicht - Sicherheitsgurt 3. Sitzreihe außen, Transporter	90
1.6	Sicherheitsgurte vorn, Multivan/Shuttle aus- und einbauen	90
1.7	Sicherheitsgurte vorn, Transporter aus- und einbauen	92
1.8	Sicherheitsgurt Doppelsitzbank vorn aus- und einbauen, Transporter	94
1.9	Gurthöhenverstellung vorn aus- und einbauen, Multivan/Shuttle	96
1.10	Gurthöhenverstellung vorn aus- und einbauen, Transporter	97
1.11	Gurtschloss vorn aus- und einbauen, Sitz höhenverstellbar	99
1.12	Gurtschlösser Doppelsitzbank vorn aus- und einbauen, Transporter	100
1.13	Sicherheitsgurt Einzelsitz 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Multivan/Business	102
1.14	Sicherheitsgurt Doppelsitzbank 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Transporter	105
1.15	Beckengurt Doppelsitzbank 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Transporter	107
1.16	Sicherheitsgurt 3er-Sitzbank 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Doppelkabine	108
1.17	Sicherheitsgurte 2. Sitzreihe außen aus- und einbauen, Shuttle	110
1.18	Sicherheitsgurte 2. Sitzreihe außen aus- und einbauen, Kombi	112
1.19	Gurtschloss Einzelsitz 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Multivan/Business	114
1.20	Gurtschloss Einzelsitz 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Transporter	115
1.21	Gurtschlösser Doppelsitzbank 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Transporter	116
1.22	Gurtschlösser 3er-Sitzbank 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Doppelkabine	119
1.23	Gurtendbeschlag Einzelsitz 2. Sitzreihe aus- und einbauen, Multivan/Business	120
1.24	Sicherheitsgurt 3. Sitzreihe außen, Transporter aus- und einbauen	122
1.25	Sicherheitsgurte 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Multivan	124



1.26	Sicherheitsgurt 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Transporter	126
1.27	Gurtschlösser 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Multivan	128
1.28	Gurtendbeschläge 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Multivan	129
1.29	Gurtschlösser 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Transporter	131
2	Airbag-System	133
2.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System vorn	133
2.2	Einbauorteübersicht - Kopfairbag und Crashsensoren	134
3	Steuergerät für Airbag	135
3.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag J234 , Multivan	135
3.2	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag J234 , Transporter	136
3.3	Steuergerät für Airbag J234 , Multivan aus- und einbauen	136
3.4	Steuergerät für Airbag J234 , Transporter aus- und einbauen	139
4	Airbag Fahrerseite	142
4.1	Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen	142
4.2	Airbag-Einheit Fahrerseite (Multifunktion) aus- und einbauen	146
4.3	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	150
5	Airbag Beifahrerseite	151
5.1	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen (Multivan)	151
5.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen, Transporter bis 2010	155
5.3	Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen, Transporter ab 2010	160
6	Seitenairbags	165
6.1	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen bis 2010	165
6.2	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen ab 2010	168
7	Kopfairbags	172
7.1	Kopfairbag Fahrerraum aus- und einbauen, Multivan	172
7.2	Kopfairbag Fahrgastraum aus- und einbauen, Multivan	175
8	Deaktivierungsschalter	180
8.1	Deaktivierungsschalter für Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	180
9	Crashsensoren	182
9.1	Crashsensoren, Schiebetürseite aus- und einbauen	182
10	Steckverbindung, 41fach T41	185
10.1	Steckverbindung, 41fach T41 Steckergehäuse und Kontakte prüfen bzw. ersetzen	185
11	Lenkrad	189
11.1	Lenkrad aus- und einbauen	189
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	192
1	Türverkleidungen vorn	192
1.1	Türverkleidung vorn Fahrerseite aus- und einbauen	192
1.2	Türverkleidung vorn Beifahrerseite aus- und einbauen	194
1.3	Türverkleidung vorn Transporter aus- und einbauen	196
1.4	Türverkleidung vorn, Post- und Kurierfahrzeuge, aus- und einbauen	198
2	Türverkleidungen hinten	203
2.1	Montageübersicht - Verkleidung Schiebetür, Hartfaser	203
2.2	Montageübersicht - Verkleidung Schiebetür, Hartfaser kurz	204
2.3	Montageübersicht - Verkleidung Schiebetür hoch, Hartfaser	205
2.4	Verkleidung Heckflügeltür rechts aus- und einbauen	205
2.5	Verkleidung Heckflügeltür links aus- und einbauen	206
2.6	Verkleidung Doppelkabine aus- und einbauen	207
2.7	Verkleidung Schiebetür oben, Türbetätigung und Fensterrahmen aus- und einbauen	209
2.8	Verkleidung Schiebetür unten aus- und einbauen	211
3	Schalttafel	213
3.1	Abdeckungen Fußraum aus- und einbauen, Multivan	213
3.2	Abdeckungen Fußraum aus- und einbauen, Transporter	216
3.3	Schalttafelabdeckungen seitlich aus- und einbauen	218



3.4	Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen, Rechtslenker	219
3.5	Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	220
3.6	Blende Lichtschalter aus- und einbauen	222
3.7	Blende Schalttafel rechts aus- und einbauen, Transporter	224
3.8	Blende Beifahrerseite aus- und einbauen, Transporter	226
3.9	Blende Beifahrerseite aus- und einbauen, Multivan	228
3.10	Verkleidung Schalttafel links aus- und einbauen, Multivan	230
3.11	Verkleidung Schalttafel links aus- und einbauen, Transporter	232
3.12	Kniepolster Mitte links aus- und einbauen, Multivan	234
3.13	Kniepolster Mitte rechts aus- und einbauen, Multivan	236
3.14	Verkleidung Schalttafel rechts aus- und einbauen, Multivan	236
3.15	Verkleidung Schalttafel rechts aus- und einbauen, Transporter	238
3.16	Verkleidung Fußraum Mitte aus- und einbauen, Multivan	240
3.17	Verkleidung Fußraum Mitte aus- und einbauen, Transporter	242
3.18	Schalttafel aus- und einbauen, Multivan Komfort	244
3.19	Schalttafel aus- und einbauen, Transporter	251
4	Zentralrohr Schalttafel	256
4.1	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	256
5	Verkleidungen Innenraum	263
5.1	Montageübersicht - Halter für B-Säulen-Verkleidung unten	263
5.2	Montageübersicht - Seitenwandverkleidung vorn, Multivan	264
5.3	Montageübersicht -- Trennwand, Kastenwagen	266
5.4	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	267
5.5	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen, Multivan/Shuttle	269
5.6	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen, Transporter	271
5.7	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen, Schiebetürseite	273
5.8	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen, Multivan	275
5.9	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen, Transporter	276
5.10	D-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	278
5.11	Seitenwandverkleidung vorn aus- und einbauen, Multivan	280
5.12	Seitenwandverkleidung hinten, Multivan	281
5.13	Seitenwandverkleidung hinten aus- und einbauen, Transporter	285
5.14	Seitenwandverkleidung hinten, Hartfaser aus- und einbauen, Transporter	287
5.15	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	288
5.16	Bettplatte hinten aus- und einbauen	290
6	Kofferraumverkleidungen	291
6.1	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	291
6.2	Montageübersicht - Verkleidung Heckklappe unten, Hartfaser	292
6.3	Schlossträgerabdeckung hinten aus- und einbauen	292
6.4	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	297
6.5	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	298
6.6	Verkleidung Heckklappe unten aus- und einbauen 2010 ►	300
6.7	Verkleidung Heckklappe unten, Hartfaser aus- und einbauen ► 2010	302
6.8	Verkleidung Heckklappe unten, Hartfaser aus- und einbauen 2010 ►	304
7	Dachverkleidungen	306
7.1	Montageübersicht - Dachrahmenverkleidung	306
7.2	Montageübersicht - Formhimmel, Multivan	307
7.3	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	307
7.4	Formhimmel Fahrgastraum aus- und einbauen	309
7.5	Formhimmel Fahrerraum	310
8	Dämpfungen	313
8.1	Bodenbelag Fahrerraum aus- und einbauen	313
8.2	Bodenbelag Fahrgastraum aus- und einbauen, Transporter	315
8.3	Bodenbelag vorn (Holz) aus- und einbauen, Kastenwagen	317
8.4	Bodenbelag hinten (Holz) aus- und einbauen, Kastenwagen	318



9	Verzurrösen, Sitzschienensystem	320
9.1	Montageübersicht - Verzurrösen, Kombi und Kastenwagen	320
9.2	Montageübersicht - Verzurrösen, Kastenwagen	322
9.3	Montageübersicht - Verzurröse C-Säule	323
9.4	Montageübersicht - Verzurröse, Multivan	324
9.5	Montageübersicht - Verschlussstopfen Multivan, Camper und Kombi	325
9.6	Montageübersicht - Sitzschienensysteme	326
9.7	Montageübersicht - Sitzschienensystem außen	327
9.8	Montageübersicht - Sitzschienensystem, Mitte	328
9.9	Montageübersicht, Sitzschienensystem, Mitte Multifunktionstisch	329
9.10	Montageübersicht - Abdeckung Sitzschiene	330
9.11	Montageübersicht - Verzurröschienen, Kastenwagen	330
9.12	Verzurrösen Kombi und Kastenwagen aus- und einbauen	333
9.13	Verzurrösen Kastenwagen aus- und einbauen	334
9.14	Verzurröse C-Säule aus- und einbauen	336
9.15	Verzurröse Multivan aus- und einbauen	337
9.16	Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	338
72	Sitzgestelle	342
1	Vordersitze	342
1.1	Vordersitz aus- und einbauen	342
1.2	Vordersitz, drehbar, aus- und einbauen	347
1.3	Adapter für Vordersitz, drehbar, aus- und einbauen	351
1.4	Drehgestell für Vordersitz, drehbar, aus- und einbauen	353
1.5	Doppelsitzbank vorn, Transporter	354
1.6	Sitzgestell Einzelsitz aus- und einbauen	359
1.7	Verkleidungen am Vordersitz	363
1.8	Ablagefach am Sitzgestell vorn aus- und einbauen	369
1.9	Armlehne Vordersitz aus- und einbauen	371
1.10	Lendenwirbelstütze, Sitz (elektrisch) aus- und einbauen	373
1.11	Antrieb, Lehnenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	375
1.12	Vordersitzkissen für Vordersitz, höhenverstellbar, aus- und einbauen	375
1.13	Vordersitzkissen für Vordersitz, drehbar, aus- und einbauen	377
1.14	Sitzpolster der Doppelsitzbank aus- und einbauen	379
1.15	Lehne Vordersitz	380
1.16	Lehne Doppelsitzbank aus- und einbauen	385
2	Sitze, 2. Sitzreihe	388
2.1	Montageübersicht - Verkleidung Einzelsitz, 2. Sitzreihe, Multivan/Business	388
2.2	Montageübersicht - Verankerungsbeschlag, Multivan/Business	389
2.3	Montageübersicht - Kopfstütze mit Führungen, Multivan/Business	390
2.4	Montageübersicht - Führungsschiene, Multivan/Business	391
2.5	Montageübersicht - Schublade, Multivan/Business	392
2.6	Drehsitz mit Sitzgestell aus und einbauen, Multivan/Business	392
2.7	Sitzpolster Einzelsitz, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	395
2.8	Sitzpolster Doppelsitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	396
2.9	Sitzpolster 3er-Sitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Doppelkabine	398
2.10	Montageübersicht - Verkleidung Einzelsitz, 2. Sitzreihe, Multivan/Business	399
2.11	Verkleidungen Einzelsitz, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	407
2.12	Verkleidungen 3er-Sitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Doppelkabine	408
2.13	Lehne Einzelsitz, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Multivan/Business	410
2.14	Lehne Einzelsitz, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	412
2.15	Lehne Doppelsitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	414
2.16	Lehne 3er-Sitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Doppelkabine	416
2.17	Sitzgestell 3er-Sitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Doppelkabine	418
2.18	Einzelsitz 2. Sitzreihe nachrüsten (Kombi/Shuttle)	420



3	Sitze, 3. Sitzreihe	425
3.1	3er-Sitzbank aus- und einbauen, Multivan	425
3.2	Verkleidung 3er-Sitzbank vorn aus- und einbauen, Multivan	426
3.3	Seitenverkleidung 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Multivan	428
3.4	Verkleidung 3er-Sitzbank hinten aus- und einbauen, Multivan	429
3.5	Sitzpolster 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Multivan	431
3.6	Sitzpolster 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Transporter	432
3.7	Lehne 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Multivan	434
3.8	Lehne 3er-Sitzbank aus- und einbauen, Transporter	435
3.9	3er-Sitzbank 3. Sitzreihe nachrüsten, Kombi/Shuttle	437
4	Sitze, 3. Sitzreihe (Business)	442
4.1	Montageübersicht - Lendenwirbelstütze pneumatisch	442
4.2	Sitzbank aus- und einbauen	443
4.3	Sitz aus- und einbauen	448
4.4	Armlehne aus- und einbauen	451
4.5	Kopfstütze aus- und einbauen	453
4.6	Verkleidung Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	456
4.7	Verkleidung Lehne aus- und einbauen	459
4.8	Verkleidung Sitzbank vorn oben aus- und einbauen	460
4.9	Verkleidung Sitzbank vorn unten aus- und einbauen	462
4.10	Verkleidung Rücksitzbank oben aus- und einbauen	464
4.11	Verkleidung Rücksitzbank unten aus- und einbauen	465
4.12	Bedienungselement für Sitzverstellung aus- und einbauen	468
4.13	Halter für Bedienungselement aus- und einbauen	473
4.14	Sicherheitsgurt aus- und einbauen	475
4.15	Gurtschloss aus- und einbauen	479
4.16	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	480
5	Tischmodule, Multivan/Business	481
5.1	Tischmodul in den Sitzschienen aus- und einbauen	481
5.2	Tischplatte aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	483
5.3	Getränkehalter aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	484
5.4	Ascher aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	485
5.5	Schublade aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	486
5.6	Blende, vorn, aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	488
5.7	Blende, hinten, aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	489
5.8	Blenden, seitlich, mit Zeitschriftenablage, aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	490
5.9	Rollen und Stützteil aus- und einbauen, Tischmodul in den Sitzschienen	492
5.10	Tischmodul in der Seitenwand aus- und einbauen	494
5.11	Tischmodul in der Seitenwand elektrisch aus- und einbauen	496
74	Sitz - Polster, Bezüge	498
1	Bezüge und Polster Vordersitze	498
1.1	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, höhenverstellbar aus- und einbauen	498
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, drehbar aus- und einbauen	500
1.3	Bezug und Polster, Sitzpolster, Doppelsitzbank, vorn, aus- und einbauen, Transporter	502
1.4	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	504
1.5	Bezug und Polster, Lehne, Doppelsitzbank, vorn, aus- und einbauen, Transporter	506
2	Sitzbezüge und -polster 2. Sitzreihe	511
2.1	Bezug und Polster, Sitzpolster, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Multivan/Business	511
2.2	Bezug und Polster, Sitzpolster, 2. Sitzreihe mit integriertem Kindersitz, aus- und einbauen, Multivan/Business	515
2.3	Taster mit Blende, Kindersitzverstelleinheit, aus- und einbauen	522
2.4	Bezug und Polster, Sitzpolster, Einzelsitz, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	523
2.5	Bezug und Polster, Sitzpolster, Doppelsitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	524



2.6	Bezug und Polster, Sitzpolster 3er-Sitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Doppelkabine	526
2.7	Lehnenbezug und -polster, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Multivan/Business	526
2.8	Bezug und Polster, Lehne, 2. Sitzreihe, mit integriertem Kindersitz, aus- und einbauen ..	531
2.9	Bezug und Polster, Lehne, Einzelsitz, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter .. .	540
2.10	Bezug und Polster, Lehne, Doppelsitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Transporter	543
2.11	Bezug und Polster, Lehne 3er-Sitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen, Doppelkabine ..	546
3	Bezüge und Polster, Sitze 3. Sitzreihe	547
3.1	Bezug und Polster, Sitzpolster, 3er-Sitzbank, aus- und einbauen, Multivan	547
3.2	Bezug und Polster, Sitzpolster, 3er-Sitzbank, aus- und einbauen (Transporter)	550
3.3	Bezug und Polster, Lehne, 3er-Sitzbank, aus- und einbauen, Multivan	551
3.4	Mittelarmlehne, 3er-Sitzbank, aus- und einbauen, Multivan	557
3.5	Bezug und Polster, Lehne, 3er-Sitzbank, aus- und einbauen, Transporter	559
4	Bezüge und Polster, Sitze 3. Sitzreihe (Business)	563
4.1	Sitzbezug und -polster aus- und einbauen	563
4.2	Lehnenbezug und -polster aus- und einbauen	568



