



Reparaturleitfaden Tiguan 2008 ➤

Kraftstoffversorgung - Benzinmotoren

Motorkenn- buchstaben	CAV A	CTH A	CTH D	CAV D					
--------------------------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--

Ausgabe 12.2013

Copyright bei Volkswagen AG. Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Volkswagen AG. Die Volkswagen AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument.





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 00 - Technische Daten
- 20 - Kraftstoffversorgung

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Motormerkmale	1
2 Sicherheitsmaßnahmen	2
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	2
2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Verwendung von Prüf- und Messgeräten	3
3 Allgemeine Reparaturhinweise	4
3.1 Sauberkeitsregeln	4
20 - Kraftstoffversorgung	5
1 Kraftstoffbehälter	5
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	5
1.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	7
1.3 Kraftstoffbehälter entleeren	11
2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratgeber	19
2.1 Kraftstofffördereinheit aus- und einbauen	19
2.2 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige aus- und einbauen	22
3 Steckkupplungen	24
3.1 Steckkupplungen trennen	24
4 Kraftstofffilter	28
5 Aktivkohlebehälteranlage	29
5.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage	29
5.2 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen	29
6 Gasbetätigung	31
6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	31
6.2 Gaspedalmodul aus- und einbauen	31
7 Kraftstoffpumpe	33
7.1 Kraftstoffpumpe prüfen	33
7.2 Kraftstoffpumpe aus- und einbauen	50
7.3 Saugstrahlpumpe aus- und einbauen	52

