



Reparaturleitfaden Touareg 2010 ➤

Kraftstoffversorgung - Dieselmotoren

Motor-kenn- buchstaben	CAS A	CAS D	CAT A	CKD A	CRC A	CJG D	CJM A	CNR B	
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

Ausgabe 05.2012



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

20 - Kraftstoffversorgung



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Kennzeichnung	1
1.1 Motornummer/Motormerkmale	1
2 Sicherheitshinweise	2
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kraftstoffsystem	2
3 Reparaturhinweise	3
3.1 Sauberkeitsregeln	3
20 - Kraftstoffversorgung	4
1 Verhalten bei Falschbetankung	4
1.1 Schritt 1 (Motor wurde mit falschem Kraftstoff gestartet)	4
1.2 Schritt 2 (Motor wurde mit falschem Kraftstoff nicht gestartet)	5
1.3 Schritt 3 (Späne in Kraftstofffördereinheit und -behälter vorhanden)	6
1.4 Schritt 4 (keine Späne in Kraftstofffördereinheit und -behälter vorhanden)	7
1.5 Schritt 5 (Späne in Hochdruckpumpe vorhanden)	7
1.6 Schritt 6 (keine Späne in Hochdruckpumpe vorhanden)	8
2 Kraftstoffbehälter	9
2.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter	9
2.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	11
2.3 Kraftstoffbehälter entleeren	14
3 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	19
3.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber	19
3.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen	20
4 Falschbetankungsschutz	23
4.1 Falschbetankungsschutz aus- und einbauen	23
4.2 Falschbetankungsschutz deaktivieren	25
5 Steckkupplungen trennen	27
6 Kraftstofffilter	31
6.1 Montageübersicht - Kraftstofffilter	31
7 Gasbetätigung	33
7.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul	33
8 Kraftstoffpumpe	34
8.1 Kraftstoffpumpe prüfen	34
8.2 Saugstrahlpumpe aus- und einbauen	42

