



Reparaturleitfaden

Caddy 2004 ➤

Caddy 2011 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Innen

Ausgabe 04.2013





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	2
1.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	3
1.4 Prüfen von Sicherheitsgurten	3
1.5 Airbag-Sicherheitsvorschriften	6
1.6 Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule	7
1.7 Austausch der Airbag-Einheit nach einem Unfall	7
1.8 Airbagdeaktivierung	8
1.9 Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	8
68 - Innenausstattung	10
1 Ablagen, Abdeckungen	11
1.1 Ablagefach, Schalttafel, Mitte, oben, aus- und einbauen	11
1.2 Ablage, Mitte, aus- und einbauen	12
1.3 Verkleidungen, Fußraum, aus- und einbauen	14
1.4 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	15
1.5 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	16
1.6 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	17
1.7 Staukästen, Dachgalerie	19
1.8 Ablagefach, Fahrerseite, aus- und einbauen	22
1.9 Ablage, Beifahrerseite, unten, aus- und einbauen	24
1.10 Handschuhfach aus- und einbauen	26
1.11 Abdeckkappe Außenspiegel aus- und einbauen	28
1.12 Handgriff für Handbremshebel - aus- und einbauen	29
1.13 Mantelhaken und Halteschlaufe	30
1.14 Netzablage (Dach)	33
1.15 Einhängeöse für Netztrennwand aus- und einbauen	36
1.16 Lautsprecherblende, Formverkleidung aus- und einbauen	38
1.17 Lautsprecherblende, Türverkleidung vorn, aus- und einbauen	38
2 Ausstattungen	40
2.1 Montageübersicht - Netztrennwand	40
2.2 Netztrennwand aus- und einbauen	40
2.3 Sonnenblenden aus- und einbauen	42
2.4 Haltegriffe, Dach, aus- und einbauen	44
3 Mittelkonsole	46
3.1 Mittelkonsole, vorn, Kastenwagen aus- und einbauen	46
3.2 Mittelkonsole, vorn, Kombi aus- und einbauen	50
3.3 Mittelkonsole, Kastenwagen aus- und einbauen	53
3.4 Mittelkonsole, Kombi aus- und einbauen	55
4 Mittelarmlehne vorn	63
4.1 Mittelarmlehne, Kombi aus- und einbauen	63
4.2 Deckel, Ablagefach, Kombi, aus- und einbauen	68
5 Innenspiegel	70
5.1 Montageübersicht - Innenspiegel »mit Regensensor, automatisch abblendbar«	70
5.2 Innenspiegel (manuell abblendbarer) aus- und einbauen	71
5.3 Halteplatte für Innenspiegel in Stand setzen	71
5.4 Innenspiegel »mit Regensensor, automatisch abblendbar« aus- und einbauen	73
5.5 Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	75
5.6 Halteplatte für »Regensensor, automatisch abblendbar« in Stand setzen	76



69 - Insassenschutz	79
1 Sicherheitsgurte	80
1.1 Montageübersicht - Sicherheitsgurte vorn	80
1.2 Montageübersicht - Sicherheitsgurte, 1. Sitzreihe, außen	81
1.3 Montageübersicht - Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, Mitte	82
1.4 Montageübersicht - Sicherheitsgurt 2. Sitzreihe	83
1.5 Montageübersicht - Sicherheitsgurt 2. Sitzreihe, Maxi	84
1.6 Sicherheitsgurte vorn aus- und einbauen	84
1.7 Gurthöhenverstellung vorn aus- und einbauen	86
1.8 Gurtschloss vorn aus- und einbauen	88
1.9 Sicherheitsgurte, 1. Sitzreihe, außen aus- und einbauen	90
1.10 Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, Mitte aus- und einbauen	93
1.11 Gurtschlösser, 1. Sitzreihe	95
1.12 Sicherheitsgurt 2. Sitzreihe aus- und einbauen	98
1.13 Sicherheitsgurt 2. Sitzreihe, Maxi aus- und einbauen	100
1.14 Gurtschloss, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	102
2 Airbag-System	105
2.1 Einbauorteübersicht - Airbag-System	105
3 Steuergerät für Airbag	106
3.1 Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	106
3.2 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	106
4 Airbag Fahrerseite	110
4.1 Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen bis 2007	110
4.2 Airbag-Einheit Fahrerseite (Multifunktion) aus- und einbauen ab 2007	116
4.3 Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen ab 2010	119
4.4 Airbag-Einheit Fahrerseite (Multifunktion) aus- und einbauen ab 2010	123
4.5 Lenkrad aus- und einbauen	127
4.6 Rückstellung mit Schleifring aus- und einbauen	127
5 Airbag-Einheit Beifahrerseite	128
5.1 Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	128
6 Seitenairbag	134
6.1 Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite	134
7 Crashsensoren für Airbag	140
7.1 Crashsensoren aus- und einbauen	140
70 - Verkleidungen/Dämpfungen	142
1 Türverkleidungen vorn	142
1.1 Türverkleidung vorn aus- und einbauen	142
2 Türverkleidung hinten	150
2.1 Montageübersicht - Verkleidung Schiebetür	150
2.2 Montageübersicht - Dämpfung, Schiebetür	151
2.3 Verkleidung Schiebetür, Kastenwagen, Basis aus- und einbauen	151
2.4 Verkleidung Schiebetür, Kastenwagen, Komfort aus- und einbauen	152
2.5 Verkleidung Schiebetür, Shuttle aus- und einbauen	154
3 Schalttafel	156
3.1 Schalttafel aus- und einbauen	156
4 Zentralrohr Schalttafel	162
4.1 Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel bis 06.07	162
4.2 Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel ab 06.07	163
4.3 Zentralrohr Schalttafel bis 06.07 aus- und einbauen	163
4.4 Zentralrohr Schalttafel ab 06.07 aus- und einbauen	165
5 Verkleidungen Innenraum	169
5.1 Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung, oben, Kastenwagen	169



5.2	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung, oben, Kombi	170
5.3	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung, oben	171
5.4	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung, oben Maxi	172
5.5	Montageübersicht - Ablagefach C-Säule	173
5.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	174
5.7	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung, Maxi	175
5.8	Montageübersicht Halter für Fußstütze	176
5.9	Montageübersicht - Deckel Staufach	177
5.10	Einstiegsleisten vorn aus- und einbauen	177
5.11	Einstiegsleisten hinten	180
5.12	A-Säulen-Verkleidung, oben, aus- und einbauen	186
5.13	A-Säulen-Verkleidung, Mitte, aus- und einbauen	187
5.14	B-Säulen-Verkleidung, oben, Kastenwagen aus- und einbauen	189
5.15	B-Säulen-Verkleidung, oben, Kombi aus- und einbauen	192
5.16	B-Säulen-Verkleidung, unten, Kastenwagen, aus- und einbauen	195
5.17	B-Säulen-Verkleidung unten, Kombi, aus- und einbauen	198
5.18	C-Säulen-Verkleidung, oben aus- und einbauen	200
5.19	C-Säulen-Verkleidung, oben Maxi aus- und einbauen	201
5.20	Ablagefach C-Säule aus- und einbauen	203
5.21	Verkleidung Fensterrahmen B und C-Säule aus- und einbauen	204
5.22	Verkleidung Fensterrahmen B und C-Säule Maxi aus- und einbauen	205
5.23	Verkleidung Fensterrahmen C und D-Säule Maxi aus- und einbauen	207
5.24	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	208
5.25	D-Säulen-Verkleidung, Maxi aus- und einbauen	210
5.26	Abdeckung für Fußstütze aus- und einbauen	212
5.27	Bodenbelag vorn aus- und einbauen	213
5.28	Bodenbelag Mitte Kombi, Komfort und Kasten Basis aus- und einbauen	215
5.29	Bodenbelag hinten aus- und einbauen	216
5.30	Rahmen, Staufach aus- und einbauen	219
6	Kofferraumverkleidung	222
6.1	Montageübersicht - Verkleidung, Heckklappe	222
6.2	Montageübersicht Kofferraumabdeckung	223
6.3	Montageübersicht - Formverkleidung	225
6.4	Montageübersicht - Verstärkung für Formverkleidung, Maxi	227
6.5	Verkleidungen, Heckflügeltüren, aus- und einbauen	228
6.6	Verkleidung, Heckklappe aus- und einbauen	229
6.7	Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen	231
6.8	Auflage, Kofferraumabdeckung, seitlich aus- und einbauen	234
6.9	Seitenwandverkleidung hinten aus- und einbauen	236
6.10	Seitenwandverkleidung hinten, Maxi	244
6.11	Formverkleidung aus- und einbauen	248
7	Dachverkleidungen	253
7.1	Formhimmel, Kastenwagen, aus- und einbauen	253
7.2	Dachverkleidung aus- und einbauen	254
7.3	Formhimmel aus- und einbauen	258
8	Dämpfungen	264
8.1	Montageübersicht - Dämpfung Kupplungs- und Bremspedal	264
8.2	Montageübersicht - Abdeckung für Lenksäulenkreuzgelenk	266
8.3	Montageübersicht - Dämpfung Stirnwand	267
8.4	Montageübersicht - Dämpfung, Wasserkasten	268
8.5	Montageübersicht - Dämpfung, Montageplatte	269
8.6	Montageübersicht - Dämpfung, Stirnwand innen	270
8.7	Montageübersicht - Dämpfung Mittelkonsole, A-Säule, Schalttafel	271
8.8	Montageübersicht - Dämpfung Radhaus	272



1	Vordersitz	274
1.1	Vordersitz aus- und einbauen	274
1.2	Adapter Sitzgestell aus- und einbauen	278
1.3	Verkleidungen am Sitz (ohne Höhenverstellung) aus- und einbauen	280
1.4	Verkleidungen am Sitz (mit Höhenverstellung) aus- und einbauen	282
1.5	Aufnahme Schublade aus- und einbauen	284
1.6	Lehne aus- und einbauen	285
1.7	Verstellrad (für Lendenwirbelstütze) aus- und einbauen	288
1.8	Lendenwirbelstütze, Sitz (manuell) aus- und einbauen	288
1.9	Seil- und Bowdenzug, Lehnenverriegelung aus- und einbauen	289
1.10	Kopfstützenführungen ausbauen	290
2	Sitze, 1. Sitzreihe	292
2.1	Sitze, 1. Sitzreihe aus- und einbauen	292
2.2	Blenden, Lehnenbeschläge, aus- und einbauen	295
2.3	Abdeckungen Befestigungsleisten aus- und einbauen	296
2.4	Befestigungsplatten und -leisten aus- und einbauen	299
2.5	Lehnen aus- und einbauen	302
3	Sitze, 2. Sitzreihe	305
3.1	Montageübersicht - Befestigungsbolzen für Rücksitzbank	305
3.2	Rücksitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	305
3.3	Lehne, Rücksitzbank, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	307
74	Sitz - Polster, Bezüge	310
1	Bezüge und Polster, Vordersitz	310
1.1	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	310
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	312
2	Bezüge und Polster, 1. Sitzreihe	315
2.1	Bezüge und Polster, Lehnen, aus- und einbauen	315
2.2	Bezüge und Polster, Sitzpolster, aus- und einbauen	317
3	Bezüge und Polster, 2. Sitzreihe	321
3.1	Bezüge und Polster, Hintersitzkissen, aus- und einbauen	321
3.2	Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen	324