



Reparaturleitfaden

Caddy 2004 ➤

Caddy 2011 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Außen

Ausgabe 09.2013





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger bis 2011	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	2
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	4
2 Schlossträger ab 2011	8
2.1 Montageübersicht - Schlossträger	8
2.2 Schlossträger aus- und einbauen	9
2.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	11
2.4 Druckschläuche und Schlauchverbindungen mit Schraubchellen aus- und einbauen	15
3 Kotflügel bis 2011	18
3.1 Montageübersicht - Kotflügel	18
3.2 Montageübersicht - Zusatzabdeckung Kotflügel	19
3.3 Kotflügel aus- und einbauen	19
3.4 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	24
3.5 Befestigungswinkel Kotflügel aus- und einbauen	25
4 Kotflügel ab 2011	27
4.1 Montageübersicht - Kotflügel	27
4.2 Kotflügel aus- und einbauen	28
4.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	31
5 Stirnwand	32
5.1 Montageübersicht - Stirnwand	32
5.2 Montageübersicht - Wasserkasten-Stirnwand	33
5.3 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	35
5.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	35
55 - Deckel, Klappen	38
1 Frontklappe	38
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	38
1.2 Montageübersicht - Ver- und Entriegelungsbauteile Frontklappe	40
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	40
1.4 Frontklappe einstellen	42
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen bis 2010	45
1.6 Klappenschloss aus- und einbauen ab 2011	46
1.7 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	48
1.8 Schließbügel aus- und einbauen ab 2011	48
1.9 Scharnier aus- und einbauen	49
1.10 Bowdenzug trennen	50
1.11 Dämpfung aus- und einbauen	50
1.12 Gasdruckfeder aus- und einbauen	53
1.13 Gasdruckfeder entgasen	53
2 Heckklappe	54
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	54
2.2 Montageübersichten - Ver- und Entriegelungsbauteile	56
2.3 Montageübersicht - Außengriff ohne Schließzylinder ab 2011	59
2.4 Heckklappe aus- und einbauen	59
2.5 Heckklappe einstellen	61
2.6 Klappenschloss aus- und einbauen	66
2.7 Scharniere hinten aus- und einbauen	68
2.8 Schließbügel aus- und einbauen	70
2.9 Träger für Verriegelung Heckklappe aus- und einbauen	70
2.10 Schließzylinder Träger für Verriegelung aus- und einbauen	74



2.11	Außengriff ohne Schließzylinder aus- und einbauen ab 2011	75
2.12	Außengriff ohne Schließzylinder zerlegen	81
2.13	Lichtleiste aus- und einbauen	86
2.14	Kennzeichen Befestigung	87
2.15	Heckklappendichtung hinten aus- und einbauen	88
2.16	Gasdruckfeder aus- und einbauen	89
2.17	Gasdruckfeder entgasen	90
3	Dachladeklappe	91
3.1	Montageübersicht - Dachladeklappe	91
3.2	Montageübersicht - Träger	92
3.3	Montageübersicht - Schließkeil	93
3.4	Dachladeklappe hinten aus- und einbauen	93
3.5	Dachladeklappendichtung aus- und einbauen	95
3.6	Gasdruckfeder aus- und einbauen	96
3.7	Gasdruckfeder entgasen	97
4	Tankklappe	98
4.1	Montageübersicht - Tankklappe	98
4.2	Montageübersicht - Sperreinheit Tankklappe	99
4.3	Tankklappe aus- und einbauen	99
4.4	Sperreinheit Tankklappe aus- und einbauen	101
57	Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	103
1	Tür vorn	103
1.1	Montageübersicht - Türscharnier	103
1.2	Montageübersicht - Türscharnier Post- und Kurierfahrzeuge	105
1.3	Türinnendichtung aus- und einbauen	107
1.4	Türaußendichtung aus- und einbauen	108
1.5	Türscharnier aus- und einbauen	109
1.6	Türscharnier Post- und Kurierfahrzeuge aus- und einbauen	111
1.7	Neue Türscharniere fetten	113
1.8	Tür vorn aus- und einbauen	113
1.9	Tür vorn, Post- und Kurierfahrzeuge aus- und einbauen	115
1.10	Tür einstellen	117
1.11	Schließbügel einstellen	119
2	Türeinbauteile	120
2.1	Montageübersicht - Aggregateträger	120
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	121
2.3	Aggregateträger aus- und einbauen	122
2.4	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen	127
2.5	Türgriff aus- und einbauen	129
2.6	Türschloss aus- und einbauen	131
2.7	Lagerbügel einbauen	132
3	Zentralverriegelung	133
3.1	Einbauorteübersicht Zentralverriegelung	133
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel bis 2010	135
3.3	Montageübersicht - Zündschlüssel ab 2010	136
3.4	Montageübersicht - Zündschlüssel mit Beleuchtung	137
3.5	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen bis 2010	137
3.6	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen ab 2010	139
3.7	Batterie für Zündschlüssel mit Beleuchtung aus- und einbauen	140
58	Türen hinten/Türeinbauteile	142
1	Schiebetür	142
1.1	Montageübersicht - Schiebetür Rollenführungen	142
1.2	Montageübersicht - Türfeststeller	143



1.3	Montageübersicht - Abdeckung Führungsschiene	144
1.4	Montageübersicht - Führungsschiene Mitte	146
1.5	Schiebetür aus- und einbauen	146
1.6	Schiebetür einstellen	149
1.7	Scharnierbeschlag aus- und einbauen	156
1.8	Türfeststeller aus- und einbauen	156
1.9	Anschlag oben aus- und einbauen	157
1.10	Abdeckung Führungsschiene aus- und einbauen	158
1.11	Führungsschiene Mitte aus- und einbauen	160
1.12	Türinnendichtung aus- und einbauen	163
1.13	Vordichtung oben, Caddy kurz aus- und einbauen	164
1.14	Vordichtung oben, Caddy Maxi aus- und einbauen	164
1.15	Vordichtung unten, Caddy kurz aus- und einbauen	165
1.16	Vordichtung unten, Caddy Maxi aus- und einbauen	165
2	Türeinbauteile Schiebetür	166
2.1	Montageübersicht Schiebetür Ver- und Entriegelungsbauteile	166
2.2	Montageübersicht - Fernbetätigung	168
2.3	Montageübersicht - Lagerbügel	169
2.4	Montageübersicht - Innenbetätigung	170
2.5	Schließbügel aus- und einbauen	170
2.6	Türschloss aus- und einbauen	171
2.7	Türaußengriff aus- und einbauen	172
2.8	Fernbetätigung aus- und einbauen	173
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	175
2.10	Innenbetätigung aus- und einbauen	176
3	Heckflügeltür	178
3.1	Montageübersicht - Heckflügeltür rechts	178
3.2	Montageübersicht - Heckflügeltür links	179
3.3	Montageübersicht - Scharniere Heckflügeltür	180
3.4	Heckflügeltür aus- und einbauen	180
3.5	Scharniere Heckflügeltür aus- und einbauen	182
3.6	Heckflügeltür einstellen	184
3.7	Flügeltdichtung hinten aus- und einbauen	189
3.8	Innendichtung Heckflügeltür aus- und einbauen	190
4	Türeinbauteile Heckflügeltür	191
4.1	Montageübersicht - Ver- und Entriegelungsbauteile Heckflügeltür	191
4.2	Montageübersicht - Betätigungshebel	193
4.3	Montageübersicht - Trägerteil des Motors für Fernentriegelung	194
4.4	Montageübersicht - Türaußengriff	195
4.5	Schließbügel oben und unten aus- und einbauen	195
4.6	Schloss oben aus- und einbauen	196
4.7	Schloss unten aus- und einbauen	197
4.8	Betätigungshebel aus- und einbauen	199
4.9	Trägerteil des Motors für Fernentriegelung aus- und einbauen	200
4.10	Innenbetätigung aus- und einbauen	202
4.11	Türaußengriff aus- und einbauen	202
4.12	Lichtleiste aus- und einbauen	204
4.13	Schließzylinder aus- und einbauen	205
63	Stoßfänger	206
1	Stoßfängerabdeckung vorn bis 2011	206
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung vorn Standard	206
1.2	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung vorn in Wagenfarbe	208
1.3	Montageübersicht - Anbauteile Standard	209
1.4	Montageübersicht - Anbauteile in Wagenfarbe	210



1.5	Montageübersicht - Unterbauteile	211
1.6	Montageübersicht - Stoßfängerträger vorn	212
1.7	Stoßfängerabdeckung vorn Standard aus- und einbauen	212
1.8	Stoßfängerabdeckung vorn in Wagenfarbe aus- und einbauen	214
1.9	Stoßfängerabdeckung vorn in Stand setzen	216
2	Stoßfängerabdeckung vorn ab 2011	217
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung vorn	217
2.2	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung vorn Anbauteile	219
2.3	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung vorn Anbauteile »CROSS CADDY«	220
2.4	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung vorn Unterbauteile	221
2.5	Montageübersicht - Stoßfängerträger vorn	222
2.6	Montageübersicht - Einparkhilfe, Halter Stoßfängerabdeckung vorn	223
2.7	Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen	224
2.8	Stoßfängerabdeckung vorn in Stand setzen	227
2.9	Halter für Einparkhilfe einbauen	227
3	Stoßfänger hinten	232
3.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung hinten	232
3.2	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung hinten für Anhängervorrichtung	234
3.3	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung hinten - Anbauteile	235
3.4	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung hinten - Anbauteile »CROSS CADDY«	236
3.5	Montageübersicht - Einparkhilfe, Halter Stoßfängerabdeckung hinten	237
3.6	Montageübersicht - Stoßfängerträger mit Stoßfängerabdeckung hinten	239
3.7	Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen	239
3.8	Stoßfängerabdeckung hinten für Anhängervorrichtung aus- und einbauen	242
3.9	Stoßfängerträger mit Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen	244
3.10	Stoßfängerabdeckung hinten in Stand setzen	246
3.11	Halter für Einparkhilfe einbauen	246
64	Verglasung	251
1	Reparaturhinweise	251
1.1	Mindestaushärtezeit	251
1.2	Scheibensteinandsetzung	252
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	252
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	253
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	254
1.6	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	255
1.7	Lackschäden ausbessern	256
1.8	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	256
2	Frontscheibe	258
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	258
2.2	Maß für Kleberaube und Glas-/Lackprimer an der Frontscheibe	259
2.3	Frontscheibe aus- und einbauen	259
2.4	Frontscheibe mit Sichtfenster für Fahrzeuge ohne Fahrzeug-Identifizierungsnummer vorbereiten	263
3	Heckscheibe	264
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	264
3.2	Maß für Kleberaube und Glas-/Lackprimer an der Heckscheibe	265
3.3	Heckscheibe aus- und einbauen	265
4	Heckscheibe Heckflügeltür	268
4.1	Montageübersicht - Heckscheibe Heckflügeltür	268
4.2	Maß für Kleberaube und Glas-/Lackprimer an der Heckscheibe Heckflügeltür	269
4.3	Heckscheibe Heckflügeltür aus und einbauen	270
5	Seitenscheiben	272
5.1	Montageübersicht - Seitenscheibe Schiebetür	272
5.2	Montageübersicht - Schiebefenster Schiebetür	274



5.3	Montageübersicht -- Seitenscheibe	275
5.4	Montageübersicht -- Seitenscheibe	276
5.5	Montageübersicht - Schiebefenster Seitenteil	277
5.6	Montageübersicht - Schiebefenster beweglich	278
5.7	Maß für Kleberaube und Glas-/Lackprimer an der Seitenscheibe	280
5.8	Seitenscheibe Schiebetür aus- und einbauen	282
5.9	Schiebefenster Schiebetür aus- und einbauen	284
5.10	Seitenscheibe Schiebetür, Kastenwagen, Post- und Kurierfahrzeuge	286
5.11	Seitenscheibe aus- und einbauen	291
5.12	Schiebefenster Seitenteil aus- und einbauen	293
5.13	Schiebefenster beweglich aus- und einbauen	295
6	Türscheibe vorn	298
6.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	298
6.2	Montageübersicht - Fensterführung	300
6.3	Türscheibe aus- und einbauen	300
6.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	303
6.5	Fensterführung aus- und einbauen	304
7	Geschraubte Scheiben	307
7.1	Montageübersicht - Seitenscheibe vorn	307
7.2	Montageübersicht - Ausstellscheibe	307
7.3	Seitenscheibe vorn aus- und einbauen	308
7.4	Ausstellscheibe aus- und einbauen	309
66	Außenausstattung	311
1	Kühlergrill/Frontblende	311
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	311
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen bis 2011	311
1.3	Kühlergrill aus- und einbauen ab 2011	313
2	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	315
2.1	Montageübersicht - Seitenschutzleisten	315
2.2	Montageübersicht - Seitenschutzleisten »edition 30«	316
2.3	Montageübersicht - Tunnelbrücke	317
2.4	Seitenschutzleisten aus- und einbauen	317
2.5	Einstiegsleiste »edition 30« aus- und einbauen	319
2.6	Zierleiste Lichtleiste aus- und einbauen	321
3	Geräuschdämpfung	324
3.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfungen	324
4	Dekorfolie	327
4.1	Dekorfolie für Heckscheibe Heckflügeltür	327
4.2	Dekorfolie Stoßfänger hinten »edition 30«	328
4.3	Dekorfolie Unterholm »CROSS CADDY«	330
5	Dachreling	333
5.1	Montageübersicht - Dachreling	333
5.2	Dachreling aus- und einbauen	333
6	Außenspiegel	339
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	339
6.2	Montageübersicht - Dämpfung, Dichtungs- und Gewebeband Außenspiegel	340
6.3	Spiegelgehäuse aus- und einbauen	340
6.4	Spiegelglas aus- und einbauen	342
6.5	Außenspiegel aus- und einbauen	342
7	Radhausschalen	345
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	345
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	346
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	346



7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	348
8	Schriftzüge und Emblem	350
8.1	Montageübersicht - Emblem vorn Kühlergrill	350
8.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme	351
8.3	Emblem in der Stoßfängerabdeckung vorn aus- und einbauen bis 2011	361
8.4	Emblem aus- und einbauen ab 2011	361
9	Sonderanbauteile	364
9.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile »CROSS CADDY«	364
9.2	Reparaturhinweise	366
9.3	Ziereinlage Unterholmverbreiterung aus- und einbauen	369
9.4	Unterholmverbreiterung aus- und einbauen	371
9.5	Radverbreiterung Kotflügel aus- und einbauen	375
9.6	Radverbreiterung Schiebetür aus- und einbauen	377
9.7	Radverbreiterung Seitenteil aus- und einbauen	380
9.8	Türabdeckung vorn und hinten aus- und einbauen	383
9.9	Frontspoiler aus- und einbauen	385
9.10	Heckspoiler aus- und einbauen	388
10	Anhängervorrichtung	391
10.1	Montagehinweise für Anhängervorrichtungen	391
10.2	Montageübersicht - Anhängervorrichtung bis 2008	391
10.3	Montageübersicht - Anhängervorrichtung ab 2009	393
10.4	Anhängervorrichtung aus- und einbauen bis 2008	395
10.5	Anhängervorrichtung aus- und einbauen ab 2009	398
11	Reserveradbefestigung	401
11.1	Montageübersicht - Reserveradbefestigung	401

