




Reparaturleitfaden Sharan 1996 ➤

Karosserie-Montgearbeiten Innen

Ausgabe 11.2007





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Innenspiegel aus- und einbauen	1
1.3 Innenspiegel, automatisch abblendbar, aus- und einbauen	2
1.4 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	3
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	5
2.1 Mittelkonsole aus- und einbauen ▶ 05.00	5
2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen 06.00 ▶	6
2.3 Handgriff und Verkleidung für Handbremshebel aus- und einbauen	7
2.4 Abdeckung Schalttafel Mitte aus- und einbauen ▶ 05.00	8
2.5 Abdeckung Fahrerseite aus- und einbauen ▶ 05.00	8
2.6 Ablagefach Beifahrerseite aus- und einbauen ▶ 05.00	9
2.7 Abdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen ▶ 05.00	9
2.8 Blende für Schalttafeleinsatz aus- und einbauen ▶ 05.00	10
2.9 Sonnenblende aus- und einbauen	11
2.10 Brillenfach (im Formhimmel) aus- und einbauen	12
2.11 Getränkehalter, in der Seitenwandverkleidung, aus- und einbauen	12
2.12 Staufach in der Seitenwandverkleidung aus- und einbauen	13
3 Laderaumabdeckung	15
3.1 Laderaumabdeckung aus- und einbauen	15
4 Haltegriffe	18
4.1 Haltegriff (Dach) aus- und einbauen ▶ 05.00	18
4.2 Haltegriff (Dach) aus- und einbauen 06.00 ▶	18
5 Einstiegleisten	20
5.1 Einstiegleisten - Montageübersicht	20
5.2 Einstiegleiste vorn aus- und einbauen	20
5.3 Einstiegleiste hinten aus- und einbauen	22
69 - Insassenschutz	24
1 Sicherheitsgurte	24
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	24
1.2 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	24
1.3 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer - Montageübersicht	24
1.4 Gurtautomat mit Straffereinheit - Montageübersicht	26
1.5 Gurtautomat mit Straffereinheit aus- und einbauen	26
1.6 Sicherheitsgurt zweite Sitzreihe, außen - Montageübersicht	28
1.7 Beckengurt am Einzelsitz - Montageübersicht	29
1.8 Dreipunkt-Sicherheitsgurt zweite Sitzreihe, Mitte - Montageübersicht	29
1.9 Sicherheitsgurt dritte Sitzreihe - Montageübersicht	31
1.10 Sicherheitsgurte des integrierten Kindersitzes	32
2 Überprüfung von Sicherheitsgurten	33
2.1 Prüfpunkte	33
3 Airbag	37
3.1 Übersicht Einbauorte ▶ 05.00	37
3.2 Übersicht Einbauorte 06.00 ▶	37
3.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	38
3.4 Airbagdeaktivierung	39
3.5 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	40
3.6 Airbageinheit Fahrerseite - Montageübersicht ▶ 05.00	41
3.7 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen ▶ 05.00	41
3.8 Airbageinheit Fahrerseite - Montageübersicht 06.00 ▶	44



3.9	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen 06.00 ▶	44
3.10	Lenkrad aus- und einbauen ▶ 05.00	47
3.11	Lenkrad - Montageübersicht 06.00 ▶	48
3.12	Lenkrad aus- und einbauen 06.00 ▶	48
3.13	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen ▶ 05.00	50
3.14	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen 06.00 ▶	50
3.15	Airbageinheit Beifahrerseite - Montageübersicht ▶ 05.00	53
3.16	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen ▶ 05.00	53
3.17	Airbageinheit Beifahrerseite - Montageübersicht 06.00 ▶	56
3.18	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen 06.00 ▶	56
3.19	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht	58
3.20	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	59
3.21	Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht	62
3.22	Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	63
3.23	Sensor für Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	65
3.24	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht	67
3.25	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	67
3.26	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen ▶ 05.00	70
3.27	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen 06.00 ▶	71
3.28	Bauteile anpassen	72
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	73
1	Schalttafel	73
1.1	Werkzeuge	73
1.2	Schalttafel aus- und einbauen ▶ 05.00	73
1.3	Schalttafel aus- und einbauen 06.00 ▶	82
1.4	Montageträger aus- und einbauen 06.00 ▶	100
2	Türverkleidungen	107
2.1	Werkzeuge	107
2.2	Verkleidung Tür vorn aus- und einbauen ▶ 05.00	107
2.3	Verkleidung Tür vorn aus- und einbauen 06.00 ▶	109
2.4	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen ▶ 05.00	112
2.5	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen 06.00 ▶	114
2.6	Dämpfungsfolie Tür aus- und einbauen	116
3	Säulen- und Seitenverkleidungen	119
3.1	Werkzeuge	119
3.2	Verkleidung Säule A aus- und einbauen ▶ 05.00	119
3.3	Verkleidung Säule A aus- und einbauen 06.00 ▶	120
3.4	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	122
3.5	Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	125
3.6	Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen	125
3.7	Obere Verkleidung Säule D aus- und einbauen	128
3.8	Seitenwandverkleidung aus- und einbauen	130
4	Verkleidungen Lade- / Kofferraum	135
4.1	Werkzeuge	135
4.2	Abdeckung Ladekante aus- und einbauen	135
5	Verkleidungen Klappe hinten	136
5.1	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen ▶ 05.00	136
5.2	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen 06.00 ▶	137
5.3	Rahmenverkleidung für Klappe hinten aus- und einbauen ▶ 05.00	138
5.4	Rahmenverkleidung für Klappe hinten aus- und einbauen 06.00 ▶	139
6	Dachverkleidungen	140
6.1	Formhimmel aus- und einbauen	140
72	- Sitzgestelle	145



1	Sitze vorn	145
1.1	Werkzeuge	145
1.2	Sitz vorn aus- und einbauen	145
1.3	Lehne vorn - Montageübersicht	148
1.4	Lehne vorn aus- und einbauen	149
1.5	Sitzgestell - Montageübersicht	152
1.6	Sitzgestell zerlegen und zusammenbauen	152
1.7	Drehsitzgestell - Montageübersicht	154
1.8	Drehsitzgestell zerlegen und zusammenbauen	155
1.9	Lehnengestell - Montageübersicht	158
2	Sitze hinten	159
2.1	Sitze hinten - Montageübersicht	159
2.2	Sitz hinten aus- und einbauen	159
2.3	Lehne hinten - Montageübersicht	163
2.4	Lehne hinten aus- und einbauen	163
2.5	Integrierten Kindersitz aus- und einbauen	164
74	Sitz - Polster, Bezüge	165
1	Bezüge, Polster Sitze vorn	165
1.1	Werkzeuge	165
1.2	Bezug und Polster für Sitz vorn - Montageübersicht	166
1.3	Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen	166
1.4	Bezug und Polster für Lehne vorn - Montageübersicht	168
1.5	Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen	169
2	Bezüge, Polster Sitze hinten	171
2.1	Werkzeuge	171
2.2	Bezug und Polster für Sitz hinten - Montageübersicht	171
2.3	Bezug und Polster für Sitz hinten aus- und einbauen	172
2.4	Bezug und Polster für Lehne hinten - Montageübersicht	174
2.5	Bezug und Polster für Lehne hinten aus- und einbauen	174
3	Bezüge und Polster für Sitz mit integriertem Kindersitz	177
3.1	Werkzeuge	177
3.2	Bezug und Polster für Sitz mit integriertem Kindersitz - Montageübersicht	178
3.3	Bezug und Polster für Sitz mit integriertem Kindersitz aus- und einbauen	178
3.4	Sitzwanne des integrierten Kindersitzes - Montageübersicht	180
3.5	Sitzwanne des integrierten Kindersitzes zerlegen und zusammenbauen	181
3.6	Bezug und Polster für Lehne mit integriertem Kindersitz - Montageübersicht ▶ 12.02	182
3.7	Bezug und Polster für Lehne mit integriertem Kindersitz aus- und einbauen ▶ 12.02	183
3.8	Bezug und Polster für Lehne mit integriertem Kindersitz - Montageübersicht 01.03 ▶	187
3.9	Bezug und Polster für Lehne mit integriertem Kindersitz aus- und einbauen 01.03 ▶	187

