

Reparaturleitfaden Corrado 1989 ►

Motorkenn- buchstaben	ABV				

Heft Motronic Einspritz- und
Zündanlage

Ausgabe 01.92



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Corrado 1989 ▶

Motorkenn- buchstaben	ABV								
Heft Motronic Einspritz- und Zündanlage Ausgabe 01.92									

Achtung: Hier eingetragene technische Zusatzinformationen finden Sie ab Seite 56

Reparaturgruppe	Technische Merkblätter				
01 Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	2		4		
24 Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung			4		
28 Zündanlage	1	3			

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Inhaltsverzeichnis

01	Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	Seite
	Eigendiagnose	01-1
	- Technische Daten der Eigendiagnose	01-3
	- Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktion anwählen	01-4
	- Fehlerspeicher abfragen und löschen	01-8
	- Fehlertabelle	01-12
	- Stellglieddiagnose	01-28
	- Meßwertblock lesen	01-34
	- Spannungsversorgung für Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 prüfen	01-40
	Elektrische Prüfung	01-41
	- Leitungs- und Bauteilprüfung mit Prüfbox V.A.G 1598/18	01-41
24	Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung	Seite
	Motronic Einspritz- und Zündanlage	24-1
	- Einbauorte-Übersicht	24-1
	- Einspritzteil instand setzen	24-4
	- Sicherheitsmaßnahmen	24-15
	- Sauberkeitsregeln	24-16
	- Leerlaufprüfung	24-17
	- Ventil für Leerlaufstabilisierung prüfen	24-21
	- Schließdämpfer prüfen und einstellen	24-22
	- Beschleunigungs-/Vollastanreicherung und Schubabschaltung prüfen	24-23
	- Geber für Kühlmitteltemperatur prüfen	24-25
	- Drosselklappenpotentiometer prüfen	24-28
	- Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen	24-30
	- Einspritzventile aus- und einbauen	24-32
	- Einspritzventile prüfen	24-33
	- Geber für Saugrohrtemperatur prüfen	24-36
28	Zündanlage	Seite
	Motronic Einspritz- und Zündanlage	28-1
	- Zündungsteil instand setzen	28-1
	- Prüfdaten, Zündkerzen	28-5
	- Sicherheitsmaßnahmen	28-6
	- Zündtrafo prüfen	28-7
	- Endstufe für Zündtrafo prüfen	28-8
	- Hallgeber prüfen	28-10

