



Reparaturleitfaden Passat 2011 ➤ Passat Variant 2011 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Innen

Ausgabe 02.2012





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Innenspiegel aus- und einbauen	1
1.2 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	2
1.3 Innenspiegel mit Regensensor aus- und einbauen	3
1.4 Halteplatte für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	4
1.5 Innenspiegel bei Fahrzeugen mit Multifunktionskamera aus- und einbauen	5
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	6
2.1 Werkzeuge	6
2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen	6
2.3 Verkleidungen, Fußraum, aus- und einbauen	9
2.4 Ascher, vorn, bzw. Ablage, vorn, aus- und einbauen	10
2.5 Blende, Infotainment, aus- und einbauen	12
2.6 Abdeckung, „Climatronic/Climatic“, aus- und einbauen	13
2.7 Blende, hinten, aus- und einbauen	14
2.8 Luftkanal, Mittelkonsole, aus- und einbauen	15
2.9 Ablagefach, Mittelkonsole, aus- und einbauen	17
2.10 Verlängerung, Mittelkonsole, aus- und einbauen	18
2.11 Armlehne, Mittelkonsole, aus- und einbauen	21
2.12 Ablagefach, Armlehne, aus- und einbauen	22
2.13 Oberteil, Armlehne, aus- und einbauen	24
2.14 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	25
2.15 Lenkstockverkleidung aus- und einbauen	26
2.16 Handschuhkasten aus- und einbauen	27
2.17 Schließzylinder, Handschuhkasten, aus- und einbauen	29
2.18 Abdeckung, Fußraum, Fahrerseite, aus- und einbauen	30
2.19 Blende, Schalttafel, Beifahrerseite, aus- und einbauen	31
2.20 Blende, Schalttafелеinsatz, aus- und einbauen	32
2.21 Träger für Analoguhr aus- und einbauen	33
2.22 Analoguhr aus- und einbauen	34
2.23 Blende, Fahrerseite, aus- und einbauen	35
2.24 Brillenfach mit Konsole im Formhimmel aus- und einbauen	36
2.25 Brillenfach im Formhimmel aus- und einbauen	37
2.26 Sonnenblenden, einfach, aus- und einbauen	38
2.27 Sonnenblenden, doppelt, aus- und einbauen (Limousine und Variant)	41
2.28 Parkscheinhalter aus- und einbauen	43
3 Einstiegleisten	45
3.1 Einstiegleisten aus- und einbauen	45
3.2 Verkleidung, Radhaus, aus- und einbauen	47
4 Haltegriffe	50
4.1 Haltegriffe, Dach, aus- und einbauen	50
5 Hutablagen/Sonnenschutzrollos	52
5.1 Hutablage aus- und einbauen (Limousine ohne Sonnenschutzrollo)	52
5.2 Hutablage aus- und einbauen (Limousine mit Sonnenschutzrollo)	53
5.3 Sonnenschutzrollo (Limousine) aus- und einbauen	55
5.4 Sonnenschutzrollo, Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen	57
6 Netztrennwand	61
6.1 Netztrennwand aus- und einbauen	61
6.2 Aufnahmeteile, Netztrennwand, aus- und einbauen	62
69 - Insassenschutz	63
1 Sicherheitsgurte	63



1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	64
1.2	Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	65
1.3	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	65
1.4	Sicherheitsgurte, vorn, (Limousine und Variant) aus- und einbauen	65
1.5	Gurthöhenverstellung, vorn, (Limousine und Variant) aus- und einbauen	68
1.6	Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	69
1.7	Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, hinten, außen, (Limousine) aus- und einbauen	71
1.8	Sicherheitsgurte ohne Gurtstraffer, hinten, außen, (Limousine) aus- und einbauen	73
1.9	Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, hinten, außen, (Variant) aus- und einbauen	76
1.10	Sicherheitsgurte ohne Gurtstraffer, hinten, außen, (Variant) aus- und einbauen	78
1.11	Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen	81
1.12	Gurtdoppelschloss, hinten, aus- und einbauen	82
2	Überprüfung von Sicherheitsgurten	84
2.1	Prüfpunkte	84
3	Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	88
3.1	Prüfpunkte	88
4	Airbag	89
4.1	Werkzeuge	89
4.2	Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge	91
4.3	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	92
4.4	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	93
4.5	Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule	93
4.6	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	94
4.7	Airbagdeaktivierung	94
4.8	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	94
4.9	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	95
4.10	Airbageinheit, Fahrerseite, aus- und einbauen	97
4.11	Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring F138 aus- und einbauen	100
4.12	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	101
4.13	Seitenairbag, vorn, aus- und einbauen	103
4.14	Seitenairbag, hinten, aus- und einbauen	106
4.15	Kopfairbag, Limousine, aus- und einbauen	107
4.16	Kopfairbag, Variant, aus- und einbauen	110
4.17	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	113
4.18	Bauteile anpassen	113
5	Crashsensoren	114
5.1	Werkzeuge	114
5.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	114
5.3	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen	115
5.4	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen	118
5.5	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen	121
5.6	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen	123
70	Verkleidungen/Dämpfungen	124
1	Schalttafel	124
1.1	Werkzeuge	124
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	124
1.3	Montageträger aus- und einbauen	130
2	Türverkleidungen	137
2.1	Werkzeuge	137
2.2	Türverkleidung, vorn, aus- und einbauen	137
2.3	Türverkleidung, hinten, aus- und einbauen	142



2.4	Sonnenrollo, Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen	145
2.5	Abdeckung, Türverkleidung, vorn, aus- und einbauen	146
3	Säulenverkleidungen	147
3.1	Werkzeuge	147
3.2	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen	147
3.3	Verkleidung Säule A, Mitte, aus- und einbauen	149
3.4	Verkleidung Säule A, unten, aus- und einbauen	150
3.5	Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen	151
3.6	Verkleidung Säule B, unten, aus- und einbauen	154
3.7	Verkleidung Säule C, Limousine, aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Sonnenrollo)	155
3.8	Verkleidung Säule C, Limousine, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Sonnenrollo)	156
3.9	Verkleidung Säule C, Variant, aus- und einbauen	158
3.10	Verkleidung Säule D aus- und einbauen	160
4	Verkleidung, Klappe, hinten	162
4.1	Werkzeuge	162
4.2	Halterung, Warndreieck, aus- und einbauen (Limousine)	163
4.3	Verkleidung, Klappe, hinten, (Limousine) aus- und einbauen	164
4.4	Verkleidung, Fensterrahmen, (Variant) aus- und einbauen	165
4.5	Verkleidung, Klappe, hinten, (Variant) aus- und einbauen	166
4.6	Halterung für Warndreieck (Variant) aus- und einbauen	168
5	Verkleidungen, Lade- und Kofferraum	169
5.1	Werkzeuge	169
5.2	Abdeckung, Schloßträger, (Limousine) aus- und einbauen	169
5.3	Abdeckung, Schloßträger, (Variant) aus- und einbauen	170
5.4	Belag, Lade- und Kofferraum, aus- und einbauen (Variant)	171
5.5	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, links, (Limousine) aus- und einbauen	172
5.6	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, rechts, (Limousine) aus- und einbauen	174
5.7	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, links, (Variant) aus- und einbauen	175
5.8	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, rechts, (Variant) aus- und einbauen	178
6	Schienensystem, Passat Variant	181
6.1	Halteschienen, aus- und einbauen	181
6.2	Halter und Träger, Schienensystem, aus- und einbauen	182
7	Dachverkleidungen	185
7.1	Werkzeuge	185
7.2	Dachabschlußleiste, Limousine, aus- und einbauen	186
7.3	Dachabschlußleiste, Variant, aus- und einbauen	187
7.4	Formhimmel, Limousine, absenken und montieren	188
7.5	Formhimmel, Limousine, aus- und einbauen	192
7.6	Formhimmel, Variant, aus- und einbauen	197
7.7	Dämpfungen/Verstärkungen-Dach, Variant, aus- und einbauen	200
72 - Sitzgestelle		204
1	Sitze, vorn	204
1.1	Werkzeuge	204
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	206
1.3	Blende, tunnelseitig, aus- und einbauen	209
1.4	Verkleidung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	210
1.5	Halter, Verkleidung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	211
1.6	Verkleidung, Sitz (teilelektrisch), aus- und einbauen	212
1.7	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	213
1.8	Lehnenverstellrad aus- und einbauen	216
1.9	Lordosenverstellhebel aus- und einbauen	217
1.10	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	218
1.11	Verkleidung, Sitz (manuell höhenverstellbar), aus- und einbauen	218



1.12	Hebel für Sitzhöhenverstellgriff und Halter für Sitzverkleidung (manuell höhenverstellbar und teileelektrisch) aus- und einbauen	220
1.13	Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	222
1.14	Lordose (2 Wege manuell) aus- und einbauen	224
1.15	Kopfstütze aus- und einbauen	225
1.16	Schalter für Sitzbelüftung E655 aus- und einbauen	227
1.17	Sitzlüfter vorn V268 aus- und einbauen	228
1.18	Lüfter für Sitzlehne vorn V269 aus- und einbauen	230
2	Sitze, hinten	234
2.1	Werkzeuge	234
2.2	Sitzbank, Limousine, aus- und einbauen	234
2.3	Sitzbank, Variant, aus- und einbauen	237
2.4	Bowdenzüge der Hinterlehnenklappung trennen und verbinden	238
2.5	Hinterlehne, links, aus und einbauen	239
2.6	Hinterlehne, rechts, aus und einbauen	240
2.7	Seitenpolster mit Seitenairbag aus- und einbauen	241
2.8	Seitenpolster ohne Seitenairbag aus- und einbauen	243
2.9	Mittelarmlehne aus und einbauen	245
2.10	Getränkehalter, Mittelarmlehne, aus und einbauen	246
74	Sitz - Polster, Bezüge	248
1	Bezüge und Polster Sitze, vorn	248
1.1	Werkzeuge	248
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus und einbauen	249
1.3	Bezug und Polster, Lehne, Sitz, vorn, aus und einbauen	254
1.4	Heizelemente der Sitzheizung ersetzen	259
2	Bezüge und Polster Sitze, hinten	261
2.1	Werkzeuge	261
2.2	Bezug und Polster Sitzbank, Limousine, aus- und einbauen	261
2.3	Bezug und Polster Sitzbank, Variant, aus- und einbauen	264
2.4	Bezug und Polster Sitzbank, mit integriertem Kindersitz, aus- und einbauen	267
2.5	Drucktaste mit Blende, Kindersitzverstelleinheit, aus- und einbauen	272
2.6	Bezug und Polster Hinterlehne, rechts, aus- und einbauen	274
2.7	Bezug und Polster Hinterlehne, links, aus- und einbauen	277