



Reparaturleitfaden

- CC 2010 ▶
- Passat 2006 ▶
- Passat CC 2009 ▶
- Passat Variant 2006 ▶

Karosserie-Montagearbeiten Innen

Ausgabe 03.2012



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.2 Innenspiegel mit Regensensor aus- und einbauen	1
1.3 Halteplatte für Innenspiegel mit Regensensor ankleben	2
1.4 Innenspiegel aus- und einbauen	4
1.5 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	4
1.6 Innenspiegel bei Fahrzeugen mit Multifunktionskamera aus- und einbauen	5
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	7
2.1 Werkzeuge	7
2.2 Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	7
2.3 Mittelkonsole, Komfort, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	10
2.4 Mittelkonsole aus- und einbauen, CC 2010▶	13
2.5 Verkleidungen, Fußraum, aus- und einbauen	16
2.6 Ascher, vorn, bzw. Ablage, vorn, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	17
2.7 Ascher, vorn, bzw. Ablage, vorn, aus- und einbauen, CC 2010▶	20
2.8 Blende, Infotainment, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	22
2.9 Blende, Infotainment, aus- und einbauen, CC 2010▶	23
2.10 Abdeckung, „Climatronic/Climatic“, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	24
2.11 Abdeckung, „Climatronic/Climatic“, aus- und einbauen, CC 2010▶	25
2.12 Blende, hinten, aus- und einbauen	26
2.13 Luftkanal, Mittelkonsole, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	28
2.14 Luftkanal, Mittelkonsole, aus- und einbauen, CC 2010▶	29
2.15 Ablagefach, Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	30
2.16 Ablagefach, Mittelkonsole, Komfort, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	31
2.17 Ablagefach, Mittelkonsole, aus- und einbauen, CC 2010▶	32
2.18 Verlängerung, Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	33
2.19 Verlängerung, Mittelkonsole, Komfort, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	35
2.20 Verlängerung, Mittelkonsole, aus- und einbauen, CC 2010▶	37
2.21 Armlehne, Mittelkonsole, aus- und einbauen	39
2.22 Ablagefach, Armlehne, aus- und einbauen	41
2.23 Oberteil, Armlehne, aus- und einbauen	42
2.24 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	43
2.25 Lenkstockverkleidung aus- und einbauen	44
2.26 Handschuhkasten aus- und einbauen	45
2.27 Schließzylinder, Handschuhkasten, aus- und einbauen	47
2.28 Abdeckung, Fußraum, Fahrerseite, aus- und einbauen	48
2.29 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	49
2.30 Blende, Schalttafel, Beifahrerseite, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	49
2.31 Blende, Schalttafel, Beifahrerseite, aus- und einbauen, CC 2010▶	51
2.32 Blende, Schalttafeleinsatz, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	51
2.33 Blende, Schalttafeleinsatz, aus- und einbauen, CC 2010▶	52



2.34	Analoguhr aus- und einbauen, CC 2010▶	53
2.35	Träger für Analoguhr aus- und einbauen, CC 2010▶	54
2.36	Ablage, Mitte, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	55
2.37	Einheit, Ablagefächer, Mitte, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	56
2.38	Träger, Blinddeckel, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	58
2.39	Blende, Fahrerseite, aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	59
2.40	Blende, Fahrerseite, aus- und einbauen, CC 2010▶	60
2.41	Ablagefach mit Konsole im Formhimmel aus- und einbauen	62
2.42	Ablagefach, Sitzbank, aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	63
2.43	Sonnenblenden, einfach, aus- und einbauen, Passat 2006▶ und Passat Variant 2006▶	64
2.44	Sonnenblenden, doppelt, aus- und einbauen, Passat 2006▶ und Passat Variant 2006▶	66
2.45	Sonnenblenden aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	68
2.46	Parkscheinhalter aus- und einbauen	72
3	Einstiegleisten	74
3.1	Einstiegleisten aus- und einbauen	74
3.2	Beleuchtete Einstiegleisten aus- und einbauen	76
3.3	Verkleidung, Radhaus, aus- und einbauen	79
4	Haltegriffe	82
4.1	Haltegriffe, Dach, aus- und einbauen	82
5	Hutablagen/Sonnenschutzrollos	84
5.1	Hutablage ohne Sonnenschutzrollo aus- und einbauen, Passat 2006▶	84
5.2	Hutablage mit Sonnenschutzrollo aus- und einbauen, Passat 2006▶	85
5.3	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen, Passat 2006▶	87
5.4	Hutablage ohne Sonnenschutzrollo aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	89
5.5	Hutablage mit Sonnenschutzrollo aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	91
5.6	Sonnenschutzrollo, Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen	94
6	Netztrennwand	98
6.1	Netztrennwand aus- und einbauen	98
6.2	Aufnahmeteile, Netztrennwand, aus- und einbauen	99
69	Insassenschutz	100
1	Sicherheitsgurte	100
1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	101
1.2	Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	102
1.3	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	102
1.4	Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen, Passat 2006▶ und Passat Variant 2006▶	102
1.5	Sicherheitsgurte, vorn, außer USA- und Canada-Fahrzeuge, aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	105
1.6	Sicherheitsgurte, vorn, nur USA- und Canada-Fahrzeuge, aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	108
1.7	Gurthöhenverstellung, vorn, aus- und einbauen, Passat 2006▶ und Passat Variant 2006▶	110
1.8	Gurthöhenverstellung, vorn, aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	112
1.9	Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	112
1.10	Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, hinten, außen, aus- und einbauen, Passat 2006▶	114
1.11	Sicherheitsgurte ohne Gurtstraffer, hinten, außen, aus- und einbauen, Passat 2006▶	116
1.12	Sicherheitsgurte, hinten, aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	119
1.13	Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, hinten, außen, aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	121
1.14	Sicherheitsgurte ohne Gurtstraffer, hinten, außen, aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	124



1.15	Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen	127
1.16	Gurtdoppelschloss, hinten, aus- und einbauen	128
1.17	Gurtschlösser, hinten, aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010►	129
2	Überprüfung von Sicherheitsgurten	131
2.1	Prüfpunkte	131
3	Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall	135
3.1	Prüfpunkte	135
4	Airbag	136
4.1	Werkzeuge	136
4.2	Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge, Passat 2006►	138
4.3	Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	139
4.4	Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	140
4.5	Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule	140
4.6	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	141
4.7	Airbagdeaktivierung	141
4.8	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	141
4.9	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	142
4.10	Airbageinheit, Fahrerseite, aus- und einbauen, Passat 2006► und Passat Variant 2006►	144
4.11	Airbageinheit, Fahrerseite, aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010►	147
4.12	Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring F138 aus- und einbauen	151
4.13	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	152
4.14	Seitenairbag, vorn, aus- und einbauen	154
4.15	Seitenairbag, hinten, aus- und einbauen	156
4.16	Passat 2006►: Kopfairbag aus- und einbauen, ► Kalenderwoche 44/2009	158
4.17	Passat 2006►: Kopfairbag aus- und einbauen, Kalenderwoche 44/2009►	160
4.18	Passat CC 2009► und CC 2010►: Kopfairbag aus- und einbauen	163
4.19	Passat Variant 2006►:Kopfairbag aus- und einbauen, ► Kalenderwoche 44/2009	165
4.20	Passat Variant 2006►:Kopfairbag aus- und einbauen, Kalenderwoche 45/2009►	169
4.21	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	171
4.22	Bauteile anpassen	177
5	Passat 2006► und Passat Variant 2006►: Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung	178
5.1	Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung	178
5.2	Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbagauslösung	178
5.3	Montageübersicht: Sitzbelegungserkennung	179
5.4	Bestandteile vom Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung	179
5.5	Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung)	180
5.6	Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung)	183
5.7	Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung)	183
5.8	Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung)	187
5.9	Meldepflicht an den Importeur	188
6	Passat CC 2009► und CC 2010►: Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung	189
6.1	Werkzeuge	189
6.2	Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung	189
6.3	Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbagauslösung	190
6.4	Meldepflicht an den Importeur	190
6.5	Montageübersicht Sitzbelegungserkennung	191
6.6	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	193
6.7	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	196



7	Crashsensoren	199
7.1	Werkzeuge	199
7.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	199
7.3	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen (nur USA- und Kanada Fahrzeuge)	200
7.4	Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 (nur USA- und Kanada Fahrzeuge)	202
7.5	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen	203
7.6	Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen	209
7.7	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen	216
7.8	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen	218
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	219
1	Schalttafel	219
1.1	Werkzeuge	219
1.2	Schalttafel aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat Variant 2006▶ und Passat CC 2009▶	219
1.3	Schalttafel aus- und einbauen, CC 2010▶	226
1.4	Montageträger aus- und einbauen	232
2	Türverkleidungen, Passat 2006▶ und Passat Variant 2006▶	238
2.1	Werkzeuge	238
2.2	Verkleidung Tür, vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen	238
2.3	Verkleidung Tür, vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen	240
2.4	Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen	241
2.5	Sonnenrollo, Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen	243
2.6	Fensterkurbel aus- und einbauen	244
2.7	Abdeckung, Türverkleidung, vorn, aus- und einbauen	245
3	Türverkleidungen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	246
3.1	Werkzeuge	246
3.2	Verkleidung Tür, vorn, aus- und einbauen	247
3.3	Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen	250
4	Säulenverkleidungen	255
4.1	Werkzeuge	255
4.2	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen, Passat 2006▶ und Passat Variant 2006▶	255
4.3	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	257
4.4	Verkleidung Säule A, Mitte, aus- und einbauen	258
4.5	Verkleidung Säule A, unten, aus- und einbauen	259
4.6	Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen, Passat 2006▶ und Passat Variant 2006▶	261
4.7	Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	264
4.8	Verkleidung Säule B, oben, aus den Aufnahmen lösen und befestigen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	266
4.9	Verkleidung Säule B, unten, aus- und einbauen	268
4.10	Verkleidung Säule C aus- und einbauen, Fahrzeuge ohne Sonnenrollo, Passat 2006▶	269
4.11	Verkleidung Säule C aus- und einbauen, Fahrzeuge mit Sonnenrollo, Passat 2006▶	270
4.12	Verkleidung Säule C aus- und einbauen, Fahrzeuge ohne Sonnenrollo, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	272
4.13	Verkleidung Säule C aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Sonnenrollo), Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	273
4.14	Verkleidung Säule C aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	275
4.15	Verkleidung Säule D aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	276
5	Verkleidung, Klappe, hinten	279
5.1	Werkzeuge	279
5.2	Halterung, Warndreieck, aus- und einbauen, Passat 2006▶	280
5.3	Verkleidung, Klappe, hinten, aus- und einbauen, Passat 2006▶	281
5.4	Verkleidung Klappe, hinten, aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	282



5.5	Verkleidung, Fensterrahmen, aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	284
5.6	Verkleidung, Klappe, hinten, aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	285
5.7	Halterung für Warndreieck aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	286
6	Verkleidungen, Lade- und Kofferraum	287
6.1	Werkzeuge	287
6.2	Abdeckung, Schloßträger, aus- und einbauen, Passat 2006▶	287
6.3	Abdeckung, Schloßträger, aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	288
6.4	Abdeckung, Schloßträger, aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	289
6.5	Belag, Lade- und Kofferraum, aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	290
6.6	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, links, aus- und einbauen, Passat 2006▶	291
6.7	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, rechts, aus- und einbauen, Passat 2006▶	293
6.8	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, links, aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	294
6.9	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, rechts, aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	296
6.10	Verkleidung, Kofferraum, seitlich, aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	298
7	Schienensystem, Passat Variant 2006▶	300
7.1	Halteschienen, aus- und einbauen	300
7.2	Halter und Träger, Schienensystem, aus- und einbauen	301
8	Dachverkleidungen	304
8.1	Werkzeuge	304
8.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen, Passat 2006▶	304
8.3	Dachabschlussleiste aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	305
8.4	Formhimmel absenken und montieren, Passat 2006▶	306
8.5	Formhimmel aus- und einbauen, Passat 2006▶	310
8.6	Formhimmel aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	314
8.7	Formhimmel, absenken und montieren, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	317
8.8	Formhimmel aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	319
8.9	Dämpfungen/Verstärkungen-Dach aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	322
8.10	Dämpfungen/Verstärkungen-Dach, aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	325
72	Sitzgestelle	329
1	Sitze, vorn	329
1.1	Werkzeuge	329
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	331
1.3	Abdeckkappe, Sitz, aus- und einbauen	334
1.4	Lordosenverstellrad aus- und einbauen	336
1.5	Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen	336
1.6	Verkleidung, Sitz (elektrisch), Stirnseite, aus- und einbauen	339
1.7	Verkleidungen, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	340
1.8	Halter, Verkleidungen, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	342
1.9	Verkleidung, Sitz (teilelektrisch), aus- und einbauen	343
1.10	Verkleidung, Sitz (höhenverstellbar), aus- und einbauen	345
1.11	Verkleidungen, Beifahrersitz (mit Durchladevorrichtung), aus- und einbauen	346
1.12	Halter und Betätigungshebel, Verkleidung, Sitz (teilelektrisch/höhenverstellbar), aus- und einbauen	349
1.13	Verkleidung, Sitz (ohne Höhenverstellung), aus- und einbauen	350
1.14	Halter, Verkleidung, Sitz (ohne Höhenverstellung), aus- und einbauen	351
1.15	Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	352
1.16	Lordose (2 Wege manuell) aus- und einbauen	355
1.17	Steuergerät, Sitz, elektrisch, aus- und einbauen	356
1.18	Schaltereinheit, Sitz (elektrisch/teilelektrisch), aus- und einbauen	357
1.19	Sitzlängsverstellung, elektrisch, aus- und einbauen	359
1.20	Sitzwanne, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	360
1.21	Neigungsverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	362
1.22	Höhenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	364
1.23	Lordose, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	366



1.24	Antrieb, Lehnenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen	368
1.25	Kopfstütze aus- und einbauen	368
1.26	Schalter für Sitzbelüftung E655 aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	370
1.27	Sitzlüfter vorn V268 aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	371
1.28	Lüfter für Sitzlehne vorn V269 aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	374
2	Sportsitze, vorn, R36	378
2.1	Werkzeuge	378
2.2	Sportsitz R36 aus- und einbauen	380
2.3	Verkleidungen, Sportsitz R36 aus- und einbauen	384
2.4	Lehne, Sportsitz R36 aus- und einbauen	387
2.5	Schaltereinheit, Sportsitz R36 aus- und einbauen	389
2.6	Sitzlängsverstellung, Sportsitz R36 aus- und einbauen	391
2.7	Sitzwanne, Sportsitz R36 aus- und einbauen	394
2.8	Neigungsverstellung, Sportsitz R36 aus- und einbauen	397
2.9	Höhenverstellung, Sportsitz R36 aus- und einbauen	398
2.10	Lordose (pneumatisch), Ledersportsitz R36	400
2.11	Antrieb der Lehnenverstellung, Sportsitz R36 aus- und einbauen	406
2.12	Kopfstützenführungen, Sportsitz R36 aus- und einbauen	406
3	Sitze, hinten	408
3.1	Werkzeuge	408
3.2	Sitzbank aus- und einbauen, Passat 2006▶, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	408
3.3	Sitzbank aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	411
3.4	Hinterlehne, links, aus und einbauen	412
3.5	Hinterlehne, rechts, aus und einbauen	413
3.6	Hinterlehne, starr, aus und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	414
3.7	Seitenpolster mit Seitenairbag aus- und einbauen	416
3.8	Seitenpolster ohne Seitenairbag aus- und einbauen	418
3.9	Mittelarmlehne aus und einbauen	420
3.10	Getränkehalter, Mittelarmlehne, aus und einbauen	421
74 - Sitz - Polster, Bezüge		423
1	Bezüge und Polster Sitze, vorn	423
1.1	Werkzeuge	423
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus und einbauen	423
1.3	Bezug und Polster, Lehne, Sitz, vorn, aus und einbauen (außer Trendline)	429
1.4	Bezug und Polster, Lehne, Sitz, vorn, aus und einbauen (Trendline)	434
1.5	Heizelemente der Sitzheizung ersetzen	436
2	Bezüge und Polster Sportsitz R36	437
2.1	Werkzeuge	437
2.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen Sportsitz R36 aus- einbauen	438
2.3	Bezug und Polster, Lehne Sportsitz R36 aus- einbauen	444
2.4	Heizelemente der Sitzheizung, Sportsitz R36 ersetzen	451
3	Bezüge und Polster Sitze, hinten	452
3.1	Werkzeuge	452
3.2	Bezug und Polster Sitzbank aus- und einbauen, Passat 2006▶	452
3.3	Bezug und Polster Sitzbank aus- und einbauen, Passat Variant 2006▶	455
3.4	Bezug und Polster Sitzbank aus- und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	458
3.5	Bezug und Polster Sitzbank, mit integriertem Kindersitz, aus- und einbauen	462
3.6	Drucktaste mit Blende, Kindersitzverstelleinheit, aus- und einbauen	467
3.7	Bezug und Polster Hinterlehne, rechts, aus- und einbauen	469
3.8	Bezug und Polster Hinterlehne, links, aus- und einbauen	472
3.9	Bezug und Polster Hinterlehne, starr, aus und einbauen, Passat CC 2009▶ und CC 2010▶	475