


# Reparaturleitfaden Transporter 1991 ►

**Heft** Karosserie-Montagearbeiten  
California exclusive

**Ausgabe 07.95**



**Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden  
Transporter 1991 ►**

**Heft Karosserie-Montagearbeiten California exclusive  
Ausgabe 07.95**

Achtung: Hier eingetragene technische Zusatzinformationen finden Sie ab Seite 66

Reparaturgruppe	Technische Merkblätter				
53 Karosserie hinten	1				
55 Deckel, Klappen					
75 Dach, Verkleidungen, Glas	1				
76 Gas, Wasser, Elektrik					
77 Inneneinbauten					

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

# Inhaltsverzeichnis

<b>53</b>	<b>Karosserie hinten</b>	<b>Seite</b>
	<b>Rückwand aus- und einbauen</b> .....	<b>53-1</b>
<b>55</b>	<b>Deckel, Klappen</b>	<b>Seite</b>
	<b>Klappe hinten</b> .....	<b>55-1</b>
	- Klappe ausbauen .....	55-1
<b>75</b>	<b>Dach, Verkleidungen, Glas</b>	<b>Seite</b>
	<b>Hochdacheinbauten aus- und einbauen</b> .....	<b>75-1</b>
	- Bettplatten (Hochdach) ausbauen .....	75-1
	- Ablageschale hinten rechts ausbauen .....	75-5
	- Führungsschiene links ausbauen .....	75-6
	- Führungsschiene rechts ausbauen .....	75-7
	- Dachentlüfter aus- und einbauen .....	75-8
	- Sichtschutz- und Insektenschutzrollo ausbauen .....	75-10
	- Lamellenrollo für oberen Stauschrank links ausbauen .....	75-11
	<b>Verkleidungen aus- und einbauen</b> .....	<b>75-13</b>
	- Verkleidung Säule A links ausbauen .....	75-13
	- Verkleidung Säule A rechts ausbauen .....	75-13
	- Obere Verkleidung Säule B links ausbauen .....	75-14
	- Obere Verkleidung Säule B rechts ausbauen .....	75-15
	- Untere Verkleidung Säule B rechts aus- und einbauen .....	75-16
	- Obere Verkleidung Säule C links ausbauen .....	75-18
	- Obere Verkleidung Säule C rechts ausbauen .....	75-19
	- Untere Verkleidung Säule C rechts ausbauen .....	75-20
	- Dachverkleidung ausbauen .....	75-21
	- Verkleidung Dachholm links ausbauen .....	75-23
	- Verkleidung Dachholm Mitte rechts ausbauen .....	75-26
	- Verkleidung Dachholm hinten rechts ausbauen .....	75-28
	- Seitenverkleidung links aus- und einbauen .....	75-29
	<b>Scheiben aus- und einbauen</b> .....	<b>75-35</b>
	- Dachfenster ausbauen .....	75-36
<b>76</b>	<b>Gas, Wasser, Elektrik</b>	<b>Seite</b>
	<b>Sicherheitsmaßnahmen</b> .....	<b>76-1</b>
	<b>Serviceinformation</b> .....	<b>76-2</b>
	<b>Geräte und Bauteile der Gasanlage</b> .....	<b>76-3</b>
	- Gaskocher ausbauen .....	76-3
	<b>Geräte und Bauteile der Wasserver-/Wasserentsorgung</b> .....	<b>76-4</b>
	- Wasserhahn mit integriertem Pumpenschalter (E 80) ausbauen (Küchenschrank) .....	76-4
	- Wasserhahn mit integriertem Pumpenschalter (E 80) ausbauen (Waschbecken) .....	76-6
	- Wasserpumpe (V 36) aus- und einbauen .....	76-10
	- Wasserstandsgeber (G 33) ausbauen .....	76-12
	- Kontrollschalter für Abwassertank (G 126) ausbauen .....	76-14
	- Abwassertank ausbauen .....	76-15
	- Frischwassertank aus- und einbauen .....	76-20
	- Spüle ausbauen .....	76-26
	- Waschbecken aus- und einbauen .....	76-29
	- Toilette ausbauen .....	76-33
	<b>Elektrische Geräte und Bauteile aus- und einbauen</b> .....	<b>76-37</b>
	- Außensteckdose (U 8) aus- und einbauen .....	76-37
	- Personenschutzautomat (S 59) prüfen .....	76-39
	- Personenschutzautomat (S 59) aus- und einbauen .....	76-40
	- Ladegerät (A 10) aus- und einbauen .....	76-42
	- Trennrelais (J7) aus- und einbauen .....	76-44
	- Zusatzbatterie (A 1) aus- und einbauen .....	76-45
	- Bedien- und Anzeigeeinheit (E 153) ausbauen .....	76-47

<b>76</b>	<b>Gas, Wasser, Elektrik</b>	<b>Seite</b>
	- Bedien- und Anzeigeeinheit (E 153) ersetzen .....	76-48
	- Transistorleuchte (W 8 bzw. W 25) ausbauen .....	76-49
	- Leuchtstoffröhre ausbauen .....	76-50
	- Innenleuchte (W 28) ausbauen .....	76-51
	- Kühltruhe aus- und einbauen .....	76-52
<b>77</b>	<b>Inneneinbauten</b>	<b>Seite</b>
	<b>Sitze vorn</b> .....	<b>77-1</b>
	- Fahrer-/Beifahrersitz ausbauen .....	77-1
	<b>Sitze hinten</b> .....	<b>77-2</b>
	- Sitz-/Liegebank aus- und einbauen .....	77-2
	- Sitzpolster ausbauen .....	77-3
	- Lehnenpolster ausbauen .....	77-4
	- Beschläge der Sitz-/Liegebank ausbauen .....	77-5
	- Vordere Blende Sitz-/Liegebank ausbauen .....	77-6
	- Seitliche Blende Sitz-/Liegebank ausbauen .....	77-7
	- Bowdenzug für Arretierung Sitz-/Liegebank ausbauen .....	77-8
	- Kulissensteine der Sitz-/Liegebank ersetzen .....	77-8
	- Verlängerungspolster ausbauen .....	77-9
	<b>Schränke und Staufächer aus- und einbauen</b> .....	<b>77-10</b>
	- Küchenschrank und Küchenschrankgestell aus- und einbauen .....	77-10
	- Stauschrank rechts ausbauen .....	77-16
	- Kleiderschrank ausbauen .....	77-18
	- Schwenktür ausbauen .....	77-20
	- Trennwand ausbauen .....	77-21

