

## Reparaturleitfaden

- Ibiza 1999 ➤
- Córdoba 1999 ➤
- Córdoba Vario 1999 ➤

### Karosserie, Montagearbeiten Außen

Ausgabe 01.2005



# SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 60 - Schiebe-/Ausstelldach
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung



# SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen</b> .....	<b>2</b>
2.1 Kühler und Kondensator abschrauben .....	3
<b>3 Kotflügel vorn aus- und einbauen</b> .....	<b>4</b>
3.1 Abstandsstück ausbauen .....	5
3.2 Kotflügelmaße .....	5
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>7</b>
<b>1 Klappe vorn</b> .....	<b>7</b>
1.1 Montageübersicht .....	7
<b>2 Klappe vorn</b> .....	<b>8</b>
2.1 Klappe vorn aus- und einbauen .....	8
2.2 Klappe vorn einstellen .....	8
2.3 Bowdenzug aus und einbauen .....	9
2.4 Betätigungshebel aus und einbauen .....	9
2.5 Klappenschloß vorn: Montageübersicht .....	11
<b>3 Klappe hinten</b> .....	<b>13</b>
3.1 Montageübersicht .....	13
3.2 Gasdruckfeder ausbauen .....	14
3.3 Gasdruckfeder entgasen .....	14
3.4 Klappe hinten einstellen .....	14
3.5 Klappenschloß hinten aus- und einbauen .....	16
3.6 Schließzylinder aus- und einbauen .....	17
3.7 Ein-Schlüssel-System beibehalten .....	17
<b>4 Klappe hinten Ibiza: Montageübersicht</b> .....	<b>18</b>
4.1 Gasdruckfeder ausbauen .....	19
4.2 Gasdruckfeder entgasen .....	19
4.3 Heckklappe einstellen .....	19
4.4 Klappenschloß hinten aus- und einbauen .....	21
<b>5 Klappe hinten Córdoba Vario: Montageübersicht</b> .....	<b>23</b>
5.1 Gasdruckfeder ausbauen .....	24
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b> .....	<b>25</b>
<b>1 Tür vorn - Montageübersicht</b> .....	<b>25</b>
1.1 Tür aus und einbauen .....	26
1.2 Tür einstellen .....	26
1.3 Türgriff: Montageübersicht .....	27
1.4 Türgriff aus- und einbauen .....	28
1.5 Türinnengriff ausbauen .....	28
1.6 Ein-Schlüssel-System beibehalten .....	29
1.7 Türschloß: Montageübersicht .....	29
1.8 Türschloß aus und einbauen .....	29
<b>2 Zentralverriegelung</b> .....	<b>31</b>
2.1 Anpassung von Schlüsseln mit Fernbedienung .....	31
2.2 Batterien in die Schlüssel einsetzen .....	32
<b>58 - Türen hinten/Türeinbauteile</b> .....	<b>34</b>
<b>1 Tür hinten: Montageübersicht</b> .....	<b>34</b>
1.1 Tür aus und einbauen .....	35
1.2 Tür einstellen .....	35
1.3 Türgriff: Montageübersicht .....	36

1.4	Türgriff aus- und einbauen .....	36
1.5	Türinnengriff ausbauen .....	37
1.6	Türschloß mit Bedienungselementen: Reparatur .....	38
1.7	Türschloß aus- und einbauen .....	38
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach .....</b>	<b>40</b>
<b>1</b>	<b>Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel .....</b>	<b>40</b>
1.1	Schiebe/Ausstelldach mit Glasdeckel: Montageübersicht .....	40
1.2	Glasdeckel für Schiebe/Ausstelldach ausbauen .....	41
1.3	Glasdeckel für Schiebe/Ausstelldach einbauen .....	41
1.4	Glasdeckel für Schiebe/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung) .....	42
1.5	Deckeldichtung einstellen .....	43
1.6	Parallellauf der Führungen prüfen und einstellen .....	43
1.7	Sonnenschutz ausbauen .....	44
1.8	Verkleidung einbauen .....	45
1.9	Rahmen aus- und einbauen .....	45
1.10	Wasserablaufschläuche reinigen .....	46
1.11	Faltschiebedach - Montageübersicht .....	47
1.12	Faltschiebedach aus- und einbauen .....	48
1.13	Bezug und Verkleidung aus- und einbauen .....	49
1.14	Bezug des Faltschiebedachs oder Verkleidung des Faltschiebedachs ersetzen .....	51
1.15	Spannung des Faltschiebedachs prüfen und einstellen .....	52
1.16	Parallellauf der Führungen prüfen und einstellen .....	53
1.17	Dachspoiler aus- und einbauen .....	54
1.18	Motor für Faltschiebedach V86 aus- und einbauen .....	54
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger .....</b>	<b>56</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger .....</b>	<b>56</b>
1.1	Stoßfängerabdeckung vorn .....	56
1.2	Montageübersicht .....	56
1.3	Stoßfängerabdeckung vorn ausbauen .....	57
1.4	Ausbau der Gitterrahmenabdeckung .....	58
1.5	Ausbau der Schrauben aus der RadhausLeiste. ....	58
1.6	Stoßfängerabdeckung vorn einbauen .....	58
1.7	Oberes Lüftungsgitter ersetzen .....	59
<b>2</b>	<b>Stoßfängerabdeckung hinten .....</b>	<b>60</b>
2.1	Montageübersicht .....	60
2.2	Stoßfängerabdeckung hinten ausbauen .....	61
2.3	Ausbau der Schrauben aus der RadhausLeiste. ....	62
2.4	Stoßfängerabdeckung hinten einbauen .....	62
<b>64</b>	<b>- Verglasung .....</b>	<b>63</b>
<b>1</b>	<b>Kraftschlüssig geklebte Scheiben .....</b>	<b>63</b>
1.1	Werkzeuge .....	63
1.2	Materialien .....	65
1.3	Windschutzscheibe - Montageübersicht .....	66
1.4	Windschutzscheibe ausbauen .....	66
1.5	Windschutzscheibe einbauen .....	67
1.6	Seitenscheibe: Montageübersicht (Version 4 Türen) .....	68
1.7	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen (Versión 4 Türen) .....	68
1.8	Zerstörte Seitenscheibe ausbauen (Versión 4 Türen) .....	68
1.9	Seitenscheibe einbauen (Versión 4 Türen) .....	69
1.10	Seitenscheibe: Montageübersicht (Version 2 Türen) .....	69
1.11	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen (Versión 2 Türen) .....	69
1.12	Zerstörte Seitenscheibe ausbauen (Versión 2 Türen) .....	70
1.13	Seitenscheibe einbauen (Versión 2 Türen) .....	70

1.14	Seitenscheibe: Montageübersicht (Version Vario)	70
1.15	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen (Version Vario)	71
1.16	Rückblückscheibe: Montageübersicht (Córdoba)	72
1.17	Nicht zerstörte Heckscheibe ausbauen (Córdoba)	72
1.18	Zerstörte Heckscheibe ausbauen (Córdoba)	73
1.19	Rückblückscheibe: Montageübersicht (Ibiza)	74
1.20	Nicht zerstörte Rückblückscheibe ausbauen (Ibiza)	74
1.21	Zerstörte Rückblückscheibe ausbauen (Ibiza)	76
1.22	Rückblückscheibe: Montageübersicht (Córdoba Vario)	76
1.23	Nicht zerstörte Rückblückscheibe ausbauen (Córdoba Vario)	77
1.24	Zerstörte Rückblückscheibe ausbauen (Córdoba Vario)	78
1.25	Heckscheibe einbauen	78
1.26	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	78
1.27	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	79
1.28	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	80
1.29	Einbauhinweise	80
1.30	Mindestaushärtezeit	81
1.31	Lackschäden ausbessern	82
1.32	Türfensterscheibe vorn ausbauen	82
1.33	Türfensterscheibe vorn einstellen	82
1.34	Fensterheber aus- und einbauen	82
1.35	Türfensterscheibe hinten ausbauen	83
1.36	Fensterheber ausbauen	84
<b>66</b>	<b>Außenausstattung</b>	<b>86</b>
<b>1</b>	<b>Firmenzeichen vorn ersetzen</b>	<b>86</b>
1.1	Modellzeichen hinten ersetzen	86
<b>2</b>	<b>Dachreling</b>	<b>87</b>
2.1	Dachreling aus- und einbauen	87
<b>3</b>	<b>Zierblenden Kühlergrill vorne: Montageübersicht</b>	<b>89</b>
<b>4</b>	<b>Spoiler: Montageübersicht</b>	<b>90</b>
<b>5</b>	<b>Dachschutzleisten Córdoba Vario: ersetzen</b>	<b>91</b>
<b>6</b>	<b>Radhausschale</b>	<b>93</b>
6.1	Radhausschale vorne aus- und einbauen	93
6.2	Rückblickspiegel	94



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

erWin



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

