


Reparaturleitfaden Audi A2 2001 ➤

Karosserie- Montagearbeiten Innen

Ausgabe 12.2009



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Leitungsverlegung und -befestigung	1
2 Kontaktkorrosion	2
68 - Innenausstattung	3
1 Ablagen/Abdeckungen	3
1.1 Handschuhkasten aus - und einbauen	3
1.2 Bremse für Handschuhkastendeckel ausbauen	4
1.3 Handschuhkastendeckel aus - und einbauen.	4
1.4 Ablagefach Fahrerseite ausbauen	6
1.5 Ascher und Ablage ausbauen	7
1.6 Cupholder und Warnblinkschalter ausbauen	7
1.7 Seitenverkleidung Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	8
1.8 Knieeinweiser Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	9
1.9 Anbauteile Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	10
1.10 Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	11
1.11 Zusatzablage hinten aus- und einbauen	12
1.12 Vorderer Halter Zusatzablage hinten aus- und einbauen	12
1.13 Hinterer Halter Zusatzablage hinten aus- und einbauen	12
2 Innenspiegel	14
2.1 Innenspiegel ausbauen	14
2.2 Innenspiegel einbauen	14
2.3 Innenspiegel ausbauen (automatisch abblendbarer Spiegel)	14
2.4 Innenspiegel einbauen (automatisch abblendbarer Spiegel)	15
2.5 Funktionsprüfung des automatisch abblendbarem Innenspiegels	15
2.6 Halteplatte für Innenspiegel einkleben	16
69 - Insassenschutz	19
1 Sicherheitsgurte	19
1.1 Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffer	19
1.2 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	19
1.3 Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte (Übersicht)	20
1.4 Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurthöhenversteller und Gurtstraffer aus- und einbauen ..	21
1.5 Befestigungspunkt Gurtschloß	23
1.6 Befestigungspunkt Bodengruppe außen	23
1.7 Befestigungspunkt Gurtschloß hinten	23
1.8 Befestigungspunkt Gurtschloß hinten für Sitze in Leichtbauweise	24
1.9 Dreipunkt - Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	24
2 Kindersitzverankerung Australien	26
2.1 Kindersitzverankerung ausbauen	26
3 Isofix- Halter Beifahrersitz aus- und einbauen	27
4 Überprüfung von Sicherheitsgurten	28
4.1 Sicherheitsgurte	28
4.2 Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz - Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt)	31
5 Airbag Sicherheitvorschriften	32
5.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	32
5.2 Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag.	32
5.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	33
5.4 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	34
6 Airbag instand setzen	37

Urheberrechtlich geschützt durch Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben auf diesem Dokument. Copyright der Audi AG.



6.1	Übersicht Einbauorte	37
6.2	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	38
7	Airbag Fahrerseite instand setzen	39
7.1	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	39
7.2	Lenkrad aus- und einbauen	41
7.3	Airbageinheit Fahrerseite bei Sportlenkrad aus- und einbauen	41
7.4	Sportlenkrad aus - und einbauen	44
7.5	Rückstellung mit Schleifring (Wickelfeder / Geber für Lenkwinkel G85) aus- und einbauen	45
8	Beifahrer-Airbag instand setzen	47
8.1	Beifahrer Airbag aus und einbauen	47
8.2	Schlüsselschalter für Beifahrer Airbag aus - und einbauen	48
8.3	„PASSENGER AIRBAG OFF“ Leuchte ausbauen	49
9	Seitenairbags instand setzen	50
9.1	Seitenairbag aus - und einbauen	50
9.2	Kabelverlegung Seitenairbag	51
9.3	Sensor für Querschleunigung aus - und einbauen	53
10	Kopfairbag instand setzen	55
10.1	Kopfairbag aus - und einbauen	55
10.2	Abstützblech Säule C	57
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	58
1	Türverkleidungen vorne	58
1.1	Übersicht der Anbauteile	58
1.2	Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen	59
1.3	Fensterheberschaltereinheit Fahrerseite mit Spiegelverstellungsschalter aus - und einbauen	61
1.4	Fensterheberschalter Fahrerseite aus Blende ausbauen	61
1.5	Spiegelverstellungsschalter ausbauen	61
1.6	Fensterheberschalter Beifahrerseite aus - und einbauen	62
1.7	Fensterheberschalter Beifahrerseite aus Blende ausbauen	62
1.8	Dämpfung für Türverkleidung vorn aus- und einbauen	62
1.9	Zentralverriegelungsschalter ausbauen	62
1.10	Türinnenbetätigung ausbauen	63
1.11	Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen	63
1.12	Blende Hochton - Lautsprecher ausbauen	63
1.13	Blende Bass - Lautsprecher ausbauen	63
1.14	Spiegelabdeckung innen	64
1.15	Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung	64
2	Türverkleidungen hinten	65
2.1	Übersicht der Einbauorte	65
2.2	Verkleidung für Tür hinten aus- und einbauen	66
2.3	Fensterkurbel hinten ausbauen	69
2.4	Fensterheberschalter - Einheit aus - und einbauen	70
2.5	Dämpfung für Türverkleidung hinten aus- und einbauen	70
2.6	Übersicht Kabelverlegung Türverkleidung	71
2.7	Hochton - Lautsprecher aus - und einbauen	71
2.8	Spiegelabdeckung innen	71
2.9	Blende Hochton - Lautsprecher ausbauen	71
2.10	Blende Bass - Lautsprecher ausbauen	72
2.11	Türinnenbetätigung ausbauen	72
2.12	Fensterheberschalter aus Blende ausbauen	72
3	Schalttafel	73
3.1	Übersicht der Einbauorte	73
3.2	Schalttafel ausbauen	74
3.3	Schalttafel ausströmer Mitte ausbauen	79


3.4	Schalttafel ausströmer außen ausbauen	79
3.5	Schalttafel- Haltegriff ausbauen	80
4	Zentralrohr aus - und einbauen	81
4.1	Übersicht der Einbauorte	81
4.2	Schalttafel Zentralrohr aus - und einbauen	81
4.3	Halter Schalttafel Mitte aus- und einbauen	85
4.4	Strebe und Aufnahme Schalttafel Mitte aus- und einbauen	86
4.5	Kabelverlegung am Schalttafel Zentralrohr	87
4.6	Kantenschutz an Konsole Lenksäule	89
5	Dachverkleidung	90
5.1	Formhimmel und Sonnenblenden aus- und einbauen	90
5.2	Dachhaltegriffe ausbauen	94
6	Verkleidungen	95
6.1	Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	95
6.2	Obere Verkleidung Säule A hinten aus- und einbauen	96
6.3	Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	97
6.4	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	98
6.5	Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	99
6.6	Handbremshebelverkleidung aus- und einbauen	99
6.7	Fußstütze für Linkslenker aus- und einbauen	100
6.8	Fußstütze für Rechtslenker aus- und einbauen	100
6.9	Konsole Fußstütze für Rechtslenker aus- und einbauen	100
6.10	Verkleidung Säule C ausbauen	100
6.11	Verkleidung Säule D ausbauen	101
6.12	Halter für Säule D aus- und einbauen	101
6.13	Verkleidung für Radhaus hinten innen	102
6.14	Verkleidung für Abschlussblech hinten aus- und einbauen	103
6.15	Spanngurt für Verkleidung Abschlussblech hinten aus- und einbauen	104
6.16	Auskleidung Kofferboden	105
6.17	Ladeboden ausbauen	105
6.18	Abdeckleiste Auskleidung Kofferboden	106
6.19	Verkleidung Kofferraum seitlich	106
6.20	Trägerteil Ladeboden links	107
6.21	Trägerteil Ladeboden rechts	107
6.22	Abdeckung Trägerteil Ladeboden	107
6.23	Verkleidung Klappe hinten aus und einbauen	108
6.24	Abdeckung Sitzkonsole tunnelseitig ausbauen	109
6.25	Abdeckung Sitzkonsole schwellerseitig ausbauen	110
6.26	Bodenmatte vorne aus- und einbauen	110
6.27	Bodenmatte hinten aus- und einbauen	112
72	Sitzgestelle	113
1	Sitze vorne (Normalsitz, Sportsitz)	113
1.1	Bauteileübersicht Lehne	113
1.2	Bauteileübersicht Sitz	114
1.3	Abdeckung Sitzkonsole tunnelseitig ausbauen	115
1.4	Abdeckung Sitzkonsole schwellerseitig ausbauen	115
1.5	Sitz aus- und einbauen	115
1.6	Airbagadapter VAS 5094 anschließen	117
1.7	Lehne vorne aus- und einbauen	119
1.8	Lehne für links und rechts umbauen	120
1.9	Sitzseitenblende ausbauen	120
1.10	Beschlagsblende ausbauen	120
1.11	Lehnenverstellrad ausbauen	121
1.12	Halter Sitzseitenblende ausbauen	122



1.13	Sitzwanne ausbauen	122
1.14	Griff für Höhenversteller ausbauen	123
1.15	Griff für Längsversteller ausbauen	123
1.16	Lasche am Hebel für Längsverstellung ausbauen	123
1.17	Hebel für Höhenverstellung ausbauen	123
1.18	Seitenairbag- Rahmen ausbauen	124
1.19	Federmatte ausbauen	125
1.20	Lordose mit Motor aus- und einbauen	126
1.21	Lordose aus- und einbauen	127
1.22	Lordosenmotor aus- und einbauen	128
2	Sitze hinten (4-Sitzer)	129
2.1	Bauteileübersicht geteilter Rücksitz	129
2.2	Geteilter Rücksitz aus- und einbauen	130
2.3	Hintersitz Bodenbindung vorne	131
2.4	Hintersitz Bodenbindung hinten	132
2.5	Schließblech ausbauen	132
2.6	Entriegelungsgriff unten aus- und einbauen	132
2.7	Entriegelungsgriff oben aus- und einbauen	133
2.8	Blende Entriegelungsgriff oben aus- und einbauen	133
2.9	Entriegelungsschloss aus- und einbauen	134
2.10	Abdeckung Sitzteil aus- und einbauen	135
2.11	Abdeckung Lehnenteil aus- und einbauen	136
2.12	Beschlagsblende innen und außen aus- und einbauen	136
2.13	Blende Entriegelungsschloss aus- und einbauen	137
2.14	Ausgebauter Rücksitz entriegeln	137
3	Sitze hinten (5-Sitzer)	138
3.1	Rücksitz aus- und einbauen	138
3.2	Rücksitz Bodenbindung vorne aus- und einbauen	140
3.3	Rücksitz Bodenbindung hinten aus- und einbauen	141
3.4	Schließblech aus- und einbauen	142
3.5	Ausbausperren aus- und einbauen	142
3.6	Ausgebauten Rücksitz entriegeln	142
3.7	Entriegelungsgriff unten aus- und einbauen	143
3.8	Beschlagsblende innen und außen aus- und einbauen	144
3.9	Blende Entriegelungsgriff oben aus- und einbauen	144
3.10	Entriegelungsgriff oben aus- und einbauen	145
3.11	Blende Entriegelungsschloss aus- und einbauen	145
3.12	Entriegelungsschloss aus- und einbauen	145
3.13	Abdeckung Sitzteil aus- und einbauen	148
3.14	Abdeckung Lehnenteil aus- und einbauen	149
4	Sitze hinten in Leichtbauweise	150
4.1	Bauteileübersicht Rücksitzbank in Leichtbauweise	150
4.2	Bauteileübersicht starre Rücksitzlehne in Leichtbauweise	151
4.3	Rücksitzbank in Leichtbauweise aus- und einbauen	152
4.4	Rücksitzbank Bodenbindung vorne aus- und einbauen	154
4.5	Starre Rücksitzlehne in Leichtbauweise aus- und einbauen	155
4.6	Anbindung oben aus- und einbauen	156
4.7	Verriegelungsbügel hinten aus- und einbauen	156
4.8	Gurtschlossblech aus- und einbauen	156
4.9	Horstfix aus- und einbauen	157
74 - Sitz - Polster, Bezüge		158
1	Bezüge und Polster Sitz vorne (Normalsitz, Sportsitz)	158
1.1	Bezug und Polster für Sitzteil aus- und einbauen	158
1.2	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	160

1.3	Bezug für Seitenairbag ausschneiden	163
2	Bezüge und Polster Sitz hinten (4-Sitzer)	165
2.1	Bezug und Polster für Sitzteil (Geteilter- Rücksitz) aus- und einbauen.	165
2.2	Bezug und Polster für Lehnenteil (Geteilter- Rücksitz) aus- und einbauen.	166
3	Bezüge und Polster Sitz hinten (5-Sitzer)	170
3.1	Bezug und Polster für Rücksitzlehne (5-Sitzer) aus- und einbauen	170
3.2	Bezug und Polster für Rücksitzbank (5-Sitzer) aus- und einbauen	173
4	Bezüge und Polster Sitz hinten in Leichtbauweise	176
4.1	Bezug und Polster für Rücksitzbank in Leichtbauweise aus- und einbauen	176
4.2	Bezug und Polster für Rücksitzlehne in Leichtbauweise aus- und einbauen	177
4.3	Füllmaterial für Rücksitzlehne in Leichtbauweise aus- und einbauen	179

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.