

Reparaturleitfaden

León 2013 ➤

León ST 2013 ➤

| Kraftstoffversorgung - Benzinmotoren | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|----------|
| Motorkenn- buchstaben | CMB A | CHP A | CJZA | CJZB | CJSA | CXS A | CJXA | CJXE | CYV A |
| | CYV B | CZC A | CZE A | CWV A | | | | | |

Ausgabe 08.2014




SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden



Reparaturgruppe

- 00 - Technische Daten
- 20 - Kraftstoffversorgung

SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 00 - Technische Daten | 1 |
| 1 Kennzeichnung | 1 |
| 1.1 Motornummer/Motormerkmale | 1 |
| 2 Allgemeine Hinweise | 2 |
| 2.1 Sauberkeitsregeln für Arbeiten an der Stand-/Zusatzheizung und dem Kraftstoffsystem .. | 2 |
| 3 Sicherheitshinweise | 3 |
| 3.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung | 3 |
| 3.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System | 5 |
| 3.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten | 5 |
| 4 Reparaturhinweise | 6 |
| 4.1 Hinweise zu allgemeinen Reparaturen | 6 |
| 4.2 Kontaktkorrosion | 6 |
| 20 - Kraftstoffversorgung | 7 |
| 1 Kraftstoffbehälter | 7 |
| 1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter | 7 |
| 1.2 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen | 12 |
| 1.3 Kraftstoffbehälter entleeren | 25 |
| 1.4 Kraftstoffhochdruck abbauen | 34 |
| 2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber | 35 |
| 2.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber | 35 |
| 2.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen | 36 |
| 2.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen | 40 |
| 3 Steckkupplungen <small>Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.</small> | 42 |
| 3.1 Steckkupplungen trennen | 42 |
| 4 Kraftstofffilter | 46 |
| 5 Aktivkohlebehälteranlage | 47 |
| 5.1 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage | 47 |
| 5.2 Aktivkohlebehälter aus- und einbauen | 48 |
| 5.3 Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen | 49 |
| 6 Gasbetätigung | 54 |
| 6.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul | 54 |
| 6.2 Gaspedalmodul mit Gaspedalstellungsgeber G79 / G185 aus- und einbauen | 55 |
| 7 Kraftstoffpumpe | 56 |
| 7.1 Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen | 56 |
| 7.2 Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 aus- und einbauen | 75 |



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

