

BMW 3er – F30

(2011 - 2015)



Radio, Navigation, Kommunikation

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	5
6500 Übersicht.....	5
65 00 000 Übersicht Audio-Komponenten.....	5
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler.....	6
65 11 075 DVD-Wechsler aus- und einbauen (ersetzen)	6
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	8
65 12 051 Zentralbass -Fahrerseite- aus- und einbauen/ ersetzen (unter Vordersitz).....	8
65 12 072 Verstärker (HiFi-System/Harman Kardon) aus- und einbauen/ersetzen	9
65 12 073 Verstärker aus- und einbauen/ersetzen.....	11
65 12 210 Radio-Empfänger Champ (Radio BMW Professional) aus- und einbauen (ersetzen)	13
65 12 315 Headunit High aus- und einbauen (ersetzen).....	14
65 12 316 Headunit High aus- und einbauen (ersetzen).....	16
65 12 320 Headunit Basis aus- und einbauen (ersetzen).....	19
6513 Lautsprecher und Abdeckung	21
65 13 AZD Lautsprecher.....	21
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	22
65 13 060 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	23
65 13 062 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	24
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	26
65 13 080 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	26
65 13 090 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Mitteltonlautsprecher in Tür hinten)	27
65 13 188 Mitteltonlautsprecher hinten aus- und einbauen/ersetzen (in Ablegeboden)	28
65 13 195 Hochtonlautsprecher hinten aus- und einbauen/ersetzen (in Ablegeboden).....	29
6520 Antenne, Entstörfilter	30
65 20 000 Übersicht Antennen-Diversity	30
65 20 030 Leergehäuse Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	31
65 20 035 Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	33
65 20 090 Antennenverstärker aus- und einbauen/ersetzen.....	34
65 20 150 Back-up Antenne aus- und einbauen/ersetzen	34
65 20 350 Entstörfilter aus- und einbauen/ersetzen	35
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis	36
65 24 016 Sperrkreis links aus- und einbauen/ersetzen	36
65 24 017 Sperrkreis rechts aus- und einbauen/ersetzen	37
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)	38
65 50 AZD Central Information Display (CID)	38
65 50 030 TV-Modul aus- und einbauen (ersetzen).....	39
65 50 057 Central Information Display (CID) aus- und einbauen (ersetzen).....	40
6575 Diebstahlwarnanlage	41

65 75 055 Notstromsirene mit Neigungsalarmgeber aus- und einbauen/ersetzen.....	41
65 75 071 Modul für Innenraumschutz aus- und einbauen (ersetzen)	41
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren.....	42
65 77 AZD Airbagauslösesteuerung.....	42
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen (ersetzen)	43
65 77 602 Sensorplatte für Beifahrersitzerkennung ersetzen	44
65 77 720 Sensor B-Säule links aus- und einbauen (ersetzen)	46
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor	47
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen.....	47
6582 Zentrale Anzeige- und Bedieneinheit	48
65 82 300 Steuergerät Controller Touchbox aus- und einbauen (ersetzen)	48
6583 Car Communication Computer (CCC), Car Information Computer (CIC)	49
65 83 020 Car Information Computer (CIC) aus- und einbauen (ersetzen).....	49
84 Kommunikationssysteme	51
8410 Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon	51
84 10 AZD Telefon (P L7)	51
84 10 AZD Telefon (i01).....	51
84 10 011 Notfallbatterie für Telematic Communication Box (TCB) ersetzen.....	52
84 10 700 Grundplatte aus- und einbauen/ersetzen	53
84 10 702 Grundplatte aus- und einbauen/ersetzen (mit Fondraum-Frischlufth grill)	54
84 10 800 Combox aus- und einbauen (ersetzen)	56
84 10 810 Telematic Communication Box (TCB) aus- und einbauen (ersetzen).....	57
84 10 820 Telematiksteuergerät aus- und einbauen (ersetzen)	59
8431 Freisprechanlage (Mikrofon, Lautsprecher)	61
84 31 020 Lautsprecher der Freisprecheinrichtung aus- und einbauen/ersetzen.....	61
84 31 550 Freisprechmikrofon Fahrerseite aus- und einbauen/ersetzen	62
8450 Antennen, Bluetooth-Antenne.....	63
84 50 565 Bluetooth-Kabelantenne ersetzen	63