

BMW 3er – F34

(2012 - 2015)



Radio, Navigation & Kommunikation

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	5
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler.....	5
65 11 075 DVD-Wechsler aus- und einbauen (ersetzen)	5
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	6
65 12 051 Zentralbass -Fahrerseite- aus- und einbauen/ ersetzen (unter Vordersitz).....	6
65 12 071 Verstärker aus- und einbauen/ersetzen.....	7
65 12 072 Verstärker (HiFi-System/Harman Kardon) aus- und einbauen/ersetzen	9
65 12 210 Radio-Empfänger Champ (Radio BMW Professional) aus- und einbauen (ersetzen)....	11
65 12 315 Headunit High aus- und einbauen (ersetzen).....	12
65 12 316 Headunit High aus- und einbauen (ersetzen).....	15
65 12 320 Headunit Basis aus- und einbauen (ersetzen).....	17
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	19
65 13 AZD Lautsprecher.....	19
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Hochtonlautsprecher in Spiegeldreieck)..	20
65 13 060 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	21
65 13 062 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	22
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	24
65 13 080 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Hochtonlautsprecher in Tür hinten).....	24
65 13 090 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	25
65 13 188 Mitteltonlautsprecher hinten aus- und einbauen/ersetzen (links / rechts)	26
65 13 195 Hochtonlautsprecher hinten aus- und einbauen/ersetzen (links / rechts).....	27
6520 Antenne, Entstörfilter	28
65 20 030 Leergehäuse Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	28
65 20 035 Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	30
65 20 090 Antennenverstärker aus- und einbauen/ersetzen	31
65 20 150 Back-up Antenne aus- und einbauen/ersetzen	32
65 20 350 Entstörfilter aus- und einbauen/ersetzen	33
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis	34
65 24 020 Sperrkreis aus- und einbauen/ ersetzen	34
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)	35
65 50 AZD Central Information Display (CID)	35
65 50 030 TV-Modul aus- und einbauen (ersetzen).....	36
65 50 057 Central Information Display (CID) aus- und einbauen (ersetzen).....	37
6575 Diebstahlwarnanlage	39
65 75 055 Notstromsirene mit Neigungsalarmgeber aus- und einbauen/ersetzen	39
65 75 071 Modul für Innenraumschutz aus- und einbauen (ersetzen).....	39
6576 Fußgängerschutz.....	40
65 76 605 Sensor Fußgängerschutz Mitte aus- und einbauen (ersetzen).....	40

65 76 625 Sensor Fußgängerschutz (Lichtwellenleiter) aus- und einbauen (ersetzen)	41
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren.....	43
65 77 AZD Airbagauslösesteuerung.....	43
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen (ersetzen)	44
65 77 602 Sensormatte für Beifahrersitzerkennung ersetzen	45
65 77 720 Sensor B-Säule links/rechts aus- und einbauen (ersetzen)	47
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor	48
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen.....	48
6582 Zentrale Anzeige- und Bedieneinheit.....	49
65 82 300 Steuergerät Controller Touchbox aus- und einbauen (ersetzen)	49
6583 Car Communication Computer (CCC), Car Information Computer (CIC)	50
65 83 020 Car Information Computer (CIC) aus- und einbauen (ersetzen).....	50
84 Kommunikationssysteme	52
8410 Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon	52
84 AZD 10 Telefon (P L7)	52
84 AZD 10 Telefon (i01).....	52
84 10 011 Notfallbatterie für Telematic Communication Box (TCB) ersetzen.....	53
84 10 700 Grundplatte aus- und einbauen/ersetzen	55
84 10 702 Grundplatte aus- und einbauen/ersetzen (mit Fondraum-Frischlufthgrill)	56
84 10 800 Combox aus- und einbauen (ersetzen)	58
84 10 810 Telematic Communication Box (TCB) aus- und einbauen (ersetzen).....	60
8431 Freisprechanlage (Mikrofon, Lautsprecher)	62
84 31 020 Lautsprecher der Freisprecheinrichtung aus- und einbauen/ersetzen.....	62
84 31 550 Freisprechmikrofon Fahrerseite aus- und einbauen/ersetzen	63
8450 Antennen, Bluetooth-Antenne.....	64
84 50 565 Bluetooth-Kabelantenne ersetzen	64