

BMW 5er – E34

(1987 - 1996)



Automatikgetriebe 4HP & A5S

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

24 Automatikgetriebe	10
2400 Getriebe komplett	10
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 4 HP-22 H / AUT / 520i	10
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown.....	11
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 4 HP-22 H / AUT / 524td	12
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 4 HP-22 H / AUT / 525i	13
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 4HP-22 EH / AUT / 520i	14
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 4HP-22 EH / AUT / 525i	15
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 4HP-22 EH / AUT / 530i	16
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 4HP-22 EH / AUT / 535i	17
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 4HP-22 H / AUT	18
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 A 5 S 300 J / AUT / 520i	19
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 A 5 S 300 J / AUT / 520i	19
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 A 5 S 300 J / AUT / 525i	20
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 A 5 S 300 J / AUT / 525i	20
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 A 5 S 310 Z / AUT / 520i	21
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 A 5 S 310 Z / AUT / 520i	21
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525i	22
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525i	22
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525tds	23
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525tds	23
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 A 5 S 310 Z / AUT / 530i	24
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 A 5 S 310 Z / AUT / 530i	24
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 A 5 S 560 Z / AUT / 540i	25
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Kickdown E34 A 5 S 560 Z / AUT / 540i	25
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Manuell E34 4 HP-22 H / AUT / 520i	26
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Manuell E34 4 HP-22 H / AUT / 524td	26
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Manuell E34 4 HP-22 H / AUT / 525i	27
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Manuell E34 4HP-22 EH / AUT / 520i.....	27
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Manuell E34 4HP-22 EH / AUT / 525i.....	28
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Manuell E34 4HP-22 EH / AUT / 530i.....	28
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Manuell E34 4HP-22 EH / AUT / 535i.....	29
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Manuell E34 4HP-22 H / AUT / 530i	29
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Manuell E34 A 5 S 300 J / AUT / 520i.....	30
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Manuell E34 A 5 S 300 J / AUT / 525i.....	30
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Manuell E34 A 5 S 310 Z / AUT / 520i	31
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Manuell E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525i	31
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Manuell E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525tds	32

24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Manuell E34 A 5 S 310 Z / AUT / 530i.....	32
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Manuell E34 A 5 S 560 Z / AUT / 540i.....	33
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 4 HP-22 H / AUT	33
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 4 HP-22 H / AUT / 520i.....	34
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 4 HP-22 H / AUT / 524td.....	35
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 4HP-22 EH / AUT / 520i.....	36
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 4HP-22 EH / AUT / 525i.....	37
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 4HP-22 EH / AUT / 530i.....	38
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 4HP-22 EH / AUT / 535i.....	39
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 4 S 310 R / AUT / 520i	40
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 4 S 310 R / AUT / 525i	41
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 5 S 300 J / AUT / 520i.....	42
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 5 S 300 J / AUT / 520i.....	42
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 5 S 300 J / AUT / 525i.....	43
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 5 S 300 J / AUT / 525i.....	43
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 520i.....	44
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 520i.....	44
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525i.....	45
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525i.....	45
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525tds.....	46
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525tds.....	46
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 530i.....	47
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 530i.....	47
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 5 S 560 Z / AUT / 540i.....	48
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Teilgas E34 A 5 S 560 Z / AUT / 540i.....	48
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 4 HP-22 H / AUT / 520i	49
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 4 HP-22 H / AUT / 524td	50
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 4 HP-22 H / AUT / 525i	51
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 4HP-22 EH / AUT / 520i.....	52
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 4HP-22 EH / AUT / 525i.....	53
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 4HP-22 EH / AUT / 530i.....	54
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 4HP-22 EH / AUT / 535i.....	55
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 4HP-22 H / AUT / 530i	56
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 4 S 310 R / AUT / 520i	57
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 4 S 310 R / AUT / 525i	58
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 5 S 300 J / AUT / 520i.....	59
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 5 S 300 J / AUT / 520i.....	59
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 5 S 300 J / AUT / 525i.....	60
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 5 S 300 J / AUT / 525i.....	60
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 520i.....	61

24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 520i.....	61
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525i.....	62
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525i.....	62
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525tds.....	63
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525tds.....	63
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 530i.....	64
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 5 S 310 Z / AUT / 530i.....	64
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 5 S 560 Z / AUT / 540i.....	65
24 00 TED Getriebe komplett Schaltpunkte Vollgas E34 A 5 S 560 Z / AUT / 540i.....	65
24 00 TED Getriebe komplett Öldruck E34 4 HP-22 H / AUT / 520i.....	66
24 00 TED Getriebe komplett Öldruck E34 4 HP-22 H / AUT / 524td.....	66
24 00 TED Getriebe komplett Öldruck E34 4 HP-22 H / AUT / 525i.....	67
24 00 TED Getriebe komplett Öldruck E34 4HP-22 EH / AUT / MECH / 530i.....	67
24 00 TED Getriebe komplett Öldruck E34 4HP-22 EH / AUT / MECH / 535i.....	68
24 00 TED Getriebe komplett Öldruck E34 4HP-22 H / 530i.....	68
24 00 TED Getriebe komplett Öldruck E34 A 4 S 310 R / AUT / 520i.....	69
24 00 TED Getriebe komplett Öldruck E34 A 4 S 310 R / AUT / 525i.....	69
24 00 TED Getriebe komplett Öldruck E34 ZF-4HP-22 EH / AUT / MECH / 520i.....	70
24 00 TED Getriebe komplett Öldruck E34 ZF-4HP-22 EH / AUT / MECH / 525i.....	70
24 00 TED Getriebe komplett E34 4 HP-22 EH / AUT / 535i.....	71
24 00 TED Getriebe komplett E34 4 HP-22 H / AUT / 520i.....	71
24 00 TED Getriebe komplett E34 4 HP-22 H / AUT / 524td.....	72
24 00 TED Getriebe komplett E34 4 HP-22 H / AUT / 525i.....	72
24 00 TED Getriebe komplett E34 4 HP-22 H / AUT / 530i.....	73
24 00 TED Getriebe komplett E34 4HP-22 EH / AUT / 520i.....	73
24 00 TED Getriebe komplett E34 4HP-22 EH / AUT / 525i.....	74
24 00 TED Getriebe komplett E34 4HP-22 EH / AUT / 530i.....	74
24 00 TED Getriebe komplett E34 A 4 S 310 R / AUT.....	75
24 00 TED Getriebe komplett E34 A 5 S 300 J / AUT / 525i.....	75
24 00 TED Getriebe komplett E34 A 5 S 300 J / AUT / 520i.....	76
24 00 TED Getriebe komplett E34 A 5 S 310 Z / AUT / 520i.....	76
24 00 TED Getriebe komplett E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525i.....	77
24 00 TED Getriebe komplett E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525tds.....	77
24 00 TED Getriebe komplett E34 A 5 S 310 Z / AUT / 530i.....	78
24 00 TED Getriebe komplett E34 A 5 S 560 Z / AUT / 540i.....	78
24 00 000 Getriebebezeichnungen.....	79
24 00 005 Schalthebel einstellen (A4S 270R/ 310R).....	82
24 00 015 Hydraulische Druckwerte überprüfen (A4S 270R/ 310R).....	83
24 00 026 Automatik-Getriebe aus- und einbauen (A5S 310Z).....	84
24 00 045 Austausch-Getriebe einbauen (A4S 270R, A4S 310R).....	94

24 00 046 Austausch-Getriebe einbauen (A5S 310Z)	96
24 00 585 Automatik-Getriebe zerlegen und zusammenbauen (A5S560Z)	98
2411 Getriebegehäuse, Ölwanne	128
24 11 007 Beide Getriebe-Ölwannen ab- und anbauen/abdichten oder ersetzen.....	128
24 11 008 Getriebe-Ölwanne ab- und anbauen/abdichten oder ersetzen.....	131
24 11 055 Getriebeverlängerung aus- und einbauen/abdichten (A4S 270R/ 310R).....	135
24 11 575 Wandlerglocke ab- und anbauen / abdichten (A4S 270R/310R)	136
2412 Wandlerlager, Dichtring.....	144
24 12 015 Radialdichtring für Abtriebsflansch ersetzen (A4S 270R/ 310R).....	144
24 12 016 Radialdichtring für Abtriebsflansch ersetzen	145
24 12 105 Radialdichtring für Handschaltventilwelle ersetzen (A4S 270R/310R)	149
24 12 106 Radialdichtring für Handschaltventilwelle ersetzen (A5S 310Z).....	152
24 12 505 Radialdichtring für Drehmomentwandler ersetzen - Getriebe ausgebaut	154
2413 Getriebeverlängerung, Lager, Dichtring.....	155
24 13 AZD Getriebeverlängerung, Lager, Dichtring	155
24 13 156 Abtriebsflansch ersetzen	156
24 13 706 Lager der Getriebeverlängerung ersetzen (A5S 310Z)	158
2421 Antriebs-, Zwischen- und Abtriebswellen	159
24 21 TED Antriebs-, Zwischen- und Abtriebswellen E34 4 HP-22 H / AUT / 520i.....	159
24 21 TED Antriebs-, Zwischen- und Abtriebswellen E34 4 HP-22 H / AUT / 524td.....	159
24 21 TED Antriebs-, Zwischen- und Abtriebswellen E34 4 HP-22 H / AUT / 525i.....	159
24 21 TED Antriebs-, Zwischen- und Abtriebswellen E34 4HP-22 EH / AUT / MECH / 530i.....	159
24 21 TED Antriebs-, Zwischen- und Abtriebswellen E34 4HP-22 EH / AUT / MECH / 535i.....	159
24 21 TED Antriebs-, Zwischen- und Abtriebswellen E34 4HP-22 H / 530i	160
24 21 TED Antriebs-, Zwischen- und Abtriebswellen E34 A 4 S 310 R / AUT / 520i	160
24 21 TED Antriebs-, Zwischen- und Abtriebswellen E34 A 4 S 310 R / AUT / 525i	160
24 21 TED Antriebs-, Zwischen- und Abtriebswellen E34 ZF-4HP-22 EH / AUT / MECH / 520i. 160	
24 21 TED Antriebs-, Zwischen- und Abtriebswellen E34 ZF-4HP-22 EH / AUT / MECH / 525i. 160	
2422 Planetentrieb	161
24 22 AZD Planetentrieb	161
24 22 635 Planetenradsatz I u. II zerlegen und zusammenbauen / ersetzen	162
24 22 637 Planetenradsätze III zerlegen und zusammenbauen/ersetzen.....	166
24 22 700 Bremskupplung D/G ersetzen.....	171
24 22 705 Antriebskupplung "F" ersetzen.....	176
2423 Schaltkupplungen	178
24 23 AZD Schaltkupplungen	178
24 23 717 Antriebskupplung "B" ersetzen.....	179
24 23 719 Antriebskupplung "A" ersetzen.....	188
2424 Bremsband	189
24 24 001 Bremsband einstellen (A4S 270R/310R)	189

2427 Dichtungssätze	192
24 27 510 Zwischenplatte abdichten (A4S 270R/310R).....	192
2430 hydr/el Steuerteile und Regelelemente.....	209
24 30 TED hydr/el Steuerteile und Regelelemente E34 4 HP-22 H / AUT / 520i.....	209
24 30 TED hydr/el Steuerteile und Regelelemente E34 4 HP-22 H / AUT / 524td.....	209
24 30 TED hydr/el Steuerteile und Regelelemente E34 4 HP-22 H / AUT / 525i.....	209
24 30 TED hydr/el Steuerteile und Regelelemente E34 4HP-22 EH / AUT / MECH / 530i.....	209
24 30 TED hydr/el Steuerteile und Regelelemente E34 4HP-22 EH / AUT / MECH / 535i.....	209
24 30 TED hydr/el Steuerteile und Regelelemente E34 4HP-22 H / 530i.....	210
24 30 TED hydr/el Steuerteile und Regelelemente E34 ZF-4HP-22 EH / AUT / MECH / 520i.....	210
24 30 TED hydr/el Steuerteile und Regelelemente E34 ZF-4HP-22 EH / AUT / MECH / 525i.....	210
24 30 006 Schaltgerät aus- und einbauen oder ersetzen (A5S 310Z).....	211
2431 Ölpumpe.....	215
24 31 TED Ölpumpe E34 4 HP-22 H / AUT / 520i.....	215
24 31 TED Ölpumpe E34 4 HP-22 H / AUT / 524td.....	215
24 31 TED Ölpumpe E34 4 HP-22 H / AUT / 525i.....	215
24 31 TED Ölpumpe E34 4HP-22 EH / AUT / 520i.....	215
24 31 TED Ölpumpe E34 4HP-22 EH / AUT / 525i.....	215
24 31 TED Ölpumpe E34 4HP-22 EH / AUT / 530i.....	216
24 31 TED Ölpumpe E34 4HP-22 EH / AUT / 535i.....	216
24 31 TED Ölpumpe E34 4HP-22 H / AUT / 530i.....	216
24 31 020 Ölpumpengehäuse aus- und einbauen/abdichten (A5S 310Z)	217
24 31 155 Ölsieb am Schaltgerät ab- und anbauen (A4S 270/ 310R)	220
24 31 156 Getriebe-Ölsieb aus- und einbauen oder ersetzen	221
24 31 571 Ölpumpengehäuse ersetzen.....	222
2434 Schaltventile, Parksperre	227
24 34 AZD Schaltventile, Parksperre	227
24 34 006 Parksperre (Klinke/Schenkelfeder) aus- und einbauen oder ersetzen.....	228
24 34 853 Alle Magnetventile ersetzen.....	230
24 34 856 Alle Magnetventile ersetzen (A4S 270R/ 310R)	233
24 34 861 Druckregler für Schaltgerät ersetzen.....	237
24 34 865 Druckregler ersetzen - Ölwanne abgebaut (A4S 270R/ 310R).....	238
24 34 871 Impulsgeber (Abtriebs- oder Turbinen-Drehzahl) ersetzen.....	239
24 34 875 Impulsgeber ersetzen (A4S 270R/ 310R).....	240
2435 Kabelbaum, Schaltelemente und Fühler	241
24 35 AZD Kabelbaum, Schaltelemente und Fühler	241
24 35 501 Kabelbaum im Automatikgetriebe ersetzen.....	242
24 35 505 Kabelbaum für Automatikgetriebe ersetzen (A4S 270R/ 310R)	243
2440 Drehmomentwandler	246
24 40 TED Drehmomentwandler E34 4 HP-22 H / AUT / 520i.....	246

24 40 TED Drehmomentwandler E34 4 HP-22 H / AUT / 524td	246
24 40 TED Drehmomentwandler E34 4 HP-22 H / AUT / 525i	246
24 40 TED Drehmomentwandler E34 4HP-22 EH / AUT / 520i.....	246
24 40 TED Drehmomentwandler E34 4HP-22 EH / AUT / 525i.....	247
24 40 TED Drehmomentwandler E34 4HP-22 EH / AUT / 530i.....	247
24 40 TED Drehmomentwandler E34 4HP-22 EH / AUT / 535i.....	247
24 40 TED Drehmomentwandler E34 4HP-22 H / AUT / 530i	247
24 40 TED Drehmomentwandler E34 A 4 S 310 R / AUT / 520i.....	248
24 40 TED Drehmomentwandler E34 A 4 S 310 R / AUT / 525i.....	248
24 40 TED Drehmomentwandler E34 A 5 S 300 J / AUT / 520i.....	248
24 40 TED Drehmomentwandler E34 A 5 S 300 J / AUT / 525i.....	248
24 40 TED Drehmomentwandler E34 A 5 S 310 Z / AUT / 520i	249
24 40 TED Drehmomentwandler E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525i	249
24 40 TED Drehmomentwandler E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525tds	249
24 40 TED Drehmomentwandler E34 A 5 S 310 Z / AUT / 530i	249
24 40 TED Drehmomentwandler E34 A 5 S 560 Z / AUT / 540i	249
24 40 005 Drehmomentwandler aus- und einbauen/ersetzen (A4S 270R/ 310R)	250
24 40 006 Drehmomentwandler aus- und einbauen oder ersetzen (A5S 310Z).....	251
2452 Innere Schaltung	252
24 52 AZD Innere Schaltung.....	252
2461 Steuergeräte elektronisch	253
24 61 TED Steuergeräte elektronisch E34 4HP-22 EH / AUT / 520i.....	253
24 61 TED Steuergeräte elektronisch E34 4HP-22 EH / AUT / 525i.....	253
24 61 TED Steuergeräte elektronisch E34 4HP-22 EH / AUT / 530i.....	253
24 61 TED Steuergeräte elektronisch E34 4HP-22 EH / AUT / 535i.....	253
24 61 TED Steuergeräte elektronisch E34 4HP-22 H / AUT / 530i.....	253
24 61 TED Steuergeräte elektronisch E34 4 HP-22 H / AUT / 525i.....	253
24 61 TED Steuergeräte elektronisch E34 A 4 S 310 R / AUT / 520i	254
24 61 TED Steuergeräte elektronisch E34 A 4 S 310 R / AUT / 525i	254
24 61 TED Steuergeräte elektronisch E34 A 5 S 300 J / AUT / 520i.....	254
24 61 TED Steuergeräte elektronisch E34 A 5 S 300 J / AUT / 525i.....	254
24 61 TED Steuergeräte elektronisch E34 A 5 S 310 Z / AUT / 520i.....	254
24 61 TED Steuergeräte elektronisch E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525i.....	254
24 61 TED Steuergeräte elektronisch E34 A 5 S 310 Z / AUT / 525tds.....	254
24 61 TED Steuergeräte elektronisch E34 A 5 S 310 Z / AUT / 530i.....	254
24 61 TED Steuergeräte elektronisch E34 A 5 S 560 Z / AUT / 540i.....	254
24 61 501 Steuergerät aus- und einbauen oder ersetzen.....	255
26 Gelenkwelle	258
2611 Gelenkwelle komplett	258
26 11 TED Gelenkwelle komplett E34 / M20.....	258

26 11 TED Gelenkwelle komplett E34 / M21	258
26 11 TED Gelenkwelle komplett E34 / M30	259
26 11 TED Gelenkwelle komplett E34 / M30 / 530i	259
26 11 TED Gelenkwelle komplett E34 / M30 / 535i	260
26 11 TED Gelenkwelle komplett E34 / M40	260
26 11 TED Gelenkwelle komplett E34 / M50 / 520i	261
26 11 TED Gelenkwelle komplett E34 / M50 / 525i	261
26 11 TED Gelenkwelle komplett E34 / M50 / 525ix.....	262
26 11 TED Gelenkwelle komplett E34 / M51	262
26 11 TED Gelenkwelle komplett E34 / M60/1 / 530i Schalt/Automatik-Getriebe	263
26 11 TED Gelenkwelle komplett E34 / M60/2 / 540i Automatik-Getriebe	263
26 11 TED Gelenkwelle komplett E34 / M60/2 / 540i Schaltgetriebe.....	264
26 11 665 Faltenbalg für Gleichlaufgelenk ersetzen	265
27 Verteilergetriebe.....	266
2700 Verteilergetriebe allgemein	266
27 00 TED Verteilergetriebe allgemein E34 / 525ix	266
27 00 AZD Verteilergetriebe allgemein.....	266
27 00 AZD Verteilergetriebe allgemein.....	267
2721 Getriebewellen	268
27 21 TED Getriebewellen E34 / 525ix	268