

## **BMW MINI – R57**

(2007 - 2015)



### **Radio, Navigation & Kommunikation**

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.  
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

---

**Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG**



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

## INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme .....	5
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler.....	5
65 11 072 CD-Wechsler aus- und einbauen (ersetzen).....	5
65 11 080 Radio-Empfänger aus- und einbauen (ersetzen) .....	7
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	8
65 12 000 Korrekte Navigationskarte installieren.....	8
65 12 072 Verstärker aus- und einbauen (ersetzen) .....	9
65 12 210 Radio-Empfänger Champ aus- und einbauen (ersetzen).....	10
65 12 220 Satellitenradio aus- und einbauen (ersetzen), .....	11
65 12 221 Satellitenradio aus- und einbauen (ersetzen), .....	12
65 12 230 DAB-Tuner aus- und einbauen.....	14
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	16
65 13 040 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Tieftonlautsprecher in Vordertür).....	16
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen .....	16
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Mitteltonlautsprecher in Vordertür) .....	17
65 13 080 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen .....	17
65 13 090 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen .....	18
6520 Antenne, Entstörfilter.....	19
65 20 AZD Antenne.....	19
65 20 AZD Dachantenne .....	19
65 20 010 Antennenstab der Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	20
65 20 022 Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	20
65 20 090 Antennenverstärker (FM) aus- und einbauen/ ersetzen.....	21
65 20 100 Antennenverstärker (Diversity) aus- und einbauen/ ersetzen .....	21
65 20 300 Stoßstangenantenne (FM, DAB) aus- und einbauen/ersetzen.....	22
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID) .....	23
65 50 563 Display Navigation/Central Information Display ersetzen.....	23
6552 Bordmonitor.....	24
65 52 AZD CD/DVD-Laufwerke und Sondergeräte.....	24
6575 Diebstahlwarnanlage .....	25
65 75 AZD Diebstahlwarnanlage .....	25
65 75 055 Notstromsirene mit Neigungsgeber aus- und einbauen/ersetzen .....	26
65 75 080 Modul für Innenraumschutz an Vordertür l/r aus- und einbauen (ersetzen) .....	27
65 75 081 Modul für Innenraumschutz an Vordertür l/r aus- und einbauen (ersetzen) ab 03/1228	
65 75 090 Modul für Innenraumschutz an B-Säule li/re aus- und einbauen (ersetzen) .....	28
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren .....	29
65 77 AZD Airbagsteuergerät und Airbagsensoren.....	29
65 77 000 Übersicht Sensoren für Airbagsystem .....	30

65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen.....	31
65 77 532 Beschleunigungssensor vorn links aus- und einbauen/ersetzen .....	33
65 77 600 Sensormatte (OC3-Matte) für Beifahrersitz-Belegungserkennung ersetzen.....	34
65 77 720 Sensor B-Säule links/rechts aus- und einbauen/ersetzen .....	35
65 77 740 Sensor Vordertür links aus- und einbauen (ersetzen) .....	36
65 77 775 Roll Over Controller aus- und einbauen/ ersetzen.....	37
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor .....	38
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen (ab 08/2010) .....	38
65 81 061 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen (mit Klimaanlage) .....	39
65 81 062 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen (ohne Klimaanlage) .....	39
6583 Car Communication Computer (CCC), Car Information Computer (CIC) .....	40
65 83 010 Car Communication Computer aus- und einbauen (ersetzen) .....	40
65 83 550 Lüfter für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen.....	41
65 83 560 Frontblende für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen .....	42
65 83 570 CD-Laufwerk für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen .....	44
65 83 580 DVD-Laufwerk für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen.....	46
65 83 590 Gyro-Sensor für Car Communication Computer aus- und einbauen/ersetzen.....	49
65 83 600 HIP-Modul für Car Communication Computer ersetzen .....	50
<b>84 Kommunikationssysteme .....</b>	<b>52</b>
8410 Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon .....	52
84 10 050 USB-Hub aus- und einbauen (ersetzen) .....	52
84 10 051 USB-Hub aus- und einbauen (ersetzen) ab Baustand 09/2009 .....	53
8411 Combox, Telematic Communication Box, Autotelefon .....	54
84 11 519 Eject-Box aus- und einbauen/ ersetzen.....	54
8421 Handheld, Ladefreisprechelektronik, Kompensator.....	56
84 21 535 Ladefreisprechelektronik aus- und einbauen (ersetzen).....	56
8431 Freisprechanlage (Mikrofon, Lautsprecher) .....	57
84 31 541 Freisprechmikrofon an Lenksäule aus- und einbauen/ ersetzen.....	57
8450 Antennen, Bluetooth-Antenne.....	58
84 50 060 Bluetooth-Antenne aus- und einbauen/ ersetzen.....	58