

BMW 3er – E46 Compact

(2000-2004)



Radio-Navigation-Kommunikation

Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Lizenziert durch die Bayerischen Motoren Werke AG



Kopien für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der Bayerischen Motoren Werke AG gestattet. Die Bayerischen Motoren Werke AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	5
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler	5
65 11 030 Radio-Empfänger (Einbaugerät) aus- und einbauen/ ersetzen.....	5
65 11 040 Radio-Bediengerät aus- und einbauen/ ersetzen (Radio- Navigation).....	6
65 11 055 Radio-Empfänger aus- und einbauen/ersetzen.....	7
65 11 070 CD-Wechsler aus- und einbauen/ersetzen.....	8
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit	9
65 12 000 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Türverkleidung).....	9
65 12 020 Hecklautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	10
65 12 070 Verstärker aus- und einbauen/ersetzen.....	11
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	12
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Hochtonlautsprecher in Spiegeldreieck).....	12
65 13 070 Lautsprecher aus-/einbauen/ersetzen (Mitteltonlautsprecher in Türverkleidung).....	14
65 13 090 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen (Seitenverkleidung)	15
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis	16
65 24 010 Antennen-Verstärker aus- und einbauen/ersetzen	16
65 24 020 Sperrkreis aus- und einbauen/ersetzen	16
65 24 032 TV-Verstärker aus- und einbauen/ersetzen	17
6531 Entstörfilter	18
65 31 005 Entstörfilter aus- und einbauen/ersetzen	18
65 31 010 Entstörfilter aus- und einbauen/ersetzen (bei Ausführung mit Schiebehebedach)	18
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID).....	19
65 50 010 Videomodul für Bordmonitor aus- und einbauen/ersetzen	19
65 50 020 Videomodul für Bordmonitor ersetzen und Betriebssoftware laden	19
6552 Bordmonitor	20
65 52 010 Bordmonitor komplett aus- und einbauen.....	20
65 52 013 Bordmonitor komplett aus- und einbauen (Wide-Screen)	22
65 52 020 Blende für Bordmonitor ersetzen (Bedienteil).....	23
65 52 023 Blende für Bordmonitor ersetzen (Bedienteil, Wide Screen).....	24
65 52 043 Gehäuse mit Laufwerk für Bordmonitor aus- und einbauen/ersetzen	26
6575 Diebstahlwarnanlage.....	27
65 75 551 Neigungsgeber aus- und einbauen/ersetzen	27
65 75 565 Ultraschall-Modul aus- und einbauen/ersetzen.....	28
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren	29
65 77 AZD Airbagauslösesteuerung	29
65 77 000 Hinweise zum Verschrotten von BMW Fahrzeugen mit Gasgeneratoren	30
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen.....	32

65 77 518 Airbagsteuergerät ersetzen	34
65 77 550 Aufprallsensor für Seitenairbag links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen	35
65 77 551 Aufprallsensor für Seitenairbag links oder rechts aus- und einbauen	37
65 77 552 Aufprallsensor für Seitenairbag links oder rechts ersetzen.....	39
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor.....	40
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen	40
6590 Navigationssystem.....	41
65 90 000 Hinweise zum Umgang mit Navigationsrechnern	41
65 90 510 Navigationsrechner mit CD-Laufwerk aus- und einbauen/ersetzen	43
65 90 550 CD / DVD-Laufwerk für Navigationsrechner ersetzen	45
84 Kommunikationssysteme	48
8411 Combox, Telematic Communication Box, Autotelefon	48
84 11 500 Telefonhörer mit Tastatur ab- und anbauen/ersetzen.....	48
84 11 510 Eject-Box aus- und einbauen/ersetzen (Festeinbau).....	49
84 11 511 Eject-Box aus- und einbauen/ersetzen (Mobiltelefon)	51
84 11 530 Interface für D-Netz Autotelefon aus- und einbauen/ersetzen	53
84 11 550 Freisprechmikrofon aus- und einbauen/ersetzen	54
84 11 600 Schnurlosen Bedienhörer ersetzen.....	56
84 11 610 Eject-Box aus- und einbauen/ersetzen (Schnurloser Bedienhörer)	57
84 11 620 Sende-Empfangsgerät aus- und einbauen (Schnurloser Bedienhörer)	58
84 11 622 Sende-Empfangsgerät ersetzen (Schnurloser Bedienhörer)	58
8421 Handheld, Ladefreisprechelektronik, Kompensator.....	59
84 21 520 Leitungskompensator aus- und einbauen/ersetzen (Handy)	59
8431 Freisprechanlage (Mikrofon, Lautsprecher)	60
84 31 020 Lautsprecher der Freisprechanlage aus- und einbauen/ersetzen	60
8441 Steuergerät für Spracheingabesysteme	61
84 41 510 Steuergerät für Spracheingabesystem aus- und einbauen/ersetzen	61
8450 Antennen, Bluetooth-Antenne	62
84 50 AZD Antenne.....	62
84 50 030 Mehrbandtelefonantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	63
84 50 050 Basisantenne aus- und einbauen/ersetzen	64