

Dacia Sandero II (ab 2012)



5-Gang Schaltgetriebe JH3



TEC-VERLAG
TECHNISCHE SERVICE LITERATUR

Reparaturarbeiten sollten nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Bitte nutzen Sie bei allen Reparaturen die aufgeführten Spezialwerkzeuge.

Kopieren oder Vervielfältigen der Daten oder Grafiken, auch auszugsweise, ist strengstens untersagt und nur mit Genehmigung des Lizenzinhabers zulässig.

Die TEC-VERLAG GmbH gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

Inhaltsverzeichnis

Fahrzeug : Identifizierung	5
Fahrzeug	9
Fahrzeug: Vorsichtsmaßnahmen für die Reparatur	15
Antriebsbaugruppe: Ausbau – Einbau (B4D)	19
Antriebsbaugruppe : Ausbau – Einbau (D4D)	30
Antriebsbaugruppe : Ausbau – Einbau (D4F)	43
Antriebsbaugruppe : Ausbau – Einbau (H4B)	55
Antriebsbaugruppe: Ausbau – Einbau (H4M)	66
Antriebsbaugruppe : Ausbau – Einbau (K4M)	78
Antriebsbaugruppe : Ausbau – Einbau (K7M)	96
Einheit Kupplung : Vorsichtsmaßnahmen für die Reparatur	112
Einheit Kupplung: Ausbau – Einbau	113
Einheit Kupplung: Explosionszeichnung (B4D)	118
Einheit Kupplung: Explosionszeichnung (D4D, D4F, H4B, K4M, K7M)	120
Einheit Kupplung: Explosionszeichnung (H4M)	125
Schwungrad: Ausbau – Einbau (B4D)	127
Motor-Schwungrad : Ausbau – Einbau (D4D, D4F)	129
Schwungrad: Ausbau – Einbau (H4B, H4M)	132
Motor-Schwungrad : Ausbau – Einbau (K4M, K7M)	135
Kupplungsausrücklager: Ausbau – Einbau	139
Kupplungspedal: Ausbau - Einbau	142
Leitung der Kupplungsbetätigung zwischen Geber- Und Nehmerzylinder : Ausbau – Einbau	144
Versorgungsleitung Kupplungsgeberzylinder: Aus- Und Einbau	147
Die Zufuhrleitung des Kupplungsgeberzylinders: Entleeren	151
Kupplungsgeberzylinder: Ausbau – Einbau	162
Einheit Getriebe: Vorsichtsmaßnahmen bei der Instandsetzung	166
Einheit Getriebe: Liste und Verbauort der Bauteile	169
Einheit Getriebe: Überholung	174
Einheit Getriebe: Kontrolle	177
Einheit Getriebe: Ausbau – Einbau (B4D)	181
Einheit Getriebe : Ausbau – Einbau (D4D, D4F)	190
Einheit Getriebe : Ausbau – Einbau (H4B)	199
Einheit Getriebe: Ausbau – Einbau (H4M)	207
Einheit Getriebe : Ausbau – Einbau (K4M, K7M)	218
Getriebeöl : Entleeren/Befüllen	227
Eingangs- Ausgangs- Und Rückwärtsgangwellen: Ausbau – Einbau	230
Zubehör Getriebe: Gebrauch	244
Raddrehzahlsensor Hinterrad : Ausbau – Einbau	245

Raddrehzahlsensor Vorderrad : Ausbau – Einbau	247
Schaltachse: Ausbau – Einbau	249
Gehäuse des fünften Gangs: Ausbau – Einbau	254
Deckel der Mechanik: Ausbau – Einbau	257
Baugruppe Sekundärwelle: Abgarnieren – Angarnieren	264
Rückwärtsgangwelle: Ausbau - Einbau	273
Synchronring 5. Gang: Ausbau – Einbau	285
Differenzial des Getriebes: Ausbau – Einbau	294
Differenziallager Getriebe: Ausbau –Einbau	300
Getriebedifferentialöldichtung: Ausbau – Einbau	310
Antriebswellendichtung: Ausbau – Einbau	316
Schaltbetätigungsmodul: Ausbau – Einbau	321
Pendelaufhängung Getriebe: Ausbau – Einbau	324
Einheit Antriebswelle : Vorsichtsmaßnahmen für die Reparatur	328
Antriebswelle Vorderrad rechts: Ausbau – Einbau	329
Antriebswelle Vorderrad links: Ausbau – Einbau	334
Antriebswellenmanschette vorn radseitig: Ausbau – Einbau	340
Antriebswellenmanschette vorne rechts, Getriebeseite: Ausbau – Einbau.....	348
Antriebswellenmanschette vorne links, Getriebeseite: Ausbau – Einbau	362