

Inhaltsverzeichnis

- 001 - Grundausrüstung
1. Grundausrüstung
 2. Batterie, Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A
 3. Stromversorgungsrelais, Relais für Anlasser
 4. Kupplungspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät
 5. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C
 6. Zündanlassschalter, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C
 7. Lenkstockkombinationsschalter, Lenkwinkelgeber
 8. Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad
 9. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwaschpumpe
 10. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Abrufaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter
 11. Kontaktschalter für Motorhaube, Schließeinheit Beifahrertür
 12. Taster für beheizbare Heckscheibe, Schließeinheit Tür hinten links, Schließeinheit Tür hinten rechts, beheizbare Heckscheibe
 13. Innenleuchte vorn, Innenleuchte Mitte
 14. Taster für Warnlicht, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten
 15. Hochtוןhorn
 16. Schalttafeleinsatz, Scheibenwischermotor
 17. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Außentemperaturanzeige, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand, Kontrollleuchte für Airbag Fahrersseite aus
 18. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve
 19. Lesespule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong für Zündschlüssel-Warneinrichtung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand

20. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Schalter für Feststellbremse, Schalttafelaufsatz, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose 4

21. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, 12-V-Steckdose 2, Heizwiderstand für Spritzdüse links

002 - Zentralverriegelung, Fensterheber und Spiegelverstellung , (L0L)

1. Zentralverriegelung, Fensterheber und Spiegelverstellung , (L0L)
2. Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 65 auf Sicherungshalter C

3. Taster für Zentralverriegelung, Stellelement für Zentralverriegelung in Tankklappe, Bordnetzsteuergerät

4. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Fahrertür, Schließeinheit Beifahrertür

5. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links, Schließeinheit Tür hinten rechts

6. Schalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C

7. Entstörfilter, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Fahrerseite

8. Taster für Fensterheber vorn Fahrerseite, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber Beifahrerseite, in der Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Fensterhebermotor Fahrerseite

9. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite

10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung

11. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Sicherung 64 auf Sicherungshalter C, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts

003 - Zentralverriegelung, Fensterheber und Spiegelverstellung , (L0R)

1. Zentralverriegelung, Fensterheber und Spiegelverstellung , (L0R)

2. Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 65 auf Sicherungshalter C

3. Taster für Zentralverriegelung, Stellelement für Zentralverriegelung in Tankklappe, Bordnetzsteuergerät

4. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Fahrertür, Schließeinheit Beifahrertür

5. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links, Schließeinheit Tür hinten rechts

6. Schalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 36 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite

7. Taster für Fensterheber vorn Fahrerseite, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, in der Fahrertür, Taster für Fensterheber Beifahrerseite, in der Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Fensterhebermotor Fahrerseite

- 8. Entstörfilter, Außenspiegel Beifahrerseite
- 9. Entstörfilter, Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite
- 10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung
- 11. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Sicherung 64 auf Sicherungshalter C, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts
- 004 - 8-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic , (G1G),(G1F)
 - 1. 8-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic , (G1G),(G1F)
 - 2. Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C
 - 3. Schalter für Getriebebestellung P, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Getriebe, Wählhebel-Positionsanzeige
 - 4. Steuergerät für Wählhebelsensorik, Motorsteuergerät, Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre P, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C
 - 5. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Getriebe
 - 6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts
- 005 - Sitzheizung , (3L3)
 - 1. Sitzheizung , (3L3)
 - 2. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sitzheizung, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C
 - 3. Steuergerät für Sitzheizung, beheizbarer Fahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz
- 006 - Sitzheizung , (3L5)
 - 1. Sitzheizung , (3L5)
 - 2. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sitzheizung, Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C
 - 3. Steuergerät für Sitzheizung, beheizbarer Fahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz
- 007 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) , CFPA,CNFB,CNEA,CSHA
 - 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) , CFPA,CNFB,CNEA,CSHA
 - 2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät
 - 3. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Fahrprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose

4. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Antriebsschlupfregelung, Kontrollleuchte für Fahrprogramm
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS
- 008 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) , DDXA,DDXB,DDXC,DDXD
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) , DDXA,DDXB,DDXC,DDXD
 2. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät
 3. Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Fahrprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose
 4. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Antriebsschlupfregelung, Kontrollleuchte für Fahrprogramm
 5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS
- 009 - Airbag-Systeme , (L0L),(NZ0)
1. Airbag-Systeme , (L0L),(NZ0)
 2. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C
 3. Gurtschalter Beifahrerseite, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite
 4. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtschalter Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtschalter Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite
 5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose
- 010 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R)
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (L0R)
 2. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C
 3. Gurtschalter Beifahrerseite, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite
 4. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtschalter Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtschalter Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite

5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose
- 011 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor
 2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel
- 012 - Multifunktionslenkrad
1. Multifunktionslenkrad
 2. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C
 3. Lenkstockkombinationsschalter, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad
- 013 - Allradantrieb
1. Allradantrieb
 2. Hallgeber 1 für Quersperre, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuermagnet
 3. Schalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Verteilergetriebe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C
 4. Schalter für Fahrwerkprogramm, Steuergerät für Verteilergetriebe, Kontrollleuchte für Normalbetrieb im Bedienungssteil für Verteilergetriebe, Kontrollleuchte für Getriebeuntersetzung im Bedienungssteil für Verteilergetriebe, Kontrollleuchte für Längssperre im Bedienungssteil für Verteilergetriebe
- 014 - Allradantrieb
1. Allradantrieb
 2. Hallgeber 1 für Quersperre, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuermagnet
 3. Schalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Verteilergetriebe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C
 4. Schalter für Fahrwerkprogramm, Steuergerät für Verteilergetriebe, Kontrollleuchte für Normalbetrieb im Bedienungssteil für Verteilergetriebe, Kontrollleuchte für Getriebeuntersetzung im Bedienungssteil für Verteilergetriebe, Kontrollleuchte für Längssperre im Bedienungssteil für Verteilergetriebe
- 015 - Allradantrieb
1. Allradantrieb
 2. Hallgeber 1 für Quersperre, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuermagnet
 3. Schalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Verteilergetriebe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C
 4. Schalter für Fahrwerkprogramm, Steuergerät für Verteilergetriebe, Kontrollleuchte für Normalbetrieb im Bedienungssteil für Verteilergetriebe, Kontrollleuchte für Getriebeuntersetzung im Bedienungssteil für Verteilergetriebe, Kontrollleuchte für Längssperre im Bedienungssteil für Verteilergetriebe
- 016 - Allradantrieb
1. Allradantrieb
 2. Hallgeber 1 für Quersperre, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuermagnet
 3. Schalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Verteilergetriebe, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C
 4. Schalter für Fahrwerkprogramm, Steuergerät für Verteilergetriebe, Kontrollleuchte für Normalbetrieb im Bedienungssteil für Verteilergetriebe, Kontrollleuchte für Getriebeuntersetzung im Bedienungssteil für Verteilergetriebe, Kontrollleuchte für Längssperre im Bedienungssteil für Verteilergetriebe

017 - Radioanlage , (I7D),(I7F)

1. Radioanlage , (I7D),(I7F)
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Radio, Sicherung 60 auf Sicherungshalter C
3. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links
4. Radio, Lautsprecher vorn rechts, Lautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts
5. Bordnetzsteuergerät, Radio, Antennenverstärker

018 - Radioanlage , (I7A),(I7C)

1. Radioanlage , (I7A),(I7C)
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherung 60 auf Sicherungshalter C
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Lautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne, Antennenverstärker, Digitalradio-Antenne
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen

019 - Radio-Navigationssystem , (8AY)

1. Radio-Navigationssystem , (8AY)
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherung 60 auf Sicherungshalter C
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher vorn rechts, Lautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne, Antennenverstärker, GPS-Antenne, Digitalradio-Antenne
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen

020 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1M0)

1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1M0)
2. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Steckdose für Anhängerbetrieb
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelschlussleuchte links

- 021 - Anhängerbetrieb , (1D7)
1. Anhängerbetrieb , (1D7)
 2. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C
 3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelschlussleuchte links
- 022 - Diebstahlwarnanlage
1. Diebstahlwarnanlage
 2. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Fahrertür, Schließeinheit Tür hinten links
 3. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Beifahrertür, Schließeinheit Tür hinten rechts
 4. Alarmhorn, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C
 5. Schalter für Innenraumüberwachung, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C
- 023 - Climatic , (9AP)
1. Climatic , (9AP)
 2. Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Zusatzwasserheizung, Sicherung 53 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 für Frischluftgebläse
 3. Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Umwälzpumpe
 4. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse
 5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C
 6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Umluftklappe
 7. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Fußraumklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe
- 024 - Climatic , (9AD),(KH4)
1. Climatic , (9AD),(KH4)
 2. Steuergerät für Climatic, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C
 3. Steuergerät für Climatic, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Umwälzpumpe
 4. Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Steuergerät für Climatic, Sicherung 53 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse

5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C
 6. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Fußraumklappe
 7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe
 8. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic
- 025 - Zuheizung , (9M5)
1. Zuheizung , (9M5)
 2. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Dosierpumpe
 3. Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse
- 026 - Zusatzwasserheizung , (7VE),(7VL)
1. Zusatzwasserheizung , (7VE),(7VL)
 2. Kraftstofffördereinheit, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Dosierpumpe
 3. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Anzeigeeinheit für Dach, Antenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C
- 027 - Überhitzungsfühler, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse
- Heizung und Belüftung für Fahrgastraum , (9AA)
1. Heizung und Belüftung für Fahrgastraum , (9AA)
 2. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 53 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe
 3. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Stromversorgungsrelais, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Sicherung 1 für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe
- 028 - Einparkhilfe (PDC)
1. Einparkhilfe (PDC)
 2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Warnsummer 2 für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C
 3. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät

4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe
5. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe
- 029 - 2,0-l-Benzinmotor , CFPA
1. 2,0-l-Benzinmotor , CFPA
 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Relais für Anlasser, Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C
 3. Kupplungspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Hauptrelais, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Sicherungshalter A, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 58 auf Sicherungshalter C
 4. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 57 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Kühlmittelnachlauf
 5. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C
 6. Motor Drehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4
 7. Gaspedalmodul, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Motorsteuergerät
 8. Lambdasonde, Klopfsensor 1, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C
 9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C
 10. Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C
 11. Ladedruckgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät
 12. Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C
 13. Zündanlassschalter, Schalter für GRA, Motorsteuergerät, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C
 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C
 15. Öldruckschalter, Schalttafeleinsatz
- 030 - 2,0-l-Dieselmotor , CNFB,(7L3)
1. 2,0-l-Dieselmotor , CNFB,(7L3)
 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A

3. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C
 4. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Zusatzwasserheizung, Motorsteuergerät, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C, Sicherung 57 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe
 5. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose
 6. Schalter für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C
 7. Kupplungspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C
 8. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C
 9. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C
 10. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät
 11. Geber für Wasserabscheider, Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C
 12. Abgasrückführungsventil 1, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät
 13. Drosselklappensteuereinheit, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät
 14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Kühlerlüfter, Pumpe für Kühlmittelnachlauf
 15. Motorsteuergerät, Schaltafefeinsatz, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C
 16. Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schaltafefeinsatz, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C
- 031 - 2,0-l-Dieselmotor , CNFB,(7L6)
1. 2,0-l-Dieselmotor , CNFB,(7L6)
 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C
 3. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C

4. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Zusatzwasserheizung, Motorsteuergerät, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C, Sicherung 57 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe
5. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose
6. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Schalter für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät
7. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Stopp-Start-Anlage, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C
8. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C
9. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C
10. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät
11. Geber für Wasserabscheider, Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C
12. Abgasrückführungsventil 1, Hallgeber, Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung
13. Drosselklappensteuereinheit, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät
14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Kühlmittelnachlauf
15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C
16. Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C

032 - 2,0-l-Dieselmotor , CNEA,CSHA,(7L3)

1. 2,0-l-Dieselmotor , CNEA,CSHA,(7L3)
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A
3. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C
4. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Zusatzwasserheizung, Motorsteuergerät, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C, Sicherung 57 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe

5. Zündanlassschalter, Relais für Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose
 6. Schalter für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C
 7. Kupplungspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C
 8. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C
 9. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C
 10. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät
 11. Geber für Wasserabscheider, Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C
 12. Abgasrückführungsventil 1, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät
 13. Drosselklappensteuereinheit, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät
 14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Kühlerlüfter, Pumpe für Kühlmittelnachlauf
 15. Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C
 16. Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C
- 033 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CNEA,CSHA,(7L6)
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CNEA,CSHA,(7L6)
 2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C
 3. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C
 4. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Zusatzwasserheizung, Motorsteuergerät, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 33 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C, Sicherung 57 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe
 5. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose

6. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Schalter für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät
7. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Stopp-Start-Anlage, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F, Sicherung 28 auf □ Sicherungshalter C
8. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Abgasklappe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C
9. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C
10. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät
11. Geber für Wasserabscheider, Saugrohrdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C
12. Abgasrückführungsventil 1, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät
13. Drosselklappensteuereinheit, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät
14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Kühlerlüfter, Pumpe für Kühlmittelnachlauf
15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C
16. Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C
- 034 - 3,0-l-Dieselmotor , DDXA,DDXB,DDXC,DDXD,DDXE
1. 3,0-l-Dieselmotor , DDXA,DDXB,DDXC,DDXD,DDXE
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A
3. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Sicherung 57 auf Sicherungshalter C, Sicherung für Motorsteuergerät
4. Kraftstoffpumpenrelais, Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Zusatzwasserheizung, Motorsteuergerät, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C, Sicherung 58 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C, Umwälzpumpe
5. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose
6. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Schalter für GRA, Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C

7. Brenndruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6
 8. Kupplungspedalschalter, Kupplungspedalschalter für Stopp-Start-Anlage, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Luftmassenmesser, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C
 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Wasserstandsgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät
 10. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6
 11. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil 2 für Kühlungsby-pass der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C
 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Öltemperaturgeber 2, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C
 13. Öldruckgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung
 14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1
 15. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät
 16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Kühlerlüfter
 17. NOx-Geber 2, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C
 18. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C
 19. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)
 20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät, Schalttafелеinsatz, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C
 21. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafелеinsatz
- 035 - Sitzverstellung , (3L5)
1. Sitzverstellung , (3L5)
 2. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehne verstellung des Fahrersitzes

3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes

4. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Thermoheizung 1 für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes

036 - Außenbeleuchtung , (8ID)

1. Außenbeleuchtung , (8ID)
2. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 51 auf Sicherungshalter C, Sicherung 66 auf Sicherungshalter C, Sicherung 67 auf Sicherungshalter C
3. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 58 auf Sicherungshalter C
4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links
5. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts
7. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts
8. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts
9. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C
10. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Ladeflächenbeleuchtung, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C

037 - Außenbeleuchtung , (8IH)

1. Außenbeleuchtung , (8IH)
2. Lenkstockkombinationsschalter, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 51 auf Sicherungshalter C, Sicherung 66 auf Sicherungshalter C, Sicherung 67 auf Sicherungshalter C
3. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 58 auf Sicherungshalter C
4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links
5. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung

6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Seitenlinkleuchte rechts
 7. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts
 8. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts
 9. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C
 10. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Ladeflächenbeleuchtung, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C
- 038 - Schnittstelle für externe Nutzung , (IS1)
1. Schnittstelle für externe Nutzung , (IS1)
 2. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C
 3. Stromversorgungsrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C
 4. Lenkstockkombinationsschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät
 5. Schalter für Feststellbremse, Relais 1 für Alarmanlage, Bordnetzsteuergerät, Schalttafелеinsatz
- 039 - Servolenkung , (1N3)
1. Servolenkung , (1N3)
 2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Ventil für Hydraulikdruck der Servolenkung, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C
- 040 - Reifendruckkontrolle , (7K3)
1. Reifendruckkontrolle , (7K3)
 2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Bordnetzsteuergerät, Schalttafелеinsatz, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C
- 041 - Zusatzscheinwerfer , (2Y1),(2Y5),(E5W)
1. Zusatzscheinwerfer , (2Y1),(2Y5),(E5W)
 2. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C
- 042 - Hardtop
1. Hardtop
 2. Taster für beheizbare Heckscheibe, Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C
 3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter F, Sicherung 62 auf Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe für Hardtop
 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät
 5. Taster für Innenleuchte hinten, Steuergerät für Dachelektronik, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Ladeflächenbeleuchtung, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C

- 043 - Elektronisches Fahrtenbuch, Lesegerät für Chipkarte , (9ND),(9NE)
1. Elektronisches Fahrtenbuch, Lesegerät für Chipkarte , (9ND),(9NE)
 2. Fahrtenschreiber, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C
 3. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Bordnetzsteuergerät
- 044 - Vorbereitung für Unterholmbeleuchtung , (NU2)
1. Vorbereitung für Unterholmbeleuchtung , (NU2)
 2. Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn
- 045 - Datenbusvernetzung
1. Datenbusvernetzung
 2. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Schalttafeleinsatz High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Schalttafeleinsatz Low) im Hauptleitungsstrang
 3. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang
 4. Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang
 5. Sicherung 42 auf Sicherungshalter C, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (Diagnose) im Hauptleitungsstrang
 6. Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang
 7. Verbindung 1 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang
 8. Verbindung 2 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang
- 046 - Sicherungsbelegung
1. Sicherungsbelegung
 2. Batterie, Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A
 3. Hauptrelais, Sicherung für Motorsteuergerät
 4. Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät
 5. Stromversorgungsrelais, Relais für Anlasser, Sicherung 1 für Frischluftgebläse
 6. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C
 7. Zündanlassschalter, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter C
 8. Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 8 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C
 9. Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C

10. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C
11. Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C
12. Sicherung 24 auf Sicherungshalter C
13. Ventil für Kraftstoffdosierung, Sicherung 25 auf Sicherungshalter C, Sicherung 32 auf Sicherungshalter C
14. Sicherung 33 auf Sicherungshalter C, Sicherung 34 auf Sicherungshalter C
15. Sicherung 26 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C
16. Sicherung 29 auf Sicherungshalter C, Sicherung 30 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C, Sicherung 35 auf Sicherungshalter C
17. Sicherung 36 auf Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C
18. Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C
19. Sicherung 42 auf Sicherungshalter C
20. Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C
21. Sicherung 43 auf Sicherungshalter C, Sicherung 51 auf Sicherungshalter C
22. Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Sicherung 45 auf Sicherungshalter C, Sicherung 46 auf Sicherungshalter C, Sicherung 47 auf Sicherungshalter C, Sicherung 48 auf Sicherungshalter C, Sicherung 52 auf Sicherungshalter C
23. Sicherung 53 auf Sicherungshalter C, Sicherung 54 auf Sicherungshalter C, Sicherung 55 auf Sicherungshalter C
24. Förderinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherung 56 auf Sicherungshalter C, Sicherung 57 auf Sicherungshalter C, Sicherung 58 auf Sicherungshalter C
25. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherung 60 auf Sicherungshalter C, Sicherung 61 auf Sicherungshalter C, Sicherung 62 auf Sicherungshalter C
27. Relais 1 für Alarmanlage, Sicherung 63 auf Sicherungshalter C, Sicherung 64 auf Sicherungshalter C
28. Sicherung 65 auf Sicherungshalter C, Sicherung 66 auf Sicherungshalter C, Sicherung 67 auf Sicherungshalter C, Sicherung 68 auf Sicherungshalter C
29. Sicherung 1 auf Sicherungshalter F, Sicherung 2 auf Sicherungshalter F, Sicherung 3 auf Sicherungshalter F, Sicherung 4 auf Sicherungshalter F, Sicherung 5 auf Sicherungshalter F, Sicherung 6 auf Sicherungshalter F, Sicherung 7 auf Sicherungshalter F
30. Sicherung 8 auf Sicherungshalter F, Sicherung 9 auf Sicherungshalter F, Sicherung 10 auf Sicherungshalter F, Sicherung 11 auf Sicherungshalter F, Sicherung 12 auf Sicherungshalter F
31. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Zusatzwasserheizung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät

047 - Massekonzept
32. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Zusatzwasserheizung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf

1. Massekonzept
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Rückfahrkamera
4. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalter für Feststellbremse, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Steckdose, Zigarettenanzünder, Schließeinheit Tür hinten rechts
5. Schalter für Fahrwerkprogramm, Alarmhorn, Türsteuergerät hinten rechts, Steuergerät für Sitzheizung, Kontrollleuchte für Getriebeuntersetzung im Bedienungsteil für Verteilergetriebe
6. Entstörfilter, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Wischermotor
7. Entstörfilter, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Schließeinheit Fahrertür, Schließeinheit Tür hinten links, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite
8. Taster für Einparkhilfe, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Anhängererkennung, Schaltafелеinsatz, 12-V-Steckdose 4, Heizwiderstand für Spritzdüse links
9. Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse
10. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, 12-V-Steckdose 2
11. Lichtschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Stromversorgungsrelais, Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Türsteuergerät hinten links, Relais 1 für Alarmanlage, Relais für Zusatzwasserheizung, Steuergerät für Verteilergetriebe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung
12. Schalter für Differenzialsperre hinten, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Fahrprogramm, Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Fahrtenstreiber, automatisch abblendbarer Innenspiegel, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)
13. Blinklichtschalter, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter für Stopp-Start-Anlage, Hochdruckgeber, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad
14. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Anzeigeeinheit für Dach, Antenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Anschluss für Diagnose

15. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Lampe für Zusatzfernlicht links, Lampe für Zusatzfernlicht rechts, Lampe für Zusatzfernlicht Mitte links, Lampe für Zusatzfernlicht Mitte rechts, Innenleuchte vorn, Innenleuchte Mitte
 16. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Dachelektronik, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Innenleuchte, beheizbare Heckscheibe
 17. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Zusatzheizung, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Umwälzpumpe
 18. Hochtonhorn, Steuergerät für Kühlerlüfter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Pumpe für Kühlmittelnachlauf
 19. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe
 20. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung
 21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steckverbindung, 14-fach, Steckdose für Anhängerbetrieb, 12-V-Steckdose 3, beheizbare Heckscheibe für Hardtop
 22. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts
 23. Getriebebeschalter für Längssperre des Verteilernetriebes, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Dosierpumpe
- 048 - Airbag-Systeme , (L0L),(NZ3)
1. Airbag-Systeme , (L0L),(NZ3)
 2. Gurtschalter Fahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C
 3. Gurtschalter Beifahrerseite, Lenkstockkombinationsschalter, Wickelfeder, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite
 4. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtschalter Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtschalter Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite
 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafelersatz, Anschluss für Diagnose
- 049 - Notrufmodul , (NZ3)
1. Notrufmodul , (NZ3)
 2. Taster für Notruf, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherung 58 auf Sicherungshalter C

- 050 -
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit
 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit
 1. Massekonzept , (L0R)
 2. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Informationselektronik 1, Radio
 3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Rückfahrkamera
 4. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalter für Feststellbremse, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Steckdose, Zigarettenanzünder, Schließeinheit Tür hinten rechts
 5. Schalter für Fahrwerkprogramm, Alarmhorn, Türsteuergerät hinten rechts, Steuergerät für Sitzheizung, Kontrollleuchte für Getriebeuntersetzung im Bedienungsteil für Verteilergetriebe
 6. Entstörfilter, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Wischermotor, Schließeinheit Beifahrertür, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite
 7. Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Schließeinheit Tür hinten links, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite
 8. Taster für Einparkhilfe, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Anhängererkennung, Schalttafeleinsatz, 12-V-Steckdose 4, Heizwiderstand für Spritzdüse links
 9. Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse
 10. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, 12-V-Steckdose 2
 11. Lichtschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Stromversorgungsrelais, Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Türsteuergerät hinten links, Relais 1 für Alarmanlage, Relais für Zusatzwasserheizung, Steuergerät für Verteilergetriebe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung
 12. Schalter für Differenzialsperre hinten, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Fahrprogramm, Förderinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Fahrtenschreiber, automatisch abblendbarer Innenspiegel, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)
 13. Lenkstockkombinationsschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter für Stopp-Start-Anlage, Hochdruckgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad
 14. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtwertenregelung, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Anzeigeeinheit für Dach, Antenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Anschluss für Diagnose

15. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Lampe für Zusatzfernlicht links, Lampe für Zusatzfernlicht rechts, Lampe für Zusatzfernlicht Mitte links, Lampe für Zusatzfernlicht Mitte rechts, Innenleuchte vorn, Innenleuchte Mitte
 16. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Dachelektronik, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Innenleuchte, beheizbare Heckscheibe
 17. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Zusatzheizung, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Umwälzpumpe
 18. Hochtonhorn, Steuergerät für Kühlerlüfter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Pumpe für Kühlmittelnachlauf
 19. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe
 20. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung
 21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steckverbindung, 14-fach, Steckdose für Anhängerbetrieb, 12-V-Steckdose 3, beheizbare Heckscheibe für Hardtop
 22. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts
 23. Getriebebeschalter für Längssperre des Verteilergetriebes, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Dosierpumpe
- 051 - Massekonzept , (L0L)
1. Massekonzept , (L0L)
 2. Taster für Notruf, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Radio
 3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Rückfahrkamera
 4. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalter für Feststellbremse, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Steckdose, Zigarettenanzünder, Schließeinheit Tür hinten rechts
 5. Schalter für Fahrwerkprogramm, Alarmhorn, Türsteuergerät hinten rechts, Steuergerät für Sitzheizung, Kontrollleuchte für Getriebeuntersetzung im Bedienungsteil für Verteilergetriebe
 6. Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Wischermotor
 7. Entstörfilter, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Schließeinheit Fahrertür, Schließeinheit Tür hinten links, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite

8. Taster für Einparkhilfe, Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Anhängerkennung, Schaltafелеinsatz, 12-V-Steckdose 4, Heizwiderstand für Spritzdüse links
9. Geber für Bitron-Gebläseregelung vorn, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse
10. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für Warnlicht, Taster für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, 12-V-Steckdose 2
11. Lichtschalter, Sensor für Regen- und Lichtenkennung, Stromversorgungsrelais, Relais für Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Türsteuergerät hinten links, Relais 1 für Alarmanlage, Relais für Zusatzwasserheizung, Steuergerät für Verteilernetriebe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung
12. Schalter für Differenzialsperre hinten, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Taster für Fahrprogramm, Förderinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Fahrtenschreiber, automatisch abblendbarer Innenspiegel, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)
13. Lenkstockkombinationsschalter, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter für Stopp-Start-Anlage, Hochdruckgeber, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad
14. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Anzeigeeinheit für Dach, Antenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Anschluss für Diagnose
15. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Lampe für Zusatzfernlicht links, Lampe für Zusatzfernlicht rechts, Lampe für Zusatzfernlicht Mitte links, Lampe für Zusatzfernlicht Mitte rechts, Innenleuchte vorn, Innenleuchte Mitte
16. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Dachelektronik, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Innenleuchte, beheizbare Heckscheibe
17. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Zusatzheizung, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Umwälzpumpe
18. Hochtornhorn, Steuergerät für Kühlerlüfter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Pumpe für Kühlmittelnachlauf
19. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Zündspule 2 mit Leistungsstufe, Zündspule 3 mit Leistungsstufe, Zündspule 4 mit Leistungsstufe
20. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steckverbindung, 14-fach, Steckdose für Anhängerbetrieb, 12-V-Steckdose 3, beheizbare Heckscheibe für Hardtop
22. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät für Sensorelektronik, Steuergerät für NOx-Geber 2, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts

23. Getriebebeschalter für Längssperre des Verteilergetriebes, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Dosierpumpe
- 052 - Hardtop
1. Hardtop
 2. Taster für beheizbare Heckscheibe, Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C
 3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 8 auf Sicherungshalter F, Sicherung 62 auf Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe für Hardtop
 4. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät
 5. Taster für Innenleuchte hinten, Steuergerät für Dachelektronik, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Ladeflächenbeleuchtung, Sicherung 59 auf Sicherungshalter C
- 801 - Einbaorte: Massepunkte - 3
1. Massepunkte
 - 1.1 Massepunkte im Motorraum
 - 1.2 Massepunkte im Innenraum
 - 1.3 Massepunkte unter dem Fahrzeug
- 802 - Einbaorte: Sicherungen - 3
1. Sicherungen
 - 1.1 Sicherungshalter A -SA-
 - 1.1.1 Einbaort
 - 1.1.2 Sicherungsbelegung, ab Juni 2016
 - 1.2 Sicherungshalter C -SC-(68fach)
 - 1.2.1 Einbaort für Linkslenker
 - 1.2.2 Einbaort für Rechtslenker
 - 1.2.3 Sicherungsfarben
 - 1.2.4 Sicherungsbelegung, ab Juni 2016
 - 1.3 Sicherungshalter D -SD- und Sicherungshalter F -SF-
 - 1.3.1 Einbaort für Linkslenker
 - 1.3.2 Einbaort für Rechtslenker
 - 1.3.3 Sicherungsfarben
 - 1.3.4 Sicherungsbelegung, ab Juni 2016

- 1.4 Sicherungen im Relaishalter 1
 - 1.4.1 Einbauort für Linkslenker
 - 1.4.2 Einbauort für Rechtslenker
 - 1.4.3 Sicherungsfarben
 - 1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Juni 2016
 - 1.5 Sicherungen im Relaishalter 2
 - 1.5.1 Einbauort für Linkslenker
 - 1.5.2 Einbauort für Rechtslenker
 - 1.5.3 Sicherungsfarben
 - 1.5.4 Sicherungsbelegung, ab Juni 2016
- 803 - Einbauorte: Relais - 3
- 1. Relais
 - 1.1 Relaisträger 1 unter der Schalttafel links (Linkslenker), ab Juni 2016
 - 1.1.1 Relaisplatzbelegung
 - 1.2 Relaisträger 1 unter der Schalttafel rechts (Rechtslenker), ab Juni 2016
 - 1.2.1 Relaisplatzbelegung
 - 1.3 Relaisträger 2 unter der Schalttafel links (Linkslenker), ab Juni 2016
 - 1.3.1 Relaisplatzbelegung
 - 1.4 Relaisträger 2 unter der Schalttafel rechts (Rechtslenker), ab Juni 2016
 - 1.4.1 Relaisplatzbelegung
- 804 - Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3
- 1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs
 - 1.1 Steuergerät für ABS -J104-
 - 1.1.1 Einbauort für Fahrzeuge mit 3,0-l-Motor 1)
 - 1.1.2 Einbauort für Fahrzeuge mit 2,0-l-Motor 1), 2) und 3,0-l-Motor 2)
 - 1.2 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-
 - 1.3 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-
 - 1.4 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-
 - 1.5 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-
 - 1.6 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-
 - 1.7 Motorsteuergerät -J623-

- 1.7.1 Steckerbelegung für Fahrzeuge mit 2,0-l-Motor
 - 1.7.2 Steckerbelegung für Fahrzeuge mit 3,0-l-Motor
- 805 - Einbauorte: Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs - 3
- 1. Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs
 - 1.1 Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16- oder Steuergerät für Climatronic -J255- oder Steuergerät für Klimaanlage -J301-
 - 1.1.1 Schalter für Heizung bzw. Heizleistung -E16-
 - 1.1.2 Steuergerät für Climatronic -J255-
 - 1.1.3 Steuergerät für Klimaanlage -J301-
 - 1.2 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794- und Radio -R-
 - 1.2.1 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794- (8AY)
 - 1.2.2 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794- (I7A/I7C)
 - 1.2.3 Radio -R- (I7D/I7F)
 - 1.3 Halterung für USB-Anschluss -R193- und Anschluss für externe Audioquellen -R199-
 - 1.4 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-
 - 1.5 Anzeigeeinheit für Dach -J702-
 - 1.6 Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587-
 - 1.7 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-
 - 1.7.1 Einbauort für Linkslenker
 - 1.7.2 Einbauort für Rechtslenker
 - 1.8 Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149-
 - 1.8.1 Einbauort für Linkslenker
 - 1.8.2 Einbauort für Rechtslenker
 - 1.9 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-
 - 1.10 Steuergerät im Schalttafelersatz -J285-
 - 1.11 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-
 - 1.12 Bordnetzsteuergerät -J519-
 - 1.12.1 Einbauort für Linkslenker
 - 1.12.2 Einbauort für Rechtslenker
 - 1.12.3 Steckerbelegung für Steckverbindung, 73fach -T73a-, schwarz
 - 1.12.4 Steckerbelegung für Steckverbindung, 73fach -T73b-, naturtrüb
 - 1.13 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-