



VW Golf VIII

(07.2019 >)



Kommunikation



Inhaltsverzeichnis


00	Technische Daten	1
1	Reparaturhinweise	1
1.1	Allgemeine Reparaturhinweise	1
1.2	Leitungsverlegung und -befestigung	1
1.3	Hinweise zur Reparatur von CAN-Bus-Leitungen	1
1.4	Allgemeine Hinweise	1
91	Kommunikation	3
1	Infotainment-System	3
1.1	Einbauorteübersicht - Infotainment-System	3
1.2	Display Infotainment-System aus- und einbauen	5
1.3	Steuergerät für Informationselektronik 1 J794 aus- und einbauen	6
1.4	Drehknöpfe Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn J685 ersetzen	8
2	Soundsystem	10
2.1	Einbauorteübersicht - Soundsystem	10
2.2	Steuergerät/Verstärker für digitales Soundpaket aus- und einbauen	11
2.3	Hochtonlautsprecher vorn R20/R22 aus- und einbauen	13
2.4	Tieftonlautsprecher vorn R21/R23 aus- und einbauen	13
2.5	Tieftonlautsprecher hinten R15/R17 aus- und einbauen	15
2.6	Subwoofer R211 aus- und einbauen	16
3	Antennensysteme	18
3.1	Einbauorteübersicht - Antennensysteme	18
3.2	Antennenmodul aus- und einbauen	19
3.3	Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) R178/R179 aus- und einbauen	21
3.4	Dachantenne aus- und einbauen	22
3.5	Stoßfängerantennen aus- und einbauen	23
4	Telefonanlage	25
4.1	Einbauorteübersicht - Telefonanlage	25
4.2	Mikrofon für Telefon R38 ersetzen	25
4.3	2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk J984 aus- und einbauen	26
4.4	Halterung für Telefon R126 aus- und einbauen	27
5	Multifunktionslenkrad	28
5.1	Aufbau - Multifunktionslenkrad	28
5.2	Montageübersicht - Multifunktionslenkrad	28
5.3	Multifunktions Tasten im Lenkrad E441/E440 aus- und einbauen	29
5.4	Schalter für Tiptronic im Lenkrad E439/E438 aus- und einbauen	33
6	Anschluss für externe Multimediageräte	35
6.1	Anschluss für externe Multimediageräte aus- und einbauen	35
7	Mobile Online-Dienste	37
7.1	Allgemeine Hinweise	37
7.2	Einbauorteübersicht - Mobile Online-Dienste	37
7.3	Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949 aus- und einbauen	38
7.4	Batterie Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949 aus- und einbauen	39
7.5	Tastenmodul für Telematik E734 aus- und einbauen	40
7.6	Lautsprecher für Notrufmodul R335 aus- und einbauen	40
7.7	Steuergerät für Internetzugang J666	41




4.3 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984- aus- und einbauen

Ausbauen

- Alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
- Zündung ausschalten.
- Fahrzeugschlüssel außerhalb des Fahrzeuginnenraums ablegen.
- Kofferraum-Seitenverkleidung rechts so weit entfernen, bis der 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984- zugänglich ist.
- Verrastungen in -Pfeilrichtung A- drücken.



- 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984- -Pos. 1- von dem Halter abnehmen.
- Elektrische Steckverbindungen -2-, -3- und -4- am 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984- -Pos. 1- entriegeln und trennen.
- Verrastungen in -Pfeilrichtung A- drücken.



- Halter für 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984- -Pos. 1- aus der Aufnahme unten lösen.
- Blechlasche in -Pfeilrichtung B- drücken.
- Halter für 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984- -Pos. 1- aus der Seitenwand herausnehmen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.