



VW T-Cross C11

(2019 >)



Karosserie-Montagearbeiten Innen



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	4
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	4
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	4
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	5
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	6
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	7
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	7
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	9
1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung	9
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten	9
1.13 Gurtband prüfen	10
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	11
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung	12
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung	12
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	12
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	12
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	13
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	13
2 Reparaturhinweise	14
2.1 Kontaktkorrosion	14
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	14
68 - Innenausstattung	15
1 Ablagen/Abdeckungen	15
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	15
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	16
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	17
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	18
1.5 Montageübersicht - Verkleidung für Handbremshebel	19
1.6 Montageübersicht - Abdeckung im Formhimmel	20
1.7 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	22
1.8 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	23
1.9 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	25
1.10 Handschuhfach aus- und einbauen	27
1.11 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	29
1.12 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	30
1.13 Handschuhfachdeckel Servicestellung	31
1.14 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen	33
1.15 Abdeckung im Formhimmel aus- und einbauen	35
2 Ausstattungen	38
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	38
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	38
2.3 Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	40
3 Mittelkonsole	42
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	42



3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	45
3.3	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	46
3.4	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen	47
3.5	Mittelkonsole aus- und einbauen	49
3.6	Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen	53
3.7	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	53
3.8	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	55
4	Mittelarmlehne vorn	56
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	56
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	56
5	Innenspiegel	59
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	59
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	60
69	Insassenschutz	67
1	Sicherheitsgurte	67
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	67
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	70
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	72
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	72
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	73
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	74
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	76
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	81
1.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	86
1.10	Gurtführung vorn aus- und einbauen	87
1.11	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	87
1.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	88
1.13	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	90
1.14	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	91
1.15	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	93
2	Kindersitzverankerungen	97
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn	97
2.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	97
2.3	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	98
2.4	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	99
3	Airbag-System	102
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	102
4	Steuergerät für Airbag	105
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	105
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	105
5	Airbag Fahrerseite	109
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	109
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	110
5.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	114
6	Airbag Beifahrerseite	117
6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	117
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	118
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	122
7	Seitenairbags	124
7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	124
7.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	124
8	Kopfairbags	128
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag	128



8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	128
9	Crashsensoren für Airbag	133
9.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	133
9.2	Crashsensor für Frontairbag G190 aus- und einbauen	134
9.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen	137
9.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen	140
10	Gurttrageerkennung	144
10.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	144
10.2	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	144
10.3	Sitzbelegungssensor hinten G177/G178 aus- und einbauen	145
10.4	Sitzbelegungssensor hinten Mitte G1010 aus- und einbauen	146
70	Verkleidungen/Dämpfungen	148
1	Türverkleidungen vorn	148
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	148
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	150
1.3	Blende für Taster aus- und einbauen	157
1.4	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	158
1.5	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	159
2	Türverkleidungen hinten	162
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	162
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	163
3	Schalttafel	168
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	168
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	170
3.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	171
3.4	Schalttafel aus- und einbauen	173
3.5	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen	178
3.6	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	181
3.7	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	182
3.8	Mittenausströmer aus- und einbauen	184
4	Querträger für Schalttafel	186
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	186
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	187
4.3	Crashstrebe aus- und einbauen	192
5	Verkleidungen Innenraum	193
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	193
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	194
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	195
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	197
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	198
5.6	Montageübersicht - Radhausverkleidung	199
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	200
5.8	Einstiegsleiste aus- und einbauen	202
5.9	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	205
5.10	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	209
5.11	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	211
5.12	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	214
5.13	Fußstütze aus- und einbauen	216
5.14	Bodenbelag aus- und einbauen	219
5.15	Radhausverkleidung aus- und einbauen	220
6	Kofferraumverkleidungen	223
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	223
6.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	224
6.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	224



6.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	225
6.5	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	226
6.6	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	229
6.7	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	230
6.8	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	232
7	Dachverkleidungen	234
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	234
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	234
7.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	238
72	Sitzgestelle	242
1	Übersicht Sitzvarianten	242
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	242
2	Vordersitze	243
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	243
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	244
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	246
2.4	Montageübersicht - Kopfstütze	253
2.5	Montageübersicht - Sitzwanne	254
2.6	Montageübersicht - Ablagefach	258
2.7	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung	259
2.8	Montageübersicht - Bordbuchhalter	260
2.9	Vordersitz aus- und einbauen	261
2.10	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	266
2.11	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	267
2.12	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	269
2.13	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	270
2.14	Lehnenverstellung aus- und einbauen	273
2.15	Lehne vorn aus- und einbauen	275
2.16	Kopfstütze aus- und einbauen	278
2.17	Kopfstützenführung aus- und einbauen	279
2.18	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	280
2.19	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	282
2.20	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	283
2.21	Ablagefach aus- und einbauen	284
2.22	Bordbuchhalter aus- und einbauen	286
2.23	Sitzverkleidung aus- und einbauen	287
3	Rücksitze	293
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	293
3.2	Montageübersicht - Verriegelung	295
3.3	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	297
3.4	Montageübersicht - Rücksitzlehne	298
3.5	Montageübersicht - Rücksitzbank	299
3.6	Kopfstütze aus- und einbauen	302
3.7	Kopfstützenführung aus- und einbauen	303
3.8	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	304
3.9	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	306
3.10	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	308
3.11	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	310
3.12	Sitzbankverkleidungen aus- und einbauen	312
74	Sitz - Polster, Bezüge	316
1	Bezüge und Polster Vordersitze	316
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	316
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	317



1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	318
1.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	319
1.5	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	320
1.6	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	323
1.7	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	329
1.8	Sitz-Heizelement Z6/Z8 aus- und einbauen	330
1.9	Lehnen-Heizelement Z7/Z9 aus- und einbauen	331
2	Bezüge und Polster Rücksitze	335
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	335
2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen	336
2.3	Bezug und Polster trennen	340



1 - Radhausverkleidung

- aus- und einbauen ⇒
[Seite 220](#)

2 - Klammer


- 4 Stück
- beschädigte oder verformte Klammern ersetzen

3 - Mutter

- 1,5 Nm

4 - Klammer

- 2 Stück
- zum Verrasten der Einstiegsleiste in der Radhausverkleidung



5.7 Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag

⇒ -5.7.1 Fußstütze und Bodenbelag, Linkslenker“, Seite 200

⇒ -5.7.2 Fußstütze und Bodenbelag, Rechtslenker“, Seite 201

5.7.1 Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag, Linkslenker