



VW Transporter T6

(ab 2016)



Karosserie-Montagearbeiten Innen



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	3
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	6
1.6 Airbag-Sicherheitsvorschriften	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	7
1.8 Airbagdeaktivierung	7
1.9 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	8
1.10 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	8
1.11 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	9
1.12 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	9
1.13 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	11
1.14 Unfall ohne Airbag-Auslösung	12
1.15 Sicherheitsgurte	12
1.16 Prüfen von Sicherheitsgurten	12
1.17 Gurtband prüfen	13
1.18 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	14
1.19 Gurtschloss-Sichtprüfung	14
1.20 Gurtschloss-Funktionsprüfung	15
1.21 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	15
1.22 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	15
1.23 Prüfen der Kindersitz-Haltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatzkindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	16
1.24 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	16
1.25 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	16
1.26 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe von Hochvoltkomponenten	17
1.27 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Hochvoltssystem	17
2 Reparaturhinweise	19
2.1 Allgemeine Reparaturhinweise	19
2.2 Kontaktkorrosion	19
2.3 Leitungsverlegung und -befestigung	20
3 Gefährdungseinstufung des Hochvoltsystems	21
68 - Innenausstattung	22
1 Ablagen/Abdeckungen	22
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	22
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	26
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	26
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	27
1.5 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel	28
1.6 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	31
1.7 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	32
1.8 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	33
1.9 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	34
1.10 Fußraumabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	35
1.11 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	35
1.12 Handschuhfach aus- und einbauen	36



1.13	Ablagefach Schalttafel aus- und einbauen	38
1.14	Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	41
2	Ausstattungen	48
2.1	Montageübersicht - Trennwand Kastenwagen	48
2.2	Montageübersicht - Haltegriffe an den Säulenverkleidungen	50
2.3	Montageübersicht Ascher/Getränkehalter hinten	51
2.4	Montageübersicht - Sonnenschutzrollo	52
2.5	Halter Netztrennwand aus- und einbauen	53
2.6	Sonnenblende aus- und einbauen	55
2.7	Dachhaltegriff aus- und einbauen	56
2.8	Haltegriffe an den Säulenverkleidungen aus- und einbauen	58
2.9	Trennwand Kastenwagen aus- und einbauen	60
2.10	Ascher/Getränkehalter hinten aus- und einbauen	62
2.11	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	64
3	Mittelkonsole	66
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	66
3.2	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	68
3.3	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	71
3.4	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	72
3.5	Mittelkonsole aus- und einbauen	72
3.6	Getränkehalter aus- und einbauen	74
4	Mittelarmlehne vorn	76
4.1	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	76
5	Innenspiegel	78
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	78
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	79
6	Tischmodul	87
6.1	Montageübersicht - Tischmodule	87
6.2	Tischmodul aus- und einbauen	90
6.3	Tischmodul in Stand setzen	93
69	Insassenschutz	101
1	Sicherheitsgurte	101
1.1	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	101
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	103
1.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	105
1.4	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	112
1.5	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	120
1.6	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	123
1.7	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	127
1.8	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	133
2	Kindersitzverankerungen	140
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn, Multivan/Business	140
2.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	141
3	Airbag-System	142
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	142
4	Steuergerät für Airbag	144
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	144
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	145
5	Airbag Fahrerseite	148
5.1	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	148
5.2	Rückstellung mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen	152
6	Airbag Beifahrerseite	153
6.1	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	153



6.2	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	156
7	Seitenairbags	158
7.1	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	158
8	Kopfairbags	164
8.1	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	164
9	Crashsensoren für Airbag	172
9.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	172
9.2	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179/G180 aus- und einbauen	173
9.3	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256/G257 aus- und einbauen	174
70	Verkleidungen/Dämpfungen	177
1	Türverkleidungen vorn	177
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	177
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	177
2	Türverkleidungen hinten	182
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	182
2.2	Montageübersicht - Sonnenschutzrollo für Türscheibe	188
2.3	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	188
2.4	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	190
2.5	Sonnenschutzrollo für Türscheibe aus- und einbauen	198
3	Schalttafel	199
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	199
3.2	Montageübersicht - Zusatzkonsole	201
3.3	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	202
3.4	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	203
3.5	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	206
3.6	Lautsprecherblende aus- und einbauen	207
3.7	Lichtschalterblende aus- und einbauen	208
3.8	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	209
3.9	Einbaurahmen Heizungs-/Klimabedienungsteil aus- und einbauen	209
3.10	Schalttafel aus- und einbauen	210
3.11	Aufnahme für Lautsprecher aus- und einbauen	215
3.12	Getränkehalter aus- und einbauen	217
3.13	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	217
3.14	Zusatzkonsole aus- und einbauen	219
3.15	„No Airbag“-Plakette einbauen	222
4	Querträger für Schalttafel	225
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	225
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	227
5	Verkleidungen Innenraum	231
5.1	Einstiegsleiste aus- und einbauen	231
5.2	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	236
5.3	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	238
5.4	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	245
5.5	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	248
5.6	Seitenverkleidung aus- und einbauen	250
5.7	Bodenbelag aus- und einbauen	251
6	Kofferraumverkleidungen	259
6.1	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	259
6.2	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	261
6.3	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	262
6.4	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	266
6.5	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	268
6.6	Kofferraumboden aus- und einbauen	275



6.7	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	276
6.8	Verzurröse aus- und einbauen	280
7	Dachverkleidungen	287
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	287
7.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	288
7.3	Formhimmel aus- und einbauen	290
72	- Sitzgestelle	296
1	Übersicht Sitzvarianten	296
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	296
2	Vordersitze	298
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	298
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	299
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	304
2.4	Montageübersicht - Kopfstütze	307
2.5	Montageübersicht - Sitzwanne	308
2.6	Vordersitz aus- und einbauen	313
2.7	Doppelsitzbank nachrüsten	327
2.8	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	330
2.9	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	332
2.10	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	332
2.11	Sitzverkleidung aus- und einbauen	333
2.12	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	347
2.13	Motor für Lendenwirbelstütze V125/V126/V129/V130 aus- und einbauen	350
2.14	Lehnenverstellung aus- und einbauen	352
2.15	Griff für Lehnenverstellung aus- und einbauen	352
2.16	Lehne vorn aus- und einbauen	353
2.17	Kopfstützenführung aus- und einbauen	362
2.18	Bedienungseinheit für Sitzverstellung, Memoryeinstellung, Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	363
2.19	Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion J136 aus- und einbauen	364
3	Rücksitze	366
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	366
3.2	Montageübersicht - Kopfstütze, Multivan/Business	380
3.3	Montageübersicht - Sitzschienensysteme	380
3.4	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	384
3.5	Rücksitzlehne aus- und einbauen	393
3.6	Mittelarmlehne aus- und einbauen	404
3.7	Verkleidungen Einzelsitz, 2. Sitzreihe, Multivan/Business	408
3.8	Sitzschienen aus- und einbauen	418
4	Rücksitze, Business	424
4.1	Montageübersicht - Lendenwirbelstütze pneumatisch	424
4.2	Sitzbank aus- und einbauen	425
4.3	Sitz aus- und einbauen	431
4.4	Armlehne aus- und einbauen	433
4.5	Kopfstütze aus- und einbauen	436
4.6	Verkleidung Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	439
4.7	Verkleidung Lehne aus- und einbauen	441
4.8	Verkleidung Sitzbank vorn oben aus- und einbauen	442
4.9	Verkleidung Sitzbank vorn unten aus- und einbauen	444
4.10	Verkleidung Rücksitzbank oben aus- und einbauen	444
4.11	Verkleidung Rücksitzbank unten aus- und einbauen	445
4.12	Bedienungselement für Sitzverstellung aus- und einbauen	448
4.13	Halter für Bedienungselement aus- und einbauen	454
4.14	Sicherheitsgurt aus- und einbauen	456



4.15	Gurtschloss aus- und einbauen	460
4.16	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	461
74	- Sitz - Polster, Bezüge	463
1	Bezüge und Polster Vordersitze	463
1.1	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	463
1.2	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	465
1.3	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	467
1.4	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	477
1.5	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	482
1.6	Bezug und Polster bei Lehne trennen	483
1.7	Sitz-Heizelement Z6/Z8 aus- und einbauen	485
1.8	Lehnen-Heizelement Z7/Z9 aus- und einbauen	488
2	Bezüge und Polster Rücksitze	493
2.1	Bezug und Polster aus- und einbauen	493
2.2	Bezug und Polster trennen	510
3	Bezüge und Polster Rücksitze, Business	546
3.1	Sitzbezug und Polster aus- und einbauen	546
3.2	Lehnenbezug und Polster aus- und einbauen	551



1 - Lehnenpolster

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 477](#)

2 - Lehnengestell

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 393](#)

3 - Kopfstützenführung

- verstellbar
- Montageübersicht ⇒ [Seite 370](#)

4 - Kopfstützenführung

- mit Drucktaste für Kopfstütze verstellbar
- Montageübersicht ⇒ [Seite 370](#)

5 - Kopfstütze

- Montageübersicht ⇒ [Seite 380](#)

6 - Schrauben

- 2 Stück
- 2 Nm

7 - Abdeckkappe

- für Gurtführung

8 - Gurtführung

- mit Blindnieten am Lehnengestell befestigt

9 - Rückwandpappe

- mit Blindnieten am Lehnengestell befestigt

10 - Abdeckkappe

11 - Blindniete

12 - Schrauben

13 - Verstellbeschlag

14 - Spannelement

15 - Schraube

16 - Muttern

- 4 Stück
- 55 Nm

17 - Sitzpolster

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 467](#)

18 - Hintersitzrahmen

19 - Muttern

- nach Demontage ersetzen
- 4 Stück
- 30 Nm

20 - Sitzgestell

21 - Schrauben

