



VW Caddy SA

(2016-2020)



Karosserie Montagearbeiten Außen



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
2 Reparaturhinweise	2
2.1 Reparaturhinweise Sonderanbauteile	2
3 Gefährdungseinstufung des Hochvoltsystems	6
50 - Karosserie vorn	7
1 Schlossträger	7
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	7
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	8
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	9
2 Kotflügel	13
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	13
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	13
3 Stirnwand	19
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	19
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	19
3.3 Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen	20
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	23
55 - Deckel, Klappen	25
1 Frontklappe	25
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	25
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	26
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	27
1.4 Frontklappe einstellen	29
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	33
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	34
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	36
1.8 Scharniere aus- und einbauen	36
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	38
1.10 Gasdruckfeder aus- und einbauen	39
1.11 Gasdruckfeder entgasen	41
1.12 Bowdenzug aus- und einbauen	42
2 Heckklappe	44
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	44
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	46
2.3 Heckklappe einstellen	47
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	53
2.5 Betätigung aus- und einbauen	55
2.6 Scharniere aus- und einbauen	56
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	59
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	60
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	60
2.10 Gasdruckfeder entgasen	62
3 Tankklappeneinheit	63
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	63
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	64
4 Dachladeklappe	68
4.1 Montageübersicht - Dachladeklappe	68
4.2 Montageübersicht - Traverse	70
4.3 Dachladeklappe aus- und einbauen	71



4.4	Schlossabdeckung Dachladeklappe aus- und einbauen	73
4.5	Scharnier aus- und einbauen	74
4.6	Gasdruckfeder aus- und einbauen	76
4.7	Dichtung aus- und einbauen	80
4.8	Anschlagpuffer Dachladeklappe auf Traverse aus- und einbauen	81
4.9	Traverse aus- und einbauen	82
4.10	Traverse einstellen	83
4.11	Anbauteile Traverse aus- und einbauen	84
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	91
1	Tür	91
1.1	Montageübersicht - Tür	91
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen	95
1.3	Türinnendichtung aus- und einbauen	96
1.4	Türaußendichtung aus- und einbauen	97
1.5	Tür aus- und einbauen	99
1.6	Tür einstellen	103
1.7	Schließbügel einstellen	105
1.8	Türscharnier aus- und einbauen	107
2	Türeinbauteile	111
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	111
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	112
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	113
2.4	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	114
2.5	Motor für Fensterheber V14/V15 aus- und einbauen	115
2.6	Fensterheber aus- und einbauen	117
2.7	Fensterkurbel aus- und einbauen	118
2.8	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	119
2.9	Schließbügel aus- und einbauen	121
2.10	Türgriff aus- und einbauen	122
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	122
2.12	Türschloss aus- und einbauen	124
2.13	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	125
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	126
2.15	Schließzylinder aus- und einbauen	127
2.16	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	130
3	Zentralverriegelung	136
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	136
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel	138
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	140
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	144
1	Türeinbauteile	144
1.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	144
1.2	Türeinbauteile aus- und einbauen	153
1.3	Türgriff aus- und einbauen	185
1.4	Lagerbügel aus- und einbauen	188
1.5	Türschloss aus- und einbauen	189
2	Schiebetür	191
2.1	Montageübersicht - Schiebetür	191
2.2	Schiebetür aus- und einbauen	196
2.3	Schiebetür einstellen	199
3	Heckflügeltür	209
3.1	Montageübersicht - Heckflügeltür	209
3.2	Montageübersicht - Scharniere Heckflügeltür	210



3.3	Heckflügeltür aus- und einbauen	211
3.4	Heckflügeltür einstellen	213
3.5	Scharniere aus- und einbauen	219
60	- Schiebe-/Ausstelldach	222
63	- Stoßfänger	223
1	Stoßfänger vorn	223
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	223
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	227
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	227
1.4	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	229
2	Stoßfänger hinten	238
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	238
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	242
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	243
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	246
2.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	247
64	- Verglasung	254
1	Reparaturhinweise	254
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	254
1.2	Scheibeninstandsetzung	254
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	255
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	256
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	257
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	258
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	260
2	Frontscheibe	261
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	261
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	262
3	Heckscheibe	267
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	267
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	270
4	Seitenscheiben	276
4.1	Montageübersicht - Seitenscheiben vorn	276
4.2	Montageübersicht - Seitenscheiben hinten	277
4.3	Seitenscheibe vorn aus- und einbauen	280
4.4	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	281
5	Türscheiben	292
5.1	Montageübersicht - Türscheibe hinten	292
5.2	Türscheibe vorn aus- und einbauen	293
5.3	Türscheibe hinten aus- und einbauen	297
66	- Außenausstattung	308
1	Kühlergrill/Frontblende	308
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	308
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	309
2	Spoiler	311
2.1	Spoiler aus- und einbauen	311
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	316
3.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	316
3.2	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	317
3.3	Zierleiste aus- und einbauen	317
3.4	Einstiegsblende aus- und einbauen	318



3.5	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	321
3.6	Ziereinlage Unterholmverbreiterung aus- und einbauen	323
3.7	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	325
3.8	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	328
4	Geräuschkämpfung	335
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	335
4.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen	336
5	Unterbodenverkleidung	339
5.1	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	339
5.2	Tunnelbrücke aus- und einbauen	340
6	Dekorfolie / Schutzfolien	342
6.1	Schutzfolien ersetzen	342
7	Dachleisten / Dachreling	345
7.1	Montageübersicht - Dachreling	345
7.2	Dachreling aus- und einbauen	346
8	Außenspiegel	352
8.1	Montageübersicht - Außenspiegel	352
8.2	Außenspiegel aus- und einbauen	354
8.3	Spiegelglas aus- und einbauen	358
8.4	Gehäuserahmen aus- und einbauen	361
8.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	362
8.6	Spiegelrahmen aus- und einbauen PKW-Ausführung	365
9	Radhausschale	367
9.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	367
9.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	368
9.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	368
9.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	370
10	Schriftzüge und Embleme	373
10.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	373
10.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	375
10.3	Schriftzüge aus- und einbauen	379
10.4	Schriftzüge und Embleme an den Seiten ersetzen	380
10.5	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	384
10.6	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	388
11	Sonderanbauteile	390
11.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	390
11.2	Türabdeckung vorn und hinten aus- und einbauen	392
12	Anhängevorrichtung	395
12.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	395
12.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	399
13	Reserveradhalter	402
13.1	Montageübersicht - Reserveradhalter	402




1.2 Schlossträger aus- und einbauen



Hinweis

- ◆ *Der Schlossträger ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Aus diesem Grund darf der Schlossträger nicht in Stand gesetzt werden.*
- ◆ *Bei Beschädigungen den Schlossträger ersetzen.*



Ausbauen

- Schlossträger -1- Servicestellung durchführen ⇒ [Seite 9](#) .
- Bowdenzug in der Kupplung aushängen ⇒ [Seite 26](#) .
- Vorhandene elektrische Steckverbindungen trennen.
- Kühlmittel ablassen und Kühlmittleitung trennen ⇒ Rep.-Gr. 19; Kühlsystem/Kühlmittel; Kühlmittel ablassen und auffüllen.