



VW Golf 7 Sportsvan
(2014-2021)



Karosserie-Montagearbeiten Außen



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
50 - Karosserie vorn	2
1 Schlossträger	2
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	2
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	3
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	6
1.4 Schlossträger in Stand setzen	10
2 Kotflügel	13
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	13
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	14
3 Stirnwand	18
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	18
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	19
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	19
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	21
55 - Deckel, Klappen	25
1 Frontklappe	25
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	25
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	27
1.3 Montageübersicht - Gasdruckfeder	28
1.4 Frontklappe aus- und einbauen	28
1.5 Frontklappe einstellen	30
1.6 Klappenschloss aus- und einbauen	37
1.7 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	43
1.8 Schließbügel aus- und einbauen	44
1.9 Scharniere aus- und einbauen	46
1.10 Dämpfung aus- und einbauen	48
1.11 Gasdruckfeder aus- und einbauen	51
1.12 Gasdruckfeder entgasen	52
1.13 Bowdenzug aus- und einbauen	52
2 Heckklappe	56
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	56
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	57
2.3 Heckklappe einstellen	59
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	66
2.5 Betätigung aus- und einbauen	69
2.6 Scharniere aus- und einbauen	74
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	76
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	78
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	79
2.10 Gasdruckfeder entgasen	82
3 Tankklappeneinheit	83
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	83
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	83
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	86
3.4 Stellelement aus- und einbauen	89
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	90
1 Tür	90



1.1	Montageübersicht - Tür	90
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	93
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	95
1.4	Tür aus- und einbauen	95
1.5	Tür einstellen	99
1.6	Schließbügel einstellen	101
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	103
2	Türeinbauteile	106
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	106
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	109
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	110
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	111
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	113
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	116
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	118
2.8	Abdeckkappe aus- und einbauen, für Schließzylinder	120
2.9	Abdeckkappe aus- und einbauen, ohne Schließzylinder	121
2.10	Schließzylinder aus- und einbauen	125
2.11	Türgriff aus- und einbauen	128
2.12	Lagerbügel aus- und einbauen	130
2.13	Türschloss aus- und einbauen	133
2.14	Fensterführung aus- und einbauen	137
2.15	Fensterschachtleiste aus- und einbauen	140
3	Zentralverriegelung	144
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	144
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	146
3.3	Türsteuergerät J386/J387 aus- und einbauen	147
3.4	Kappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	149
58	Türen hinten/Türeinbauteile	150
1	Tür	150
1.1	Montageübersicht - Tür	150
1.2	Tür aus- und einbauen	152
1.3	Tür einstellen	156
1.4	Schließbügel einstellen	158
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	160
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	162
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	165
2	Türeinbauteile	166
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	166
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	168
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	169
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	169
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	172
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	175
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	177
2.8	Abdeckkappe aus- und einbauen	179
2.9	Türgriff aus- und einbauen	183
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	185
2.11	Türschloss aus- und einbauen	188
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	192
2.13	Fensterschachtleiste aus- und einbauen	195
60	Schiebe-/Ausstelldach	198
1	Schiebedach	198



1.1	Montageübersicht - Schiebedach	198
1.2	Montageübersicht - Schiebedachrollo	200
1.3	Montageübersicht - Windabweiser	201
1.4	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	201
1.5	Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen	205
1.6	Schiebedachdeckel einstellen	209
1.7	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	213
1.8	Windabweiser aus- und einbauen	216
1.9	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	220
1.10	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	222
1.11	Schiebedach manuell schließen	224
1.12	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	225
1.13	Schiebedachrollo aus- und einbauen	230
1.14	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	236
1.15	Steuergerät für Dachrollo J394 anlernen	237
2	Wasserablaufschläuche	238
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	238
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	238
2.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	240
63	- Stoßfänger	242
1	Stoßfänger vorn	242
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	242
1.2	Montageübersicht - Anbauteile	243
1.3	Montageübersicht - Aufprallträger	245
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	246
1.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	249
2	Stoßfänger hinten	258
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	258
2.2	Montageübersicht - Führungen für Stoßfängerabdeckung	259
2.3	Montageübersicht - Anbauteile	260
2.4	Montageübersicht - Aufprallträger	262
2.5	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	262
2.6	Aufprallträger aus- und einbauen	266
2.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	267
64	- Verglasung	277
1	Reparaturhinweise	277
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	277
1.2	Scheibeninstandsetzung	278
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	278
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	279
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	280
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	282
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	283
2	Frontscheibe	284
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	284
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	285
3	Heckscheibe	292
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	292
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	293
4	Seitenscheiben	297
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe vorn	297
4.2	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	298
4.3	Seitenscheibe vorn aus- und einbauen	298



4.4	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	301
5	Türscheiben	306
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	306
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	307
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	307
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	312
5.5	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	316
66	- Außenausstattung	318
1	Kühlergrill/Frontblende	318
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	318
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	320
2	Spoiler	322
2.1	Montageübersicht - Seitenspoiler	322
2.2	Seitenspoiler aus- und einbauen	322
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	325
3.1	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	325
3.2	Montageübersicht - Wasserfangleiste	327
3.3	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	328
3.4	Wasserfangleiste aus- und einbauen	329
3.5	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	330
3.6	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	331
3.7	Zierleiste Fensterführung Tür vorn aus- und einbauen	332
3.8	Zierleiste Fensterführung Tür hinten aus- und einbauen	333
3.9	Einstiegsblende aus- und einbauen	334
3.10	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	336
3.11	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	342
3.12	Wärmeschutzblech für Abgasanlage Mitte aus- und einbauen	343
3.13	Wärmeschutzblech für Nachschalldämpfer aus- und einbauen	344
4	Geräuschkämpfung	346
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	346
5	Unterbodenverkleidung	349
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	349
5.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	350
5.3	Unterbodenverkleidungen Mitte aus- und einbauen	352
5.4	Unterbodenverkleidung hinten aus- und einbauen	354
5.5	Tunnelbrücke vorn aus- und einbauen	355
5.6	Tunnelbrücke hinten aus- und einbauen	357
6	Dachleisten / Dachreling	359
6.1	Montageübersicht - Dachreling	359
6.2	Dachreling aus- und einbauen	360
7	Außenspiegel	361
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	361
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	362
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	364
7.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	366
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	368
7.6	Spiegelblende aus- und einbauen	369
7.7	Außenspiegel zum Lackieren vorbereiten	370
8	Radhausschale	372
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	372
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	373
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	374
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	376



9	Schriftzüge und Embleme	379
9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe	379
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Kotflügel	382
9.3	Embleme Front aus- und einbauen	383
9.4	Embleme am Heck aus- und einbauen	386
9.5	Schriftzüge und Embleme für Kotflügel ersetzen	387
9.6	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	388
10	Sonderanbauteile	389
10.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	389
11	Anhängevorrichtung	390
11.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	390
11.2	Montageübersicht - Bowdenzug	391
11.3	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	392
11.4	Bowdenzug aus- und einbauen	395



1 - Tür vorn

- aus- und einbauen
⇒ Seite 95
- einstellen ⇒ Seite 99

2 - Fensterführung

- aus- und einbauen
⇒ Seite 137

3 - Aufkleber

- 3 Stück
- 15 mm x 50 mm
- bei Bedarf aus handelsüblichem Gewebeklebeband fertigen
- Aufkleber müssen die Öffnungen komplett abdecken.

4 - Fensterschachtleiste außen

- aus- und einbauen
⇒ Seite 140

5 - Fensterschachtleiste innen

- aus- und einbauen
⇒ Seite 140

6 - Aufkleber

- Durchmesser 28 mm
- bei Bedarf aus handelsüblichem Gewebeklebeband fertigen
- Aufkleber müssen die Öffnungen komplett abdecken.

7 - Aufkleber

- Durchmesser 28 mm
- bei Bedarf aus handelsüblichem Gewebeklebeband fertigen
- Aufkleber müssen die Öffnungen komplett abdecken.

8 - Dämpfung

- selbstklebend
- einbauen:
 - Bei Bedarf zuschneiden, 250 mm x 160 mm. Wie im Bild gezeigt positionieren.
 - Mit dem Heißluftgebläse - V.A.G 1416- erwärmen und kräftig an das Türaußenblech andrücken.

9 - Dämpfung

- selbstklebend
- einbauen:
 - Bei Bedarf zuschneiden, 200 mm x 100 mm. Wie im Bild gezeigt positionieren. Abstand 10 mm zur nächsten Dämpfung.
 - Mit dem Heißluftgebläse - V.A.G 1416- erwärmen und kräftig an das Türaußenblech andrücken.

10 - Türinnenabdeckung

- aus- und einbauen ⇒ Seite 116

11 - Türaußendichtung

- aus- und einbauen ⇒ Seite 95

