



Audi

Reparaturleitfaden

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Audi A8 1994 >

Karosserie-Montagearbeiten Außen (Rep.-Gr. 50, 55, 57, 58, 60, 63, 64, 66)

Ausgabe 05.1998

Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Audi A8 1994 ➤

**Karosserie-Montagearbeiten Außen (Rep.-Gr. 50, 55, 57,
58, 60, 63, 64, 66)**

Reparaturgruppe

50 - Karosserie vorn

55 - Deckel, Klappen

57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung

58 - Türen hinten/Türeinbauteile

60 - Schiebe-/Ausstelldach

63 - Stoßfänger

64 - Verglasung

66 - Außenausstattung

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Kontaktkorrosion!	1
1.1 Kontaktkorrosion!	1
2 Karosserie vorn	2
2.1 Karosserie vorn	2
2.2 Rahmen für Kühler und Scheinwerfer aus- und einbauen	2
2.3 Stützteil links und rechts aus- und einbauen	6
2.4 Kotflügel aus- und einbauen	8
2.5 Geräuschkämpfung aus- und einbauen	10
55 - Deckel, Klappen	12
1 Kontaktkorrosion!	12
1.1 Kontaktkorrosion!	12
2 Klappe vorn	13
2.1 Klappe vorn	13
2.2 Klappe vorn, Schloßzapfen und Fanghakenentriegelung	13
2.3 Klappe vorn einstellen	18
2.4 Kühlergrill aus- und einbauen	19
2.5 Seilzug für Klappe vorn aus- und einbauen	20
3 Klappe hinten	22
3.1 Klappe hinten	22
3.2 Klappe hinten aus- und einbauen	22
3.3 Klappe hinten einstellen	27
3.4 Schließzylinder für Klappenschloß hinten aus- und einbauen	29
3.5 Schließzylinder zerlegen und zusammenbauen	31
3.6 Dichtung für Klappe hinten einbauen	34
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	35
1 Kontaktkorrosion!	35
1.1 Kontaktkorrosion!	35
2 Tür vorn	36
2.1 Tür vorn	36
2.2 Türgrundkörper und Träger für Türeinbauteile aus- und einbauen	36
2.3 Türscheibe vorn aus- und einbauen	40
2.4 Fensterheber vorn aus- und einbauen	44
2.5 Türschloß vorn für Profilschlüssel, mit Betätigungsteilen aus- und einbauen	47
2.6 Türgriff vorn aus- und einbauen	52
2.7 Türschloß vorn für Innenbahnschlüssel, mit Betätigungsteilen aus- und einbauen	56
2.8 Abdeckung für Türschloß aus- und einbauen	58
2.9 Betätigungsstangen für Türschloß vorn aus- und einbauen	60
2.10 Türgriff vorn Montageübersicht	62
2.11 Türgriff ausbauen	65
2.12 Türgriff vorn Vormontage	67
3 Tür einstellen - Einstellreihenfolge	70
3.1 Tür einstellen - Einstellreihenfolge	70
3.2 I - Türgrundkörper einstellen	70
3.3 II - Träger für Türeinbauteile einstellen	72
4 Zentralverriegelung	74
4.1 Zentralverriegelung	74
4.2 Zentralverriegelung - Montageübersicht	75
58 - Türen hinten/Türeinbauteile	81
1 Kontaktkorrosion!	81



1.1	Kontaktkorrosion!	81
2	Tür hinten	82
2.1	Tür hinten	82
2.2	Türgrundkörper und Träger für Türeinanderbauteile aus- und einbauen	82
2.3	Türscheibe hinten aus- und einbauen	87
2.4	Fensterheber hinten aus- und einbauen	91
2.5	Türschloß hinten mit Betätigungsteilen aus- und einbauen	94
2.6	Türgriff hinten aus- und einbauen (Fahrzeug mit Profilschließung)	98
2.7	Türgriff hinten aus- und einbauen (Fahrzeug mit Innenbahnschließung)	101
2.8	Betätigungsstangen für Türschloß hinten aus- und einbauen	103
2.9	Türgriff hinten Vormontage	105
3	Tür einstellen - Einstellreihenfolge	105
3.1	Tür einstellen - Einstellreihenfolge	105
3.2	I - Türgrundkörper einstellen	105
3.3	II - Träger für Türeinanderbauteile einstellen	108
60	- Schiebe-/Ausstelldach	110
1	Kontaktkorrosion!	110
1.1	Kontaktkorrosion!	110
2	Schiebe-/Ausstelldach	111
2.1	Schiebe-/Ausstelldach	111
2.2	Schiebe-/Ausstelldach - Montageübersicht	111
2.3	Schiebe-/Ausstelldachdeckel aus- und einbauen - Aluminium- und Solardeckel	114
2.4	Schiebedachhimmel aus- und einbauen - Aluminium- und Solardeckel	114
2.5	Schiebe-/Ausstelldachdeckel aus- und einbauen - Glasdeckel	116
2.6	Schiebedachhimmel aus- und einbauen - Glasdeckel	117
2.7	Windabweiser aus und einbauen	118
2.8	Dichtung für Schiebe-/Ausstelldachdeckel aus- und einbauen	119
2.9	Schiebedachmotor aus- und einbauen	121
2.10	Nullstellung des Motors einstellen	122
2.11	Kulissenführung mit Seilzug aus- und einbauen	123
2.12	Führung hinten aus Kulissenführung aus- und einbauen	124
2.13	Nullstellung der Kulissenführung prüfen und einstellen	124
2.14	Höhe des Schiebe-/Ausstelldachdeckels einstellen	125
3	Wasserablaufschläuche reinigen	127
3.1	Wasserablaufschläuche reinigen	127
63	- Stoßfänger	128
1	Kontaktkorrosion!	128
1.1	Kontaktkorrosion!	128
2	Stoßfänger vorn	129
2.1	Stoßfänger vorn	129
2.2	Einteiliger Stoßfänger vorn(ohne Nebelscheinwerfer)- Montageübersicht	129
2.3	Stoßfänger vornaus- und einbauen	131
2.4	Stoßfänger vorn einstellen	132
2.5	Stoßfängerüberzug vorn aus- und einbauen	133
2.6	Zweiteiliger Stoßfänger vorn (mit Nebelscheinwerfer) -Montageübersicht	135
2.7	Stoßfänger vornaus- und einbauen	138
2.8	Stoßfänger vorn einstellen	139
2.9	Zierleiste und Spoiler vorn Montageübersicht	141
2.10	Zierleiste vorn ausbauen	143
2.11	Zierleiste vorn einbauen	144
3	Stoßfänger hinten	145
3.1	Stoßfänger hinten	145
3.2	Einteiliger Stoßfänger hinten- Montageübersicht	145
3.3	Stoßfänger hintenaus- und einbauen	148



3.4	Stoßfänger hinten einstellen	148
3.5	Stoßfängerüberzug hinten aus- und einbauen	149
3.6	Zweiteiliger Stoßfänger hinten- Montageübersicht	151
3.7	Zierleiste und Spoiler hinten Montageübersicht	154
3.8	Stoßfänger hinten einbauen	157
3.9	Stoßfänger hinten einstellen	158
4	Pralldämpfer prüfen	159
4.1	Pralldämpfer prüfen	159
64	- Verglasung	162
1	Kontaktkorrosion!	162
1.1	Kontaktkorrosion!	162
2	Kraftschlüssig verklebte Scheiben	163
2.1	Kraftschlüssig verklebte Scheiben	163
2.2	Aus- und Einbau kraftschlüssig verklebter Scheiben - Allgemeines	163
2.3	Scheibeninstandsetzung mit Spezialwerkzeug VAS 1993	165
2.4	Materialien	165
2.5	Mindestaushärtezeiten!	166
2.6	Scheiben nachdichten	166
3	Windschutzscheibe aus-und einbauen - Montageübersicht	167
3.1	Windschutzscheibe aus-und einbauen - Montageübersicht	167
3.2	Ausbauen	170
3.3	Einbauen	173
4	Rückblickscheibe aus- und einbauen - Montageübersicht	178
4.1	Rückblickscheibe aus- und einbauen - Montageübersicht	178
4.2	Ausbauen	179
4.3	Einbauen	184
5	Seitenscheibe aus- und einbauen	187
5.1	Seitenscheibe aus- und einbauen	187
66	- Außenausstattung	190
1	Kontaktkorrosion!	190
1.1	Kontaktkorrosion!	190
2	Dachzierleiste	191
2.1	Dachzierleiste	191
2.2	Dachzierleiste vorn aus- und einbauen	191
2.3	Dachzierleiste hinten aus- und einbauen	195
3	Schutzleisten	198
3.1	Schutzleisten	198
3.2	Schutzleiste für Kotflügel aus- und einbauen	198
3.3	Schutzleiste für Tür vorn und hinten aus- und einbauen	198
3.4	Schutzleiste für Seitenteil hinten aus- und einbauen	199
3.5	Spaltabdeckung für Unterholm aus- und einbauen	199
3.6	Einstiegleiste außen aus- und einbauen	202
4	Blende außen aus- und einbauen	206
4.1	Blende außen aus- und einbauen	206
4.2	Blende Säule A aus- und einbauen	206
4.3	Blende Säule B aus- und einbauen	206
5	Außenspiegel	207
5.1	Außenspiegel	207
5.2	Außenspiegel aus- und einbauen	207
5.3	Spiegelglas aus- und einbauen	208
5.4	Gehäuse für Außenspiegel aus- und einbauen	209
5.5	Elektrische Verstellereinheit ersetzen	209
6	Emblem	211

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



6.1	Emblem	211
6.2	Audi-Zeichen aus- und einbauen	211
7	Schutzfolie	212
7.1	Schutzfolie	212
7.2	Schutzfolie auf Seitenteil aufkleben	212
8	Radhausschalen	213
8.1	Radhausschalen	213
8.2	Radhausschale vorn aus- und einbauen	213
8.3	Radhausschale hinten aus- und einbauen	215
9	Abdeckungen für Unterboden	216
9.1	Abdeckungen für Unterboden	216
9.2	Abdeckung aus-und einbauen	216



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.