



KIA Stonic YB
(ab 2018)



Bremsanlage

Inhalt

Technische Daten	3
Technische Daten	3
Anzugsdrehmoment	6
Schmiermittel	7
Spezialwerkzeuge	8
Fehlersuche	9
Bremsanlage	11
Reparaturverfahren	11
Bremskraftverstärker	14
Hauptzylinder	20
Bremsleitungssystem	23
Bremspedal	28
Vordere Scheibenbremse	31
Hinterrad-Scheibenbremse	41
Bremsleuchtenschalter	49
Feststellbremssystem	60
Feststellbremse	60
ABS (Antiblockiersystem)	68
Bauteile und Bauteile-Übersicht	68
Beschreibung und Bedienung	69
Schematische Darstellungen	75
ABS-Steuergerät	78
Vorderrad-Drehzahlsensor	91
Hinterrad-Drehzahlsensor	95
ESC-System (Elektronische Stabilitätssteuerung)	99
Bauteile und Bauteile-Übersicht	99
Beschreibung und Bedienung	100

Schematische Darstellungen	106
ESC-Steuergerät.....	109
Vorderrad-Drehzahlsensor.....	122
Hinterrad-Drehzahlsensor	126
ESC-OFF-Schalter.....	130
Notsignalsystem.....	132
Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)-System	134
Beschreibung und Bedienung	134
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	137
Schematische Darstellungen	138
Reparaturverfahren.....	139

Bremsleuchtenschalter

Bauteile und Bauteile-Übersicht



- 1. Bremspedalträger
- 2. Bremslichtschalter

- 3. Bremspedalhebel