

Ford Focus

(ab 07/2004)



Karosserie Band 1

Inhaltsverzeichnis

501 Karosserie und Lackierung	6
501-02 Vorderwagen - Anbauteile	6
Allgemeine Servicearbeiten - Motorhaube ausrichten	6
Aus- und Einbau - Grill Windlauf	8
Aus- und Einbau - Kotflügel	9
Aus- und Einbau - Windabweiser	11
501-03 Türen, Motorhaube, Heckklappe/Kofferraumdeckel und Schiebedach	13
Spezifikationen	13
Allgemeine Servicearbeiten - Heckklappe einstellen	14
Allgemeine Servicearbeiten - Tür einstellen 3-Türer	22
Allgemeine Servicearbeiten - Tür einstellen Cabrio	31
Allgemeine Servicearbeiten - Tür vorn einstellen 4-Türer/5-Türer/Turnier	34
Allgemeine Servicearbeiten - Tür hinten einstellen	43
Allgemeine Servicearbeiten - Kofferraumdeckel einstellen	49
Aus- und Einbau - Kofferraumdeckel Cabrio	54
Aus- und Einbau - Gelenkarm Kofferraumdeckel	58
Aus- und Einbau - Hydraulikzylinder Kofferraumdeckel	62
501-05 Innerer Trim und Zierteile	64
Spezifikationen	64
Aus- und Einbau - A-Säulenverkleidung	65
Aus- und Einbau - B-Säulenverkleidung 3-Türer	67
Aus- und Einbau - B-Säulenverkleidung 4-Türer/5-Türer	70
Aus- und Einbau - C-Säulenverkleidung 3-Türer	73
Aus- und Einbau - C-Säulenverkleidung 4-Türer/5-Türer	76
Aus- und Einbau - C-Säulenverkleidung Turnier	78
Aus- und Einbau - D-Säulenverkleidung 4-Türer	80
Aus- und Einbau - D-Säulenverkleidung 5-Türer	82
Aus- und Einbau - D-Säulenverkleidung Turnier	85
Aus- und Einbau - Türverkleidung vorn 3-Türer	86
Aus- und Einbau - Türverkleidung vorn 4-Türer/ 5-Türer/ Turnier	90
Aus- und Einbau - Verkleidung Tür hinten, Fahrzeuge mit Manuellem Fensterheber	94
Aus- und Einbau - Verkleidung Tür hinten, Fahrzeuge mit Elektrischem Fensterheber	99
Aus- und Einbau - Vordere Einstiegsverkleidung	104
Aus- und Einbau - Hintere Einstiegsverkleidung	107
Aus- und Einbau - Laderaumseitenverkleidung 3-Türer	108
Aus- und Einbau - Laderaumseitenverkleidung 5-Türer	112
Aus- und Einbau - Laderaumseitenverkleidung Turnier	116
Aus- und Einbau - Dachhimmel 3-Türer, Fahrzeuge mit Schiebedach	118
Aus- und Einbau - Dachhimmel 5-Türer, Fahrzeuge mit Schiebedach	133

Aus- und Einbau - Dachhimmel 3-Türer, Fahrzeuge ohne Schiebedach	146
Aus- und Einbau - Dachhimmel 4-Türer	160
Aus- und Einbau - Dachhimmel 5-Türer, Fahrzeuge ohne Schiebedach	171
Aus- und Einbau - Dachhimmel Turnier, Fahrzeuge mit Schiebedach	184
Aus- und Einbau - Dachhimmel Turnier, Fahrzeuge ohne Schiebedach	198
Aus- und Einbau - Dachhimmel Turnier, Fahrzeuge mit DVD-Spieler	211
Aus- und Einbau - Hintere Seitenverkleidung 3-Türer	224
Aus- und Einbau - Hintere Seitenverkleidung 5-Türer/Turnier	228
Aus- und Einbau - Hintere Seitenverkleidung Cabrio	230
Aus- und Einbau - Laderaumseitenverkleidung Cabrio	233
501-08 Äußerer Trim und Zierteile	235
Aus- und Einbau - Heckspoiler	235
Aus- und Einbau - Heckspoiler 2.5L Duratec-ST (VI5)	237
Aus- und Einbau - Türschwellerleiste	239
501-09 Rückspiegel	243
Spezifikationen	243
Beschreibung und Funktion	244
Aus- und Einbau - Außenspiegel	245
Aus- und Einbau - Außenspiegel Cabrio	247
Aus- und Einbau - Innenspiegel mit Ablendautomatik	249
501-10 Sitze	251
Spezifikationen	251
Aus- und Einbau - Vordersitz	252
Aus- und Einbau - Vordersitz 2.5L Duratec-RS (224kW/305PS) VI5	254
Aus- und Einbau - Vordersitzarmlehne	255
Aus- und Einbau - Sitzheizungsschalter	256
Aus- und Einbau - Motor Höhenverstellung Vordersitz	258
Aus- und Einbau - Motor Sitzschiene Vordersitz	262
Aus- und Einbau - Bezug Vordersitzlehne 3-Türer	263
Aus- und Einbau - Bezug Vordersitzlehne 4-Türer/5-Türer/Turnier	270
Aus- und Einbau - Bezug Vordersitzlehne 4-Türer/5-Türer/Turnier, Fahrzeuge mit 6-fach elektrisch verstellbarem Sitz	275
Aus- und Einbau - Bezug Vordersitzlehne 2.5L Duratec-ST (VI5)	281
Aus- und Einbau - Bezug Vordersitzlehne 2.5L Duratec-ST (166kW/226PS) - VI5	285
Aus- und Einbau - Bezug Vordersitzkissen 3-Türer	287
Aus- und Einbau - Bezug Vordersitzkissen 4-Türer/5-Türer/Turnier	292
Aus- und Einbau - Bezug Vordersitzkissen 2.5L Duratec-ST (166kW/226PS) VI5	296
Aus- und Einbau - Bezug Vordersitzkissen 2.5L Duratec-RS (224kW/305PS) VI5	300
Aus- und Einbau - Bezug Vordersitzkissen Cabrio	302
Aus- und Einbau - Bezug Rücksitzlehne	306

Aus- und Einbau - Bezug Rücksitzlehne 2.5L Duratec-ST (166kW/226PS) VI5	315
Aus- und Einbau - Bezug Rücksitzlehne Cabrio	318
Aus- und Einbau - Sitzkissenbezug Rücksitz 2.5L Duratec-ST (166kW/226PS) VI5	320
Aus- und Einbau - Sitzkissenbezug Rücksitz Cabrio	321
Aus- und Einbau - Sitzgestell	323
Zerlegen und Zusammenbau - Rücksitzkissen	330
Zerlegen und Zusammenbau - Vordersitzlehne 3-Türer	332
Zerlegen und Zusammenbau - Vordersitzlehne 4-Türer/5-Türer/Turnier	335
501-11 Fenster, Rahmen und Betätigungsmechanismen	339
Spezifikationen	339
Beschreibung und Funktion	340
Allgemeine Servicearbeiten - Fensterhebermotor initialisieren	341
Allgemeine Servicearbeiten - Türfensterscheibe einstellen, Fahrzeuge mit Faltdach	342
Allgemeine Servicearbeiten - Seitenwandfensterscheibe hinten einstellen, Fahrzeuge mit Faltdach	344
Aus- und Einbau - Seitenfensterscheibe Tür vorn	346
Aus- und Einbau - Seitenfensterscheibe Tür vorn Cabrio	349
Aus- und Einbau - Türfensterscheibe Tür hinten, Fahrzeuge mit Manuellem Fensterheber	350
Aus- und Einbau - Türfensterscheibe Tür hinten, Fahrzeuge mit Elektrischem Fensterheber	353
Aus- und Einbau - Seitenwandfensterscheibe hinten 3-Türer/5-Türer	356
Aus- und Einbau - Seitenwandfensterscheibe hinten 4-Türer	361
501-12 Armaturenbrett und Konsole	364
Spezifikationen	364
Aus- und Einbau - Armaturenbrett	365
Aus- und Einbau - Mittelkonsole	375
Aus- und Einbau - Mittelkonsole gebaut bis 03/2007, Fahrzeuge mit Mittelarmlehne	376
Aus- und Einbau - Mittelkonsole gebaut ab 03/2007, Fahrzeuge mit Mittelarmlehne	379
Aus- und Einbau - Dachkonsole	381
Zerlegen und Zusammenbau - Mittelkonsole	384

501 Karosserie und Lackierung


501-02 Vorderwagen - Anbauteile

Allgemeine Servicearbeiten - Motorhaube ausrichten

Einstellen


1. BEACHTTE: Motorhaubenschloss vor dem Einstellen der Motorhaube ausbauen.

Motorhaubenschloss ausbauen. Für zusätzliche Informationen siehe Untergruppe 501-14 Türgriffe, Schlösser, Verriegelungen und Betätigungsmechanismen.



2. BEACHTTE: Die Motorhaube kann hinten nicht auf die Höhe des Kotflügels eingestellt werden.

Schrauben - Motorhaubenscharnier um eine halbe Umdrehung lösen.



3. Motorhaube in Längsrichtung einstellen.
 1. Die Motorhaube muss so eingestellt werden, dass die hinteren Ränder der Kotflügel mit der Motorhaube ausgerichtet sind.
 2. Das Spaltmaß zum rechten und linken Kotflügel muss parallel verlaufen. Ggf. Einstellung korrigieren.