



KIA Niro
(ab 2017)




Bremsanlage Hybrid

Inhalt

Allgemeine Sicherheitsinformationen und Vorsichtshinweise	3
Hochspannungs-Abschaltvorgang.....	11
Bremsen-Entlüftungsverfahren.....	16
Technische Daten	27
Spezialwerkzeuge	31
Fehlersuche	32
AHB(Active Hydraulic Boost)-System.....	35
Beschreibung und Bedienung	35
Bremsenbetätigungseinheit.....	41
Druckquelleneinheit	51
Bremsleitungssystem	57
Bremspedal.....	61
Vordere Scheibenbremse	66
Hinterrad-Scheibenbremse	73
Bremsleuchtenschalter.....	87
Feststellbremssystem	101
Feststellbremse.....	101
Feststellbremszug	104
Elektrische Feststellbremse (EPB).....	108
EPB-Schalter	114
ESP-System (Elektronisches Stabilitätsprogramm).....	115
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	115
Beschreibung und Bedienung	116
Fehlersuche	122
Vorderrad-Drehzahlsensor	123
Hinterrad-Drehzahlsensor	127
Schalter für ESP aus.....	136

Bremspedal

Bauteile und Bauteile-Übersicht



- 1. Bremspedalträger
- 2. Bremslichtschalter
- 3. Bremspedalhebel

- 4. Bremspedalbelag
- 5. Bremspedalhubsensor